


```
4 二 _u8 data[8];//数据
 5 🗐 };
can_id 为帧的标识符,如果发出的是标准帧,就使用 can_id 的低 11 位;如果为扩展帧,就使用 0 ~ 28 位。 can_id 的第 29、 30、 31 位基帧的标志位,用来定义帧的类型,定义如下:
 1 = #define CAN_EFF_FLAG 0x80000000U //扩展帧的标识
2 = #define CAN_RTR_FLAG 0x40000000U //远程帧的标识
 3 #define CAN_ERR_FLAG 0x20000000U //错误帧的标识,用于错误检查
数据发送使用 write 函数来实现。 如果发送的数据帧(标识符为 0x123)包含单个字节(0xAB)的数据,可采用如下方法进行发送:
 struct can_frame frame;
2 = frame.can_id = 0x123;//如果为扩展帧, 那么 frame.can_id = CAN_EFF_FLAG | 0x123;
 3 | frame.can_dlc = 1; //数据长度为 1
 4 = frame.data[0] = 0xAB; //数据内容为 0xAB
 int nbytes = write(s, &frame, sizeof(frame)); //发送数据
if(nbytes != sizeof(frame)) //如果 nbytes 不等于帧长度,就说明发送失败
 7  printf("Error\n!");
如果要发送远程帧(标识符为 0x123) , 可采用如下方法进行发送
 1  struct can_frame frame;
frame.can_id = CAN_RTR_FLAG | 0x123;
 3  write(s, &frame, sizeof(frame));
数据接收使用 read 函数来完成,实现如下:
 1 struct can_frame frame;
int nbytes = read(s, &frame, sizeof(frame));
当然, 套接字数据收发时常用的 send、 sendto、 sendmsg 以及对应的 recv 函数也都可以用于 CAN总线数据的收发。
(4). 错误处理
当帧接收后,可以通过判断 can_id 中的 CAN_ERR_FLAG 位来判断接收的帧是否为错误帧。 如果为错误帧,可以通过 can_id 的其他符
号位来判断错误的具体原因。
错误帧的符号位在头文件 linux/can/error.h 中定义。
在数据接收时,系统可以根据预先设置的过滤规则,实现对报文的过滤。过滤规则使用 can_filter 结构体来实现,定义如下:
canid_t can_id;
 4∃ };
过滤的规则为:
接收到的数据帧的 can_id & mask == can_id & mask
通过这条规则可以在系统中过滤掉所有不符合规则的报文,使得应用程序不需要对无关的报文进行处理。在 can_filter 结构的 can_id 中,
符号位 CAN_INV_FILTER 在置位时可以实现 can_id 在执行过滤前的位反转。
用户可以为每个打开的套接字设置多条独立的过滤规则,使用方法如下:
 struct can_filter rfilter[2];
2 = rfilter[0].can_id = 0x123;
 3 = rfilter[0].can_mask = CAN_SFF_MASK; //#define CAN_SFF_MASK 0x000007FFU
4 | rfilter[1].can_id = 0x200;
 filter[1].can_mask = 0x700;
6 = setsockopt(s, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_FILTER, &rfilter, sizeof(rfilter));//设置规则
在极端情况下,如果应用程序不需要接收报文,可以禁用过滤规则。这样的话,原始套接字就会忽略所有接收到的报文。在这种仅仅发送数据的应用中,可以在内核中省略接收队列,以此减少 CPU 资源的消耗。禁用方法如下:
 1 = setsockopt(s, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_FILTER, NULL, 0); //禁用过滤规则
通过错误掩码可以实现对错误帧的过滤 , 例如 :
 can_err_mask_t err_mask = ( CAN_ERR_TX_TIMEOUT | CAN_ERR_BUSOFF );
```

```
2 == setsockopt(s, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_ERR_FILTER, err_mask, sizeof(err_mask));
(6). 回环功能设置
在默认情况下, 本地回环功能是开启的,可以使用下面的方法关闭回环/开启功能:
1 int loopback = 0; // 0 表示关闭, 1 表示开启( 默认)
setsockopt(s, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_LOOPBACK, &loopback, sizeof(loopback));
在本地回环功能开启的情况下,所有的发送帧都会被回环到与 CAN 总线接口对应的套接字上。 默认情况下,发送 CAN 报文的套接字不
想接收自己发送的报文,因此发送套接字上的回环功能是关闭的。可以在需要的时候改变这一默认行为:
1 int ro = 1; // 0 表示关闭( 默认), 1 表示开启
setsockopt(s, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_RECV_OWN_MSGS, &ro, sizeof(ro));
Linux 系统中CAN 接口应用程序示例
该文档提供了一个很简单的程序示例,如下:
1. 报文发送程序
02 #include <stdio.h>
03 #include <stdlib.h>
04 #include <string.h>
05 #include <unistd.h>
06 #include <net/if.h>
07 #include <sys/ioctl.h>
08 #include <sys/socket.h>
09 #include ux/can.h>
10 #include ux/can/raw.h>
11
12 int main()
13 🖥 {
14 int s, nbytes;
15
        struct sockaddr_can addr;
16
        struct ifreq ifr;
17
        struct can_frame frame[2] = {{0}};
18
        s = socket(PF_CAN, SOCK_RAW, CAN_RAW);//创建套接字
19 🗮
        strcpy(ifr.ifr_name, "can0" );
20 🗏
        ioctl(s, SIOCGIFINDEX, &ifr); //指定 can0 设备
21
        addr.can family = AF CAN:
22
        addr.can_ifindex = ifr.ifr_ifindex;
23
        bind(s, (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr));//将套接字与 can0 绑定
24
        //禁用过滤规则, 本进程不接收报文, 只负责发送
25
        setsockopt(s, SOL_CAN_RAW, CAN_RAW_FILTER, NULL, 0);
26
        //生成两个报文
27 🚍
        frame[0].can_id = 0x11;
28
        frame[0]. can_dlc = 1;
29
        frame[0].data[0] = 'Y';
30
        frame[0].can_id = 0x22;
31
        frame[0]. can_dlc = 1;
32
        frame[0].data[0] = 'N';
33
        //循环发送两个报文
```

```
34
                      while(1)
 35
 36
                             nbytes = write(s, &frame[0], sizeof(frame[0])); //发送 frame[0]
 37
                             if(nbytes != sizeof(frame[0]))
 38
 39 🚆
                                     printf("Send Error frame[0]\n!");
40
                                     break; //发送错误. 退出
41
42
                             sleep(1);
 43 🗏
                             nbytes = write(s, &frame[1], sizeof(frame[1])); //发送 frame[1]
 44
                             if(nbytes != sizeof(frame[0]))
45
46
                                     printf("Send Error frame[1]\n!");
47
48
49
                              sleep(1);
50
51 🗮
                      close(s);
52
                  return 0;
53 🗏 }
2. 报文过滤接收程序
02 #include <stdio.h>
03 #include <stdlib.h>
04 #include <string.h>
05 #include <unistd.h>
06 #include <net/if.h>
07 #include <sys/ioctl.h>
08 #include <sys/socket.h>
09 #include <linux/can.h>
10 = #include #includ
11
12 int main()
13 🚪 {
14
                     int s, nbytes;
 15 🚟
                      struct sockaddr_can addr;
16
                      struct ifreq ifr;
 17
                      struct can_frame frame;
18
                      struct can_filter rfilter[1];
19 🚍
                      s = socket(PF_CAN, SOCK_RAW, CAN_RAW); //创建套接字
20 🚟
                      strcpy(ifr.ifr_name, "can0" );
21
                      ioctl(s, SIOCGIFINDEX, &ifr); //指定 can0 设备
22
                      addr.can_family = AF_CAN;
```



lybhit 码龄5年 ☑ 暂无认证

31 积分

私信

TX2 CAN通信配置 ① 5083

ubuntu 16.04中文输入法安装

ugou的配置配了不怎么好用

ubuntu 16.04中文输入法安装

xuxiao_0606: 有用

ROS 深度相机 磨比中光

核设置 ① 450

最新评论

搜博主文章

热门文章

dojop 31

最新文章1.创建进程/ork() 1.1头文件 #include<.yss/types.h>. 1.2函数原型 pid_t fork(void); pid_t 是一个宏定义,其实质是int 被定义…

inux 養接字编程详解
介绍inux 養接字编程原理,以及函数的说明和使用。

6.2020 CSDN 皮肤主题: 编程工作室 设计师 CSDN官方博客 返回首页

7.50 程序开机自启动

2.2021年 1篇

2.2017年 11篇

2.2017年 11篇

2.2017年 11篇

2.2017年 11篇

4般