专栏 / 科技 / 学习 / Jetson nano从烧录系统到DeepStream+TensorRT+yolov5检测CSI摄像头视频

Jetson nano从烧录系统到 DeepStream+TensorRT+yolov5检测CSI摄像头视频

学习 2021-06-24 22:56 3074阅读 48喜欢 29评论




十 关注

目录

- 一、Jetson nano 镜像下载 & 系统烧录
- 二、Add swap RAM & Auto Fan
- 三、cuda & darknet
- 四、git clone & make darknet 源码 推理 yolov4-tiny
- 五、torch & torchvision 安装 推理yolov5s
- 六、TensorRT make & 推理测试
- 七、DeepStream安装 & yolov5检测CSI摄像头视频

准备




1. Jetson nano硬件【开发套件+CSI摄像头+WiFi网卡(本人用的是USB无线网卡)】



2. USB3.0读卡器和高速SD卡

一、Jetson nano 镜像下载 & 系统烧录

1. Jetson nano官网镜像下载地址: https://developer.nvidia.com/zh-cn/embedded/downloads



2. 将下载好的镜像解压烧录

这里可移步官方中文教程: https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit#write





SD Memory Card Formatter下载地址:

https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/eula_windows/

百度网盘下载链接:

链接:https://pan.baidu.com/s/1B3heluW2ttwm1uMF-vr20Q

提取码:10b2



Etcher下载地址: https://www.balena.io/etcher

百度网盘下载链接:

链接:https://pan.baidu.com/s/1C4P0mpWih0UDA6h_rmXkzw


提取码:cokg

- 3. 格式化SD卡:
- 1. 下载、安装并启动 Windows 版 SD Memory Card Formatter。




SD Logo, SDHC Logo and SDXC Logo are trademarks of SD-3C, LLC.

2. 选择卡驱动器、选择"Quick format" (快速格式化) ,将"Volume label" (卷标)留空。



- 3. 单击"Format" (格式化) 开始格式化, 然后在警告对话框中单击"Yes" (是)
- 4. 烧录镜像:
- 1. 下载、安装并启动 Etcher。




2. 单击"Select image"(选择镜像),然后选择先前下载的压缩镜像文件。






3. 单击"Select drive" (选择驱动器) ,并选择正确设备。



4. 单击"Flash!"(闪存!)。如果 microSD 卡通过 USB3 连接,Etcher 写入和验证图像 约会需要 10 分钟。




5. Etcher 操作完成后,Windows 可能会提示您它不知如何读取 SD 卡。此时只需单

击"Cancel" (取消) ,然后弹出 microSD 卡即可。

6. 安装和首次启动配置

这里可移步官方中文教程: https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit#setup










4.我使用的是无线usb网卡连接wiff,没有网卡用网线或者不联网



5.时区这里选择上海 (点一下中国的版图)





7.这个先默认即可 (稍后会讲)



8.我这里用的是DC5V4A的电源,选MAXN



8.等待设置完成, 重启进入桌面



9.安装系统已经完成!



10.进入桌面

二、Add swap RAM & Auto Fan

因为Jetson nano的内存只有4GB,且与显存共用,后期编译torchvision,生成TensorRT推理引擎文件不够用,这里通过增加swap内存的方法来解决这个问题。用到的是https://blog.csdn.net/watershade2010/article/details/109630135这位博主的方法。




1. sudo vim /etc/systemd/nvzramconfig.sh 按"i"进入输入模式,如图所示,修改mem=\$((("\${totalmem}" / 2 / "\${NRDEVICES}") * 1024))为mem=\$((("\${totalmem}" * 2 / "\${NRDEVICES}") * 1024))



修改后为7.7GiB

2. 自动风扇控制,这里使用https://github.com/Pyrestone/jetson-fan-ctl.git这个脚本,



1. 打开终端 git clone https://github.com/Pyrestone/jetson-fan-ctl.git # 克隆到本地
2. cd jetson-fan-ctl.git
3. sudo ./install.sh # 自动安装
4. sudo service automagic-fan restart # 设置开机自启

二、cuda & darknet

- 1. vim .bashrc
- 2. 在末尾加上
 export PATH=/usr/local/cuda-10.2/bin\${PATH:+:\${PATH}}
 export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-10.2/lib64\
 \${LD_LIBRARY_PATH:+:\${LD_LIBRARY_PATH}}
- 3. 按"Esc"输入":wq"保存退出



4. 输入nvcc -V 即可查看cuda版本为10.2.89

四、git clone & make darknet 源码 推理 yolov4-tiny

1.下载yolov4源码: git clone https://github.com/AlexeyAB/darknet.git



2. 按照下图修改Makefile文件

GPU=1 CUDNN=1 OPENCV=1 LIBSO=1



3. 按"Esc"输入":wq"保存退出,输入make -j编译



4. 编译结束,输入./darknet有如图所示的输出,编译成功



5. 输

下载yolov4-tiny.weights的权重,也可以在浏览器下好放进darknet文件夹下

6. 输入./darknet detector demo cfg/coco.data cfg/yolov4-tiny.cfg yolov4-tiny.weights "nvarguscamerasrc! video/x-raw(memory:NVMM), width=1280, height=720, format=NV12, framerate=30/1! nvvidconv flip-method=2! video/x-raw, width=1280, height=720, format=BGRx! videoconvert! video/x-raw, format=BGR! appsink"

即可使用darknet框架的yolov4-tiny推理CSI摄像头的视频,此方法参考 https://blog.csdn.net/x16516581/article/details/100570038这位博主,具体使用请看此帖



在不使用TensorRT加速, 1280*720的视频, 在416 416的输入下, yolov4-tiny约为12.7fps/s

五、torch & torchvision 安装 推理yolov5s

此处参考官方教程https://forums.developer.nvidia.com/t/pytorch-for-jetson-version-1-9-0-now-available/72048



1. 下载官方提供的torch-1.8.0-cp36-cp36m-linux_aarch64.whl包 下载地址: https://nvidia.box.com/shared/static/p57jwntv436lfrd78inwl7iml6p13fzh.whl 百度网盘下载链接: 链接:https://pan.baidu.com/s/1TDNwzQlzP9B20NXLysIn0g 提取码:7q73 2. sudo apt-get install python3-pip libopenblas-base libopenmpi-dev 3. pip3 install Cython 4. pip3 install numpy torch-1.8.0-cp36-cp36m-linux_aarch64.whl #注意路径下包含刚才下 载的"torch-1.8.0"这个包 5. sudo apt-get install libjpeg-dev zlib1g-dev libpython3-dev libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev




6. 注意torch torchvision版本对应



7. git clone --branch v0.9.0 https://github.com/pytorch/vision torchvision



- 8. cd torchvision
- 9. export BUILD_VERSION=0.9.0
- 10. python3 setup.py install --user




<u>----</u>

#编译安装需要一段时间,请耐心等待!安装完成如图所示

接下来进入yolov5环境搭建

-<u>-</u>-

- 1. git clone https://github.com/ultralytics/yolov5.git
- 2. python3 -m pip install --upgrade pip







2. 具体编译方法可参考

https://github.com/wang-xinyu/tensorrtx/blob/master/yolov5/README.md




-,,-

cd tensorrtx

cp yolov5/gen_wts.py ~/yolov5

cd ~/yolov5

python3 gen_wts.py yolov5s.pt





./yolov5 -s yolov5s.wts yolov5s.engine s #生成engine文件需要一段时间,请耐心等待 ./yolov5 -d yolov5s.engine ../samples



推理结果如图所示,经过FP16 TensorRT加速后,速度快了不少

七、DeepStream安装 & yolov5检测CSI摄像头视频

1. DeepStream安装可参考官方教程

https://developer.nvidia.com/deepstream-getting-started

https://docs.nvidia.com/metropolis/deepstream/dev-guide/text/DS_Quickstart.html#jetson-setup




2. 下载deepstream_sdk_v5.1.0_jetson.tbz2


链接: https://developer.nvidia.com/deepstream-sdk-v510-jetsontbz2



Install Dependencies





这里选用 Method 2: Using the DeepStream tar package



安装完成进入官方例程文件夹

cd /opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.1/samples/configs/deepstream-app/
deepstream-app -c source8_1080p_dec_infer-resnet_tracker_tiled_display_fp16_nano.txt






效果如图所示,8路视频平均27.96 fps/s


yolov5检测


可以参考这两篇博客

343 https://blog.csdn.net/Tosonw/article/details/104154090 1. git clone https://github.com/DanaHan/Yolov5-in-Deepstream-5.0.git 2. cd Yolov5-in-Deepstream-5.0/Deepstream 5.0 cp ~/darknet/data/coco.names ./labels.txt

https://blog.csdn.net/zong596568821xp/article/details/109444











 评论

 全部评论
 按时间排序

