



# Qu'est-ce que c'est la radio?


### Albert Einstein a expliqué la radio comme ça



- "Vous voyez, le télégraphe est comme un chat très, très long. Vous tirez la queue à New York et sa tête miaule à Los Angeles. Comprenez-vous cela? Et la radio fonctionne exactement de la même manière: vous envoyez des signaux ici, ils les y recevoir. La seule différence est qu'il n'y a pas de chat."

# Les Ondes Electromagnétiques

- Les ondes radios sont un demi électrique, l'autre demi magnétique
- Chaque demi pousse l'autre demi devant





# Le Spectre Electromagnétique

Emissions radios, téléphones mobiles, réseaux sans fil, lumière visible et les x-rays sont tous les ondes électromagnétique, sauf aux fréquences différents.



# Fréquences patenté/libre

- Dans la plupart de pays, la gouvernement régule qui peut utiliser chaque bande de fréquence. Il y n'a que peu de fréquences disponibles sans autorisation formelle et explicite.
- Ne vous attirez pas des ennuis: soyez sur que vous sachiez la loi.


### Dessin d'un réseau sans fil

Le dessin a trois topologies. On peut les combine quand nécessaire:

- Point à Point
- Point à Multipoint
- Multipoint à Multipoint



# Point à Point (P2P)






Avantages: Longue distance; moins


d'interférence; simple

Désavantages: Viser les antennes à la cible est très importante; deux radios pour chaque destinations (cher)



# Point à Multipoint (P2MP)







Avantages: Moins cher; moins de matériel; dessin simple

Désavantages: Une endroit qui peut être en panne; moins de bande passante (une seule radio peut émettre au même temps); distance plus court que P2P



## Multipoint à Multipoint (MP2MP)





Avantages: Redondance, moins de planification, moins de configuration, bon pour courtes distances

Désavantages: Moins de bande passante, beaucoup de variables qui peut empêcher la qualité, souvent compliqué

### Principes d'antennes

Les Antennes transforme les ondes électromagnétique (en l'aire) à une courant électrique (dans un fil)

Gamme de fréquence: Quelle sont les fréquences conçu pour l'antenne?

Le gain: L'antenne a combien de puissance?

Largeur de rayon: L'antenne a combien de concentration de signal?

Polarisation: Est-ce l'antenne polarise le signal?



# Gamme de Fréquence


 Chaque antenne a une fréquence "parfait" ou bien centré. Elle est efficace dans une gamme a chaque coté.

Fréquences WiFi:

- 802.11b/g: 2400 - 2484 MHz

- 802.11a: 5180 - 5825 MHz

 Choisissez une antenne qui correspond aux fréquences ce dont vous avez besoin.



### Gain

- L'antenne n'ajoute pas d'énergie au signal, elle concentre l'énergie qui existe déjà.
- Une antenne sans gain émets énergie à tout directions également. Elle s'appelle un radiateur idéal—"ideal isotropic radiator"
- Le Gain mesure le ratio de l'énergie reçu de l'antenne à l'énergie reçu d'une ideal isotropic radiator au même endroit

$$dBi = 10\log_{10}\left(\frac{P_{antenna}}{P_{isotropic}}\right)$$

## Largeur de rayon—Beamwidth


- Les antennes concentrent énergie ou nous l'utilise.
- Quelle est la largeur de rayon ou on a besoin de couverture?

– Point à Point: étroit "beamwidth"

- Point à Multipoint: large "beamwidth"

### Polarisation

- Une antenne peut polarise le signal
- Direction de polarisation veut dire l'orientation de la partie éléctrique d'onde
- Polarisation des antennes qui reçois et qui émets le signal dois correspondre!




# Types d'antennes

- Omni-directionnelle
- Directionnelle
  - Patch
  - Yagi
  - Réfléchissante / Parabolique
  - Cantenna (circular aperture waveguide)

### inveneo

### Omni-directionnelle

- Distribue énergie dans un cercle de 360°
- Le "cercle" est plat comme une assiette, pas rond comme une ballon
- Bonne pour P2MP et MP2MP
- Pas bonne pour longue distance
- Gain typique: 3 8 dBi





#### inveneo

### Patch


- Directionnelle (30° à 160° Beamwidth)
- Moins cher
- Facile à monter
- 6 15 dBi gain
- Bonne pour P2P et P2MP
- De moyenne distance (2 10 km)

Antenna Type	Radiation Pattern	Characteristics
PATCH  Z  X	Elevation & Azimuth	Polarization: Linear, vertical as shown Typical Half-Power Beamwidth: 80 deg x 80 deg Typical Gain: 6 dB Bandwidth: Narrow Frequency Limit: Lower: 50 MHz Upper: 18 GHz



# Yagi

- Directionnelle (30° à 160° Beamwidth)
- Moins cher
- Facile a monter
- 6 15 dBi gain
- Bonne pour P2P et P2MP
- Moyenne distance (2 10 km)



Antenna Type	Radiation Pattern	Characteristics
YAGI	Elevation:  Azimuth:	Polarization: Linear Horizontal as shown  Typical Half-Power Beamwidth 50 deg X 50 deg  Typical Gain: 5 to 15 dB  Bandwidth: 5% or 1.05:1  Frequency Limit: Lower: 50 MHz Upper: 2 GHz



## Réfléchissante/Parabolique

- Très Directionnelle (1° à 10° Beamwidth)
- Cher ou poco cher
- On dois les aligner très bien
- 20 30 dBi gain
- Mieux pour P2P
- Longue distance (Up to 200+ km)

Antenna Type	Radiation Pattern	Characteristics
PARABOLIC	Elevation & Azimuth	Polarization: Takes polarization of feed  Typical Half-Power Beamwidth: 1 to 10 deg  Typical Gain: 20 to 30 dB  Bandwidth: 33% or 1.4:1 limited mostly by feed  Frequency Limit: Lower: 400 MHz Upper: 13+ GHz




### inveneo

### Cantenna

- Directionnelle
- Pas cher (~USD \$7)
- Difficile à construire
- 6 15 dBi gain
- Bonne pour P2P
- Moyenne distance (2-10 km)





# Radio Configuration

#### 802.11 modes

- Infrastructure
- Ad-hoc
- Monitor

#### Standards

- 802.11b/g (b: 11 Mbps / g: 54 Mbps) 2.4 Ghz
- 802.11a (54Mbps) 5 Ghz

## Configuration de la Radio

Canal/Bande: Quel canal/fréquence on utilise.

SSID: Service Set Identifier (nom du réseau)

**Broadcast SSID?** 

-Oui: Montrer le nom du réseau

-No: Ne pas le montrer

#### Chiffrement:


-WEP: Ancien, défectueux, pas recommandé

-WPA: Ancien, pas recommandé

-WPA2: Recommandé. Beaucoup plus fort que WEP




### "Infrastructure Network"



- La configuration le plus courant.
- "Stations" (ex: ordinateurs) sont liés/associés (associated) avec un point d'accès (access point/AP)
- le AP prend le rôle de maître (master), les stations prend le rôle géré (managed).



# "Ad-hoc Network" — mode de circonstance



- Dans ce mode les stations communiquent entre eux sans AP
- Tout les stations utilisent le même SSID
- On peut ajoute ou enlève une station sans déranger les autres stations
- Un réseaux ad-hoc n'a pas un centre. C'est un réseau peer-to-peer.



# "Monitor Mode" mode de surveillance


- Noeuds dans cette mode entendent tout trafic.
- On ne l'utilise pas pour la communication.
   C'est une mode particulière pour le débogage de problèmes.




# Dessin de réseau logique

Ad-hoc

Infrastructure




Un réseau ad-hoc est multipoint à multipoint




Un réseau infrastructure est point à multipoint



### Les émissions retransmises





Noeuds A et C peuvent communiquer avec B, mais ni A peut communiquer avec C, ni C avec A.

Dans la mode **ad-hoc**, A et C ne peuvent pas se communiquer. B ne retransmet rien.


Dans la mode infrastructure, B retransmet trafic entre A et C. A et C ne peuvent pas communiquer directement sans B.

# Les réseaux agrandissent

- Quand les réseaux agrandissent plus qu'une seule radio ou bien ils sont besoin de couvrir plusieurs endroits à part, le dessin sera plus compliqué.
- Une bonne conception est très important pour que le réseaux en expansion soit efficace.
- Plusieurs points d'accès servissent des groupes de clients
- Les AP sont raccordés tant que clients de chaque groupe peut se communiquer et peuvent partager ses services. (ex: Internet, imprimantes, etc.)



### Répéteurs



- Un répéteur est un endroit avec au moins deux radios
- Trafic reçu à une radio est transmis/émis (répété) par l'autre



# Réseaux sans fil avec pont (bridging)

Un pont peut s'étendre un petit réseau (ex: augmenter la zone de couverture)

#### Avantages:


- Facile à configurer
- Roaming (itinérance déplacement des clients d'un AP à l'autre) marche facilement

#### Désavantages:

- Ils ne s'étendent pas bien.
   Moins efficace avec plusieurs noeuds.
- Tout trafic broadcast est retransmise
- Difficile à déboguer



### Points d'accès avec un pont



- On augment la zone de couverture en ajoutant un deuxième AP
- Les clients ne détectent aucun changement après l'installation du pont
- Quand les deux réseaux sont raccordés à pont, tout trafic à une coté est visible à l'autre: ils deviennent une seul réseau

### Réseau sans fil avec routeur

Le routage permis l'agrandissement d'un réseaux sans inondé le réseau avec trafic broadcast.

#### Avantages:


- Efficace Pas de retransmission de trafic broadcast inutile
- Le débogage est plus facile
- · Le réseau s'étend bien

#### Désavantages:

- Ils sont besoin plus d'expérience et de planification
- Le roaming est plus compliqué
- Statique Bon seulement pour les réseaux très petits. Ça deviens vite déroutant.
- Dynamique Réseaux auto-configurés (OSPF, RIP)



### Points d'accès avec le routage



- On s'étend réseau 192.168.2.0 en ajoutant un deuxième AP et en créant un deuxième réseau (192.168.3.0)
- Les deux réseau sont liés grâce à un troisième réseau (192.168.1.0)
- Le réseau liant serais un câble Ethernet ou bien un réseau sans fil (e.g. P2P)



### Attributions / Références

WirelessU.org

WNDW.net - Wireless networking for the developing world

Rob Flickenger - Hackerfriendly.com

www.itrainonline.org

Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics (ICTP) (www.ictp.it)

Granite Island Group - www.tscm.com