



Software InVesalius

Guia do Usuário



Sobre o InVesalius

InVesalius é um software público para a área de saúde que realiza análise e segmentação de modelos anatômicos virtuais, possibilitando a confecção de modelos físicos com o auxílio da prototipagem rápida. A partir de imagens em duas dimensões (2D) obtidas por meio de equipamentos de Tomografia Computadorizada (TC) ou Ressonância Magnética (RM), o programa permite criar modelos virtuais em três dimensões (3D) correspondentes às estruturas anatômicas dos pacientes em acompanhamento médico.

O nome InVesalius é uma homenagem ao médico belga Andreas Vesalius (1514-1564), considerado o ”pai da anatomia moderna”. O software InVesalius é desenvolvido pelo CTI (Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer), unidade do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), desde 2001. Inicialmente, apenas o programa de instalação era distribuído gratuitamente. A partir de novembro de 2007, o InVesalius foi disponibilizado como software livre no Portal do Software Público (www.softwarepublico.gov.br), consolidando comunidades de usuários e de desenvolvedores. Trata-se de uma ferramenta simples, livre e gratuita, robusta, multiplataforma, com comandos em Português, com funções claras e diretas, de fácil manuseio e rápida quando executada em microcomputador PC.

O uso das tecnologias de visualização e análise tridimensional de imagens médicas, integradas ou não a prototipagem rápida, auxiliam o cirurgião no diagnóstico de patologias e permitem que seja realizado um planejamento cirúrgico detalhado, simulando com antecedência intervenções complexas, que podem envolver, por exemplo, alto grau de deformidade facial ou a colocação de próteses.

O InVesalius tem demonstrado grande versatilidade e vem contribuindo com diversas áreas, dentre as quais medicina, odontologia, veterinária, arqueologia e engenharia.

Sumário

1	Introdução	4
1.1	Conceitos importantes	4
1.1.1	DICOM (<i>Digital Image Communications in Medicine</i>)	5
1.1.2	Tomografia Computadorizada - Médica	5
1.1.3	Tomografia Computadorizada - Odontológica	6
1.1.4	Ressonância Magnética	7
1.2	Recursos necessários	8
1.2.1	Configurações mínimas	9
1.2.2	Configurações recomendadas	9
2	Instalação	10
2.1	MS-Windows	10
2.2	Mac Os X	17
3	Importação	18
3.1	DICOM	18
3.2	Analyze	22
4	Manipulação de Imagens (2D)	23
4.1	Reconstrução Multiplanar	23
4.1.1	Orientação axial	24
4.1.2	Orientação sagital	24
4.1.3	Orientação coronal	25
4.2	Correspondência entre as orientações axial, sagital e coronal .	26
4.3	Mover	28

4.4	Rotacionar	28
4.5	Ampliar (<i>Zoom</i>)	29
4.5.1	Maximizando as janelas de orientação	29
4.5.2	Ampliando ou reduzindo uma imagem	30
4.5.3	Ampliando uma área da imagem	30
4.6	Brilho e contraste (Janelas)	31
4.7	Pseudocor	34
5	Segmentação	39
5.1	Limiar (<i>Threshold</i>)	39
5.2	Segmentação manual (Edição de imagens)	43
6	Superfície (Malha de Triângulos)	47
6.1	Criando superfícies	48
6.2	Transparência	50
6.3	Cor	51
6.4	Separando regiões desconexas	51
6.4.1	Separar maior superfície	52
6.4.2	Selecionar as regiões de interesse	53
6.4.3	Separar todas regiões desconexas	54
7	Medições	55
7.1	Medição linear	55
7.2	Medição angular	56
7.3	Medição volumétrica	58
8	Gerenciamento de dados	59
8.1	Máscaras	61
8.2	Superfícies 3D	61
8.3	Medições	62
9	Visualização simultânea de imagens e superfície	63
10	Visualização volumétrica	66
10.1	Padrões de visualização	66

10.2 Personalização de padrão	69
10.3 Personalização de padrão com Brilho e Contraste	71
10.4 Corte	73
11 Exportando dados	75
11.1 Superfície	75
11.2 Imagem	77
12 Customização	79
12.1 Menu de ferramentas	79
12.2 Posicionamento automático de volume/superfície	80
12.3 Cor de fundo da janela de volume/superfície	81
12.4 Exibir/ocultar textos em janela 2D	82

Capítulo 1

Introdução

Este manual tem como objetivo mostrar o uso das ferramentas do InVesalius e também apresentar alguns conceitos para facilitar a utilização do software.

O InVesalius é um software para auxiliar o profissional de saúde no diagnóstico e no planejamento cirúrgico. Cabe ressaltar, porém, que todo software no contexto de diagnóstico é totalmente suplementar, pois todo e qualquer ato cometido é de inteira responsabilidade do profissional de saúde.

Além da medicina, é possível utilizar o software em outras áreas, como arqueologia, veterinária, ou mesmo em aplicações industriais. Como requisito básico, basta que as imagens a serem analisadas estejam no padrão DICOM (*Digital Imaging Communications in Medicine*). Até o presente momento, o InVesalius reconstrói imagens provindas de tomógrafos e de aparelhos de ressonância magnética. Para operar o software, basta ter conhecimentos básicos de informática. Noções básicas sobre imagens médicas podem contribuir para o melhor entendimento das operações.

1.1 Conceitos importantes

Nesta seção, discutiremos alguns conceitos necessários para melhor entendimento e operação do software.

1.1.1 DICOM (*Digital Image Communications in Medicine*)

DICOM é um padrão relativo à transmissão, ao armazenamento e ao tratamento de imagens médicas. O padrão prevê diversas modalidades de imagens médicas, como imagens provindas de equipamentos de tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassom, eletrocardiograma, entre outras.

Uma imagem DICOM é composta por 2 itens principais, uma matriz contendo os pixels da imagem e um conjunto de meta-informações. Essas informações contêm, por exemplo, o nome do paciente, a modalidade da imagem e a posição da imagem em relação ao espaço (no caso de tomografia e ressonância).

1.1.2 Tomografia Computadorizada - Médica

A tomografia computadorizada indica a radiodensidade dos tecidos, isto é, a média de absorção de raios-X pelos tecidos. A radiodensiade é traduzida para a imagem em níveis de cinza em uma escala chamada *Hounsfield*, nome dado em homenagem a Godfrey Newbold Hounsfield, um dos criadores da primeira máquina de tomografia computadorizada.



Figura 1.1: Tomógrafo médico - www.toshibamedical.com.br

Nos aparelhos mais modernos, com um emissor de radiação e um banco de sensores (também chamados de canais, variando de 2 até 256), que circundam o paciente enquanto a maca é movimentada, formando uma espiral,

é possível gerar uma grande quantidade de imagens, simultaneamente, com pouca emissão de raios-X.

Escala de Hounsfield

Como citado na seção anterior, as imagens de tomografia computadorizada são geradas em níveis de cinza, os quais são depois traduzidos na escala de Hounsfield (HU). Os tons mais claros representam tecidos mais densos, e os mais escuros, tecidos menos densos, como a pele e o cérebro. A tabela 1.1 apresenta alguns materiais e seus respectivos valores em HU (*Hounsfield Unit*).

Tabela 1.1: Escala de Hounsfield

Material	HU
Ar	-1000 ou menos
Gordura	-120
Água	0
Músculo	40
Contraste	130
Osso	400 ou mais

1.1.3 Tomografia Computadorizada - Odontológica

A tomografia computadorizada odontológica comumente trabalha com menos emissão de radiação se comparada à tomografia computadorizada médica e, em consequência, torna possível visualizar mais detalhes de regiões delicadas, como a cortical alveolar.

A aquisição das imagens é feita com o paciente na vertical (ao contrário da tomografia médica, em que o paciente fica na horizontal). Um emissor e um sensor de raios-X circundam o crânio do paciente, formando um arco de 180° ou 360°. As imagens geradas pelo tomógrafo podem ser interpretadas como um volume com o crânio do paciente imerso. Esse volume é ”fatiado” pelo software do aparelho, podendo-se gerar imagens com espaçamentos diferentes ou outros tipos de imagens, como a visão panorâmica da região de interesse.



Figura 1.2: Tomógrafo odontológico - www.kavo.com.br

As imagens adquiridas por tomógrafos odontológicos costumam exigir um maior pós-processamento quando é necessário separar (segmentar) determinadas estruturas usando outros softwares como o InVesalius. Isso ocorre porque, normalmente, essas imagens possuem mais níveis de cinza que a escala de Hounsfield, o que torna o uso de padrões de segmentação (*presets*) menos eficiente. Outra característica bastante comum nas imagens provindas de tomógrafos odontológicos é a alta presença de ruídos do tipo *speckle* e a presença de outros ruídos normalmente causados por uso de próteses de amálgama pelo paciente.

1.1.4 Ressonância Magnética

A ressonância magnética é um exame realizado sem o uso de radiação ionizante. Em vez disso, é utilizado um forte campo magnético para alinhar os átomos de algum elemento presente em nosso corpo, comumente o hidrogênio. Após o alinhamento, são disparadas ondas de rádio, e os átomos são excitados. Os sensores medem o tempo que os átomos de hidrogênio demoram para se alinhar novamente. Com isso, é possível determinar qual é o tipo de tecido, pois tecidos diferentes apresentam quantidades diferentes de átomos de hidrogênio.

Para evitar interferências e melhorar a qualidade do sinal de radiofrequência, além de o paciente ficar dentro do equipamento, é colocada uma bobina na

região de interesse.



Figura 1.3: Equipamento de ressonância magnética - www.gehealthcare.com



Figura 1.4: Bobina - www.healthcare.philips.com

1.2 Recursos necessários

O InVesalius é projetado para executar em computadores pessoais, como *desktops* e *notebooks*. Atualmente, ele é compatível com os seguintes sistemas operacionais:

- MS-Windows (XP, Vista, Windows 7)

- GNU/Linux (Ubuntu, Mandriva, Fedora)
- Apple Mac OS X

O desempenho do InVesalius depende, principalmente, da quantidade de fatias reconstruídas (imagens abertas pelo software), da quantidade de memória RAM disponível, da frequência do processador e da arquitetura do sistema operacional (*32 bits* ou *64 bits*).

Vale ressaltar, como regra geral, que quanto maior a quantidade de memória RAM disponível no sistema, maior será o número de fatias que podem ser abertas simultaneamente para um dado estudo. Por exemplo, com 1 GB de memória disponível, pode-se abrir cerca de 300 fatias com resolução de 512x512 *pixels*. Já com 4 GB de memória, pode-se abrir em torno de 1000 imagens com a mesma resolução.

1.2.1 Configurações mínimas

Sistema Operacional de *32 bits*

Processador Intel Pentium 4 ou equivalente, com frequência de 1,5 GHz

1 GB de memória RAM

80 GB de disco rígido

Placa gráfica com 64 MB de memória

Resolução de vídeo de 1024x768 *pixels*

1.2.2 Configurações recomendadas

Sistema Operacional de *64 bits*

Processador Intel Core 2 Duo ou equivalente, com frequência de 2,5 GHz

4 GB de memória RAM

180 GB de disco rígido

Placa gráfica NVidia ou ATI, com 128 MB de memória

Resolução de vídeo de 1024x768 *pixels*

Capítulo 2

Instalação

2.1 MS-Windows

Para instalar o InVesalius no MS-Windows, basta executar o programa instalador. Quando aparecer uma janela pedindo para confirmar a execução do arquivo, clique em **Executar**.




Uma nova janela pedirá para selecionar o idioma do instalador. Selecione o idioma e clique em **OK**.




Em seguida, será exibida a janela do instalador. Clique em **Avançar**.




Selecione **Eu aceito os termos do Contrato** e clique em **Avançar**.




Clique em **Avançar** novamente.




Clique em **Avançar**.




Selecione Criar um ícone na Área de Trabalho e Criar um ícone na Barra de Inicialização Rápida e clique em **Avançar**.




Clique em **Instalar**.



Enquanto o software é instalado, será exibida uma janela com o progresso da instalação.



Para executar o InVesalius após a instalação, clique em **Concluir**.




Caso seja a primeira vez em que o software é instalado, será exibida uma janela para selecionar o idioma do InVesalius. Selecione o idioma desejado e clique em **OK**.



Enquanto o InVesalius é carregado, é exibida uma janela de abertura como a da figura seguinte.




Em seguida, a janela principal do programa é aberta.



2.2 Mac Os X

Para iniciar a instalação no Mac Os X, clique 2 vezes com o botão esquerdo do mouse sobre o instalador. Em seguida o instalador será inicializado.



Mantenha o botão esquerdo pressionado sobre o ícone do software InVesalius e arraste-o para o ícone *Applications* ambos contidos no instalador.



O software já encontra-se instalado, bastando acessar pelo menu

Capítulo 3

Importação

O InVesalius importa arquivos no formato DICOM, incluindo arquivos compactados (JPEG sem perdas e com perdas) e arquivos no formato Analyze (Mayo Clinic)[©].

3.1 DICOM

No menu **Arquivo**, clique na opção **Importar DICOM....** Se preferir, use o atalho do teclado **Ctrl + I**. A importação também pode ser acionada pelo ícone da barra de ferramentas descrito na figura 3.1.



Figura 3.1: Atalho para Importar DICOM

Em seguida, selecione o diretório que contenha os arquivos DICOM, como na figura 3.2. O InVesalius irá procurar por arquivos também em subdiretórios do diretório escolhido, caso existam.

Clique em **OK**.



Figura 3.2: Seleção de diretório

Enquanto o InVesalius procura por arquivos DICOM no diretório, é exibido o progresso do carregamento dos arquivos verificados, como ilustra a figura 3.3.




Figura 3.3: Status de verificação e carregamento de arquivos

Se arquivos DICOM forem encontrados, é aberta uma janela (figura 3.4) para selecionar o paciente e a respectiva série que se deseja abrir. Também é possível pular imagens para reconstrução.




Figura 3.4: Tela de importação

Caso deseje importar uma série com todas as imagens presentes, clique em "+" ao lado do nome do paciente para expandir as séries a ele pertencentes. Dê um **clique duplo** com o botão **esquerdo** do mouse sobre a descrição da série. Veja a figura 3.5.

Pré-visualização dos dados que serão reconstruídos						
Nome do paciente	ID Paciente	Idade	Sexo	Descrição do estudo	Modalidade	Data de .
- InVesalius Test (1 series)	4055947867	31	M		CT	04/06/20
sem_nome					CT	04/06/20
- InVesalius Test 2 (2 series)	1007856	14	M	T.C DE SEIOS DA FACE	CT	16/05/20
SCOUT				1.3 * CRANIO ANGIO	CT	16/05/20
ANGIO				1.3 * CRANIO ANGIO	CT	16/05/20

Figura 3.5: Seleção de série

Em alguns casos, em particular quando não se dispõe de um computador com memória e/ou processamento satisfatórios para trabalhar com muitas imagens em uma série, pode ser recomendável pular (ignorar) algumas delas. Para isso, clique **uma vez** com o botão **esquerdo** do mouse sobre a descrição da série (figura 3.5) e selecione quantas imagens serão puladas (figura 3.6). Clique em **OK**.




Figura 3.6: Pular imagens

Em ambos os procedimentos, será apresentada uma janela (figura 3.7) com o progresso da reconstrução (quando as imagens são empilhadas e interpoladas).




Figura 3.7: Progresso da reconstrução

3.2 Analyze

Para importar arquivos no formato Analyze, basta ...

Capítulo 4

Manipulação de Imagens (2D)

4.1 Reconstrução Multiplanar

Ao importar as imagens DICOM, o InVesalius mostra, automaticamente, a sua reconstrução multiplanar nas orientações Axial, Sagital e Coronal, bem como uma janela para manipulação 3D. Veja a figura 4.1.




Figura 4.1: Reconstrução multiplanar

Além de criar a reconstrução multiplanar, o InVesalius segmenta a imagem, destacando, por exemplo, os ossos dos tecidos moles. O destaque é representado por meio da aplicação de cores sobre a estrutura segmentada, isto é, as cores formam uma máscara sobre a imagem destacando a estrutura (figura 4.1). Isso será discutido em mais detalhes nos próximos capítulos.

Para esconder a máscara, usa-se o gerenciador de dados, localizado no canto inferior esquerdo da tela. Basta escolher a aba **Máscaras** e clicar uma vez com o botão **esquerdo** do mouse sobre o ícone do olho ao lado de **"Máscara 1"**. Veja a figura 4.2.




Figura 4.2: Gerenciador de máscaras

O ícone do olho desaparece, e as cores da máscara de segmentação são escondidas (figura 4.3).

4.1.1 Orientação axial

A orientação axial é composta de cortes transversais da região de interesse, ou seja, cortes paralelos ao plano axial do corpo humano. Na figura 4.4, é exibida uma imagem em orientação axial da região do crânio.

4.1.2 Orientação sagital

A orientação sagital é composta de cortes realizados lateralmente em relação à região de interesse, ou seja, cortes paralelos ao plano sagital do corpo humano, que o divide nas porções esquerda e direita. A figura 4.5 mostra uma imagem do crânio em orientação sagital.




Figura 4.3: Reconstrução multiplanar sem máscara de segmentação



Figura 4.4: Corte axial

4.1.3 Orientação coronal

A orientação coronal é composta de cortes paralelos ao plano coronal, que divide o corpo humano em metades ventral e dorsal. A figura 4.6 mostra uma imagem do crânio em orientação coronal.




Figura 4.5: Corte sagital




Figura 4.6: Corte coronal

4.2 Correspondência entre as orientações axial, sagital e coronal

Para saber qual o ponto comum das imagens nas diferentes orientações, basta acionar o recurso ”Cruz de interseção de fatias” pelo ícone de atalho localizado na barra de ferramentas. Veja a figura 4.7.



Figura 4.7: Atalho para mostrar ponto comum entre diferentes orientações

Quando o recurso é acionado, dois segmentos de reta que se cruzam perpendicularmente são exibidos sobre cada imagem (figura 4.8). O ponto de interseção de cada par de segmentos representa o ponto comum entre as diferentes orientações.

Para modificar o ponto, mantenha **pressionado** o botão **esquerdo** do mouse e o **arraste**. Automaticamente, os pontos correspondentes serão atualizados em cada imagem.




Figura 4.8: Ponto comum entre orientações diferentes

Para desativar a funcionalidade, basta clicar novamente sobre o atalho (figura 4.7). Esse recurso pode ser utilizado em conjunto com o editor de fatias (que será comentado mais à frente).

4.3 Mover

Para mover uma imagem na tela, pode-se utilizar o ícone do atalho "Mover" da barra de ferramentas (figura 4.9). Clique sobre o ícone para ativar o recurso e, em seguida, com o botão **esquerdo** do mouse pressionado sobre a imagem, **arraste-a** para a direção desejada. A figura 4.10 mostra uma imagem deslocada (movida).



Figura 4.9: Atalho para mover imagens




Figura 4.10: Imagem deslocada

4.4 Rotacionar

A rotação de imagens pode ser ativada pelo ícone do atalho "Rotacionar" da barra de ferramentas (figura 4.11). Para rotacionar uma imagem, clique sobre o ícone e, em seguida, com o botão **esquerdo** do mouse pressionado

sobre a imagem, **arraste-a** no sentido horário ou anti-horário, dependendo do sentido de rotação desejado.



Figura 4.11: Atalho para rotacionar imagens




Figura 4.12: Imagem rotacionada

4.5 Ampliar (*Zoom*)

No InVesalius, existem diferentes formas de ampliar uma imagem. Pode-se maximizar a janela da orientação desejada, aplicar o *zoom* diretamente na imagem, ou selecionar a região da imagem que será ampliada.

4.5.1 Maximizando as janelas de orientação

Como já sabemos, a janela principal do InVesalius é dividida em 4 subjanelas: axial, sagital, coronal e 3D. Cada uma delas pode ser maximizada de modo a ocupar toda a área da janela principal. Para isso, basta clicar com o

botão **esquerdo** do mouse no ícone existente no **canto superior direito** da subjanela (figura 4.13). Para restaurar uma janela maximizada a seu tamanho anterior, basta clicar novamente no ícone.



Figura 4.13: Detalhe de uma subjanela (Observe o ícone de maximizar no canto superior direito)

4.5.2 Ampliando ou reduzindo uma imagem

Para ampliar ou reduzir uma imagem, clique sobre o ícone do atalho ”Zoom” na barra de ferramentas (figura 4.14). Mantenha o botão **esquerdo** pressionado sobre a imagem e **arraste** o mouse para **cima**, caso deseje ampliá-la, ou para **baixo**, caso deseje reduzi-la.



Figura 4.14: Atalho de *Zoom*

4.5.3 Ampliando uma área da imagem

Para ampliar uma área determinada da imagem, clique sobre o ícone do atalho ”Zoom baseado na seleção” na barra de ferramentas (figura 4.15). Posicione o ponteiro do mouse na posição inicial da seleção, clique e mantenha o botão **esquerdo** do mouse pressionado e **arraste-o** até a posição final da seleção, formando um retângulo (figura 4.16). Assim que o botão esquerdo

do mouse for liberado, a operação de *zoom* será aplicada à região selecionada (figura 4.17).



Figura 4.15: Atalho de *Zoom* baseado na seleção




Figura 4.16: Área selecionada para *zoom*




Figura 4.17: Imagem ampliada

4.6 Brilho e contraste (Janelas)

Para melhorar a visualização das imagens, podemos utilizar o recurso de *window width* e *window level*, popularmente conhecido por "brilho e contraste" ou

”janela”(para radiologistas). Com esse recurso, é possível definir a faixa da escala de cinza (*window level*) e a largura dessa faixa (*window width*) que serão usadas para exibir as imagens.

O recurso pode ser acionado pelo ícone do atalho ”Contraste”na barra de ferramentas. Veja a figura 4.18.



Figura 4.18: Atalho de brilho e contraste

Para aumentar o brilho, mantenha o botão **esquerdo** do mouse pressionado e o **arraste** na horizontal para a direita. Para diminuir o brilho, basta arrastar o mouse para a esquerda. O contraste pode ser alterado arrastando o mouse (com o botão **esquerdo** pressionado) na vertical: para cima para aumentar, ou para baixo para diminuir o contraste.

Para desabilitar o recurso, clique novamente sobre o ícone do atalho (figura 4.18).

É possível utilizar padrões pré-definidos de brilho e contraste. A tabela 4.1 relaciona alguns tipos de tecido com os respectivos valores de brilho e contraste da imagem. Para usar um padrão pré-definido, posicione o cursor do mouse sobre a imagem e clique com o botão **direito** para abrir um menu de contexto sobre ela. Quando o menu se abrir, selecione a entrada **Brilho e Contraste** e, em seguida, clique sobre a opção pré-definida, de acordo com o tipo de tecido, como mostra a figura 4.19.





Figura 4.19: Menu de contexto para seleção de brilho e contraste



(a) Osso

(b) Pulmão

Figura 4.20: Diferentes tipos de brilho e contraste

Tabela 4.1: Valores de brilho e contraste para alguns tecidos

Tecido	Brilho	Contraste
Padrão	Exame	Exame
Manual	Alterado	Alterado
Abdômen	350	50
Cérebro	80	40
Enfisema	500	-850
Fossa Posterior Nasal	120	40
Fígado	2000	-500
Isquemia - Contraste Tecidos Duros	15	32
Isquemia - Contraste Tecidos Moles	80	20
Laringe	180	80
Mediastino	350	25
Osso	2000	300
Pélvis	450	50
Pulmão Duro	1000	-600
Pulmão Mole	1600	-600
Seio	4000	400
Vascular - Duro	240	80
Vascular - Mole	680	160

4.7 Pseudocor

Outro recurso para melhorar a visualização das imagens são as pseudocores. Elas substituem os níveis de cinza por cores, ou pelos níveis de cinza invertidos. Nesse último caso, regiões da imagem que antes eram mais claras se tornam mais escuras e vice-versa.

Para alterar a visualização usando uma pseudocor, posicione o cursor do mouse sobre a imagem e clique com o botão **direito** para abrir um menu de contexto sobre ela. Quando o menu se abrir, selecione a entrada **Pseudocor** e, em seguida, clique sobre a opção de pseudocor desejada, como mostra a figura 4.21.

As figuras de 4.22 a 4.28 exemplificam as diversas opções de pseudocor disponíveis.




Figura 4.21: Pseudo Cor




Figura 4.22: Padrão




Figura 4.23: Imagem Cinza Invertido




Figura 4.24: Arco-íris




Figura 4.25: Deserto




Figura 4.26: Matiz




Figura 4.27: Oceano




Figura 4.28: Saturação

Capítulo 5

Segmentação

Para selecionar um determinado tipo de tecido da imagem, é utilizado o recurso de segmentação, disponível no InVesalius.

5.1 Limiar (*Threshold*)

Limiar é uma técnica de segmentação de imagens que permite selecionar da imagem somente os *pixels* cuja intensidade está dentro de um limiar definido pelo usuário. O limiar é definido por dois números, limiares inicial e final, também conhecidos como *thresholds* mínimo e máximo. Como referência para a definição, é utilizada a escala de Hounsfield (tabela 1.1).

A segmentação é acionada no painel situado no lado esquerdo da interface do InVesalius, no item **2. Selecione a região de interesse** (figura 5.1).



Figura 5.1: Seleção de região de interesse

Antes de iniciar a segmentação, é necessário configurar uma máscara. A

máscara é uma imagem com a região selecionada colorida e sobreposta à imagem original. Veja a figura (5.2)




Figura 5.2: Máscara (regiões em amarelo)

Para alterar o limiar, pode-se utilizar a barra que representa os níveis de cinza na imagem (figura 5.3). É possível alterar o limiar inicial usando o controle deslizante *esquerdo* da barra. De forma semelhante, o limiar final pode ser alterado por meio do controle *direito*. É possível, ainda, digitar diretamente os valores desejados nas respectivas caixas de texto nas extremidades da barra. Com a alteração dos valores, automaticamente a máscara será atualizada, pintando somente os *pixels* com intensidade dentro da faixa determinada.



Figura 5.3: Seleção dos *pixels* com intensidade entre 226 e 3021 (Osso)

Também existem valores pré-definidos de limiar de acordo com alguns tipos de tecido, como mostra a figura 5.4. Basta selecionar o tecido desejado e a máscara será atualizada automaticamente.




Figura 5.4: Caixa de seleção de valores pré-definidos de limiar

A tabela 5.1 mostra a faixa de níveis de cinza de acordo com o tipo de tecido ou material.

Tabela 5.1: Limiares pré-definidos para alguns materiais

Material	Limiar inicial	Limiar final
Esmalte (Adulto)	1553	2850
Esmalte (Criança)	2042	3021
Ossos	226	3021
Ossos Compactos (Adulto)	662	1988
Ossos Compactos (Criança)	586	2198
Ossos Esponjosos (Adulto)	148	661
Ossos Esponjosos (Criança)	156	585
Personalizado	Def. Usuário	Def. Usuário
Tecido Epitelial (Adulto)	-718	-177
Tecido Epitelial (Criança)	-766	-202
Tecido Gorduroso (Adulto)	-205	-51
Tecido Gorduroso (Criança)	-212	-72
Tecido Muscular (Adulto)	-5	135
Tecido Muscular (Criança)	-25	139
Tecidos Moles	-700	225

A tabela 5.1 é mais indicada para tomógrafos médicos. Nos tomógrafos odontológicos, comumente as faixas de níveis de cinza são maiores e não regulares. Assim, é necessário utilizar a barra de limiar (figura 5.3) para ajustá-las.

Caso se deseje criar uma nova máscara, basta clicar no ícone do atalho presente no painel, dentro do item **2. Selecione a região de interesse.** Veja a figura 5.5.



Figura 5.5: Atalho para criar nova máscara

Clicando-se nesse atalho, uma nova janela será apresentada (figura 5.6). Selecione a faixa de limiar desejada e clique em **OK**.



Figura 5.6: Criar uma nova máscara

Com uma máscara de segmentação configurada, é possível gerar a superfície 3D correspondente às imagens em estudo. A superfície será composta por uma malha de triângulos. O próximo capítulo trará maiores detalhes sobre esse tipo de superfície.

Para iniciar a geração, clique no botão **Gerar superfície** (figura 5.7). Caso já exista uma superfície gerada previamente, pode-se substituí-la pela nova. Para isso, basta selecionar, **antes** da geração, a opção **Sobrescrever anterior**.




Figura 5.7: Botão Gerar superfície

Após alguns instantes, a superfície será exibida na janela de visualização 3D do InVesalius (figura 5.8).




Figura 5.8: Superfície 3D

5.2 Segmentação manual (Edição de imagens)

Há situações em que a segmentação por limiar não é eficiente, pois ela é aplicada ao conjunto todo das imagens. Para aplicar a segmentação a imagens isoladas, pode-se usar a segmentação manual. Com ela, é possível adicionar ou apagar uma determinada região da imagem que foi segmentada por limiar. No entanto, a segmentação manual requer maior conhecimento de anatomia por parte do usuário. Para utilizá-la, é necessário clicar em **Ferramentas avançadas de edição** (figura 5.9) para abrir o painel de edição.




Figura 5.9: Ferramentas avançadas de edição

O painel de edição aparece como mostra a figura 5.10.




Figura 5.10: Painel de edição

Há dois tipos de pincel disponíveis para desenho: um em forma de círculo e outro em forma de quadrado. Para escolher um pincel, clique no triângulo da lista de seleção para abri-la e, a seguir, clique sobre o tipo escolhido. O pincel selecionado aparece no painel como mostra a figura 5.11.



Figura 5.11: Tipo de pincel

Também é possível alterar o diâmetro do pincel, conforme mostra a figura 5.12.



Figura 5.12: Seleção do diâmetro do pincel

É necessário selecionar o tipo de operação que será realizada pelo pincel. As opções são as seguintes:

- Desenhar**, para pintar uma região que não foi selecionada;
- Apagar**, para remover uma região que foi selecionada;
- Limiar**, para remover uma região que está fora do limiar e foi selecionada, ou pintar uma região que está dentro do limiar e não foi selecionada.

A figura 5.13 ilustra a lista de operações do pincel:



Figura 5.13: Seleção do tipo de operação do pincel

A figura 5.14 mostra um caso em que algumas imagens contêm ruídos causados pela presença de prótese dentária de amálgama no paciente. Observe os "raios" saindo da região da arcada dentária. Isso ocorre porque a máscara de segmentação também seleciona parte dos ruídos, pois eles estão na mesma intensidade do limiar para osso.

A figura 5.15 ilustra como é uma superfície gerada a partir dessa segmentação.




Figura 5.14: Imagem com ruído segmentada com limiar




Figura 5.15: Superfície gerada a partir de imagem com ruído

Em casos como este, utilizando o editor, com o pincel na opção **Apagar**, mantenha o botão **esquerdo** do mouse pressionado enquanto o **arrasta** sobre a região que deseja remover (na máscara).

A figura 5.17 mostra a imagem da figura 5.14 após edição.




Figura 5.16: Zoom da região com ruído




Figura 5.17: Imagem com ruído removido




Figura 5.18: Superfície criada a partir da imagem com ruído removido

Realizada a edição, basta gerar a superfície a partir da imagem editada (figura 5.18).

Capítulo 6

Superfície (Malha de Triângulos)

No InVesalius, a superfície 3D é gerada com base em um modelo segmentado (obtido a partir da segmentação das imagens). O método utilizado para gerar a superfície é o algoritmo *marching cubes*. Resumidamente, o algoritmo transforma os *voxels* das imagens que foram "empilhadas" e segmentadas em uma malha de polígonos simples - no caso, triângulos.

Os controles disponíveis para a configuração de superfícies 3D no InVesalius encontram-se no painel esquerdo do software, dentro do item **3. Configure a superfície 3D**, opção **Propriedades da superfície**.



Figura 6.1: Configuração de uma superfície 3D

6.1 Criando superfícies

É possível criar uma nova superfície com base em uma máscara de segmentação já existente. Para isso, no painel esquerdo, dentro do item **3. Configure a superfície 3D**, clique no atalho ilustrado na figura 6.2.



Figura 6.2: Atalho para criar uma superfície

Ao se clicar nesse atalho, uma janela se abre para permitir a configuração da superfície a ser criada (figura 6.3). Além de ser possível determinar a qualidade da superfície a gerar, há opções também para o preenchimento de buracos existentes e para a seleção da maior região da superfície.






Figura 6.3: Janela para criação de superfície

A seleção da maior região pode ser usada, por exemplo, para remover do modelo o suporte ou a mesa do tomógrafo. A figura 6.4 ilustra um caso com as duas opções selecionadas: "Preencher buracos" e "Manter maior região".



(a) Frente (b) Baixo

Figura 6.4: Superfície com região maior selecionada e com buracos preenchidos



(a) Frente (b) Baixo

Figura 6.5: Superfície sem a seleção da maior região e com buracos abertos

Já a figura 6.5 mostra o mesmo caso sem essas opções selecionadas. Observa-se o suporte do tomógrafo e a superfície aberta.

6.2 Transparência

É possível visualizar uma superfície com transparência. Para isso, primeiro selecione a superfície por meio da lista de seleção, dentro do item **3. Configure a superfície 3D**, opção **Propriedades da superfície** (figura 6.6).



Figura 6.6: Seleção de superfície

Em seguida, para determinar o nível de transparência que a superfície selecionada receberá, arraste o controle deslizante ilustrado na figura 6.7. Quanto mais para a direita o controle, maior será a transparência aplicada.




Figura 6.7: Seleção de nível de transparência

A figura 6.8 ilustra a visualização de duas superfícies: uma mais externa (esverdeada) e outra mais interna (amarelada). A superfície mais externa aparece com a transparência aumentada.




Figura 6.8: Superfícies com nível alterado de transparência

6.3 Cor

A cor de uma superfície também pode ser alterada. Selecione a superfície (reveja a figura 6.6) e, em seguida, clique no botão ao lado da superfície selecionada. A figura 6.9 ilustra o botão, também localizado no item **3. Configure a superfície 3D**, opção **Propriedades da superfície**.



Figura 6.9: Botão para alteração de cor

Uma janela de seleção de cores se abre (figura 6.10). Selecione a cor desejada e clique no botão **OK**.




Figura 6.10: Opções de cor

6.4 Separando regiões desconexas

Para separar regiões da superfície que se encontram desconexas, é necessário clicar na opção **Ferramentas avançadas**, dentro do item **3. Configure a superfície 3D**. Veja a figura 6.11.



Figura 6.11: Atalho para ferramentas avançadas

Um menu com as opções disponíveis será exibido, como ilustra a figura 6.12.




Figura 6.12: Ferramentas avançadas

6.4.1 Separar maior superfície

A opção **Separar maior superfície** seleciona, automaticamente, somente a região desconexa que contém maior volume. Para realizar a operação, basta clicar no atalho que a figura 6.13 ilustra. É criada uma nova superfície resultante da operação.



Figura 6.13: Atalho para separação da maior região desconexa

Como exemplo, a figura 6.14 mostra um caso antes da separação da maior região.




Figura 6.14: Superfícies desconexas

Na figura 6.15, observa-se a superfície com a maior região desconexa separada.




Figura 6.15: Maior região separada

6.4.2 Selecionar as regiões de interesse

Outra modalidade de seleção se dá pela opção **Selecionar as regiões de interesse....**. Para ativá-la, o usuário deve clicar sobre o botão ilustrado na figura 6.16. Em seguida, basta clicar sobre as regiões desconexas da superfície que se pretende selecionar.



Figura 6.16: Atalho para seleção de regiões de interesse

No exemplo da figura 6.17, foram selecionados o crânio e a parte direita do suporte do tomógrafo.




Figura 6.17: Exemplo de regiões de interesse selecionadas

6.4.3 Separar todas regiões desconexas

É possível, também, separar automaticamente *todas* as regiões desconexas. Para isso, basta clicar no botão ilustrado pela figura 6.18, que representa a opção **Separar todas regiões desconexas**.



Figura 6.18: Atalho para separação de todas as regiões desconexas

A figura 6.19 mostra um exemplo.




Figura 6.19: Exemplo de separação de todas as regiões desconexas

Capítulo 7

Medições

O InVesalius permite realizar medições lineares e angulares em 2D (planos axial, coronal e sagital) e em 3D (superfícies). Também é possível fazer medições volumétricas em superfícies.

7.1 Medição linear

Para realizar medições lineares, é necessário ativar o recurso clicando no atalho correspondente localizado na barra de ferramentas (figura 7.1).



Figura 7.1: Atalho para ativar medição linear

Uma medição linear é definida entre dois pontos. Com o recurso ativado, clique **uma** vez sobre a imagem para estabelecer o ponto inicial. Em seguida, posicione o ponteiro do mouse no ponto final e clique **uma** vez novamente. A medição é executada e o resultado é exibido automaticamente sobre a imagem ou superfície.

A figura 7.2 mostra uma medida linear em 2D na orientação axial, e a figura 7.3 mostra outra medida linear em 3D (superfície).




Figura 7.2: Medida linear sobre imagem plana




Figura 7.3: Medida linear sobre superfície

Nota: A medida linear é dada em milímetros (mm).

7.2 Medição angular

Uma medição angular em 2D ou sobre uma superfície (3D) pode ser realizada clicando-se no atalho ilustrado na figura 7.4.



Figura 7.4: Atalho para medição angular

Para efetuar a medição angular, é necessário fornecer os três pontos que

descreverão o ângulo a ser medido, $\hat{A}BC$. Posicione o ponteiro do mouse e clique **uma** vez com o botão esquerdo para determinar o primeiro ponto, A. Para inserir o segundo ponto, B (o vértice do ângulo ou o "centro do transferidor"), posicione o ponteiro do mouse e clique **uma** vez novamente. Repita as mesmas ações para determinar o terceiro ponto, C. A medição é executada e, automaticamente, a medida resultante é exibida sobre a imagem ou superfície.

A figura 7.5 ilustra uma medida angular em uma imagem plana, e a figura 7.6 ilustra uma medida angular sobre uma superfície.




Figura 7.5: Medida angular sobre imagem plana



Figura 7.6: Medida angular sobre superfície

Nota: A medida angular é dada em graus ($^{\circ}$)

7.3 Medição volumétrica

As medições volumétricas são feitas automaticamente ao se criar uma nova superfície. Elas são exibidas na aba **Superfícies 3D**, no painel de gerenciamento de **Dados**, localizado no canto inferior esquerdo da tela, como ilustra a figura 7.7.



Máscaras	Superfícies 3D	Medições
Nome	Volume (mm³)	Transparê...
Superfíci...	925996	0%
Superfíci...	6117156	76%

Figura 7.7: Medidas volumétricas

Nota: A medida volumétrica é dada em milímetros cúbicos (mm^3)

Capítulo 8

Gerenciamento de dados

Nos capítulos anteriores, mostrou-se como manipular superfícies, máscaras para segmentação e medições. É possível exibir ou ocultar e criar ou remover esses elementos pelo painel de gerenciamento de **Dados**, localizado no canto inferior esquerdo da tela do InVesalius. O painel é dividido em 3 abas: **Máscaras**, **Superfícies 3D** e **Medições**, conforme mostra a figura 8.1. Cada uma das abas agrupa dados correspondentes aos elementos a que se referem.




Figura 8.1: Gerenciamento de dados

Dentro de cada aba, aparece um painel dividido em linhas e colunas. Em cada linha, a primeira coluna determina a visualização do elemento listado naquela linha. Isto é, o ícone que representa um "olho" ativa ou desativa a exibição das máscaras, superfícies ou medições. Caso um desses elementos esteja em exibição, o ícone da figura 8.2 correspondente a ele também estará visível.



Figura 8.2: Ícone indicativo da visibilidade de elementos

Algumas operações são possíveis sobre os dados. Por exemplo, para excluir um dado, é necessário primeiro selecionar seu nome, como mostra a figura 8.3 e, em seguida, clicar no atalho que a figura 8.4 ilustra.



Figura 8.3: Dado selecionado



Figura 8.4: Excluir dado

Para criar uma nova máscara, superfície ou medição, basta clicar no atalho ilustrado na figura 8.5, desde que a respectiva aba esteja aberta.



Figura 8.5: Novo dado

Para copiar um dado, basta selecioná-lo e clicar no atalho que a figura 8.6 ilustra.



Figura 8.6: Copiar dado

8.1 Máscaras

Na coluna **Nome**, são exibidos a cor e o nome atribuídos à máscara. Já a coluna **Limiar** exibe o intervalo de valores utilizado para criar a máscara. A figura 8.1 mostra um exemplo.

8.2 Superfícies 3D

Na coluna **Nome**, são exibidos a cor e o nome atribuídos à superfície. A coluna **Volume** mostra o volume total da superfície. Por fim, a coluna **Transparência** indica o nível de transparência em uso para exibir a superfície. A figura 8.7 traz um exemplo.

Dados		
Máscaras	Superfícies 3D	Medições
Nome	Volume (mm ³)	Transparê...
Superfíci...	925996	0%
Superfíci...	4309685	0%

Figura 8.7: Gerenciamento de superfícies

8.3 Medições

A aba **Medições** traz as seguintes informações. A coluna **Nome** exibe a cor e o nome atribuídos à medição. A coluna **Local** exibe onde a medição foi feita (imagem axial, coronal, sagital ou 3D), e **Tipo** indica o tipo da medida (linear ou angular). Por último, a coluna **Valor** informa a medida propriamente dita. Veja a figura 8.8.

Dados			
Máscaras	Superfícies 3D	Medições	
Nome	Local	Tipo	Valor
M 6	Linear	3D	57.53 mm
M 7	Linear	3D	5.62 mm
M 15	Angular	Axial	71.28°
M 17	Angular	3D	55.70°

Figura 8.8: Gerenciamento de medições

Capítulo 9

Visualização simultânea de imagens e superfície

A visualização simultânea de imagens e superfície pode ser acionada clicando com o botão **esquerdo** do mouse sobre o atalho localizado no canto inferior direito da tela do InVesalius. Veja a figura 9.1.



Figura 9.1: Atalho para visualização simultânea

Este recurso permite habilitar ou desabilitar a exibição das imagens nas diferentes orientações (ou planos) na mesma janela de visualização da superfície 3D. Para isso, basta marcar ou desmarcar a opção correspondente no menu indicado na figura 9.2.



Figura 9.2: Seleção das orientações (planos) a exibir

Vale notar que uma orientação, quando selecionada, apresenta uma marca na opção correspondente. Isso é ilustrado na figura 9.3.



Figura 9.3: Orientações selecionados para exibição

Se a superfície já estiver sendo exibida, os planos das orientações serão apresentados como mostra a figura 9.4. Caso contrário, somente os planos serão exibidos (figura 9.5).




Figura 9.4: Superfície e planos exibidos simultaneamente




Figura 9.5: Exibição de planos (sem superfície)

Para desativar a exibição de um plano, basta desmarcar a opção correspondente no menu (figura 9.3).

Capítulo 10

Visualização volumétrica

Para a visualização volumétrica dos modelos, o InVesalius dispõe de uma técnica conhecida como *Raycasting*. Trata-se de uma técnica que, resumidamente, consiste em simular, para cada pixel da tela, o traçado de um raio de luz em direção ao objeto. A cor do pixel será baseada na cor e na transparência de cada voxel interceptado pelo raio de luz.

No InVesalius, existem diversos padrões pré-definidos (*presets*) para visualizar determinados tipos de tecidos ou diferentes tipos de exames (tomografia com contraste, por exemplo).

Para acessar esse recurso, basta clicar no atalho ilustrado pela figura 10.1, localizado no canto inferior direito da tela (ao lado da janela de exibição de superfícies) e selecionar um dos padrões disponíveis.

Para desativar a visualização volumétrica, clique novamente no atalho indicado pela figura 10.1 e escolha a opção **Desabilitado**.



Figura 10.1: Atalho para visualização volumétrica

10.1 Padrões de visualização

São diversos os padrões de visualização pré-definidos. Alguns exemplos são ilustrados nas figuras seguintes.




Figura 10.2: Brilhante




Figura 10.3: Vias Aéreas II




Figura 10.4: Contraste Médio




Figura 10.5: MIP

10.2 Personalização de padrão

Alguns padrões podem ser personalizados (ou customizados). Veja a figura 10.6, que exibe um padrão e alguns controles gráficos de ajuste. Com eles, é possível alterar a cor de uma dada estrutura e sua opacidade, determinando como e se ela será exibida.




Figura 10.6: Ajustes para o padrão de visualização Mole + Pele II

Caso se deseje ocultar uma estrutura, é necessário utilizar o controle gráfico de ajuste mantendo baixa a opacidade da região correspondente. No exemplo da figura 10.6, suponha que se pretende esconder a parte muscular, que aparece em vermelho. Para isso, basta posicionar o ponteiro do mouse sobre o ponto em vermelho e, com o botão esquerdo pressionado, **arrastar** o ponto para baixo, a fim de diminuir a opacidade (o que equivale a aumentar a transparência). A figura 10.7 ilustra o resultado.

Nota: O valor *Alpha* indica a opacidade da cor, e o valor *Value*, a intensidade da cor no pixel.




Figura 10.7: Padrão de visualização Mole + Pele II alterado

É possível remover ou adicionar pontos no controle gráfico de ajuste. Para a remoção, basta clicar com o botão **direito** do mouse sobre o ponto. Para adicionar um novo ponto, clique com o botão **esquerdo** sobre a linha do gráfico. Pode-se também salvar o padrão resultante, clicando no atalho que a figura 10.8 ilustra.



Figura 10.8: Atalho para salvar padrão

Ao salvar o padrão, o InVesalius exibe uma janela como a da figura 10.9. Digite um nome para o padrão personalizado e clique em **OK**. O padrão salvo estará disponível com os demais na próxima vez em que o software for aberto.



Figura 10.9: Janela para nomear e salvar um padrão

10.3 Personalização de padrão com Brilho e Contraste

É possível personalizar um padrão sem utilizar o controle gráfico de ajuste, apresentado na seção anterior. Isso é feito por meio do controle de brilho e **Contraste** presente na barra de ferramentas. Para ativar o controle, clique no atalho ilustrado pela figura 10.10.



Figura 10.10: Atalho para brilho e contraste

Com o controle ativado, arrastando o mouse com o botão esquerdo pressionado sobre a janela do volume, é possível alterar os valores de *window width* e *window level*. O procedimento é o mesmo aplicado para as fatias 2D, visto na seção 4.6. Arrastando o mouse na direção horizontal, altera-se o valor de *window level*. Para a esquerda, diminui-se seu valor e, para a direita, aumenta-se seu valor. Arrastando o mouse na direção vertical, altera-se o valor de *window width*. Para baixo, diminui-se seu valor e, para cima, aumenta-se seu valor.

Com a manipulação desses valores, conseguem-se diferentes resultados de visualização. Por exemplo, para adicionar tecido à visualização, **arraste** o mouse diagonalmente, do canto inferior direito para o canto superior esquerdo da janela de visualização. Para remover tecido da visualização, faça o contrário, ou seja, **arraste** o mouse diagonalmente, do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. Veja a figura 10.11.




Figura 10.11: Adição de tecido

10.4 Corte

Em visualização volumétrica, o corte é utilizado para visualizar uma região interna do volume. O InVesalius dispõe de uma ferramenta para corte com base em um plano de referência. Com um padrão de visualização selecionado, clique em **Ferramentas** e, em seguida, em **Plano para corte** (figura 10.12).




Figura 10.12: Ativando plano para corte

Uma representação do plano para corte é exibida junto ao volume. Para realizar o corte, mantenha o botão **esquerdo** pressionado sobre o plano e **arraste** o mouse. Para rotacionar o plano, mantenha o botão **esquerdo** pressionado sobre a sua borda e movimente o mouse na direção desejada. Veja um exemplo na figura 10.13.

Para desativar o recurso de corte, clique novamente em **Ferramentas** e em **Plano para corte** (figura 10.12).




Figura 10.13: Imagem com plano de corte

Capítulo 11

Exportando dados

Com o InVesalius, é possível exportar dados para outros softwares, em formatos de arquivo como OBJ, STL, entre outros.

O menu que contém as opções para exportação localiza-se no painel esquerdo do InVesalius, dentro do item **4. Exporte os dados**. Caso o menu não esteja visível, dê um clique duplo com o botão **esquerdo** do mouse sobre o item para expandi-lo. A figura 11.1 mostra esse menu.




Figura 11.1: Menu para exportação de dados

11.1 Superfície

Para exportar uma superfície, é necessário selecioná-la no menu de dados, conforme mostra a figura 11.2.




Figura 11.2: Seleção de superfície a exportar

Em seguida, clique sobre o ícone que a figura 11.3 ilustra.



Figura 11.3: Atalho para exportar superfície

Na janela exibida (figura 11.4), insira o nome do arquivo e selecione o formato desejado para a exportação. Em seguida, clique em **Save (Salvar)**.




Figura 11.4: Janela para exportar superfície

Os tipos de arquivo que podem ser exportados estão listados na tabela 11.1:

Tabela 11.1: Formatos de arquivo que o InVesalius exporta

Formato	Extensão
Inventor	.iv
Polygon File Format	.ply
Renderman	.rib
Stereolithography (formato binário)	.stl
Stereolithography (formato ASCII)	.stl
VRML	.vrml
VTK PolyData	.vtp
Wavefront	.obj

11.2 Imagem

É possível exportar imagens de qualquer das orientações de exibição (axial, coronal, sagital e 3D). Para isso, clique com o botão **esquerdo** do mouse sobre o atalho exibido na figura 11.5 e selecione a sub-janela correspondente à imagem que deseja exportar.



Figura 11.5: Menu para exportar imagem

Na janela exibida (figura 11.6), selecione o formato do arquivo e clique no botão **Save (Salvar)**.




Figura 11.6: Janela para exportar imagem

Capítulo 12

Customização

Algumas opções de customização estão disponíveis para o usuário do InVesalius. Elas são apresentadas a seguir.

12.1 Menu de ferramentas

Para ocultar/exibir o menu lateral de ferramentas, clique sobre o botão que a figura 12.1 ilustra.



Figura 12.1: Atalho para ocultar/exibir menu lateral de ferramentas

Com o menu ocultado, amplia-se a área da janela do InVesalius disponível para a visualização das imagens, conforme mostra a figura 12.2.




Figura 12.2: Menu lateral ocultado

12.2 Posicionamento automático de volume/superfície

Para acertar automaticamente a posição de visualização de um volume ou superfície, pode-se clicar sobre o ícone apresentado na figura 12.3 (localizado no canto inferior direito da tela do InVesalius) e escolher uma das opções de visualização disponíveis.



Figura 12.3: Opções de posição para visualização

12.3 Cor de fundo da janela de volume/superfície

Para alterar a cor de fundo da janela de volume/superfície, clique no atalho que a figura 12.4 mostra. O atalho também está localizado no canto inferior direito da tela do InVesalius.



Figura 12.4: Atalho para cor de fundo da janela de volume/superfície

Uma janela para seleção de cor se abre, como aparece na figura 12.5. Após isso, basta clicar sobre a cor desejada e, em seguida, clicar em **OK**.




Figura 12.5: Seleção de cor de fundo

A figura 12.6 mostra um exemplo dessa janela com a cor de fundo alterada.




Figura 12.6: Cor de fundo alterada

12.4 Exibir/ocultar textos em janela 2D

Para exibir ou ocultar os textos que aparecem nas janelas de imagens 2D, clique no atalho exibido na figura 12.7, localizado na barra de ferramentas.



Figura 12.7: Atalho para exibir ou ocultar texto

As figuras 12.8 e 12.9 ilustram, respectivamente, a exibição dos textos habilitada e desabilitada.




Figura 12.8: Exibição de texto habilitada




Figura 12.9: Exibição de texto desabilitada

Autores do Manual

Fábio de Souza Azevedo

fabio.azevedo@cti.gov.br

Jorge Vicente Lopes da Silva

jorge.silva@cti.gov.br

Paulo Henrique Junqueira Amorim

paulo.amorim@cti.gov.br

Thiago Franco de Moraes

thiago.moraes@cti.gov.br