XXX	&none									
	&trans									
	DEF									
	q	w	е	r	t	у	u	i	0	р
	а	s	d	f	g	h	j	k	I	•
	z	х	С	v	b	n	m	,/;	./:	?/!
			hyper/FUN	space/NAV	TAB/SYM	smart_shft	BSPC	SMART_NUM		
	NAV									
XXX		XXX	SHIFT+TAB	swapper	XXX	XXX	de_ue	XXX	de_oe	XXX
XXX	de_ae	de_eszett	XXX	XXX	XXX	left	down	up	right	XXX
XXX	xxx	xxx	xxx	XXX	XXX	home	pg_down	pg_up	end	XXX
							DEL			
	SYM									
XXX	XXX	^	@	#	~	&	+	*	=	,
XXX	<	[	{	(	\$	1	-	%	T <sub>1</sub>	
XXX	>	]	}	)	€	\	_	;	:	"
							_			
	NUM									
	NOM	1 2	2 3		4 5		6 7	,	3	9
				CMD	+ 5	1	CMD	%	=	-
				ONB		*	OWID	70		
								,		
V////	FUN	50	F0	F4	VOO	VOO	VOL DN	MUTE	VOL LID	1,00
XXX	F1	F2	F3	F4	XXX	XXX	VOL_DN	MUTE	VOL_UP	LOCK
XXX	F5	F6 F10	F7 F11	F8 F12	XXX	XXX	PREV	PLAY/PAUSE	NEXT	XXX
XXX	F9	F10	F11	F12	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	sys									
	BT_SEL 0	BT_SEL 1	BT_SEL 2	BT_SEL 3	BT_SEL 4					
	DI_GLE 0	DI_OLL I	DI_OLL Z	DI_OLL 3	bootloader	bootloader	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	
	BT_CLEAR	<del> </del>	<del> </del>	<del></del>	sys_reset	sys_reset	<del> </del>	<del> </del>	<del> </del>	

SYS XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX