§2.4.2 Διευθύνσεις Ελέγχου πρόσβασης στο Μέσο (ΜΑC) - Δομή πλαισίου Ethernet

https://www.youtube.com/watch?v=DoNJCdT-kIQ

MAC Address (Διεύθυνση ελέγχου προσπέλασης στο μέσο) - Φυσική διεύθυνση - Διεύθυνση υλικού

- Μοναδική για κάθε κόμβο σε ένα δίκτυο Ethernet.
- Είναι ένας δυαδικός αριθμός των 48 bit (έξι bytes) και γράφεται στο δεκαεξαδικό αριθμητικό σύστημα ως έξι διψήφιοι δεκαεξαδικοί αριθμοί χωρισμένοι με παύλες (στα windows) ή με άνω-κάτω τελείες (στο unix/linux).


Π.χ. μια τέτοια διεύθυνση είναι η 74:ea:3a:cd:06:40 αν πρόκειται για Linux ή

74-ea-3a-cd-06-40 αν πρόκειται για windows .


MAC Address

- Σε υπολογιστή εξοπλισμένο με προσαρμογέα/κάρτα δικτύου, η διεύθυνση ΜΑС είναι χαρακτηριστικό της κάρτας δικτύου και πολλές φορές αναγράφεται πάνω σε αυτήν από τον κατασκευαστή της.
- Μπορεί να αναγνωσθεί ηλεκτρονικά με την κατάλληλη εντολή του λειτουργικού συστήματος (ipconfig/all).
- Οι κόμβοι ενός δικτύου Ethernet ανταλλάσσουν δεδομέναπληροφορίες τις οποίες ενθυλακώνουν σε πακέτα τα οποία ονομάζονται πλαίσια(frames).


- Οι διευθύνσεις ΜΑС απαρτίζονται από δυο μέρη των 24 bit.
- Το πρώτο μέρος (24 bit) το οποίο ονομάζεται (μοναδική)
 <u>Ταυτότητα του Οργανισμού (OUI)</u>, χορηγείται από το
 Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 (IEEE) και διατίθεται αποκλειστικά στον κατασκευαστή υλικού.
- Το δεύτερο μέρος (24 bit) το προσδιορίζει ο κατασκευαστής υλικού με δική του ευθύνη.
- Από το πρώτο μέρος τα δυο bits έχουν ειδική σημασία.




- Στο Ethernet αποστέλλεται το πιο σημαντικό byte (MSB) πρώτα αλλά για κάθε byte, πρώτα το λιγότερο σημαντικό bit (LSB).
- Ο τρόπος αποστολής, αυτός, χαρακτηρίζεται Little Endian σε επίπεδο <u>bit</u>.




- Έτσι κατά την εκπομπή των ψηφίων μιας διεύθυνσης Ethernet θα αποσταλούν, σε επίπεδο byte, πρώτα το MSB, για το παράδειγμά μας το 74₁₆ (0111 0100) αλλά με την αντίστροφη σειρά (0010 1110), πρώτα το b0, μετά το b1 K.O.K.
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο
 αριθμός 74 είναι στο
 δεκαεξαδικό
 σύστημα. Στο
 δεκαδικό αντιστοιχεί
 στον αριθμό 116, και
 στο δυαδικό στον




- Αυτά τα δύο πρώτα bit, τα οποία είναι ουσιαστικά το b0 και b1 του MSB της διεύθυνσης έχουν ειδική σημασία.
- Το πρώτο (b0) είναι το M bit ή I/G (Individual/Group).
 Όταν είναι 1 σημαίνει ότι η διεύθυνση αφορά πολλούς αποδέκτες, είναι πολυδιανομής (Multicast), αλλιώς αφορά συγκεκριμένο αποδέκτη.
- Το δεύτερο (b1) είναι το X bit ή U/L (Universal/Local). Όταν είναι 1 σημαίνει ότι η διεύθυνση είναι τοπικά διαχειριζόμενη αλλιώς είναι καθολικά μοναδική.



ΜΑC διευθύνσεις (Διευκρινήσεις)




- -Το πιο αριστερό bit δείχνει αν η δ/νση είναι ατομική ή ομαδική.
 - •<u>Αν είναι 0</u>: δ/νση ατομική δηλαδή **το πλαίσιο προορίζεται για έναν μόνο προορισμό.** Αυτός ο τύπος εκπομπής λέγεται unicast.



•Αν είναι 1: το υπόλοιπο τμήμα της διεύθυνσης προσδιορίζει σύνολο διευθύνσεων. Τότε το πακέτο λέγεται **multicast** και λαμβάνεται από όλους τους σταθμούς σε ένα LAN, οι οποίοι έχουν ρυθμιστεί να λαμβάνουν multicast πακέτα.

ΜΑC διευθύνσεις (Διευκρινήσεις)




-Το δεύτερο από αριστερά bit δείχνει ποιος έχει «δώσει» τη δ/νση.

Αν είναι 0: η IEEE - δεν υπάρχει σε κανένα άλλο υλικό πουθενά στο κόσμο.

Αν είναι 1: τοπικά

ΜΑC διευθύνσεις (Διευκρινήσεις)




Αν το δεύτερο από αριστερά bit είναι 1: Αποδίδεται σε μία συσκευή τοπικά, από τον διαχειριστή του δικτύου, παραμερίζοντας την ενσωματωμένη διεύθυνση.

Είναι εγγυημένα μοναδική μόνο στο συγκεκριμένο δίκτυο που βρίσκεται το υλικό.


Οι τοπικά αποδιδόμενες διευθύνσεις δεν περιέχουν OUIs.

- Ειδική περίπτωση είναι η διεύθυνση με όλα τα ψηφία 1,
 η ff-ff-ff-ff-ff η οποία είναι διεύθυνση εκπομπής.
- Πλαίσιο με διεύθυνση προορισμού την ff-ff-ff-ff-ff αφορά όλους τους κόμβους και παραλαμβάνεται από όλους όσους ανήκουν στο ίδιο τοπικό δίκτυο.
- Στην περίπτωση μεταγωγέα με συνδέσεις σημείο προς σημείο, αυτός προωθεί το πλαίσιο σε όλες τις θύρες του.
- <u>Μεταγωγέας:</u> Κύριο χαρακτηριστικό του, ότι κάθε πόρτα προσφέρει συγκεκριμένο εύρος ζώνης. Αντίθετα στο hub όλες οι συσκευές που συνδέονται σ' αυτό μοιράζονται το εύρος ζώνης του μέσου.

Δομή πλαισίου (frame) Ethernet



Συνοπτικό διάγραμμα (εκτός ύλης)



Για να

στεί ο

συντονι

δέκτης SFD-Διαχωριστικό έναρξης Έχει μήκος 1 byte και σηματοδοτεί την **έναρξη** με τον πλασίου του πλαισίου. πομπό. ΜΑC Διεύθυνση Προορισμού Έχει μήκος 6 bytes και στέλνεται πρώτη για να ενεργοποιηθεί ο παραλήπτης. Έχει μήκος 6 bytes και στέλνεται μετά την MAC ΜΑC Διεύθυνση Προέλευσης προορισμού. Type- Τύπος Δεδομένων/Μήκος Εχει μήκος 2 bytes. Άν έχει τιμή μικρότερη του 1500 τότε δηλώνει Δεδομένων το μήκος των δεδομένων που μεταφέρει. Αν η τιμή του είναι μεγαλύτερη του 1500 προσδιορίζει το είδος των δεδομένων που μεταφέρει το πλαίσιο ή πιο πρωτόκολλο ανωτέρου επιπέδου αφορούν. Δεδομένα FCS-Ακολουθία πλαισίων Στο τέλος περιλαμβάνει σε 4 bytes την ακολουθία ελέγχου πλαισίου (FCS) σύμφωνα ελέγχου με τον αλγόριθμο CRC-32 ώστε να είναι εφικτό να αναγνωριστεί από τον παραλήπτη

μετάδοση.

οποιοδήποτε σφάλμα συμβεί κατά τη

Σειρά 7 οκτάδων (bytes) εναλλασσόμενων

άσων και μηδενικών (01010101).

Preamble- Προοίμιο

Δομή πλαισίου (frame) Ethernet


- Μετά το τέλος του πλαισίου ακολουθεί μια παύση διάρκειας 96bit (96bit times)ώστε να επιτραπεί στα κυκλώματα του δέκτη να επεξεργαστούν το ληφθέν πλαίσιο και να είναι αυτός έτοιμος για τη λήψη επόμενου πλαισίου. Αυτό λέγεται InterPacket Gap (IPG).
- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ (εκτός ύλης): 96bit times: ο χρόνος που χρειάζεται ώστε να μεταφερθούν στο μέσο μετάδοσης (από την κάρτα) 96 bits.

Δομή πλαισίου (frame) Ethernet

- Το μήκος των δεδομένων του ωφέλιμου φορτίου του πλαισίου Ethernet μπορεί να φτάσει <u>από 46 μέχρι</u> <u>1500 bytes</u>.
- **Μέγιστη μονάδα εκπομπής** (MTU): το μήκος των δεδομένων του ωφέλιμου φορτίου του πλαισίου.
- Στο Ethernet το MTU είναι 1500 bytes.
- Είναι απαίτηση του προτύπου <u>το συνολικό μέγεθος</u> <u>του πλαισίου</u> να μην είναι μικρότερο των 64 bytes (18 επικεφαλίδα και 46 φορτίο).
- Αν συμβαίνει να είναι μικρότερο τότε συμπληρώνεται συνήθως με μηδενικά για να φτάσει στο ελάχιστο μήκος.

Επαναλήπτες (Hubs) (εκτός ύλης)

- Στα σύγχρονα δίκτυα, η πιο διαδεδομένη μορφή επαναλήπτη είναι το hub.
- Η λειτουργία τους εντάσσεται στο πρώτο επίπεδο του μοντέλου OSI (φυσικό επίπεδο).
- Συνδέουν δύο τμήματα καλωδίων του ιδίου τύπου.




Επαναλήπτες (Hubs) (εκτός ύλης)

- Το hub χρησιμοποιείται για να ενώσει δύο ή περισσότερα καλώδια τύπου Ethernet των συστάσεων 1Base5, 10BaseT, 10BaseFL, 100BaseTX και 100BaseFX καθώς και του Gigabit Ethernet.
- Το hub παρέχει ηλεκτρική ενίσχυση στο σήμα, που έρχεται από τμήμα δικτύου Ethernet και ταυτόχρονα το επαναλαμβάνει (το στέλνει) σε όλες τις πόρτες του hub.

Επαναλήπτες (Hubs) (εκτός ύλης)


 Δεν το ενδιαφέρουν, αλλά ούτε μπορεί να διαχειρισθεί την κίνηση των πακέτων μέσα στο δίκτυο.



Σχήμα 5-6 Τοπικό Δίκτυο με χρήση Hub


Γέφυρες (Bridges)- (εκτός ύλης)

- Οι επαναλήπτες δεν μπορούν να κατανοήσουν την μορφή ή το περιεχόμενο των δεδομένων που διέρχονται από μέσα τους. Έτσι, δεν επεμβαίνουν καθόλου στο περιεχόμενο των δεδομένων που δέχονται.
- Η λειτουργία της γέφυρας είναι παρόμοια με αυτή του επαναλήπτη, αλλά μπορεί να διαχειριστεί και να πάρει αποφάσεις για τα πακέτα που περνάνε μέσα από αυτή.



Γέφυρες (Bridges)- (εκτός ύλης)

- Γέφυρες(Bridges)
- Λειτουργούν στο επίπεδο σύνδεσης δεδομένων του OSI Διασυνδέουν παρόμοια LAN.
- Τα LAN θα πρέπει να έχουν ίδια πρωτόκολλα επίπεδου 1 και 2.
- Οι δυνατότητες γεφύρωσης σήμερα ενσωματώθηκαν στους δρομολογητές (routers).



Μεταγωγέας (Switch)- εκτός ύλης

Επαναλήπτης + Γέφυρα



Μεταγωγέας



Μεταγωγέας (Switch)- εκτός ύλης

- Αποτελεί συνδυασμό επαναλήπτη και γέφυρας.
- Λειτουργούν κυρίως στο 2ο επίπεδο του OSI.
- Έχουν συνήθως πολλές πόρτες όπως τα hub.
- Σε κάθε πόρτα μπορεί να συνδεθεί Η/Υ, hub, άλλο switch, ή δρομολογητής.
- Κύριο χαρακτηριστικό τους, ότι κάθε πόρτα προσφέρει συγκεκριμένο εύρος ζώνης. Αντίθετα στο hub, όλες οι συσκευές που συνδέονται σ' αυτό μοιράζονται το εύρος ζώνης του μέσου.

Μεταγωγέας (Switch)- εκτός ύλης

Η διαφορά ανάμεσα σε ένα hub και ένα Switch είναι:

 Όταν έρθει ένα πλαίσιο σε μια θύρα του hub, μεταβιβάζεται σε όλες τις άλλες θύρες ενώ όταν έρθει σε μια θύρα του Switch μεταβιβάζεται μόνο στη θύρα που βρίσκεται ο υπολογιστής προορισμού του πλαισίου.

