Feather ESP32 "Huzzah"

Micro-B USB

RESET
3V3

GND

DAC2	A0	IO26
DAC1	A1	IO25
ADC6	A2	IO34
ADC3	A3	IO39
ADC0	A4	IO36
	A5	IO4
	SCK	IO5
	MISO	IO18
	MOSI	IO19
	RX	IO16
	TX	IO17
	D0	IO21

3.7V LiPo Connector

VBAT	+Pin of LiPo connector
EN	tie to GND to disable device
VUSB	USB Power (5V typ)

IO13	D13	LED
IO12	D12	
IO27	D11	
IO33	D10	ADC5
IO15	D9	
IO32	D6	ADC4
IO14	D5	
IO22	SCL	
IO23	SDA	

input only