

Lomonosov Moscow State University, Faculty of Economics




## Работаем С портами и периферией

#### Виды портов

- Цифровые (вход, выход)
- Аналоговые (АЦП, ЦАП, ШИМ)


Цифровые I/O, ШИМ

Входы АЦП




#### Виды цифровых выходов


Push-pull




Open drain




Pull-up



### Зачем нужен open drain?




#### Зачем нужен open drain?




\*При условии, что производитель разрешает так делать; при обратном сценарии вход должен быть "5V tolerant"

#### Виды цифровых входов



#### Коротко об АЦП

- Во встроенных АЦП, как правило, выход варьируется от нуля при Vin=0 до максимального двоичного числа разрядности АЦП при Vin=Vref
- Не забываем про пин **AREF** (*Vref!=Vcc*)
- Если нужна большая разрядность, другая полярность, больше входов ставим внешний АЦП
- Не стоит забывать про влияние входных каскадов на разрешение и качество работы АЦП




#### Коротко о ЦАП

- Выход варьируется от Vout=0 при DACin=0 до Vout=Vref при DACin, равном максимальному числу для его разрядности
- Встречается далеко не во всех микроконтроллерах, поэтому чаще всего используют внешние


- Не упускаем из внимания выходные каскады, импедансы и

быстродействие





- Носитель информации **ширина импульса** (в единицах времени или процентах от периода), или скважность, она же **duty cycle**.
- Хоть выход и относят к аналоговым, но он чаще всего мультиплексирован с цифровыми выходами на микроконтроллере
- Не забываем, что есть не только ширина импульса, но и частота




#### О тактировании ШИМ

- В микроконтроллерах ШИМ, как правило, тактируется от внутреннего осциллятора для таймеров через делитель частоты. Частоту опорного генератора можно делить только

на целое (чаще - кратное двум) число, поэтому выбор ограничен.

- У разных выходов ШИМ могут быть разные диапазоны рабочих частот. Например, в некоторых Arduino это так. Лучше это учесть до того, как начать что-то собирать.




# Низкоуровневые цифровые интерфейсы и протоколы

#### **UART**

- Чаще всего используется для передачи текстовых (ASCII) данных
- Основные параметры: **количество бит данных** (обычно 8 или 7), **скорость** (baud rate), **бит чётности** (parity even/odd/no parity), **длительность стоп-бита**

Например, запись "115200, 8, N, 1" обозначает 115200 бод, данные по 8 бит, без бита чётности, длительность стопового бита равна 1 битовому интервалу.


- Это асинхронный протокол. Получатель и отправитель заранее должны знать, с какой скоростью и какими параметрами будет идти передача.
- Конец строки может быть разный CRLF (\r\n), LF (\n), CR (\r), так исторически сложилось в Windows, Linux и macOS соответственно.
- Разновидности **USART**, **1-Wire**; высокоуровневые **RS232**, **RS485**



#### **UART**


#### Пример передачи байта (буква "W")

Figure 14-3. Character ASCII "W" serial transmission.




- Используется для синхронной передачи небольших (как правило) объёмов данных
- Присутствует практически во всех периферийных микросхемах и датчиках
- Две линии данные (SDA) и тактовый сигнал (SCL)
- Предполагает наличие шины с множеством устройств
- Любое устройство может инициировать передачу данных
- У каждого устройства есть 7-битный адрес. Каждая передача данных начинается с адреса.
- Скорость SCL, как правило, 100 или 400 КГц
- Разновидности -CAN, SMBUS, PMBUS,


«пиратский» I<sup>2</sup>C (TWI)



- Устройство, которому надо совершить передачу (Master), генерит старт передачи на шине, и генерирует тактовый сигнал на протяжении всего обмена. Пин SDA попеременно становится входом или выходом у Master и Slave.
- Если передача идёт успешно, то Slave генерит **ACK** (acknowledge) после каждого байта. Если что-то идёт не так, то на шине остаётся **NAK** (not acknowledge) и передача прерывается.



В конце передачи Master генерит NAK и Stop на шине



#### Разбор передачи данных по I<sup>2</sup>C

Master (write): Start. Устройство с таким-то адресом, сейчас кое-что запишу

Slave: ACK ("ok!")

Master: (пишет адрес регистра, который его интересует)

Slave: ACK

Master: Конец передачи. Stop.


Master (read): Start. Устройство с таким-то адресом, дай мне байт из регистра, который я только что сказал


Slave: ok! (отправляет байт)

Master: ACK. Давай следующий байт

Slave: ok! (отправляет байт)

Master: Хватит. NAK. Stop






#### **SPI**


- Используется для синхронной передачи данных. Как правило, больших объёмов или на более высокой скорости, чем I<sup>2</sup>C.
- Чаще всего встречается в микросхемах памяти (в том числе и всех картах SD), а также в ПЛИС ввиду простоты реализации на стандартной логике
- Иногда присутствует в микросхемах вместе с  $I^2$ С в качестве опции
- Тоже шина, как и I<sup>2</sup>C, но с дуплексной передачей и более примитивной адресацией.
- Параметры: скорость, полярность тактового сигнала (CPOL) и фронт тактового сигнала для приёма/передачи данных (CPHA)

Разновидности: QuadSPI, Queued SPI, I<sup>2</sup>S\*, Intel eSPI




\*похож, но формально является самостоятельным интерфейсом

#### SPI




#### **12S**

- Похож на SPI, используется для передачи цифрового аудио в реальном времени
- Чаще всего получатель сигнала (от микроконтроллера) кодек, который уже преобразует этот сигнал в аналоговый. Источник сигнала это, как правило, конвертер (АЦП).
- Этот интерфейс есть практически во всех микроконтроллерах



#### **12S**

Частота SCL данных строго связана с частотой дискретизации звука и разрядностью звука и числом каналов (например, 2 для стерео) f=bitrate\*Fd\*2



## Вопросы?