LAB THỰC HÀNH SỐ 5

Gửi Dữ Liệu Đến Node-Red Thông Qua MQTT

Đề Tài: Bật Tắt Đèn Led

GIỚI THIỆU MẠCH ESP32 I.

- > Trong ESP 32 có tất cả 34 chân GPIO
 - GPIO 00 GPIO 19
 - GPIO 21 GPIO 23
 - GPIO 25 GPIO 27
 - GPIO 32 GPIO 39
- Lưu ý:
 - Không bao gồm các chân 20, 24, 28, 29, 30 và 31
 - Các chân GPIO 32 GPIO 39 chỉ thiết lập ở chế độ Input và không có chức năng Pullup hoặc Pulldown cho phần mềm.
 - Các chân GPIO 06 GPIO 11 thường được dùng để giao tiếp với thẻ nhớ ngoài thông qua giao thức SPI nên hạn chế sử dụng để thiết lập IO.
- ➤ Sơ đồ chân ESP 32

ESP-WROOM-32 DEV KIT MADE BY GUSTAVO MURTA BASED ON JAN 2018 www.pighixxx.com/test/portfolio-items/new-esp32-wroom32-module/ MODULE +3.3V REG V-25 CP1023 VSPIID VSISTRORS ADCPA RTC100 ADC1 0 Sons VP GP1036 5 ADCPA RTC103 ADC1 3 SensVN CP1039 8 -RTCIO4 ADCI_6 VOET1 GPIO34 113-RTCIOS ADCI 7 VOET2 GPIO35 III-V- 12 €01021 DWC 700 XTAL 32 Touch9 RTC109 ADC1 4 KTAL 32 Touch8 RTC108 ADC1_5 GPIO19 DINCTON (UBCTS) VSP1Q) €_35 GP1018 DAC_2 RTC107 ADC2_9 EMACROS GP1026 15-1 GP105 CHACHELE USPICSONSIDATA Touch 7 RTC1017 ADC2 7 ENGRAD GP1027 16-1 ◆ VI 601017 ONE COMM U2TXD SESSON SOCLK JUSTICIA MIMS TOUCHS MICTOLS ADCZ 6 BUCTON GPIOLA TO - Spio16 paradureRXD south SOCIATAZ HSPIQ MIDI TouchS RICIO15 ADCZ S EMACTION GPIO12 183-1 GP10θ | Nuc TREE ADC2 1 | RTC1011 Touch1 | CLICOT1 SODATAS HSPITO MTCK TOUCH 4 RTCTO14 ADC2 4 EMACRES GPTO13 (23) V-21 SP1015 MACROS ADC2 3 KTC1013 TOUCH3 MTD0 MSP1CS8 SOCIO


II. CHUẨN BỊ

- 1. Cài Đặt Arduino IDE
- 2. Cài Đặt Node-Red
- 3. Đăng Ký Tài Khoản Cloudmqtt.com

III. THỰC HÀNH

- 1. Cấu Hình Arduino IDE
 - Bước đầu, chúng ta sẽ copy đoạn code dưới đây để cấu hình rồi sau đó thực hiện công việc nạp code cho mạch ESP32.

- Các bạn lấy code tại link Github dưới đây:
 - https://github.com/iothutech/iot/blob/master/Lab4_ESP32_mqtt_pubsub/ControlLedArduino.txt
 - Sau đó chúng ta kiểm tra code xem còn lỗi hay không rồi mới cập nhật code cho ESP
 - Dưới đây là màn hình kiểm tra code thành công và không phát sinh ra lỗi.



- Sau đó chúng ta thực hiện công đoạn cập nhật code cho mạch
- Dưới đây là mà hình hiển thị cập nhật code thành công.

2. Chạy Trên Node-Red


O 🛱 🔚 刘 🕭 💋 🕣 🧿 🛍 🥯

- Chúng ta sẽ cấu hình Node-Red như màn hình dưới.
- Các node sử dụng trong chương trình này bao gồm: MQTT in, MQTT out, Debug, Button.
- Sau đó chúng ta cấu hình cho các node MQTT bình thường như các Lab thực hành trước.


ON Send Data 1) connected

- Bước tiếp theo chúng ta bấm vào biểu tượng button ON để cấu hình cho Button đó. Đầu tiên chúng ta đặt tên cho Button đó là ON, sau đó lựa chọn kết quả của payload là kiểu Number và đặt một con số phù hợp với điều kiện tắt đèn như ở code. Hiện tại code của mình đang để mức trên 600 thì thực hiện bật đèn. Nên mình thiết lập là 7000.

msg.payload



- Tiếp đó bấm vào biểu tượng dưới đây để mở Dashboard điều khiển bóng đèn.



 Dưới đây sẽ là giao diện Dashboard điều khiển và chúng ta bắt đầu test thôi.



- Trong khi test thì các bạn mở Serial Monitor bên tay phải của ứng dụng Arduino IDE để xem dữ liệu đã được nhận chưa nhé.



Và đây là kết quả: Chúc các bạn thành công.

