

Actividad práctica taller de KiCad

"Agregar una ESP32 programable a nuestros diseños".

Introducción Esta actividad tiene como objetivo poner en práctica algunos conceptos básicos asociados al diseño de PCB y el flujo de trabajo en el *software* KiCad. Para esta actividad utilizaremos como base el circuito disponible en el siguiente repositorio

• https://github.com/iowlabs/taller_KiCad/tree/main/electronics/ESP32_iowLabs_simple

Este circuito corresponde a los componentes necesarios para agregar una ESP32 a nuestra PCB y nuestros proyectos. En este circuito podemos identificar esencialmente 3 partes

- 1. Microcontrolador ESP32-Wroom D.
- 2. Bloque de alimentación.
- 3. Programador.

Ejercicio 1: Regulador de voltaje Esta placa se alimenta con 5 volts provenientes desde una fuente externa o directo desde el USB. Para seleccionar la fuente utilizamos un conocido circuito denominado "load sharing".

Sin embargo, el microcontrolador ESP32 utiliza una alimentación de 3,3V. Par solucionar este problema agregaremos un regulador lineal de voltaje de bajo *dropout* (o LDO). Para esto, siga con los siguientes pasos:

- a) En el editor de esquemáticos presione la tecla A para agregar un nuevo componente.
- b) En el buscador de componentes busque el integrado AP2112K-3.3. Este es un LDO de 3.3V. Asegurese de que el empaquetado del componente sea SOT23-5.
- c) Agregue las conexiones faltantes. Para esto utilice como referencia el datasheet del componente. https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP2112.pdf. En la figura 1 se muestran las conexiones que hay que realizar.

- Los pines VIN y VEN deben ir conectados al nodo de 5V.
- El pin VOUT debe ir conectado al nodo de 3.3V.
- El pin GND debe ir conectado a la tierra del circuito.




Figura 1: Diagrama de conexión recomendado por el fabricante para el integrado AP112.

Ejercicio 2: Revisemos los footprints Ahora prepararemos el esquemático para pasar al diseño de layout. Para esto seguiremos con los siguientes pasos:

- a) Seleccione la herramienta *Anotate schematics* para generar y ordenar los nombres y referencias de los componentes en el esquemático.
- b) Ahora seleccione la herramienta Assign footprints. Asegúrese de que todos los componentes tengan un footprint asociado. En caso de que algún componente no tenga el footprint utilice la tabla 1 que contiene el BOM del circuito. En ella puede revisar cada uno de los componentes y su footprint asociado.

En particular, considere que solo como una nomenclatura general, todos los capacitores con capacitancia superior o igual a $1\mu F$ usarán un empaquetado 0805 y todos los con capacitancia menor a $1\mu F$ deben contar con un empaquetado 0603.

Ejercicio 3: Ruteando los componentes. Para comenzar con el ruteo debemos configurar algunos pasos previamente.

- a) Abra el editor de **layout** y en el utilice la herramienta *Update PCB from schematic* o presione F8 para importar todos los componentes y conexiones desde el esquemático.
- b) Ahora definamos un area de trabajo de referencia. En el selector de capas a la derecha de la ventana seleccione la capa "Edge cuts" y dibuje un rectángulo con la herramienta "draw rectangle" de dimensiones 8 x 5 cm (el tamaño de una tarjeta BIP).
- c) Ahora definamos unas reglas de diseño de referencia. En general estas deben ser revisadas en relación a las capacidades de cada fabricante. Pero en esta oportunidad solo definiremos 3:
 - El tamaño de las pistas de señal debe ser de 10mil
 - El tamaño de las pistas de voltaje o alimentación debe ser de 24mil
 - Para las vias utilizaremos un diámetro de 0,6mm y un tamaño de agujero de 0,3mm

Configure estas tres reglas en el editor de las reglas de diseño. Puede llegar a el por la siguiente ruta File > Board Setup > Design Rules .

d) Finalmente posicione los componentes en el orden que más le acomode y rutee cada una de las pistas necesarias.

1. BOM

Referencia	Componente	Valor	Footprint	Cantidad
C1	CAP	$4.7\mu F$	0805	1
C2,C5,C6,C7	CAP	$100\eta F$	0603	4
C3,C4	CAP	$1\mu F$	0805	2
C8	CAP	$10\mu F$	0805	1
D1	Diode Schottky	-	SMA	1
D2,D3	LED SMD	-	0603	2
F1	Fuse	-	1206	1
J1	Ternimal Block 2p 5.08p	-	TB bornier 2P p5.08mm	1
J2	USB micro	-	USB Micro-B Amphenol 10118194	1
J3	Pin Header Male 2pos 2.5p		PinHeader 1x02 P2.54mm	1
Q1	PMOS		SOT23-5	1
Q2	Dual NPN		SOT236	1
R1,R2,R3,R5,R6	RES	10k	0603	5
R4	RES	1k	0603	1
R7	RES	330	0603	1
SW1,SW2	SMD Push Button	-	0805	1
U1	USB to UART converter	CH340	SOIC-16	1
U2	LDO 3.3V	AP2112k-3.3	SOT23-5	1
U3	ESP32-WROOM-32D		ESP32-WROOM-32	1

Cuadro 1: Lista de materiales para nuestra placa de ejercicio.