# FEELT31109 - Enriquecimento Instrumental Roteiro Lab.04

Prof. Igor Peretta 30-Abril-2019

# 1 Experimento 4A: Luz noturna

O LDR é bastante usado nos postes de luz na cidade, fazendo que quando anoiteça as luzes da cidade acendam. Ele também é usado em lâmpadas de jardim que acendem ao anoitecer.

Assim como um potenciômetro varia sua resistência conforme a rotação, o LDR é um resistor que varia sua resistência conforme a intensidade de luz no ambiente. Com isso conseguimos medir a quantidade de luz presente em um ambiente.

Neste projeto (adaptado da fonte: https://www.filipeflop.com/universidade/kit-maker-arduino/projeto-10-sensor-de-luz-ambiente/), vamos montar um LED que apaga em meio à luminosidade e acende no escuro. O esquemático de montagem se encontra na Figura 1.




Figura 1: Esquemático para luz noturna

## 1.1 Material

- 1x LED
- 1x Resistor 220  $\Omega$
- 1x Resistor 10K  $\Omega$
- 1x Sensor de luminosidade LDR

Mais: Protoboard, jumpers, placa NodeMCU ESP8266

## 1.2 Código

Código-Fonte 1: Código-fonte para escala musical do buzzer

```
int pinoLed = D0;
   int pinoSensorLuz = A0;
2
   int valorLuz = 0;
3
   void setup()
5
        pinMode(pinoLed ,OUTPUT);
   void loop()
10
11
        valorLuz = analogRead(pinoSensorLuz);
12
        // valorLuz pode ser entre 0 e 1023
13
        if (valorLuz < 750)
14
1.5
            digitalWrite (pinoLed, HIGH);
16
        }
17
        else
18
19
            digitalWrite (pinoLed,LOW);
20
21
        delay (10);
22
23
```

# 2 Experimento 4B: Contador Digital

O contador digital é um display de um dígito que vai aumentando conforme o tempo. Como ele é um contador de um dígito apenas, começa em 0 e vai até 9. Para isso, devemos entender o esquema de ligação de um componente chamado display de 7 segmentos (Figura 2). Ele é composto por alguns LEDs distribuídos

em segmentos, para formação de caracteres e números. Todos os LEDs estão inseridos dentro de um mesmo componente, onde cada pino corresponde a um terminal de um LED e há um terminal comum correspondente ao positivo de todos os LEDs.




Figura 2: No display existem 8 LEDs, sendo um para cada segmento (traço) e mais um para o ponto (fonte: https://www.filipeflop.com/universidade/kit-maker-arduino/projeto-14-contador-digital/); os pinos 3 e 8 são curto-circuitados.




Figura 3: Existem versões com anodo comum e com catodo comum (fonte: https://arduinoexamples.files.wordpress.com/2012/10/7segmentos5.gif), a diferença é a alimentação dos pinos 3 e 8 (VCC ou GND).

Neste projeto (adaptado da fonte: https://www.filipeflop.com/universidade/kit-maker-arduino/projeto-14-contador-digital/), usamos o display com anodo comum (Figura 3) e a montagem se encontra na Figura 4. Caso seu display seja com catodo comum, basta ligar o pino 8 and GND e trocar todos os LOW por HIGH, e vice versa.

#### 2.1 Material

- 1x Display de 7 segmentos
- 1x Resistor 220 Ω

Mais: Protoboard, jumpers, placa NodeMCU ESP8266




Figura 4: Esquemático para contador digital

# 2.2 Código

Código-Fonte 2: Código-fonte para liga-desliga do Buzzer

```
int segE = D0;
   int segD = D1;
   int segC = D2;
   int segB = D3;
   int segA = D4;
   int segF = D5;
   int segG = D6;
   void acende(int numero)
9
10
       switch(numero) {
11
       case 0:
^{12}
            digitalWrite(segE, LOW);
13
            digitalWrite(segD, LOW);
14
            digitalWrite(segC, LOW);
15
            digitalWrite(segB, LOW);
16
            digitalWrite(segA, LOW);
17
            digitalWrite(segF, LOW);
18
            digitalWrite(segG, HIGH);
19
       break;
20
       case 1:
21
            digitalWrite(segE, HIGH);
            digitalWrite(segD, HIGH);
23
            digitalWrite(segC, LOW);
24
```

```
digitalWrite(segB, LOW);
25
            digitalWrite(segA, HIGH);
26
            digitalWrite(segF, HIGH);
27
            digitalWrite(segG, HIGH);
       break:
29
       case 2:
30
            digitalWrite(segE, LOW);
31
            digitalWrite (segD, LOW);
32
            digitalWrite(segC, HIGH);
33
            digitalWrite(segB, LOW);
34
            digital Write (segA, LOW);
35
            digitalWrite(segF, HIGH);
36
            digitalWrite(segG, LOW);
37
       break;
38
       case 3:
            digitalWrite(segE, HIGH);
40
            digitalWrite (segD, LOW);
41
            digitalWrite(segC, LOW);
42
            digitalWrite(segB, LOW);
            digital Write (segA, LOW);
44
            digitalWrite(segF, HIGH);
            digitalWrite (segG, LOW);
46
       break;
47
       case 4:
48
            digitalWrite(segE, HIGH);
49
            digitalWrite(segD, HIGH);
50
            digitalWrite(segC, LOW);
51
            digitalWrite (segB, LOW);
52
            digitalWrite(segA, HIGH);
53
            digitalWrite(segF, LOW);
            digitalWrite(segG, LOW);
55
       break:
56
       case 5:
57
            digitalWrite(segE, HIGH);
            digitalWrite (segD, LOW);
59
            digitalWrite(segC, LOW);
            digitalWrite(segB, HIGH);
61
            digitalWrite(segA, LOW);
            digitalWrite (segF, LOW);
63
            digitalWrite (segG, LOW);
64
       break:
65
       case 6:
            digitalWrite(segE, LOW);
67
            digital Write (segD, LOW);
68
            digitalWrite(segC, LOW);
69
            digitalWrite(segB, HIGH);
70
```

```
digitalWrite (segA, LOW);
71
            digitalWrite(segF, LOW);
72
            digitalWrite (segG, LOW);
73
        break;
        case 7:
75
            digitalWrite(segE, HIGH);
76
            digitalWrite(segD, HIGH);
            digitalWrite(segC, LOW);
78
            digitalWrite (segB, LOW);
79
            digital Write (segA, LOW);
80
            digitalWrite(segF, HIGH);
81
            digitalWrite(segG, HIGH);
82
        break;
83
        case 8:
84
            digitalWrite(segE, LOW);
            digitalWrite(segD, LOW);
86
            digitalWrite(segC, LOW);
87
            digitalWrite(segB, LOW);
88
             digitalWrite(segA, LOW);
            digitalWrite (segF, LOW);
90
            digitalWrite (segG, LOW);
        break:
92
        case 9:
93
            digitalWrite(segE, HIGH);
94
            digitalWrite (segD, LOW);
95
            digitalWrite(segC, LOW);
96
            digitalWrite(segB, LOW);
            digital Write (segA, LOW);
98
            digitalWrite(segF, LOW);
99
            digitalWrite(segG, LOW);
100
101
102
103
   void setup()
104
105
        pinMode(segE, OUTPUT);
106
        pinMode (segD, OUTPUT);
107
        pinMode(segC, OUTPUT);
108
        pinMode(segB, OUTPUT);
109
        pinMode(segA, OUTPUT);
110
        pinMode(segF, OUTPUT);
111
        pinMode(segG, OUTPUT);
112
113
   void loop()
115
116
```

# 3 (Opcional) Experimento 4C:

Com base nos códigos vistos nesse laboratório, monte um circuito com um display e um LDR para montar um contador que só conta no escuro (com luminosidade, o contador deve mostrar o último número que ficou). O esquemático está na Figura 5.




Figura 5: Esquemático do projeto opcional

## 3.1 Material

- 1x Display de 7 segmentos
- 1x Resistor 220  $\Omega$
- 1x Resistor 10k  $\Omega$
- 1x Sensor de luminosidade LDR

## 4 Relatório

Redigir um relatório em LATEX (de 1 a 3 páginas) contendo, para cada projeto:

- Identificação da disciplina e do laboratório
- Identificação do(s) discente(s)
- Breve descrição do que era esperado
- Relato das montagens e das dificuldades encontradas
- Relato dos resultados obtidos
- (Opcional) Descrição das modificações feitas ao(s) projeto(s) e resultados obtidos a partir das mesmas

Publicar em PDF e enviar anexo para o e-mail: iperetta@ufu.br com o assunto: FEELT31109 2019-1 Relatório do Lab XX, onde XX é o número identificador deste laboratório.

Dica: o site http://www.overleaf.com/ é um dos sites em que se pode editar documentos LATEX online, além de permitir a colaboração de vários autores para o documento.