


iModDom



Tutorial – Instalação *ESPHome* no *Home Assistant*





Elaborado por:

Marco Pereira - 2190516

Orientado por:

Luís Bento

Carlos Neves



Índice

1.	INTR	ODUÇÃO	. 1
1	L. 1 .	Objetivos	. 1
2.	INST	ALAÇÃO DO <i>ESPHOME</i>	. 2
3.	PRIM	MEIRO NODE	. 6
4.	CON	FIGURAÇÃO DO PAINEL INICIAL	12



1. Introdução

O *ESPHome* é um sistema que permite controlar o *ESP8266/ESP32* através de arquivos de configuração simples, no entanto muito poderosos, e controlá-los remotamente através de sistemas de automação residencial. O *Home Assistant* é uma plataforma de automação *open source* que permite rastrear e controlar vários dispositivos de forma automatizada.

1.1.Objetivos

Com este tutorial, o objetivo é ensinar a instalar o ESPHome no Home Assistant.



2. Instalação do ESPHome

1. Dentro do *Home Assistant*, aceda a "Supervisor" e de seguida a "Add-on Store" (Figura 1).




Figura 1 - Loja de Add-ons

2. Aceda aos três pontos no canto superior direito e clique em "*Respositories*" (Figura 2)




Figura 2 - Repositórios



Na janela que irá surgir, coloque o seguinte *link*:
 <u>https://github.com/esphome/hassio</u>, e clique em "ADD", depois de adicionado o repositório pode clicar em "CLOSE" (Figura 3).




Figura 3 - Inserir o Repositório

4. Faça *scroll* até à parte de baixo da página e clique no *Add-on* "*ESPHome (dev)*" (Figura 4).




Figura 4 - Selecionar o Add-on



5. De seguida será encaminhado para o *Add-on* e deverá clicar em "*INSTALL*" (Figura 5).




Figura 5 - Instalar o ESPHome

6. Após a instalação estar concluída, clique em "START" para iniciar o ESPHome (Figura 6). Note que pode ativar a opção "Show in sidebar" se desejar que o ícone do ESPHome apareça na barra lateral para facilitar o seu acesso.




Figura 6 - Iniciar o ESPHome

V1.0-2021 4



7. Pode agora, abrir o *ESPHome*, clicando no ícone na barra lateral caso tenha ativado a opção ou clicando em "*OPEN WEB UI*" (Figura 7).




Figura 7 - Abrir o ESPHome

V1.0-2021 5



3. Primeiro Node

Nesta secção irá ficar a saber como criar um *node* e a fazer o seu *upload* para o *ESP*.

- 1. Em primeiro lugar deve conectar o seu ESP a uma porta USB do seu Raspberry Pi.
- 2. De seguida clique no ícone verde que se encontra no canto inferior direito (Figura 8).




Figura 8 - Criação de um Node

3. Irá surgir-lhe uma janela com o aspeto da Figura 9, clique em "BEGIN".




Figura 9 - Janela do Wizard

V1.0-2021 6



4. De seguida deve atribuir um nome ao seu *node* e clicar em "*NEXT*" (Figura 10).



Figura 10 - Nome do node

5. No passo seguinte é-lhe pedido para selecionar o seu *ESP*, após isso clique em "*NEXT*" (Figura 11).




Figura 11 - Seleção do ESP



Finish

6. Agora deve introduzir o nome da sua rede WiFi, a respetiva *password* e uma *password* para realizar as atualizações *OTA* (*over the air*), via WiFi, de seguida clique em "*NEXT*" (Figura 12).




Figura 12 - Dados do WiFi

7. Por último irá surgir a informação que criou com sucesso o *node* e pode clicar em "SUBMIT" (Figura 13).




Figura 13 - Node Criado com Sucesso



- 8. Note que agora o *node* que acabou de criar aparece no *ESPHome*.
- 9. Com o *ESP* conectado ao *Raspberry Pi*, aceda ao menu no canto superior direito e selecione o *ESP* (Figura 14).




Figura 14 - Seleção do ESP

10. Após selecionar o *ESP*, clique em "*UPLOAD*" de modo a carregar o *node* para o *ESP* (Figura 15). Irá surgir uma janela idêntica à da Figura 16.



Figura 15 - Upload do Node



Figura 16 - Janela de Upload



- 11. Caso surja um erro como o da Figura 17, deverá tentar fazer o *upload* novamente, mas tentando umas das seguintes hipóteses:
 - 1- Manter o botão de *boot* pressionado até que o *upload* esteja concluído.
 - 2- Manter o botão de *boot* pressionado, clicar e soltar o botão de *reset* e quando o *upload* estiver concluído soltar o botão de *boot*.
 - 3- Conectar o pino GND ao pino GPIO0 enquanto o *upload* é executado, seguindo o esquema apresentado na Figura 18.

```
Compiling & Uploading: firstnode.yaml

| |-- cf55 1.0 |
| |-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cf85 1.0 |
|-- cff85 1.0 |
|-- cf
```

Figura 17 - Erro de Upload




Figura 18 – Esquema de Ligação



12. Após o *upload* ter sido concluído com sucesso irá visualizar uma mensagem semelhante à da Figura 19.




Figura 19 - Upload Concluído com Sucesso



4. Configuração do Painel Inicial

No painel inicial é onde vai poder controlar os seus dispositivos, no entanto, como verificar na Figura 20 ainda não existe nenhum dispositivo disponível, uma vez que o node criado não continha nenhum dispositivo. Nos passos seguintes vamos adicionar um LED.




Figura 20 - Painel Inicial

1. Primeiramente faça as seguintes ligações no seu ESP, para isso utilize um LED vulgar e uma resistência com valores compreendidos entre 230Ω e 500Ω (Figura 21).




Figura 21 - Esquema de Ligação do LED



2. Comece por abrir o ESPHome e clicar em "EDIT" no seu node (Figura 22).



Figura 22 - Editar o Node

3. Cole o seguinte código de modo a ficar com o aspeto da Figura 23.

```
light:
    - platform: binary
    name: "LED"
    output: output_component1

output:
    - platform: gpio
    pin: 5
    id: output_component1
```

```
Editing: firstnode.yaml

# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
ssid: "Firstnode fallback Hotspot"
password: "LIILUBR8085"

# Enable logging
spassword: "LIILUBR8085"

# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
# Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
ap:
# Enable fallback hotspot (captive portal)
# Enable fal
```

Figura 23 - Aspeto do Código



- 4. Após adicionar o código clique em "SAVE" e de seguida em "UPLOAD" (Figura 23). O ESP apenas necessita de estar conectado ao Raspberry Pi no primeiro upload de cada node, após isso pode estar desconectado do mesmo, desde que esteja alimentado, pois o ESPHome irá fazer o upload através da rede WiFi, sendo que para isso é necessário que o node contenha o código necessário para essa funcionalidade.
- 5. Quando o *upload* estiver concluído pode clicar em "STOP" (Figura 24).




Figura 24 - Upload Concluído



6. Aceda à aba lateral e de seguida a "Configuration" e depois clique em "ADD




Figura 25 - Adicionar uma Integração

7. Na janela que surgiu, pesquise por "ESPHome" e clique na aba "ESPHome" (Figura 26).



Figura 26 - Nova Integração



8. Irá ser-lhe pedido para que coloque o IP do seu *ESP*, coloque-o e de seguida clique em "*SUBMIT*" (Figura 27). Note que é possível saber o IP do seu *ESP* quando faz o *upload* para o mesmo, tal como se pode verificar na primeira linha da Figura 24.




Figura 27 - IP do ESP

9. De seguida é-lhe pedido para colocar a *password* que definiu anteriormente como *password* do *API*, coloque-a e clique em "*SUBMIT*" (Figura 28) e de seguida clique em "*FINISH*" (Figura 29).




Figura 29 - "FINISH"



10. Agora pode aceder ao painel inicial clicando em "Overview" (Figura 30).




Figura 30 - Aceder ao Painel Inicial

11. Para adicionar o controlo do LED ao painel inicial, aceda ao menu no canto superior direito e clique em "*Edit Dashboard*" (Figura 31).




Figura 31 - Configurar Painel



12. Como pode verificar, neste momento pode configurar todo o painel, editando cartões existentes e adicionando novos, para isso, clique em "ADD CARD" (Figura 32).




Figura 32 - Adicionar Cartão

13. Na janela que se abrirá clique no cartão "*Button*" que corresponde ao LED que acabou de adicionar (Figura 33).




Figura 33 - Cartão do LED



14. Neste momento é capaz de configurar o seu cartão, pode alterar o nome do mesmo, alterar o ícone, entre outras. Após concluir a configuração clique em "SAVE" (Figura 34).




Figura 34 - Configuração do Cartão

15. Pode alterar as posições dos cartões clicando nas setas que os mesmos contêm. Quando o painel inicial estiver com o aspeto que deseja pode clicar no ícone no junto do nome do seu painel (Figura 35).




Figura 35 - Configuração Concluída



16. Como pode observar, neste momento já tem o cartão do LED disponível no painel inicial, pode alterar o estado do mesmo clicando sobre o cartão (Figura 36).




Figura 36 - Aspeto Final do Painel Inicial