

iModDom



Tutorial - Instalação de *Drivers ESP32-PoE-ISO*



Elaborado por:

Marco Pereira - 2190516

Orientado por:

Luís Bento

Carlos Neves



Índice



1. Instalação dos Drivers

Se ao tentar fazer *upload* para a placa *ESP32-PoE-ISO*, aparecer um erro a indicar que a placa não está conectada, muito provavelmente necessitará de instalar os *drivers* da mesma.

- Aceda ao seguinte *link*: https://www.olimex.com/Products/IoT/ESP32/ESP32-POE-ISO/open-source-hardware.
- 2. Será direcionado para a página da Figura 1.




Figura 1 - Página Web

3. Fazendo *scroll* para a parte de baixo da página encontrará uma secção onde contém os *drivers*, selecione aquele que se adequa ao seu sistema operativo e descompacte o ficheiro transferido (Figura 2).




Figura 2 - USB Drivers

V1.0-2021



4. Execute o ficheiro descompactado (Figura 3).




Figura 3 - Ficheiro a Executar

5. Na janela que surgirá, basta clicar em "INSTALL" (Figura 4).




Figura 4 - Janela de Instalação

6. Quando os *drivers* forem instalados com sucesso aparecerá a mensagem da Figura 5 e já conseguirá fazer o *upload*.




Figura 5 - Mensagem de Instalação Concluída

V1.0-2021