# **SMS COMMAND**GPS Vehicle Tracking System

**Member Only** 

update: 11/10/2011

Selain melalui Website, Google Earth, dan HandPhone, setiap member juga bisa melakukan monitoring melaui SMS yang akan diproses oleh SMS SERVER.

Format-Format SMS yang saat ini dapat diproses oleh SMS SERVER adalah sebagai berikut, dan Semua SMS

dikirimkan ke No 0877 777 97920



# **REQUEST POSISI KENDARAAN**

Ketik:

# PSS<spasi>username<spasi>NoPolKendaraan

# **Keterangan:**

username adalah username anda yang terdaftar pada sistem kami NoPolKendaraan adalah no polisi kendaraan anda yang didaftarkan pada sistem kami

contoh: PSS ANDI B1234CD



# **SETTING AMBANG BATAS PARKIR**

Ketik:

# PARK<spasi>MaksimumLamaParkir<spasi>NoPolKendaraan

#### **Keterangan:**

Maksimum Lama Parkir diset dalam satuan Menit

NoPolKendaraan adalah No Polisi Kendaraan anda yang didaftarkan pada sistem kami

**Note**: untuk melakukan proses setting ambang batas parkir, no HP yang anda gunakan untuk mengirim SMS harus no HP yang terdaftar pada sistem kami. Jadi pastikan No HandPhone anda terdaftar pada sistem kami. Jika memang belum terdaftar, anda bisa setting no anda di Menu **Profile->Private Information**, masukan no HP anda pada field Mobile.

Contoh: PARK 120 B1234CD



# **SETTING AMBANG BATAS KECEPATAN**

Ketik:

# KM<spasi>KecepatanMaksimum<spasi>NoPolKendaraan

# **Keterangan:**

Kecepatan Maksimum di set dalam satuan KM/JAM NoPolKendaraan adalah No Polisi Kendaraan anda yang didaftarkan pada sistem kami

Note: untuk melakukan proses setting ambang kecepatan maksimum, no HP yang anda gunakan untuk mengirim SMS harus no HP yang terdaftar pada sistem kami. Jadi pastikan No HandPhone anda terdaftar pada sistem kami. Jika memang belum terdaftar, anda bisa setting no anda di Menu **Profile->Private Information**, masukan no HP anda pada field Mobile.

Contoh: KM 100 B1234CD



# **SETTING GEOFENCE**

GEOFENCE merupakan Pengaturan batas wilayah operasi kendaraan.

Ketik:

# GEOFENCE; Nama Kota; Nama Propinsi; No Pol Kendaraan

# Keterangan:

NoPlatKendaraan adalah No Pol Kendaraan anda yang didaftarkan pada sistem kami

**Note**: untuk melakukan proses setting GEOFENCE, no HP yang anda gunakan untuk mengirim SMS harus no HP yang terdaftar pada sistem kami. Jadi pastikan No HandPhone anda terdaftar pada sistem kami. Jika memang belum terdaftar, anda bisa setting no anda di Menu **Profile->Private Information**, masukan no HP anda pada field Mobile.

Contoh: GEOFENCE; JAKARTA SELATAN; JAKARTA; B1234CD



# **INFO AGEN**

Untuk memperoleh info Agen anda, Ketik :

# AGEN<spasi>NoPolKendaraan atau Username

#### Keterangan:

username adalah username anda yang terdaftar pada sistem kami NoPolKendaraan adalah no polisi kendaraan anda yang didaftarkan pada sistem kami

Note: untuk memperoleh info agen, no HP yang anda gunakan untuk mengirim SMS harus no HP yang terdaftar pada sistem kami. Jadi pastikan No HandPhone anda terdaftar pada sistem kami. Jika memang belum terdaftar, anda bisa setting no anda di Menu **Profile->Private Information**, masukan no HP anda pada field Mobile.

Contoh: AGEN B1234CD

atau AGEN ANDY



# **KONFIRMASI PEMBAYARAN**

Untuk melakukan konfirmasi pembayaran,

Ketik:

# BAYAR<spasi>NoInvoice<spasi>Jumlah<spasi>Tanggal<spasi>CaraPembayaan<spasi>NamaPemilikRekening

# Keterangan:

NoInvoice adalah No Invoice yang akan dibayarkan

Jumlah adalah Jumlah yang dibayar dalam ribuan (contoh 300.000 ketik 300)

Tanggal adalah Tanggal Pembayaran dalam format DDMMYYYY (HariBulanTahun) contoh 12112011

Cara Pembayaran adalah Cara pembayaran yang dilakukan, misal via ATM

Nama Pemilik Rekening adalah Nama pemilik rekening yang digunakan untuk melakukan pembayaran, jika anda cara pembayaran anda adalah setor tunai maka anda bisa bisa mengganti NamaPemmilikRekening dengan kode validasi.

#### Contoh:

#### BAYAR 000001 300 27092011 ATM BUDI LAKSONO

Fitur -Fitur Tracking atau monitoring vehicle via SMS akan terus kami update, dan untuk mengetahui informasi terbaru dari fitur-fitur kami, anda bisa melihatnya pada menu **Setting->Announcement** 

NOTE: SMS SERVER hanya dapat memproses SMS sesuai dengan FORMAT SMS yang telah ditentukan, seperti contoh-contoh diatas.