Técnicas de montaxe de instalacións



Soldadura oxiacetilénica:

Resiste esforzos moi elevados e grandes temperaturas, tanto se tratamos de unir metais ferrosos coma non ferrosos.



Soldadura oxiacetilénica:

Resiste esforzos moi elevados e grandes temperaturas, tanto se tratamos de unir metais ferrosos coma non ferrosos.

• osíxeno coma comburente



Soldadura oxiacetilénica:

Resiste esforzos moi elevados e grandes temperaturas, tanto se tratamos de unir metais ferrosos coma non ferrosos.

- osíxeno coma comburente
- acetileno coma combustible



Soldadura oxiacetilénica:

Resiste esforzos moi elevados e grandes temperaturas, tanto se tratamos de unir metais ferrosos coma non ferrosos.

- osíxeno coma comburente
- acetileno coma combustible
- pódense acadar os 3500°C



Bombonas

fabricadas en aceiro

- indícase na oxiva o tipo de gas que conteñen
- acóplaselles un medidor de presión





Osíxeno

gas incoloro, inodoro e insípido



Osíxeno

gas incoloro, inodoro e insípido

• cilindros de aceiro negros con oxiva branca normalmente de 50 litros



Osíxeno

gas incoloro, inodoro e insípido

- cilindros de aceiro negros con oxiva branca normalmente de 50 litros
- gas a 200 kg/cm^2



Acetileno



Acetileno

- o cilindro de aceiro vermello con oxiva marrón de 40 litros
- gas a 15 kg/cm^2
- bombonas recheas de materia porosa con acetona



Acetileno

- o cilindro de aceiro vermello con oxiva marrón de 40 litros
- gas a $15 \ kg/cm^2$
- o bombonas recheas de materia porosa con acetona
 - disolvente do acetileno



Acetileno

- o cilindro de aceiro vermello con oxiva marrón de 40 litros
- gas a $15 \ kg/cm^2$
- bombonas recheas de materia porosa con acetona
 - disolvente do acetileno
 - evita risco explosión



Acetileno

- cilindro de aceiro vermello con oxiva marrón de 40 litros
- gas a 15 kg/cm^2
- bombonas recheas de materia porosa con acetona
 - disolvente do acetileno
 - evita risco explosión
 - importante a posición vertical: evitar acetona flúa e estrague a soldadura



Acetileno

- cilindro de aceiro vermello con oxiva marrón de 40 litros
- gas a 15 kg/cm^2
- bombonas recheas de materia porosa con acetona
 - disolvente do acetileno
 - evita risco explosión
 - importante a posición vertical: evitar acetona flúa e estrague a soldadura



Cantas bombonas hai de osíxeno e cantas de acetileno na foto?





Manorredutor ou regulador de presión

• graduar a presión no soplete



Manorredutor ou regulador de presión

- graduar a presión no soplete
- para utilizar os gases á presión axeitada (menor á do embotellado)



Manorredutor ou regulador de presión

- graduar a presión no soplete
- para utilizar os gases á presión axeitada (menor á do embotellado)





Manorredutor ou regulador de presión

Son dous manómetros:

• uno de alta presión: indica a presión do gas contido na botella



Manorredutor ou regulador de presión

Son dous manómetros:

- uno de alta presión: indica a presión do gas contido na botella
- uno de baixa presión: mide a presión do gas que sae cara ó soplete



Manorredutor ou regulador de presión

Son dous manómetros:

- uno de alta presión: indica a presión do gas contido na botella
- uno de baixa presión: mide a presión do gas que sae cara ó soplete



Figura: Manómetro de baixa



Manorredutor para osíxeno



Manorredutor para osíxeno

acoplamento roscado a dereitas



Manorredutor para osíxeno

- acoplamento roscado a dereitas
- escala manómetro maior



Manorredutor para osíxeno

- acoplamento roscado a dereitas
- escala manómetro maior

Manorredutor para acetileno



Manorredutor para osíxeno

- acoplamento roscado a dereitas
- escala manómetro maior

Manorredutor para acetileno

• acoplamento roscado a esquerdas



Manorredutor para osíxeno

- acoplamento roscado a dereitas
- escala manómetro maior

Manorredutor para acetileno

- acoplamento roscado a esquerdas
- escala manómetro menor



Viaxe do gas polos manorredutores

• gas sae da botella



- gas sae da botella
- vai á cámara de alta presión



- gas sae da botella
- vai á cámara de alta presión
- atravesa unha membrana (regulable cunha válvula)



- gas sae da botella
- vai á cámara de alta presión
- atravesa unha membrana (regulable cunha válvula)
- entra na cámara de baixa presión



- gas sae da botella
- vai á cámara de alta presión
- atravesa unha membrana (regulable cunha válvula)
- entra na cámara de baixa presión
- sae do manorredutor



- gas sae da botella
- vai á cámara de alta presión
- atravesa unha membrana (regulable cunha válvula)
- entra na cámara de baixa presión
- sae do manorredutor
- pasa á mangueira



- gas sae da botella
- vai á cámara de alta presión
- atravesa unha membrana (regulable cunha válvula)
- entra na cámara de baixa presión
- sae do manorredutor
- pasa á mangueira
- cruza a válvula de retroceso



- gas sae da botella
- vai á cámara de alta presión
- atravesa unha membrana (regulable cunha válvula)
- entra na cámara de baixa presión
- sae do manorredutor
- pasa á mangueira
- cruza a válvula de retroceso
- chega ó soplete



Viaxe do gas polos manorredutores

- gas sae da botella
- vai á cámara de alta presión
- atravesa unha membrana (regulable cunha válvula)
- entra na cámara de baixa presión
- sae do manorredutor
- pasa á mangueira
- cruza a válvula de retroceso
- chega ó soplete



Válvulas antirretroceso ou antiretorno

• van antes do soplete



Válvulas antirretroceso ou antiretorno

- van antes do soplete
- evitan que se supere a presión máxima admisible



Válvulas antirretroceso ou antiretorno

- van antes do soplete
- evitan que se supere a presión máxima admisible
- evitan obstrucións do soplete



Válvulas antirretroceso ou antiretorno

- van antes do soplete
- evitan que se supere a presión máxima admisible
- evitan obstrucións do soplete





Magueiras

nunca intercambiar:



Magueiras

nunca intercambiar:

• sempre vermella para acetileno



Magueiras

nunca intercambiar:

- sempre vermella para acetileno
- sempre azul ou verde para osíxeno



Magueiras

nunca intercambiar:

- sempre vermella para acetileno
- sempre azul ou verde para osíxeno





Consellos coas magueiras

• alonxar de aceites e graxas



Consellos coas magueiras

- alonxar de aceites e graxas
- non empregar elementos de cobre (descompoñense formando acetiluros de Cu)



Consellos coas magueiras

- alonxar de aceites e graxas
- non empregar elementos de cobre (descompoñense formando acetiluros de Cu)



Soplete oxiacetilénico

• é o lugar onde se mesturan os gases de combustión



Soplete oxiacetilénico

- é o lugar onde se mesturan os gases de combustión
- permite dirixir a lapa




Soplete oxiacetilénico


- é o lugar onde se mesturan os gases de combustión
- permite dirixir a lapa













- mango: chegan ó inxector os gases por dúas entradas
- chave de regulación en cada mangueira




- mango: chegan ó inxector os gases por dúas entradas
- chave de regulación en cada mangueira
- cámara de mestura dos gases





- mango: chegan ó inxector os gases por dúas entradas
- chave de regulación en cada mangueira
- cámara de mestura dos gases
- lanza: tubo por onde avanza a mestura





- mango: chegan ó inxector os gases por dúas entradas
- chave de regulación en cada mangueira
- cámara de mestura dos gases
- lanza: tubo por onde avanza a mestura
- boquilla onde se produce a lapa



Lanzas de soldar

• intercambiables segundo a potencia calorífica



- intercambiables segundo a potencia calorífica
- con ozca de acoplamento ó soplete con difusor e inxector no interior:



- intercambiables segundo a potencia calorífica
- con ozca de acoplamento ó soplete con difusor e inxector no interior:(osíxeno por conduto central e acetileno por buratos arredor do central)



- intercambiables segundo a potencia calorífica
- con ozca de acoplamento ó soplete con difusor e inxector no interior:(osíxeno por conduto central e acetileno por buratos arredor do central)
- do difusor van á cámara de mestura



- intercambiables segundo a potencia calorífica
- con ozca de acoplamento ó soplete con difusor e inxector no interior:(osíxeno por conduto central e acetileno por buratos arredor do central)
- do difusor van á cámara de mestura
- de aquí á boquilla onde se produce a combustión dos gases



- intercambiables segundo a potencia calorífica
- con ozca de acoplamento ó soplete con difusor e inxector no interior:(osíxeno por conduto central e acetileno por buratos arredor do central)
- do difusor van á cámara de mestura
- de aquí á boquilla onde se produce a combustión dos gases





Gafas de soldar

Lembrar usar gafas con filtros axeitados: azuis ou negras





Apertura das bombonas

• Ábrese a bombona



- Ábrese a bombona
- compróbase no manómetro que está aberta



- Ábrese a bombona
- compróbase no manómetro que está aberta
- xírase a válvula que abre o paso ás mangueiras



- Ábrese a bombona
- compróbase no manómetro que está aberta
- xírase a válvula que abre o paso ás mangueiras
- compróbase que está á presión axeitada



- Ábrese a bombona
- compróbase no manómetro que está aberta
- xírase a válvula que abre o paso ás mangueiras
- compróbase que está á presión axeitada
- pódese abrir o soplete



- Ábrese a bombona
- compróbase no manómetro que está aberta
- xírase a válvula que abre o paso ás mangueiras
- compróbase que está á presión axeitada
- pódese abrir o soplete



Lapa acetilénica

Cando se prende o soplete distínguense tres zonas:

xusto á saída da boquilla denomínase dardo



Lapa acetilénica

Cando se prende o soplete distínguense tres zonas:

- xusto á saída da boquilla denomínase dardo
- rodeando ó dardo hai unha zona azulada denominada zona reductora ou aureola



Lapa acetilénica

Cando se prende o soplete distínguense tres zonas:


- xusto á saída da boquilla denomínase dardo
- rodeando ó dardo hai unha zona azulada denominada zona reductora ou aureola
- zona de cor vermella denominada penacho



Lapa acetilénica

Cando se prende o soplete distínguense tres zonas:

- xusto á saída da boquilla denomínase dardo
- rodeando ó dardo hai unha zona azulada denominada zona reductora ou aureola
- zona de cor vermella denominada penacho





Tipos de lapas

Segundo imos regulando a cantidade de acetileno e osíxeno obtemos varios tipos de lapas, nomeadas:

 Carburante ou reductora: exceso de acetileno: laranxa e con fume e hollín



Tipos de lapas

- Carburante ou reductora: exceso de acetileno: laranxa e con fume e hollín
- vaise engadindo osíxeno e o dardo aparece rodeado de luz brillante pouco definida



Tipos de lapas

- Carburante ou reductora: exceso de acetileno: laranxa e con fume e hollín
- vaise engadindo osíxeno e o dardo aparece rodeado de luz brillante pouco definida
- Neutra: confúndese a aureola co dardo



Tipos de lapas

- Carburante ou reductora: exceso de acetileno: laranxa e con fume e hollín
- vaise engadindo osíxeno e o dardo aparece rodeado de luz brillante pouco definida
- Neutra: confúndese a aureola co dardo
- Oxidante: se ten moito osíxeno o dardo é pequeno e puntiagudo, azulado e menos brillante



Tipos de lapas

- Carburante ou reductora: exceso de acetileno: laranxa e con fume e hollín
- vaise engadindo osíxeno e o dardo aparece rodeado de luz brillante pouco definida
- Neutra: confúndese a aureola co dardo
- Oxidante: se ten moito osíxeno o dardo é pequeno e puntiagudo, azulado e menos brillante



Tipos de lapas





Prendido do soplete: 1º parte

• Ábrese o soplete do acetileno



Prendido do soplete: 1º parte

- Ábrese o soplete do acetileno
- achégase o chisqueiro a uns 2 cm e préndese



Prendido do soplete: 1º parte

- Ábrese o soplete do acetileno
- achégase o chisqueiro a uns 2 cm e préndese





Prendido do soplete: 2º parte

• xírase a chave do soplete de acetileno ata a potencia desexada



Prendido do soplete: 2º parte

• xírase a chave do soplete de acetileno ata a potencia desexada




Figura: Lapa ó prender acetileno



Prendido do soplete: 3º parte

• ábrese o soplete de osíxeno



Figura: Lapa con osíxeno



Prendido do soplete: 4º parte

• regúlase a lapa que se precisa




Figura: Detalle do dardo



Finalización da tarefa

• Péchase o soplete de osíxeno



- Péchase o soplete de osíxeno
- apágase o de acetileno



- Péchase o soplete de osíxeno
- apágase o de acetileno
- (se queda unha lapa residual dáselle un toque de osíxeno)



- Péchase o soplete de osíxeno
- apágase o de acetileno
- (se queda unha lapa residual dáselle un toque de osíxeno)
- apáganse as bombonas



- Péchase o soplete de osíxeno
- apágase o de acetileno
- (se queda unha lapa residual dáselle un toque de osíxeno)
- apáganse as bombonas
- compróbanse os manómetros



- Péchase o soplete de osíxeno
- apágase o de acetileno
- (se queda unha lapa residual dáselle un toque de osíxeno)
- apáganse as bombonas
- compróbanse os manómetros
- péchase a válvula que comunica alta con baixa



- Péchase o soplete de osíxeno
- apágase o de acetileno
- (se queda unha lapa residual dáselle un toque de osíxeno)
- apáganse as bombonas
- compróbanse os manómetros
- péchase a válvula que comunica alta con baixa
- vacíanse as mangueiras abrindo as chaves do soplete



- Péchase o soplete de osíxeno
- apágase o de acetileno
- (se queda unha lapa residual dáselle un toque de osíxeno)
- apáganse as bombonas
- compróbanse os manómetros
- péchase a válvula que comunica alta con baixa
- vacíanse as mangueiras abrindo as chaves do soplete
- compróbanse os manómetros



- Péchase o soplete de osíxeno
- apágase o de acetileno
- (se queda unha lapa residual dáselle un toque de osíxeno)
- apáganse as bombonas
- compróbanse os manómetros
- péchase a válvula que comunica alta con baixa
- vacíanse as mangueiras abrindo as chaves do soplete
- compróbanse os manómetros
- péchanse as chaves do soplete



- Péchase o soplete de osíxeno
- apágase o de acetileno
- (se queda unha lapa residual dáselle un toque de osíxeno)
- apáganse as bombonas
- compróbanse os manómetros
- péchase a válvula que comunica alta con baixa
- vacíanse as mangueiras abrindo as chaves do soplete
- compróbanse os manómetros
- péchanse as chaves do soplete
- déixase enfriar o soplete

