Checklist FPV + Mavic (repeater)

1. Підготовка всіх необхідних засобів для комунікації

- → Планшет зі стрімами в Дельті переконатися, що сесія акаунту активна.
- → Планшет з мобільним застосунком Вежа під'єднати до наземної станції, переконатися у готовності до трансляції з FPV-дрона, за потреби перезавантажити.
- → Планшет з Кропивою перевірити вхід по паролю і підготувати координати цілі.
- → Усі необхідні ефіри в Google Meet відкрити заздалегідь.

2. Перевірка наземної станції FPV

- → Перевірити заряд акумуляторів для:
 - ◆ FPV-окулярів;
 - пульта;
 - виносного блоку антен;
 - монітора.
- → Увімкнути виносну антену, монітор, окуляри.
- → Перевірити наявність карти пам'яті в окулярах.
- → Увімкнути FPV-пульт, дотримуючись наступних заходів безпеки:
 - ♦ Уточнити у сапера тип плати ініціації на дроні.
 - ◆ ! Тумблери пульта повинні бути в мінімальному положенні, окрім випадку, коли плата інвертована – тоді тумблер, призначений на ініціацію, має бути в верхньому положенні.

3. Підготовка Mavic

- → Увімкнути виносну антену Alientech безпосередньо кнопкою.
- → Перевірити заряд та роботоздатність.
- → Перевірити надійність підключення ВЧ-кабелів.
- → Під'єднати додатковий змінний акумулятор (Li-Ion) до кабелю живлення Alientech:
 - ◆ Переконатися, що акумулятор заряджений.
- → Увімкнути пульт Mavic.
- → Увімкнути Mavic поруч з пультом (щоб не бігати, якщо потрібно перебіндити).
- → На пульті:
 - ◆ Примусово перемкнути режим на 2.4GHz.
 - ◆ Перевірити, що не відбувається автоматичне перемикання назад.
- → Перевірити наявність повідомлень:
 - Чи потрібен повторний бінд.
 - ♦ Чи немає критичних помилок, що унеможливлюють зліт.

4. Перевірка ретранслятора

- → Перевірити, чи відбувся бінд приймача ExpressLRS з передавачем:
 - ◆ Світлодіод на приймачі має світитися постійно.
- → Перевірити рівень потужності відеопередавача 1.2GHz:
 - ◆ Переконатися, що увімкнено не PIT-Mode, а мінімальний рівень потужності (зазвичай другий світлодіод).
- → Перевірити канал на VTX має співпадати з VRX на наземній станції.
- → Перевірити вибраний вхід антени на VRX:
 - ♦ Має бути вибрано той, де фізично підключена антена (А або В).
- → Якщо неможливо вимкнути режим Divercity, накрутити заглушку 50 Ом на вільний SMA-роз'єм.

5. Підключення FPV-дрона

- → Підійти з увімкненим Mavic до споттера.
- → Повідомити про готовність.
- → Очікувати в зоні видимості виносних антен.
- → Споттер вмикає FPV-дрон.
- → Перевірити зображення через монітор:
 - ◆ Має бути зображення та рівень LQ.
- → Встановити обидва дрони на точку зльоту.
- → Запуск двигунів Mavic та зліт тільки після повернення споттера в бліндаж.
- → Повторно перевірити 2.4GHz на Mavic.