

Noyau: Pilotes de périphériques

HES-SO//Master TIC/TIN 2020-21

Hes-so Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale

Daniel Gachet – HEIA-FR – Télécommunications



Contenu

- Introduction
- Pilotes orientés mémoire
- Pilotes orientés caractère
- Plateforme
- Device Tree
- System file system sysfs
- ► Input/Ouput Control ioctl
- Process file system procfs
- Opérations bloquantes
- Aspects pratiques







Introduction







Types de pilote

- Sous Linux pour accéder aux ressources matérielles, il est impératif de développer un pilote de périphérique (device driver)
- Linux distingue deux types principaux de pilotes de périphériques
 - □ Pilotes orientés caractère (char device driver), visible sous /dev
 - Accès séquentiel des données (octet par octet)
 - Accès à des périphériques simples (port série, ...)
 - □ Pilotes orientés bloc (block device driver), visible sous /dev
 - Accès aléatoire des données (par bloc)
 - Accès aux disques
- Cette liste peut être complétée par deux types supplémentaires
 - Pilotes réseau (network device driver), visible avec ifconfig
 - Accès aux interfaces réseau (Ethernet,...)
 - Accès aux piles de protocoles
 - □ Pilotes orientés mémoire (uio device driver)
 - Accès aux périphériques très simples avec accès aux registres mémoires (memory mapped devices)








Device Model

- ▶ Le "Device Model" proposé par le noyau Linux permet de maximaliser la réutilisation du code entre les différentes architectures et plateformes hardware
- 3 structures importantes héritées de la structure struct kobject
 - et généralement associé à un bus. Il est découvert de différentes manières (hot-plug, pilote de périphérique (driver), initialisation)
 - struct device_driver : entité logicielle associée au périphérique et permettant d'effectuer des opérations sur ce dernier
 - struct bus_type : canal de communication entre le μP et le périphérique d'entrée/sortie (quelques bus: I2C, SPI, USB, PCI,...)







Interface utilisateur


 L'accès aux pilotes de périphériques se fait par l'intermédiaire de fichiers virtuels

▶ Espace utilisateur

 Le fichier, situé dans le répertoire /dev, permet d'interagir avec le pilote chargé dans le noyau Linux à l'aide des opérations standard sur les fichiers

Espace noyau

- Pour connaître, le pilote en charge de traiter les requêtes de l'application en espace utilisateur, le noyau utilise un numéro de périphérique (device number) associé au nom du fichier. Celui-ci est composé d'un numéro majeur associé au pilote (le code) et d'un numéro mineur associé au périphérique (instance du pilote)
- Pour chaque opération en espace utilisateur, le pilote de périphérique implémente une méthode correspondante (handler) dans le noyau





Répertoire des pilotes de périphériques

▶ Tous les pilotes orientés caractère ou bloc sont accessibles pour les utilisateurs par l'intermédiaire de fichiers virtuels situés dans le répertoire /dev

- ▶ Les fanions b et c indiquent le type de pilote (b ⇔ block, c ⇔ character)
- ▶ 1, 5, 10 et 179 sont les « major numbers »
- Les numéros majeurs permettent d'identifier les différentes pilotes de périphériques à l'intérieur du noyau Linux (le code)
- > 2, 3, 33, 34, 60 et 61 sont les « minor numbers »
- Les numéros mineurs représentent une instance d'un pilote correspondant à un périphérique donné (les données)





Interfaces de configuration et de gestion

- Afin de pouvoir effectuer des opérations de configuration, de gestion et/ou de maintenance sur un périphérique, les pilotes de périphériques nécessitent la mise en œuvre d'une interface supplémentaire
- ▶ Linux propose 3 interfaces
 - □ ioctl input/output control
 - interface du pilote mis à disposition au niveau du fichier d'accès accessible sous /dev
 - utilisée pour la configuration des pilotes de périphériques
 - □ procfs process filesystem
 - fichiers d'état (configuration) accessible sous /proc
 - utilisée principalement pour la configuration et le monitoring du noyau Linux
 - □ sysfs system filesystem
 - fichiers de configuration et de gestion accessible sous /sys
 - utilisée principalement pour la configuration et la gestion des modules novaux et des pilotes de périphériques



Pilotes orientés mémoire




Concept des pilotes orientés mémoire (uio-driver)

 Le développement de pilotes sous Linux est relativement complexe et nécessite de bonnes connaissances du noyau

 Il souffre également de beaucoup de restrictions

- Les pilotes orientés mémoire permettent de mapper dans l'espace virtuel du processus d'application les registres et zones mémoire nécessaires au pilotage du périphérique
 - Ce mapping est réalisé par l'appel de l'opération mmap
 - Le fichier /dev/mem offre ce service par défaut
 - Il est possible d'implémenter ce service avec un son propre pilote











Avantages et inconvénients

Les pilotes orientés mémoire (uio-driver) offrent une alternative intéressante lors de migration d'applications et de leurs pilotes d'un OS propriétaire vers Linux ou lorsque l'interface avec les périphériques à gérer est simple

Avantages

- Pas (ou peu) d'adaptations en cas de mise à jour du noyau Linux
- Choix du langage de programmation
- □ Accès à toutes les librairies (p. ex. calcul en virgule flottante autorisé)
- Accès aux registres plus efficace (pas d'appel système)
- □ Pas de problèmes de licences liés à Linux (GPL)

Désavantages

- □ Pas de support pour le traitement des interruptions
- Fonctionnalité des pilotes est limitée au développement d'application en mode user
- □ Séparation en *kernel space* et *user space* est abandonnée
- Système peut devenir plus complexe (mauvaise abstraction / API)





Implémentation du pilote dans l'espace utilisateur

- L'implémentation d'un pilote de périphériques orientés mémoire s'implémente à l'aide de 5 opérations (#include <sys/mman.h>)
 - Ouverture du fichier correspondant au pilote (int fd = open (...))
 - Appel de l'opération mmap afin de placer dans la mémoire virtuelle du processus les registres du périphérique

- Opérations sur le périphérique à l'aide de l'adresse virtuelle retournée par l'opération mmap
- Après utilisation, appel de l'opération munmap pour libérer l'espace mémoire (munmap (...))
- □ Fermeture du fichier (close (...))




Pilotes orientés caractère



Structure d'un pilote orienté caractère

- Un pilote de périphériques orienté caractère est constitué de deux parties essentielles
 - □ Le pilote (driver)
 - code permettant de piloter un ou plusieurs périphériques du même type
 - □ Le périphérique (device)
 - instance du pilote (l'objet) permettant à une application d'échanger des données avec un périphérique au travers du système de fichiers virtuels









Etapes d'implémentation

- L'implémentation d'un pilote orienté caractère peut être décomposer en 5 étapes principales
 - Implémentation des opérations sur les fichiers (handler) correspondantes aux appels système qu'une application en espace utilisateur pourra utiliser
 - Définition de la structure struct file operations (appelée fops) permettant 2. d'associer les opérations à leur implémentation dans le pilote
 - Réservation du numéro de pilote (numéro majeur et numéro mineur) permettant 3. d'identifier le pilote et le périphérique dans le noyau
 - Association des opérations sur le fichier au numéro de pilote dans le noyau Linux 4.
 - Intégration du code du pilote de périphérique dans le squelette d'un module noyau 5.







1. Opérations

- La structure struct file_operations est générique à tous les fichiers traités par le noyau Linux. Elle contient énormément d'opérations, mais il n'est pas nécessaire de toutes les implémenter pour un pilote orienté caractère.
- Le tableau ci-dessous présente cinq opérations principales et en gris-brun trois optionnelles

Opérations sur les fichiers Espace noyau	Appels système Espace utilisateur
.open	open
.release	close
.write	write
.read	read
.llseek	lseek
.mmap	mmap
.poll	select, poll, epoll
.unlocked_ioctl	ioctl





1. Opérations – open et release

- ▶ La fonction int (*open) (struct inode* i, struct file* f); est appelée quand l'application en espace utilisateur ouvre le fichier correspondant au périphérique
 - i pointe sur la structure struct inode qui représentent de façon unique un fichier dans le noyau Linux (que ce soit un fichier régulier, un répertoire, un lien symbolique, un pilote de périphérique orienté caractère ou bloc, etc.)
 - f pointe sur la structure de fichier struct file qui est créée à chaque fois qu'un fichier est ouvert. Il peut exister plusieurs structures de fichiers attachées au même inode.
 - Elle contient des informations telles que la position actuelle dans le fichier ou le mode d'ouverture
 - Elle contient également un pointeur void * private_data que l'on peut utiliser librement. Cet attribut est passé à toutes les autres opérations sur les fichiers
- ▶ La fonction int (*release) (struct inode* i, struct file* f); est appelée quand l'application en espace utilisateur ferme le fichier



1. Opérations – read et write

- ▶ La fonction ssize_t (*read) (struct file* f, char* __user buf, size_t count, loff_t* off); est appelée quand l'application en espace utilisateur utilise la méthode read() sur le fichier correspondant au périphérique
 - □ Elle permet de lire les données du périphérique.
 - □ Elle copie au maximum **count** octets du périphérique dans le tampon **buf** en espace utilisateur. Une fois l'opération terminée, elle met à jour la position **off** du fichier et retourne le nombre d'octets lus.
 - □ f est le pointeur sur la structure de fichier qui a été passé lors de l'opération open ()
- ▶ La fonction ssize_t (*write) (struct file* f, const char* __user buf, size_t count, loff_t* off); est appelée quand l'application en espace utilisateur utilise la méthode write() sur le fichier correspondant au périphérique
 - □ Elle permet d'écrire des données dans le périphérique.
 - Elle copie count octets du tampon buf en espace utilisateur dans le périphérique. Une fois l'opération terminée, elle met à jour la position off du fichier et retourne le nombre d'octets copiés.
 - □ f est le pointeur sur la structure de fichier qui a été passé lors de l'opération open ()



1. Opérations – Echange de données (read & write)


L'échange de données entre l'application en espace utilisateur et le pilote de périphérique en espace noyau n'est généralement pas autorisé avec un accès direct basé sur la déréférenciation du pointeur buf. Pour garder le code portable sur différentes architectures, on préférera utiliser les services du noyau disponible dans l'interface linux/uaccess.h>.

▶ Pour copier une seule valeur

- unit get_user (v, p) permet de copier dans la variable v du noyau le contenu pointé par p en espace utilisateur.
- int put_user (v, p) permet de copier le contenu de la variable v du noyau vers l'espace utilisateur pointé par p
- □ Ces méthodes retournent zéro (0)en cas de succès void _user *to ou -EFAULT en cas d'erreur

Pour copier une grande quantité de données

- unsigned long copy_to_user (void __user *to, const void* from, unsigned long n);
- unsigned long copy_from_user (void* to, const void __user *from, unsigned long n);
- Ces méthodes retournent le nombre d'octets n'ayant pu être copiés. Zéro (0) indique que toutes les données ont bien été copiées.







1. Opérations – mmap

- ▶ La fonction int (*mmap)(struct file *f, struct vm_area_struct *vma) permet de mapper dans l'espace utilisateur une zone mémoire ou les registres d'un périphérique. Elle est appelée quand l'application en espace utilisateur utilise la méthode mmap().
 - □ f est le pointeur sur la structure de fichier qui a été passé lors de l'opération open ()
 - vma est un pointeur sur la structure de la mémoire virtuelle d'un processus
- Pour mapper en la zone souhaitée on utilisera la fonction remap_pfn_range disponible dans l'interface linux/mm.h>

▶ Le numéro de page de l'adresse physique de départ se calcule comme suit

```
pfn = <PHY ADDR> >> PAGE SHIFT;
```





2. Définition de la structure de fichier

- La structure struct file_operations permettant de définir les opérations supportées par le pilote de périphérique est disponible depuis l'interface linux/fs.h>. Les opérations sont déclarées comme pointeurs de fonction.
- Pour définir les opérations du pilote, il suffit de fournir seulement les méthodes qui ont été implémentées.

```
static struct file_operations skeleton_fops = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .open = skeleton_open,
    .read = skeleton_read,
    .write = skeleton_write,
    .release = skeleton_release,
};
```

▶ L'attribut owner doit impérativement être initialisé à l'aide de la macro THIS MODULE







3. Le numéro de pilote

- Le type dev_t permettant de définir le numéro de pilote est disponible dans l'interface linux/kdev_t.h>.
 - □ Le numéro de pilote est constitué
 - d'un numéro majeur (12 bits) et
 - d'un numéro mineur (20 bits)
 - □ La macro MKDEV (int major, int minor) permet d'initialiser la variable contenant le numéro de pilote
 - □ Les macros MAJOR(dev_t dev) et MINOR(dev_t dev) permettent d'extraire le numéro majeur et respectivement le numéro mineur de cette variable
- En espace utilisateur, on peut obtenir la valeur du numéro majeur à l'aide de la commande
 - \$ cat /proc/devices

Character devices:

- 1 mem
- 2 pty
- 3 ttyp
- 4 /dev/vc/0
- 4 tty
- 4 ttyS
- 5 /dev/tty
- 5 /dev/console







3. Réservation statique du numéro de pilote

Une fois défini, le numéro de pilote doit être enregistré dans le noyau à l'aide de la méthode

```
int register chrdev region (dev t from, unsinged count,
                            const char* name);
```

- from spécifie le numéro de pilote (numéro majeur et 1^{er} numéro mineur)
- count indique le nombre de numéros mineurs consécutifs du pilote
- name indique le nom du pilote de périphérique
- La fonction retourne 0 si la réservation s'est effectuée avec succès





3. Réservation dynamique du numéro de pilote

▶ Linux offre également le service alloc chrdev region permettant d'allouer dynamiquement les numéros de pilote

```
int alloc_chrdev_region (dev_t* dev, unsinged baseminor,
                         unsinged count, const char* name);
```

- dev paramètre de retour avec la 1^{er} numéro assigné au pilote
- baseminor spécifie le 1^{er} numéro mineur du pilote
- count indique le nombre de numéros mineurs requis par le pilote
- name indique le nom du pilote de périphérique
- La fonction retourne 0 si la réservation s'est effectuée avec succès
- Ce service est à préférer, car il permet d'éviter tout conflit avec d'autres pilotes







4. Enregistrement du pilote

- Un pilote orienté caractère est représenté dans le noyau à l'aide de la structure struct cdev laquelle est disponible dans l'interface linux/cdev.h>
 - Cette structure doit être déclarée globalement dans le module static struct cdev skeleton cdev;
 - Elle doit ensuite être initialisée à l'aide de la méthode cdev_init
 cdev_init (&skeleton_cdev, &skeleton_fops);
 - □ Une fois initialisé, l'attribut owner doit être assigné à THIS_MODULE
- Le pilote doit ensuite être enregistré dans le noyau

```
int cdev_add (stuct cdev *p, dev_t dev, unsigned count);
```

- p pointeur sur la structure du pilote
- dev numéro du pilote
- count indique le nombre de périphériques
- La fonction retourne 0 si la réservation s'est effectuée avec succès
- Après enregistrement, le noyau connaît l'association entre le numéro du pilote (numéro majeur et numéro mineur) et les opérations de fichier attachées à ce pilote. Le pilote est finalement prêt à être opéré depuis l'espace utilisateur.







4. Libération du pilote

- ▶ La libération d'un pilote se fait en deux étapes
 - □ Elimination du pilote dans le noyau
 void cdev_del (struct cdev* p);
 - □ Libération des numéros de pilote

```
void unregister_chrdev_region (dev_t from, unsigned count);
```





5. Fichier d'accès

La création du fichier d'accès dans le répertoire /dev n'est pas automatique. Celle-ci doit être effectuée en utilisant la commande mknod en mode root, p.ex.

\$ mknod /dev/mymodule c 511 0

□ c: character device

□ 511: major number

□ 0: minor number

➤ Si beaucoup de périphériques doivent être créés, l'utilisation de la commande ci-dessus n'est que très peu efficace. Dès la version 2.6.13, le noyau Linux a introduit un nouvel utilitaire « udev » pour la gestion des périphériques. Sous les systèmes équipés de BusyBox, « udev » est remplacé par une version plus simple, « mdev ».



Sysfssystem file system



sysfs - principe

- sysfs (system filesystem), accessible sous /sys, est un système de fichiers virtuels créés pour rendre le débogage de pilotes de périphériques plus simples. Aujourd'hui, sysfs va bien au-delà et est utilisé pour représenter l'architecture et l'état d'un système dans l'espace utilisateur.
- sysfs permet de représenter des objets du noyau Linux, leurs attributs et leurs relations les uns envers les autres, comme suit

Interne au noyau	Espace utilisateur
Objets du noyau	Répertoires
Attributs des objets	Fichiers
Relations entre objets	Liens symboliques

- Des outils très simple, tels que ls, cat ou echo, offrent un moyen pour accéder aux informations stockées dans le sysfs sous forme ascii, p. ex.
 - □ cat /sys/class/tty/ttyS0/dev retourne le device number de la première interface série du NanoPi



sysfs - principe (II)

sysfs est construit sous forme d'arborescence

```
/sys/
|-- block
|-- bus
|-- class
|-- dev
|-- devices
|-- firmware
|-- fs
|-- kernel
|-- module
|-- power
```


- Ceci permet de voir le système sous différents points de vue, p. ex.
 - □ Depuis les périphériques existants dans le système /sys/devices
 - Depuis la structure du bus système /sys/bus
 - □ Depuis les pilotes disponibles /sys/module
 - □ Depuis différentes "classes" de périphériques /sys/class
- ▶ La documentation est disponible dans les sources du noyau sous Documentation/filesystems/sysfs.txt





sysfs – principe (III)

L'interface <include/device.h> fournit des services facilitant la représentation et la gestion des pilotes et de leurs périphériques dans le sysfs



- La structure struct device_driver et les fonctions driver_register et driver_unregister permettent de créer et d'instancier un pilote de périphérique dans le sysfs. Le pilote et ses attributs seront ainsi visible sous /sys/module.
- La structure struct device et les fonctions device_register et device_unregister permettent de créer et d'instancier un périphérique dans le sysfs. Le périphérique et ses attributs seront ainsi visible sous /sys/devices.
- ➤ Cependant, avant de commencer le développement d'un pilote, il est important de savoir dans quel bus le pilote doit être inséré (i2c, pci, usb, ...) et, le cas échéant, utiliser les structures et services spécifiques fournis par ces bus.



sysfs - attributs du pilote (driver)

La structure struct driver_attribute permet de spécifier des méthodes d'accès (lecture et/ou écriture) pour la échange d'information avec le pilote d'un périphérique.

- Il est impératif de créer/instancier, pour chaque attribut du pilote, une telle structure avec des méthodes d'accès propre.
- □ Les valeurs de l'attribut sont passées sous forme ascii par l'intermédiaire de l'argument buf.
- ▶ La macro DRIVER_ATTR permet d'instancier très simplement cette structure DRIVER ATTR (name, mode, show, store);



sysfs – installation des méthodes d'accès (driver)

Pour installer les méthodes d'accès d'un attribut du pilote dans sysfs, on utilisera la fonction

▶ Pour éliminer une entrée dans sysfs, on utilisera la méthode



sysfs – attributs d'un périphérique (device)

La structure struct device_attribute permet de spécifier des méthodes d'accès (lecture et/ou écriture) pour l'échange d'information avec le périphérique.

- Il est impératif de créer/instancier, pour chaque attribut d'un périphérique, une telle structure avec des méthodes d'accès propre.
- □ Les valeurs de l'attribut sont passées sous forme ascii par l'intermédiaire de l'argument buf.
- ► La macro DEVICE_ATTR permet d'instancier très simplement cette structure DEVICE_ATTR (name, mode, show, store);



sysfs – installation des méthodes d'accès (device)

 Pour installer les méthodes d'accès d'un attribut du périphérique dans sysfs, on utilisera la fonction

▶ Pour éliminer une entrée dans sysfs, on utilisera la méthode



sysfs – création d'un device sous le répertoire class

- Les attributs d'un pilote (driver) ou d'un périphérique (device) peuvent être accessible sous différents répertoires de l'arborscence sysfs. La bibliothèque "platform_device" permet de créer assez facilement une interface pour y accéder.
- Les méthodes ci-dessous sa propre "class" à laquelle on pourra ensuite attacher les fichiers d'accès aux attributs d'un device.
 - Création d'une nouvelle "class"
 struct class * class_create (struct module * owner, // THIS_MODULE const char * name);
 Destruction de la "class"
 void class_destroy (struct class * cls);
 Création d'un "device"
 struct device * device_create (struct class * class, struct device * parent,

dev t devt,

const char * fmt, ...);

- □ Destruction du "device"
 - void device destroy (struct class * class, dev t devt);




Device Tree



Device Tree - Introduction

Sur les systèmes à μP, certains bus permettent de découvrir dynamiquement les périphériques qui y sont connectés, p.ex. le PCle ou l'USB, ce qui permet d'éviter de connaître à l'avance leur présence et leurs caractéristiques.







Device Tree – Introduction (II)

- Cependant, beaucoup d'autres bus du μP, tels que I2C ou SPI, n'ont pas cette capacité. Il est donc primordiale que le système, le noyau Linux, soit informé de la description du matériel à l'avance.
- Jusqu'au début des années 2010, le noyau Linux contenait dans son code une description du matériel disponible sur le système.
- Dès 2011, d'abord pour les μPs PowerPC, le noyau Linux ne contient plus de description du matériel. Celle-ci lui est fournie par un fichier binaire, nommé le « Device Tree Blob » (DTB), lequel est passé comme argument au noyau Linux lors de son lancement. Ce fichier contient toutes les informations sur le matériel disponible sur le système. Une fois le noyau Linux lancé, on peut obtenir cette description des périphériques sous /proc/device-tree ou sous /sys/firmware/devicetree/base.





Device Tree - Exemple de la syntaxe du DT

Le «Device Tree» (DT) est un arbre de nœuds modélisant la hiérarchie des périphériques d'un système allant des périphériques internes au processeur

aux périphériques de la carte.

 Chaque nœud contient un certain nombre de propriétés décrivant le périphérique, p.ex. les adresses, les interruptions, les horloges, etc.

Lors du lancement, une version compilée, le «Device Tree Blob» (DTB), est passée au noyau Linux pour instancier toutes les descriptions des périphériques sous

/proc/device-tree

```
Unit address
                                              Property value
                 a-string-property = "A string";
                 a-string-list-property = "first string", "second string"
Properties of node@0
                 a-byte-data-property = [0x01 0x23 0x34 0x56];
                 child-node@0 {
                    first-child-property;
                                                  Bytestring
                    second-child-property = <1>;
                    a-reference-to-something = <&node1>;
                };
                 child-node@1 {
                                      (reference to another node)
       Label -
             };
             node1: node@1 {
                 an-empty-property;
                 a-cell-property = <1 2 3 4>;
                 child-node@0 {
                                        Four cells (32 bits values)
                 };
             };
          ths: thermal-sensor@1c25000 {
                  compatible = "allwinner,sun50i-h5-ths";
                   reg = <0 \times 01 c25000 0 \times 400>;
                   interrupts = <GIC SPI 31 IRQ TYPE LEVEL HIGH>;
                   resets = <&ccu RST BUS THS>;
                  clocks = <&ccu CLK BUS THS>, <&ccu CLK THS>;
                  clock-names = "bus", "mod";
                  nvmem-cells = <&ths calibration>;
                  nvmem-cell-names = "calibration":
                  #thermal-sensor-cells = <1>;
          };
```



Device Tree - Modification et/ou extension du DT

- Pour les μP ARMv7 et ARMv8, les descriptions des différentes cartes supportées par le noyau Linux sont stockées dans l'arborescence des sources du noyau sous arch/arm/boot/dts et arch/arm64/boot/dts
- Si le système nécessite des modifications ou des extensions par rapport au DT «standard» fourni par le noyau Linux, plusieurs solutions sont à disposition du développeur:
 - Un nouveau DT peut être ajouté dans l'arborescence du noyau Linux
 - Un patch peut être appliqué au DT « standard »
 - Un nouveau DT hors de l'arborescence du noyau peut être créé
- > Si l'on fait le choix d'un nouveau DT, alors il est possible de
 - □ Ecrire un DT complètement neuf
 - □ Ecrire un nouveau DT en utilisant les descriptions mises à disposition
 - Inclure le DT « standard » et apporter les modifications/extensions nécessaires










Device Tree - Génération du DTB

- Selon le choix effectué pour la création du DT pour le système, différentes variantes sont à disposition pour la génération du DTB
 - Si le DT est placé dans l'arborescence du noyau, il suffit de choisir le nouveau DT lors de la configuration du noyau. Ce choix se laisse facilement configurer avec Buildroot.
 - □ Si le DT est placé dans l'arborescence de Buildroot, p.ex. sous «board/<name>», il suffit de configurer Buildroot afin qu'il génère le nouveau DTB.
 - Si le DT est placé en dehors des 2 arborescences précédentes, il faudra alors développer son propre Makefile.







Arborescence de Buildroot





Device Tree - String de compatibilité

▶ Le lien entre le pilote traitant un périphérique dans le noyau Linux et la description dans le « Device Tree » est garanti par le string de compatibilité, mot clef « .compatible »

▶ L'attribut « .of_match_table » de la structure « struct device_driver » contient la liste des strings compatibles avec le pilote.

```
static struct platform_driver ths_driver = {
   .probe = sun8i_ths_probe,
   .remove = sun8i_ths_remove,
   .driver = {
      .name = "sun8i-thermal",
      .of_match_table = of_ths_match,
   },
};
```

Cette compatibilité est contrôlée lors de l'instanciation du pilote.



Device Tree – Références

- [1] Device Tree for Dummies,
 - https://bootlin.com/pub/conferences/2013/elce/petazzoni-device-tree-dummies/petazzoni-device-tree-dummies.pdf
- [2] Power.orgTM Standard for Embedded Power Architecture Platform Requirements (ePAPR),

http://www.power.org/resources/downloads/Power ePAPR APPROVED v1.0.pdf

- [3] DeviceTree.org website, http://www.devicetree.org
- [4] Device Tree documentation in the kernel sources,

 Documentation/devicetree
- [5] The Device Tree kernel mailing list,
 http://dir.gmane.org/gmane.linux.drivers.devicetree
- [6] Device Tree Reference, https://elinux.org/Device Tree Reference
- [7] Device Tree Usage, https://elinux.org/Device_Tree_Usage



Plateforme



Introduction

- Pour les périphériques, le noyau Linux a développé un bus plateforme, lequel supporte des pilotes pour la gestion de ces périphériques ne faisant pas partie d'un type de bus avec une détection dynamique.
- ▶ L'interface linux/platform_device.h> offre des méthodes/services pour créer simplement des fichiers d'accès aux attributs des pilotes et périphériques

MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING





Plateforme – les pilotes (driver)

▶ La structure struct platform_driver permet de spécifier les méthodes et services d'un pilote plateforme

```
struct platform_driver {
   int (*probe) (struct platform_device *);
   int (*remove) (struct platform_device *);
   void (*shutdown) (struct platform_device *);
   int (*suspend) (struct platform_device *, pm_message_t);
   int (*resume) (struct platform_device *);
   struct device_driver driver;
   // ...
};
```

- probe méthode pour l'instanciation du périphérique. Cette méthode n'est appelée que si lors de l'enregistrement du pilote, celui-ci trouve un string de compatibilité dans le « Device Tree »
- remove méthode pour la destruction du périphérique. Cette méthode est appelée lors du dé-enregistrement du pilote
- shutdown méthode pour la destruction du périphérique. Cette méthode est appelée lorsque le système Linux est éteint (shutdown)





Plateforme – les pilotes (II)

- suspend et resume sont des méthodes appelées lors de la mise en sommeil et réveil du pilote.
- driver attribut décrivant le pilote
 - name attribut pour spécifier le nom du pilote, lequel sera visible sous /sys
 - of_match_table pointe sur la table des strings de compatibilité

Les deux méthodes ci-dessous permettent d'enregistrer/de libérer le pilote.

```
int platform_driver_register (struct platform_driver *);
void platform_driver_unregister (struct platform_driver *);
```

Ces méthodes doivent simplement être appelées dans les méthodes <u>init</u> et <u>exit</u> du module.





Plateforme – les périphériques (device)

Dans le cas d'un périphérique appartenant à la plateforme, on peut utiliser les méthodes de l'interface linux/platform device.h>

```
struct platform_device {
   const char* name;
   int id;
   struct device dev; //→ a release method should be attached
   u32 num_resources;
   struct resource *resource;
};
```

- Cette structure permet de spécifier le nom du périphérique, le numéro d'instance (id, -1 s'il n'existe qu'une instance), ainsi que les ressources utilisées par le périphérique.
- □ Si le périphérique implémente les services d'un « char device », le numéro de périphérique obtenu lors de l'instanciation du « cdev » devra être assigné à l'attribut « .dev.devt ». Cette opération permettra au noyau Linux de créer le fichier d'accès dans /dev
- Les deux méthodes ci-dessous d'enregistrer/de libérer le périphérique.

```
int platform_device_register (struct platform_device *);
void platform_device_unregister (struct platform_device *);
```



Plateforme - miscdevice

La structure struct miscdevice simplifie l'instanciation du périphérique avec la création d'un fichier d'accès sous /dev.

```
struct miscdevice {
  int minor;
  const char *name;
  const struct file_operations *fops;
  // ...
  struct device *this_device;
  umode_t mode;
};
```

- minor minor device number du périphérique, utiliser MISC_DYNAMIC_MINOR pour obtenir dynamiquement un numéro mineur
- name nom du périphérique, ce nom sera également le nom du fichier d'accès
- fops pointeur sur la structure contenant les opérations sur le fichier d'accès (struct file_operations)
- mode définit les droits sur fichier d'accès sous /dev
- Les deux méthodes ci-dessous d'enregistrer/de libérer le périphérique.

```
int misc_register (struct miscdevice *);
void misc_unregister (struct miscdevice *);
```



ioctl input/output control



ioctl - principe

- ioctl (Input/Output Control) a été introduit dans les systèmes Unix vers la fin des années 1970. Elle est supportée par la plupart des systèmes Unix, dont Linux et Mac OS X. Windows fournit une interface similaire connue sous le nom de DeviceloControl.
- ioctl fournit au niveau du mode utilisateur la méthode ioctl avec le prototype suivant:



ioctl - principe (II)

- ▶ La fonction long (*unlocked_ioctl) (struct file *f, unsigned int cmd, unsigned long arg) est appelée quand l'application en espace utilisateur utilise la méthode ioctl() sur le fichier correspondant au pilote
 - □ Elle permet d'échanger les données de configuration/états avec le pilote du périphérique sans bloquer le noyau
 - est le pointeur sur la structure de fichier qui a été passé lors de l'opération open ()
 - cmd correspond au mot/numéro de commande passé par l'application
 - arg est le paramètre optionnel de la commande ioctl() en espace utilisateur. Dans le cas où celui-ci n'est pas spécifié par l'application lors de l'appel, son contenu est indéterminé.





ioctl - mot de commande

- ▶ Les mots de commande cmd sont des nombres uniques, codés sur 32 bits, permettant d'identifier les opérations que le driver devra exécuter.
- ▶ Le mot de commande a la structure suivante:
 - □ type: nombre magique unique (magic number) codé sur 8 bits, lequel doit est défini après consultation de la liste « Documentation/ioctl-number.txt » fournie dans la documentation de Linux
 - number: numéro de la commande/opération codé sur 8 bits.
 - direction: défini le type d'opération devant être exécutée
 - IOC NONE: pour une commande
 - IOC READ: pour une lecture de données du pilote vers l'application
 - IOC_WRITE: pour une écriture de données de l'application vers le pilote
 - IOC_READ | __IOC_WRITE: pour une écriture et lecture
 - □ size: taille des données de l'utilisateur impliquées dans l'opération (13 ou 14 bits)



ioctl - mot de commande (II)

- L'interface linux/ioctl.h> fournit une série de macros facilitant la définition des numéros de commande
 - IO (type, nr) pour une commande
 - □ IOR (type, nr, datatype) pour une opération de lecture
 - □ IOW (type, nr, datatype) pour une opération d'écriture
 - **IOWR** (type, nr, datatype) pour une opération d'écriture et lecture
- Pour décoder une commande, l'interface fournit des macros
 - □ IOC DIR (cmd) pour la direction
 - **IOC TYPE** (cmd) pour le type (magic number)
 - □ IOC NR (cmd) pour le numéro de la commande/opération
 - **IOC SIZE** (cmd) pour la taille des données
- Exemples

```
struct SKELETON RW { char str[100]; };
#define SKELETON IOMAGIC 'g'
#define SKELETON_IO_RESET __IO (SKELETON_IOMAGIC, 0)
#define SKELETON_IO_WR_REF __IOW (SKELETON_IOMAGIC, 1, struct RW)
#define SKELETON_IO_RD_REF __IOR (SKELETON_IOMAGIC, 2, struct RW)
#define SKELETON_IO_WR_VAL __IOW (SKELETON_IOMAGIC, 3, int)
```





ioctl - paramètre optionnel

- Le paramètre optionnel arg permet à l'application d'échanger, selon les architectures, jusqu'à 16K octets de données avec le pilote.
- Le paramètre est passé au pilote sous la forme d'un unsigned long. Celui-ci peut aussi bien représenter une valeur entière qu'un pointeur.
- Si les données sont passées par référence (pointeur), celles-ci doivent être copiées à l'aide des méthodes définies dans l'interface linux/uaccess.h>
 - copy_from_user
 - □ copy_to_user
- Il existe également d'autres méthodes pour effectuer le transfert:
 - acces ok: pour vérifier la validité de l'adresse (impératif)
 - put user: pour transférer des données du pilote vers l'utilisateur
 - get user: pour transférer des données de l'utilisateur vers le pilote



procfs process file system



procfs - principe

- procfs (process file system), accessible sous le répertoire /proc, est un pseudo-système de fichiers, créé sous Linux pour accéder, au moyen d'utilitaires très simple, tels que 1s, cat ou echo, aux informations du noyau sur les processus, p. ex.
 - cat /proc/devices
 retourne la liste des pilotes installés, le type et le major number
 - cat /proc/modules retourne la liste des modules installés dans le noyau
- Les pilotes désirant échanger des données avec des applications, le font simplement en exportant des fichiers virtuels sous /proc. Ceux-ci permettent l'échange de ces informations sous forme ascii.
- Cependant aujourd'hui, il est plutôt recommandé d'implémenter cette fonctionnalité sous sysfs que sous procfs.







procfs - méthodes d'accès et leur installation

- ▶ Au niveau du noyau, l'interface linux/proc fs.h> offre une série de méthodes permettant au pilote d'instancier des méthodes de lecture et d'écriture.
- Depuis la version 3.10 du noyau, procfs utilise les fops employés par les méthodes d'accès aux pilotes de périphériques devront être utilisées.
- ▶ Pour installer les méthodes d'accès dans procfs, on utilisera la fonction

```
struct proc dir entry *proc create (const char *name, mode t mode,
      struct proc dir entry *parent, struct proc ops *fops);
```

Si l'on désire créer des sous-répertoires, on utilisera la méthode

```
struct proc_dir_entry *proc_mkdir (const char *name,
      struct proc dir entry *parent);
```

Pour éliminer une entrée dans procfs, on utilisera la méthode

```
void remove proc entry (const char *name,
                        struct proc dir entry *parent);
```



Opérations bloquantes



Opérations d'entrées/sorties bloquantes

- Quand une opération de lecture ou d'écriture doit attendre sur des données ou sur la disponibilité du périphérique, le pilote doit bloquer le thread jusqu'à ce que les données soient disponibles. Ceci peut être réalisé en le mettant en sommeil jusqu'à ce que la requête puisse être satisfaite à l'aide de waitqueues.
- Déclaration de la waitqueue (linux/wait.h>, linux/sched.h>) et d'un fanion de signalisation

```
wait_queue_head_t my_queue;
int request_can_be_processed = 0;
```

Initialisation de la waitqueue

```
init_waitqueue_head (&my_queue);
```

Attendre jusqu'à ce que l'opération puisse être satisfaite (read/write)

```
wait_event_interruptible
  (&my_queue, request_can_be_processed != 0);
```





Opérations d'entrées/sorties bloquantes (II)

Lorsque les ressources sont disponibles, le pilote peut réveiller le thread et lui signaler que la requête peut finalement être traitée

```
request can be processed = 1;
wake up interruptible(&my queue);
```

- L'application en espace utilisateur sera notifiée s'il utilise un des appels système pour la scrutation (select, poll ou epoll). Ces opérations utilisent l'opération poll du pilote de périphérique dont les services sont disponibles dans l'interface linux/poll.h>.
- ▶ Cette méthode permet d'attendre sur les ressources en mode non bloquant et peut être pour de opérations de lecture comme d'écriture

```
static unsigned int skeleton poll (struct file *f,
                                   poll table *wait) {
   unsigned mask = 0;
   poll_wait (f, &my_queue, wait);
   if (request_can_be_processed != 0)
     mask |= POLLIN | POLLRDNORM; // read operation
 // mask |= POLLOUT | POLLWRNORM; // write operation
   return mask;
```



ASPECTS PRATIQUES Pilotes orientés caractère



Exemple – open et release

```
static int skeleton_open (struct inode *i, struct file *f)
{
    pr info ("skeleton: open operation... major:%d, minor:%d\n",
        imajor (i), iminor(i));
    if ((f->f mode & (FMODE READ | FMODE WRITE)) != 0) {
        pr info ("skeleton : opened for reading & writing...\n");
    } else if ((f->f mode & FMODE READ) != 0) {
        pr_info ("skeleton : opened for reading...\n");
    } else if ((f->f mode & FMODE WRITE) != 0) {
        pr info ("skeleton : opened for writing...\n");
    }
    return 0:
static int skeleton release (struct inode *i, struct file *f)
{
    pr info ("skeleton: release operation...\n");
    return 0:
}
```



Exemple - read

```
#define BUFFER_SZ 10000
static char s buffer[BUFFER SZ];
static ssize t skeleton read(struct file* f,
                             char __user* buf,
                             size t count,
                             loff t* off)
{
    // compute remaining bytes to copy, update count and pointers
    ssize_t remaining = BUFFER_SZ - (ssize_t)(*off);
                      = s buffer + *off;
    char* ptr
    if (count > remaining) count = remaining;
    *off += count;
       // copy required number of bytes
    if (copy_to_user(buf, ptr, count) != 0) count = -EFAULT;
    pr_info("skeleton: read operation... read=%ld\n", count);
    return count;
```



Exemple – write

```
static ssize t skeleton write(struct file* f,
                              const char user* buf,
                              size t count,
                              loff t* off)
{
   // compute remaining space in buffer and update pointers
    ssize t remaining = BUFFER SZ - (ssize t)(*off);
    // check if still remaining space to store additional bytes
    if (count >= remaining) count = -EIO;
    // store additional bytes into internal buffer
    if (count > 0) {
        char* ptr = s buffer + *off;
       *off += count;
        ptr[count] = 0; // make sure string is null terminated
        if (copy from user(ptr, buf, count)) count = -EFAULT;
    }
    pr_info("skeleton: write operation... written=%ld\n", count);
    return count;
```



Exemple - enregistrement et libération

```
static dev t skeleton dev;
static struct cdev skeleton cdev;
static int init skeleton init(void)
{
    int status = alloc_chrdev_region (&skeleton_dev, 0, 1, "mymodule");
    if (status == 0) {
        cdev init (&skeleton cdev, &skeleton fops);
        skeleton cdev.owner = THIS MODULE;
        status = cdev add (&skeleton cdev, skeleton dev, 1);
    }
    pr_info ("Linux module skeleton loaded\n");
    return 0;
}
static void __exit skeleton_exit(void)
    cdev del (&skeleton cdev);
    unregister chrdev region (skeleton dev, 1);
    pr_info ("Linux module skeleton unloaded\n");
}
```



ASPECTS PRATIQUES Device Tree



Device Tree - Génération de son propre DTB hors arborescence

Définition d'une extension du Device Tree

```
/dts-v1/;
#include "allwinner/sun50i-h5-nanopi-neo-plus2.dts"
/ {
         /delete-node/ leds;

         mydevice {
             compatible = "mydevice";
             attribute = "on";
         };
};
```

Génération du DTB (extension du Makefile)



Device Tree - Lecture des attributs

```
int skeleton_drv_probe(struct platform_device * pdev)
{
    struct device_node *dt_node = pdev->dev.of node;
    if (dt_node) {
        int ret = 0;
        const char *prop_str = 0;
        ret = of_property_read_string(dt_node, "attribute", &prop_str);
        if (prop_str && ret == 0)
            pr_info("attribute=%s (ret=%d)\n", prop_str, ret);
    }
   // ....
    return 0:
```



Device Tree - Exemple avec des sous-nœuds

```
/dts-v1/;
   #include "allwinner/sun50i-h5-nanopi-neo-plus2.dts"
/ {
    /delete-node/ leds;
    mydevice {
        compatible = "mydevice";
        #address-cells = <1>;
        \#size-cells = <0>;
        attribute = "idle";
        mydevice@0 {
            reg = <0x0>;
            attribute = "on";
        };
        mydevice@1 {
            reg = <0x1>;
            attribute = "off";
        };
    };
};
```



Device Tree - Exemple avec des sous-nœuds - Lecture

```
int drv probe(struct platform device* pdev)
    struct device node* dt node = pdev->dev.of node;
       if (dt node) {
        const unsigned int* prop reg = 0;
        struct device node* child = 0;
        for each available child of node(dt node, child)
            pr_info("child found: name=%s, fullname=%s\n",
                    child->name.
                    child->full name);
            prop_reg = of_get_property(child, "reg", NULL);
            if (prop reg != 0) {
                unsigned long reg = of_read_ulong(prop_reg, 1);
                pr info("reg:%lu\n", reg);
    return 0:
}
```



ASPECTS PRATIQUES sysfs

MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING



sysfs - exemple : méthodes d'accès aux attributs du périphérique

```
#include <linux/device.h> /* needed for sysfs handling */
#include <linux/platform device.h> /* needed for sysfs handling */
static char sysfs buf[1000];
ssize t sysfs show attr(struct device* dev, struct device attribute* attr,
                        char* buf)
{
    strcpy(buf, sysfs buf);
    return strlen(buf);
}
ssize_t sysfs_store_attr(struct device* dev, struct device_attribute* attr,
                         const char* buf, size t count)
{
    int len = sizeof(sysfs_buf) - 1;
    if (len > count) len = count;
    strncpy(sysfs_buf, buf, len);
    sysfs buf[len] = 0;
    return len;
DEVICE ATTR(attr, 0664, sysfs show attr, sysfs store attr);
```



sysfs – exemple : définition des structures et installation

```
static void sysfs dev release(struct device* dev) {}
static struct platform_device sysfs_device = {
                 = "mymodule",
    name
    .id
                 = -1.
    .dev.release = sysfs_dev_release,
};
static int init skeleton init(void)
{
    int status = 0;
    if (status == 0)
        status = platform device register(&sysfs device);
    if (status == 0)
        status = device create file(&sysfs device.dev, &dev attr attr);
    return status;
}
static void exit skeleton exit(void)
{
    device remove file(&sysfs device.dev, &dev attr attr);
    platform_device_unregister(&sysfs_device);
}
```



ASPECTS PRATIQUES procfs



procfs - exemple : installation des opérations

```
static struct file operations fops value = {
    .read = skeleton_read_value,
    .write = skeleton write value,
};
static struct proc dir entry* procfs dir = 0;
static int __init skeleton_init(void)
   int status = 0;
  procfs dir = proc mkdir ("mymodule", NULL);
  proc_create ("value", 0, procfs_dir, &fops_value);
   if (procfs dir == 0) status = -EFAULT;
   return status;
static void exit skeleton exit(void)
{
    remove_proc_entry ("value", procfs_dir);
    remove_proc_entry ("mymodule", NULL);
```