

Simulation en commande




- 1 Création des différents contraintes du mécanisme
- 2 Création d'une **commande angulaire** au niveau de la liaison pivot (vilebrequin, assemblage bas moteur)
- 3 Sélectionner : Simulation avec des commandes

Simulation avec loi




- 1 Sélectionner Ménanisme1
- 2 créer une fonction F(x)
- 3 Au paramètre **KINTime**, affecter une valeur de **10s**
- 4 Au paramètre commmande.1\angle, sélectionner : ajouter formule




- 5 Sélectionner dans 'membres de paramètres, durée, puis KINTime
- 6 Compléter la formule par l'expression : /1s*36deg
- 7 Sélectionner : simulation avec des lois
- 8 Lancer la simulation

Analyse cinématique




- 1 Sélectionner l'icône : Activer les capteurs
- 2 Sélectionner les capteurs que l'on veut rendre actifs
- 3 Lancer la simulation
- 4 Visualiser les courbes dans type de résultats : Graphiques

Détermination d'une collision



- 1 Activer dans Affichage / Barre d'outils / DMU Space Analysis
- 2 Définir le type de collision entre les deux pièces : **interne à la sélection**
- 3 Dans la barre d'outil : **Collision**, passer en mode actif
- 4 lancer la simulation



5 – Sélectionner : **Analyse**

6 – Sélectionner : **Ajouter** puis les interférences que l'on souhaite activer

7 – Dans le menu interférence, passer en mode : Actif

8 – Démarrer la simulation