



# TEKNIK TELEKOMUNIKASI


- Konsep Dasar Telekomunikasi
  - Jenis-jenis Telekomunikasi
    - Sinyal dan Data
      - Modulasi
      - Pengkodean



#### DEFINISI

- Telekomunikasi merupakan salah satu kategori penyebaran (distribusi) informasi yang paling luas.
- Kata telekomunikasi berasal dari prefiks "tele" (berasal dari bahasa Yunani) yang berarti "jauh" dan "communication" yang berarti komunikasi.
- Telekomunikasi dapat diartikan sebagai proses distribusi informasi antara tempat-tempat yang terpisah oleh jarak jauh.

# KOMPONEN SISTEM KOMUNIKASI



# SEJARAH

- telekomunikasi dimulai dari ditemukannya sistem telegrap,
- kmudian dibangunnya sistem telefon pada tahun 1876 yang memperluas kemungkinan komunikasi jarak jauh.
  - Jaringan telefon kemudian dibangun dalam skala nasional.
- Siaran televisi dan radio diperluas melalui komunikasi satelit dan industri telekomunikasi menjadi salah satu industri yang paling besar dan paling cepat berkembang dalam sejarah.


# Jaringan Telekomunikasi

- Telekomunikasi dipandang sebagai komunikasi jarak jauh melalui jaringanjaringan yang dihubungkan satu sama lain.
- Jaringan-jaringan ini meliputi:
  - PSTN (Public Switched Telephone Network),
  - jaringan komunikasi data,
  - jaringan radio dan televisi,
  - sistem komunikasi maya (internet dan world wide web).

STIKONA




- Berdasarkan arah komunikasi
  - Simplex (satu arah)
    - jenis komunikasi yang hanya mempunyai satu arah saja, dari pemancar ke penerima.
    - Beberapa contoh untuk komunikasi jenis ini adalah radio broadcast dan televisi broadcast.




STIMOM

- Berdasarkan arah komunikasi (cont.)
  - Half Duplex (setengah dua arah)
    - jenis komunikasi yang mengakomodasi pertukaran informasi dalam dua arah secara bergantian melalui satu saluran komunikasi (push to talk release to listen).
    - Contoh untuk komunikasi jenis ini adalah jenis komunikasi menggunakan HT (Handy Talky).



- Berdasarkan arah komunikasi (cont.)
  - Full Duplex (dua arah)
    - jenis komunikasi yang mengakomodasi pertukaran informasi dalam dua arah secara simultan (dimungkinkan untuk mengirimkan dan menerima informasi secara bersamaan).
    - Contoh untuk komunikasi jenis ini adalah komunikasi melalui telepon tetap maupun telepon bergerak.




- Berdasarkan mobilitas
  - Tetap (fixed)
    - jenis komunikasi dimana letak terminalterminal pelanggannya tetap, hal ini disebabkan karena media komunikasinya berupa kabel sehingga membatasi gerakan perpindahan pelanggan.
    - Sebagai contoh untuk jenis komunikasi ini adalah jaringan telepon tetap (rumah).

- Berdasarkan mobilitas (cont.)
  - Bergerak (mobile)
    - jenis komunikasi yang memungkinkan terminalterminal pelanggannya untuk berpindah tempat (bergerak) selama komunikasi berlangsung.
      - disebabkan karena media komunikasinya berupa ruang bebas (free space) dengan pembawa berupa gelombang radio dalam lingkup wilayah pelayanan komunikasi.
    - Sebagai contoh untuk jenis komunikasi ini adalah jaringan telepon seluler.

# Jenis Komunikasi

- Berdasarkan banyaknya penerima
  - Point to point
    - jenis komunikasi dimana informasi yang disalurkan berasal dari satu titik menuju ke satu titik yang lain (tujuan)
    - misalnya komunikasi menggunakan jalur gelombang mikro.




# Jenis Komunikasi

- Berdasarkan banyaknya penerima (cont.)
  - Point to multipoint
    - jenis komunikasi dimana informasi yang disalurkan berasal dari satu titik menuju ke banyak titik yang lain (tujuan)
    - misalnya komunikasi broadcast (radio, televisi, dan lain-lain).

STIKONA

# Jenis Komunikasi

- Berdasarkan banyaknya penerima (cont.)
  - Multipoint to multipoint
    - jenis komunikasi dimana informasi yang disalurkan berasal dari banyak titik menuju ke banyak titik yang lain (tujuan),
    - misalnya world wide web (www).




#### SINYAL DAN DATA

- Data yang akan disalurkan melalui media transmisi berbentuk deretan bit
- Namun di dalam media transmisi (misalnya: kabel) bukanlah bit 1 dan 0 berderet-deret dari ujung kabel satu ke ujung kabel lain.
- Data harus ditransformasikan terlebih dahulu ke dalam bentuk gelombang elektromagnetik
- Bit 1 dan 0 akan diwakili oleh tegangan listrik dengan nilai amplitudo yang berbeda
- Sebagai contoh bit 1 diwakili oleh tegangan 1 volt dan bit 0 diwakili oleh tegangan -1 volt.

### SINYAL DAN DATA


- Perlu diingat bahwabentuk sinyal tidak selalu tegangan +1 dan -1.
- Dalam komunikasi data, sinyal dapat direpresentasikan dengan level tegangan yang berbeda-beda tergantung pada spesifikasi perangkat keras.



#### SINYAL ANALOG DAN DIGITAL

- Berdasarkan bentuknya, data dan sinyal dapat dibedakan ke dalam data dan sinyal analog atau data dan sinyal digital.
- Suatu data atau sinyal dikatakan analog apabila amplitudo dari data atau sinyal tersebut terus menerus ada dalam rentang waktu tertentu (kontinyu) dan memiliki variasi nilai amplitudo tak terbatas.
- Sebaliknya data atau sinyal dikatakan digital apabila amplitudo dari data atau sinyal terebut tidak kontinyu dan memiliki variasi nilai amplitudo yang terbatas (diskrit).

# SINYAL ANALOG DAN DIGITAL




#### Periode Sinyal

- Sinyal analog dan digital berdasarkan siklus perulangan gelombang dapat dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu sinyal periodik dan sinyal tidak-periodik.
- Sinyal periodik akan selalu berulang kembali setelah periode waktu tertentu terlewati. Dalam satu satuan waktu dimana sinyal tersebut berulang disebut dengan satu periode (disimbolkan dengan T) atau satu siklus.
- Sedangkan sinyal tidak-periodik tidak menunjukkan adanya siklus tertentu sepanjang waktu.
- Di dalam komunikasi data seringkali digunakan sinyal analog periodik karena sinyal semacam itu memiliki bandwidth kecil. Namun untuk sinyal digital seringkali digunakan sinyal tidakperiodik karena sinyal semacam itu dapat merepresentasikan data dalam jumlah yang bervariasi.


#### SINYAL ANALOG

- Bentuk sinyal analog yang paling sederhana dapat digambarkan sebagai gelombang sinus.
- Namun dalam keadaan nyata suatu sinyal analog merupakan gabungan dari beberapa gelombang sinus yang disebut dengan sinyal komposit.
- Dengan teknik yang ditemukan oleh seorang ilmuwan Perancis bernama Jean-Babtiste Fourier, sinyal komposit dapat didekomposisi ke dalam beberapa gelombang sinus untuk kepentingan analisis.
- Teknik ini disebut dengan analisis Fourier.

STIKONA




- Amplitudo adalah suatu nilai yang merujuk pada ketinggian intensitas sinyal pada setiap waktu,
- Intensitas sinyal yang tertinggi disebut dengan amplitudo puncak,
- Intensitas sinyal ini berkaita dengan jumlah energi yang dibawa oleh gelombang tersebut,
- Sebagai contoh pada sinyal listrik, amplitudo diukur dengan satuan volt.




- Frekuensi dinyatakan sebagai jumlah periode yang dilalui oleh satu gelombang dalam waktu 1 detik,
- Dalam Gambar terlihat bahwa dalam 1 detik gelombang melalui 2 siklus, karena itu gelombang tersebut memiliki frekuensi = 2 siklus/detik (atau2 Hertz),
- Frekuensi juga dapat dinyatakan sebagai jumlah perubahan per satuan waktu,
- Apabila suatu sinyal memiliki jumlah perubahan banyak sekali maka kita katakan sinyal tersebut memiliki frekuensi tinggi, 2015 Komunikasi Data

- Apabila suatu sinyal tidak berubah sama sekali maka sinyal tersebut memiliki frekuensi nol,
- Misalnya, sinyal direct current (DC) yang dikeluarkan oleh sebuah baterai akan menghasilkan sinyal sebesar 1.5 volt terus menerus, karena itu frekuensi dari sinyal DC adalah nol.



- Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 siklus gelombang,
- Dalam Gambar satu siklus gelombang ditempuh dalam waktu 0,5 detik. Karena itu periode dari gelombang adalah 0,5 detik.




Frekuensi dan periode saling berbanding terbalik. Karena itu keduanya dapat dinyatakan dalam bentuk rumusan matematika sebagai berikut:

Dan

$$T = \frac{1}{f}$$


Yang mana f adalah frekuensi dalam satuan Hertz atau siklus/detik dan T adalah periode dalam satuan detik.



Panjang gelombang adalah jarak yang dilalui untuk menempuh satu siklus gelombang dalam satuan meter. Hubungan matematika antara panjang gelombang dan frekuensi dinyatakan dalam rumusan persamaan:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Yang mana  $\lambda$  adalah representasi dari panjang gelombang dengan satuan meter, dan c adalah kecepatan dari gelombang. Untuk gelombang elektromagnetik (misalnya: gelombang listrik, cahaya, radio, inframerah), c memiliki nilai tetap sebesar  $3\times10^8$  meter/detik. Perlu diketahui bahwa nilai  $\lambda$  tidak hanya tergantung pada frekuensi



- Properti terakhir yang akan kita bahas adalah fasa,
- Fasa yang diukur dalam satuan derajad atau radian merupakan jarak pergeseran sinyal relatif terhadap titik 0,
- Relasi antara satuan ukur derajad dan radian ditunjukkan dalam persamaan:

$$\pi$$
 radian = 180°

### CONTOH FORMULASI

Sebuah perangkat bluetooth ditransmisikan dengan frekuensi 2,4 GHz. Berapa periode (T) dan panjang gelombang  $(\lambda)$  dari sinyal bluetooth tersebut?


#### Jawaban:

f=2,4 GHz, maka T=1/f=1 /  $(2,4x10^9)=0,416$  x  $10^{-9}$  detik = 0,416 nano detik. Kecepatan gelombang elektromagnetik bergerak adalah 3 x  $10^8$  m/dt, maka panjang gelombang  $\lambda=3$  x  $10^8$  / 2,4x  $10^9$  = 0,125 meter.




- Sinyal digital adalah diskrit,
- Sinyal digital tidak memiliki amplitudo yang kontinyu sepanjang waktu,
- Apabila bit-bit diinginkan untuk ditranmisikan melalui media komunikasi dalam bentuk sinyal digital maka bit-bit tersebut harus ditransformasi ke dalam bentuk gelombang listrik,
- Misalnya bit 1 diwakili oleh tegangan listrik
  +1 volt dan bit 0 diwakili oleh tegangan listrik
  -1 volt.

STA



- Dalam Gambar terlihat bahwa dalam 1 detik terdapat 8 bit data,
- Karena itu dikatakan bahwa kecepatan pengiriman data untuk gambar pada bagian atas adalah 8 bit per second (bps).



- dalam 1 detik terkirim sebanyak 16 bit. Karena itu kecepatan pengiriman data adalah 16 bps,
- Terbukti bahwa dengan membuat 1 level tegangan mewakili 2 bit data, kecepatan pengiriman data sekarang meningkat 2 kali lipat,
- 1 level tegangan merupakan representasi dari 2 bit data maka secara keseluruhan dibutuhkan sebanyak 4 level tegangan.
- Dimana tegangan +1 volt mewakili bit 11, tegangan +0,5 volt mewakili bit 10, tegangan -0,5 volt mewakili bit 01, dan tegangan -1 volt mewakili bit 00,

- Hampir semua sinyal digital bersifat tidakperiodik. Karena itu sinyal digital tidak memiliki properti periode dan frekuensi sebagaimana halnya pada sinyal analog periodik.
- Satuan ukur yang secara umum digunakan pada sinyal digital adalah bit rate.
- Bit rate didefinisikan sebagai jumlah bit yang terkirim dalam 1 detik yang dinyatakan dengan satuan bit per second (bps).

STROM





Modulasi

### DEFINISI MODULASI

- Modulasi adalah proses perubahan (varying) suatu gelombang periodik sehingga menjadikan suatu sinyal mampu membawa suatu informasi.
- Dengan proses modulasi, suatu informasi (biasanya berfrekeunsi rendah) bisa dimasukkan ke dalam suatu gelombang pembawa, biasanya berupa gelombang sinus berfrekuensi tinggi.

## MODULASI

- Peralatan untuk melaksanakan proses modulasi disebut modulator, sedangkan peralatan untuk memperoleh informasi informasi awal disebut demodulator dan peralatan yang melaksanakan kedua proses tersebut disebut modem.
- Informasi yang dikirim bisa berupa data analog maupun digital sehingga terdapat dua jenis modulasi yaitu:
  - modulasi analog
  - modulasi digital

STICOM

## MODULASI ANALOG

- Dalam modulasi analog, proses modulasi merupakan respon atas informasi sinyal analog.
- Teknik umum yang dipakai dalam modulasi analog :
  - Angle Modulation
    - Modulasi Fase (Phase Modulation PM)
    - Modulasi Frekuensi (Frequency Modulatio FM)

STIKOM

## MODULASI ANALOG CONT.

- Amplitudo Modulation (AM)
  - Double-sideband modulation with unsuppressed carrier (used on the radio AM band)
  - Double-sideband suppressed-carrier transmission (DSB-SC)
  - Double-sideband reduced carrier transmission (DSB-RC)
  - Single-sideband modulation (SSB, or SSB-AM), very similar to single-sideband suppressed carrier modulation (SSB-SC)
  - Vestigial-sideband modulation (VSB, or VSB-AM)
  - Quadrature amplitude modulation (QAM)


Sinyal pemodulasi

Sinyal termodulasi

1. Amplitude modulation

2. Frequency modulation

3. Phase modulation



## Modulasi Digital

- Modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal digital (bit stream) ke dalam sinyal carrier.
- Modulasi digital sebetulnya adalah proses mengubah-ubah karakteristik dan sifat gelombang pembawa (carrier) sedemikian rupa sehingga bentuk hasilnya (modulated carrier) memeiliki ciri-ciri dari bit-bit (0 atau 1) yang dikandungnya.
- Berarti dengan mengamati modulated carriernya, kita bisa mengetahui urutan bitnya disertai clock (timing, sinkronisasi).

- Melalui proses modulasi digital sinyal-sinyal digital setiap tingkatan dapat dikirim ke penerima dengan baik.
- Untuk pengiriman ini dapat digunakan media transmisi fisik (logam atau optik) atau non fisik (gelombang-gelombang radio).
- Pada dasarnya dikenal 3 prinsip atau sistem modulasi digital yaitu:
  - Amplitude Shift Keying (ASK)
  - Frequncy Shift Keying (FSK)
  - Phase Shift Keying (PSK)

- Amplitude Shift Keying (ASK)
  - pengiriman sinyal berdasarkan pergeseran amplitude
  - merupakan suatu metoda modulasi dengan mengubah-ubah amplitude.
  - kemunculan frekuensi gelombang pembawa tergantung pada ada atau tidak adanya sinyal informasi digital.
  - Keuntungan yang diperoleh dari metode ini adalah bit per baud (kecepatan digital) lebih besar.
  - Kesulitannya adalah dalam menentukan level acuan yang dimilikinya, yakni setiap sinyal yang diteruskan melalui saluran transmisi jarak jauh selalu dipengaruhi oleh redaman dan distorsi lainnya.

- Frequency Shift Keying (FSK)
  - pengiriman sinyal melalui penggeseran frekuensi.
  - Metoda ini merupakan suatu bentuk modulasi yang memungkinkan gelombang modulasi menggeser frekuensi output gelombang pembawa.
  - Gelombang pembawa digeser ke atas dan ke bawah untuk memperoleh bit 1 dan bit 0.
  - Secara konsep, modulasi FSK adalah modulasi FM, hanya disini tidak ada bermacam-macam variasi /deviasi ataupun frekuensi, yang ada hanya 2 kemungkinan saja, yaitu More atau Less (High atau Low, Mark atau Space).

- Phase Shift Keying (PSK)
  - pengiriman sinyal melalui pergeseran fase.
  - Metoda ini merupakan suatu bentuk modulasi fase yang memungkinkan fungsi pemodulasi fase gelombang termodulasi di antara nilai-nilai diskrit yang telah ditetapkan sebelumnya.
  - Dalam proses modulasi ini fase dari frekuensi gelombang pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan status sinyal informasi digital.

STIKOM

#### - Modulasi digital


Sinyal pemodulasi

Sinyal termodulasi

1. Amplitude shift keying

2. Frequency shift keying


3. Phase shift keying





## DEFINISI


Merupakan proses konversi sinyal data biner menjadi element sinyal untuk ditransmisikan secara digital.



STIKE

# NON RETURN TO ZERO (NRZ)


- Tegangan tetap konstan selama selang waktu per bit.
- Tegangan Nol untuk bit 0, tegangan positif untuk bit 1.



STIKONA


# NON RETURN TO ZERO INVERTED (NRZ-I) & NON RETURN TO ZERO LEVEL (NRZ-L)

- Pada NRZ-L bit 1 dan bit 0 direpresentasikan dengan level tegangan dari sinyal.
- NRZ-I bit 1 dan bit 0 dibedakan oleh ada atau tidaknya perubahan level tegangan dari sinyal
- Terjadi baseline wandering



## MANCHESTER ENCODING

- Low to High → Bit 1
- High to Low → Bit 0



STICOM

# TABEL KONVERSI

<u>Deα HxOct Char</u>		Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html	Chr	Dec	Нх	Oct	Html Ch	<u>1r</u>
0 0 000 NUL (null)		32	20	040	<b> </b> ;	Space	64	40	100	<u>4</u> #64;	0	96	60 .	140	6#96;	8
1 1 001 SOH (start of heading)		33	21	041	a#33;	!	65	41	101	a#65;	A	97	61 .	141	6#97;	B
2 2 002 STX (start of text)		34	22	042	 <b>4</b> ;	rr	66	42	102	& <b>#</b> 66;	В	9B	62 .	142	6#98;	Ъ
3 3 003 ETX (end of text)		35	23	043	# <b>;</b>	#	67	43	103	C	C	99	63 .	143	6#99;	C
4 4 004 EOT (end of transmission		36	24	044	\$:	ş	68	44	104	&≇68;	D	100	64_	144	6#100:	d
5 5 005 ENQ (enquiry)		37	25	045	%	*	69	45	105	¢#69;	E				6#101;	
6 6 006 <mark>ACK</mark> (acknowledge)		38			<b>6#38</b> ;					<b>%</b> ≢70;					6#102;	
7 7 007 BEL (bell)		39	27	047	<b>'</b>	1				@#71;					6#103;	
8 8 010 <mark>BS</mark> (backspace)		40	28	050	&# <b>4</b> 0;	(				€ <b>#72</b> ;					s#104;	
9 9 011 TAB (horizontal tab)					a#41;		73	49	111	€#73;					6#105;	
10 A 012 LF (NL line feed, new 1:	ne	42	21	052	&#<b>4</b>2;</td><td>*</td><td>74</td><td>4A</td><td>112</td><td>@#74;</td><td>J</td><td></td><td></td><td></td><td>6#106;</td><td></td></tr><tr><td>ll B 013 VT (vertical tab)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>&#<b>4</b>3;</td><td>+</td><td>75</td><td>4B</td><td>113</td><td>&<b>≱</b>75;</td><td>K</td><td>107</td><td>6B .</td><td>153</td><td>6#107;</td><td>k</td></tr><tr><td>12 C 014 FF (NP form feed, new page 12 C 014 FF</td><td>ige </td><td></td><td></td><td></td><td>£#44;</td><td></td><td>76</td><td>40</td><td>114</td><td>£#76;</td><td>L</td><td>10B</td><td>6C .</td><td>154</td><td>:#108;</td><td>1</td></tr><tr><td>13 D 015 CR (carriage return)</td><td>_  </td><td>45</td><td>2D</td><td>055</td><td>a#45;</td><td>E 1</td><td>77</td><td>4D</td><td>115</td><td>@#77;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6#109;</td><td></td></tr><tr><td>14 E 016 <mark>SO</mark> (shift out)</td><td>N I</td><td></td><td></td><td></td><td>&#<b>4</b>6;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>&<b>≱</b>78;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6#110;</td><td></td></tr><tr><td>15 F 017 <mark>SI</mark> (shift in)</td><td>M</td><td>47</td><td>2<b>F</b></td><td>057</td><td>a#47;</td><td>/</td><td>79</td><td>4F</td><td>117</td><td>4¥79;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6#111;</td><td></td></tr><tr><td>16 10 020 DLE (data link escape)</td><td></td><td>48</td><td>30</td><td>060</td><td>&#<b>4</b>8;</td><td>0</td><td>80</td><td>50</td><td>120</td><td>;80¥ھ</td><td>P</td><td></td><td></td><td></td><td>6#112;</td><td></td></tr><tr><td>17 11 021 DC1 (device control 1)</td><td>M</td><td>49</td><td>31</td><td>061</td><td>«#<b>4</b>9;</td><td>1</td><td>81</td><td>51</td><td>121</td><td>&¥81;</td><td>Q</td><td></td><td></td><td></td><td>6#113;</td><td></td></tr><tr><td>18 12 022 DC2 (device control 2)</td><td>N</td><td>50</td><td>32</td><td>062</td><td>2</td><td>2</td><td>82</td><td>52</td><td>122</td><td>4¥82;</td><td>R</td><td>114</td><td>72 .</td><td>162</td><td>6#114;</td><td>r</td></tr><tr><td>19 13 023 DC3 (device control 3)</td><td>U I</td><td>51</td><td>33</td><td>063</td><td>3</td><td>3</td><td>83</td><td>53</td><td>123</td><td><b>&</b>#83;</td><td>S</td><td>115</td><td>73 .</td><td>163</td><td>6#115;</td><td>3</td></tr><tr><td>20 14 024 DC4 (device control 4)</td><td></td><td>52</td><td>34</td><td>064</td><td>a#52;</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>4¥84;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>ε#116;</td><td></td></tr><tr><td>21 15 025 NAK (negative acknowledge</td><td>(:</td><td>53</td><td>35</td><td>065</td><td>5</td><td>5</td><td>85</td><td>55</td><td>125</td><td>4¥85;</td><td>U</td><td>117</td><td>75 .</td><td>165</td><td>6#117;</td><td>u</td></tr><tr><td>22 16 026 SYN (synchronous idle)</td><td></td><td>54</td><td>36</td><td>066</td><td>&#5<b>4</b>;</td><td>6</td><td>86</td><td>56</td><td>126</td><td>¢#86;</td><td>V</td><td>11B</td><td>76 .</td><td>166</td><td>6#118;</td><td>v</td></tr><tr><td>23 17 027 ETB (end of trans. block</td><td></td><td>55</td><td>37</td><td>067</td><td>&#55<b>:</b></td><td>7</td><td>87</td><td>57</td><td>127</td><td>&≸87;</td><td>M</td><td>119</td><td>77 .</td><td>167</td><td>6#119:</td><td>บ</td></tr><tr><td>24 18 030 CAN (cancel</td><td></td><td>56</td><td>38</td><td>070</td><td>8</td><td>8</td><td>88</td><td>58</td><td>130</td><td>4¥88;</td><td>X</td><td>120</td><td>78 .</td><td>170</td><td>6#120;</td><td>Х</td></tr><tr><td>25 19 031 EM (end of medium)</td><td></td><td>57</td><td>39</td><td>071</td><td>9</td><td>9</td><td>89</td><td>59</td><td>131</td><td>Y</td><td>Y</td><td>121</td><td>79 .</td><td>171</td><td>6#121;</td><td>Y</td></tr><tr><td>26 lA 032 <mark>SUB</mark> (substitute)</td><td></td><td>58</td><td>ЗĀ</td><td>072</td><td>:</td><td>:</td><td>90</td><td>5A</td><td>132</td><td>Z</td><td>Z</td><td>122</td><td>7Å .</td><td>172</td><td>6#122;</td><td>Z</td></tr><tr><td>27 1B 033 ESC (escape)</td><td></td><td>59</td><td>ЗВ</td><td>073</td><td>&#59;</td><td><b>3</b></td><td>91</td><td>5B</td><td>133</td><td>[</td><td>[</td><td>123</td><td>7B .</td><td>173</td><td>6#123;</td><td>{</td></tr><tr><td>28 1C 034 FS (file separator)</td><td></td><td>60</td><td>30</td><td>074</td><td>a#60;</td><td><</td><td>92</td><td>5C</td><td>134</td><td>a∦92;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6#124;</td><td></td></tr><tr><td>29 1D 035 GS (group separator)</td><td></td><td>61</td><td>3D</td><td>075</td><td>=</td><td>=</td><td>93</td><td>5D</td><td>135</td><td>&<b>#</b>93;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6#125;</td><td></td></tr><tr><td>30 1E 036 RS (record separator)</td><td></td><td>62</td><td>3E</td><td>076</td><td>></td><td>></td><td></td><td></td><td></td><td>¢#94;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>6#126;</td><td></td></tr><tr><td>31 1F 037 US (unit separator)</td><td></td><td>63</td><td>3<b>F</b></td><td>077</td><td>£#63;</td><td>2</td><td>95</td><td>5F</td><td>137</td><td>;95غ</td><td>_  </td><td>127</td><td>7F .</td><td>177</td><td>4#127;</td><td>DEL</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td>1-</td><td>T-W</td><td></td></tr></tbody></table>											

Source: www.LookupTables.com

## CONTOH

- Pesan OK, dikirimkan. Bagaimana NRZ-L, NRZ-I dan Manchester Encodingnya?
  - Ubah karakter OK ke Desimal dengan table konversi.
  - Konversi ke Biner.
  - Dari Biner, gambar grafiknya dengan NRZ-L, NRZ-I dan Manchester.

STIKOM