

Capítulo 6: Capa de red



## Introducción a redes

Ing. Aníbal Coto Cortés

Cisco Networking Academy® Mind Wide Open™

# Capítulo 6: Objetivos

Los estudiantes podrán hacer lo siguiente:


- Explicar la forma en que los protocolos y servicios de capa de red admiten comunicaciones a través de las redes de datos.
- Explicar la forma en que los routers permiten la conectividad de extremo a extremo en una red de pequeña o mediana empresa.
- Determinar el dispositivo adecuado para dirigir el tráfico en una red de pequeña o mediana empresa.
- Configurar un router con parámetros básicos.

# Capítulo 6

- 6.1 Protocolos de la capa de red
- 6.2 Enrutamiento
- 6.3 Routers
- 6.4 Configuración de un router Cisco
- 6.5 Resumen




# Capa de red





## Protocolos de capa de red

# La capa de red en la comunicación



Los protocolos de capa de red reenvían las PDU de la capa de transporte entre hosts.



# La capa de red

Procesos de transporte de extremo a extremo

- Direccionamiento de dispositivos finales
- Encapsulación
- Enrutamiento
- Desencapsulación

La capa de red en la comunicación

# Protocolos de la capa de red

Protocolos de capa de red comunes

- Protocolo de Internet versión 4 (IPv4)
- Protocolo de Internet versión 6 (IPv6)


Protocolos de capa de red antiguos

- Intercambio Novell de paquetes de internetwork (IPX)
- AppleTalk
- Servicio de red sin conexión (CLNS/DECNet)



## Características de IP

#### TCP/IP



Los paquetes IP fluyen a través de la internetwork.

## IP: sin conexión

#### Comunicación sin conexión



Se envía una carta.

#### El emisor no sabe:


- Si el receptor está presente
- Si la carta llegó
- Si el receptor puede leer la carta

### El receptor no sabe:

Cuándo llegará



# IP: máximo esfuerzo de entrega




Dado que es un protocolo de capa de red no confiable, IP no garantiza que se reciban todos los paquetes enviados. Otros protocolos administran el proceso de seguimiento de paquetes y de aseguramiento de entrega.



# IP: independiente de los medios

#### Independencia de los medios



Los paquetes IP pueden trasladarse a través de diferentes medios.



## Paquetes IPv4

# Encapsulación de IP

#### Generación de paquetes IP

Encapsulación de la capa de transporte Encabezado del segmento Datos

Encapsulación de la capa de red

Encabezado PDU de la capa de transporte

PDU de la capa de red


Paquete IP

La capa de red agrega un encabezado para que los paquetes puedan enrutarse a través de redes complejas y lleguen al destino. En las redes basadas en TCP/IP, la PDU de la capa de red es el paquete IP.

Paquete IPV4

# Encabezado de paquetes IPv4

Versión, servicios diferenciados (DS), tiempo de vida (TTL), protocolo, dirección IP de origen y dirección IP de destino.



Paquetes IPv4

# Campos del encabezado de IPv4


Longitud del encabezado de internet (IHL), longitud total, checksum del encabezado, identificación, indicadores, desplazamiento de fragmentos

Byte 1 Byte 2			Byte	3	Byte 4	
Versión	Longitud del encabezado IP	Servicios diferenc	iados	Longitud total		tal
ericabezado iP		DSCP	ECN			
	ldentif	icación	Señalizador	Desplazamiento de fragmentos		
Tiempo de Existencia Protocolo			Checksum del encabezado			
Dirección IP de origen						
Dirección IP de destino						
	Opciones (optativo) Relleno					



## Paquetes IPv4

## Encabezados de IPv4 de muestra





La capa de red en la comunicación

## Limitaciones de IPv4

- Agotamiento de direcciones IP
- Expansión de la tabla de enrutamiento de Internet
- Falta de conectividad de extremo a extremo





## Introducción a IPv6

- Mayor espacio de direcciones
- Mejor manejo de paquetes
- Elimina la necesidad de NAT
- Seguridad integrada

- 4000 millones de direcciones IPv4 4 000 000 000



## Paquetes IPv6

# Encapsulación de IPv6

#### Encabezado de IPv4

Versión	IHL	Tipo de servicio	Longitud total		ud total
Identificación			Señaladores	dores Desplazamiento de fragmentos	
Tiempo de vida Protocolo			Checksum del encabezado		
Dirección de origen					
Dirección de destino					
	Opciones Relleno				

#### Leyenda

- Se conservan los nombres de campo de IPv4 a IPv6
  - Cambian el nombre y la posición en IPv6
- No se conservan los campos en IPv6

#### Encabezado de IPv6

Versión	Clase de tráfico	Identificador de flujo			
L	ongitud de contenio	do	Siguiente encabezado	Límite de salto	
Dirección IP de origen					
Dirección IP de destino					


#### Leyenda

- Se conservan los nombres de campo de IPv4 a IPv6
- Cambian el nombre y la posición en IPv6
- Nuevo campo en IPv6






# Encabezado de paquetes IPv6





## Paquetes IPv6

## Encabezados de IPv6 de muestra






### **Enrutamiento**

## Tablas de enrutamiento de host

```
◆ □
                                                                                 _ 🗆 ×
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\>route print
Interface List
                                 MS TCP Loopback interface
                          ..... Broadcom NetXtreme 57xx Gigabit Controller - Pac
ket Scheduler Miniport
                          ..... Bluetooth PAN Network Adapter - Packet Scheduler
Miniport
                          ..... VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter - Packet S
cheduler Miniport
Active Routes:
Network Destination
                                                             Interface Metric
                            Netmask
                                              Gateway
                            0.0.0.0
                                      192.168.100.254
                                                        192.168.100.123
                                                             127.0.0.1
                          255.0.0.0
                                     127.0.0.1
192.168.100.123
        127.0.0.0
                     255.255.0.0
255.255.255.0
      169.254.0.0
                                                        192.168.100.123
                                                                              20
     192.168.56.0
                                         192.168.56.1
                                                          192.168.56.1
                                                                              20
20
20
20
20
20
20
20
                    255.255.255.255
     192.168.56.1
                                            127.0.0.1
                                                             127.0.0.1
                   255.255.255.255
                                                          192.168.56.1
  192.168.56.255
                                         192.168.56.1
                      255.255.255.0
                                      192.168.100.123
                                                        192.168.100.123
   192.168.100.0
 192.168.100.123
                    255.255.255.255
                                            127.0.0.1
                                                             127.0.0.1
                                                        192.168.100.123
 192.168.100.255
                    255.255.255.255
                                      192.168.100.123
        224.0.0.0
                          240.0.0.0
                                         192.168.56.1
                                                          192.168.56.1
        224.0.0.0
                          240.0.0.0
                                      192.168.100.123
                                                        192.168.100.123
                    255.255.255.255
                                         192.168.56.1
                                                          192.168.56.1
                                         192.168.56.1
                                      192.168.100.123
                                                       192.168.100.123
                    192.168.100.254
Persistent Routes:
 None
C:\>
```

# Decisión de reenvío de paquetes del host






# **Gateway predeterminado**

Los hosts deben poseer una tabla de enrutamiento local propia para asegurarse de que los paquetes de la capa de red se dirijan a la red de destino correcta. La tabla local del host generalmente contiene lo siguiente:


- Conexión directa
- Ruta de red local
- Ruta predeterminada local

## Tabla de enrutamiento de host IPv4



·	<output omitted=""></output>					
IPv4 Route Table						
Active Routes:						
Network Destinatio	on Netmask	Gateway	Interface	Metric		
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.10.1	192.168.10.10	25		
127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306		
127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306		
127.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306		
192.168.10.0	255.255.255.0	On-link	192.168.10.10	281		
192.168.10.10	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281		
192.168.10.255	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281		
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306		
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.10.10	281		
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306		
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281		

## Tabla de enrutamiento de host IPv4 de muestra



<output omitted=""></output>					
IPv4 Route Table					
 Active Routes:					
Network Destination	Netmask	Gateway	Interface	Metric	
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.10.1	192.168.10.10	25	
127.0.0.0	255.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306	
127.0.0.1	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306	
127.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306	
192.168.10.0	255.255.255.0	On-link	192.168.10.10	281	
192.168.10.10	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281	
192.168.10.255	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281	
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	127.0.0.1	306	
224.0.0.0	240.0.0.0	On-link	192.168.10.10	281	
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	127.0.0.1	306	
255.255.255.255	255.255.255.255	On-link	192.168.10.10	281	


## Tabla de enrutamiento de host IPv6 de muestra

fe80::2c30:3071:e718:a926/128 2001:db8:9d38:953c:2c30:3071:e718:a926/128




```
C:\Users\PC1> netstat -r
<Output omitted>
IPv6 Route Table
Active Routes:
If Metric Network Destination
                                     Gateway
      58 ::/0
                                     On-link
 16
       306 ::1/128
                                     On-link
 16
      58 2001::/32
                                     On-link
       306 2001:0:9d38:953c:2c30:3071:e718:a926/128
 16
                                     On-link
 15
       281 fe80::/64
                                     On-link
 16
      306 fe80::/64
                                     On-link
 16
       306 fe80::2c30:3071:e718:a926/128
                                     On-link
 15
       281 fe80::blee:c4ae:a117:271f/128
                                     On-link
 1
       306 ff00::/8
                                     On-link
 16
       306 ff00::/8
                                     On-link
       281 ff00::/8
<Output omitted>
```

# Decisión de reenvío de paquetes del router



## Tabla de enrutamiento de router IPv4




```
R1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
        10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
D
D
        10.1.2.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
     192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
С
        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L
     192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
        192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
С
        192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L
     209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
        209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
```

209.165.200.225/32 is directly connected, Serial0/0/0



Entradas de tabla de enrutamiento de red conectada directamente




Α	В	С
C L	192.168.10.0/24 is directly connected 192.168.10.1/32 is directly connected	


A	Identifica el modo en que el router descubrió la red.	
В	Identifica la red de destino y cómo está conectada.	
С	Identifica la interfaz en el router conectado a la red de destino.	



Entradas de tabla de enrutamiento de red



Α	Identifica el modo en que el router descubrió la red.	
В	Identifica la red de destino.	
С	Identifica la distancia administrativa (confiabilidad) del origen de la ruta.	
D	Identifica la métrica para llegar a la red remota.	
E	Identifica la dirección IP de siguiente salto para llegar a la red remota.	
F	Identifica el tiempo transcurrido desde que se descubrió la red.	
G	Identifica la interfaz de salida en el router para llegar a la red de destino.	



```
R1#show ip route
      Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
             D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
             N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
             E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
             i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
             * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
             P - periodic downloaded static route
      Gateway of last resort is not set
           10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
              10.1.1.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
      D
              10.1.2.0/24 [90/2170112] via 209.165.200.226, 00:00:05, Serial0/0/0
      D
           192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
              192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
      C
              192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
      L
           192.168.11.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
              192.168.11.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
      С
              192.168.11.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
      L
           209.165.200.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 3 masks
              209.165.200.224/30 is directly connected, Serial0/0/0
Presentation_ID #
```







## **Routers**

# Anatomía de un router







### Anatomía de un router

# Los routers son computadoras








### Anatomía de un router

# CPU y OS del router





# Memoria del router

Memoria	Volátil / No volátil	Almacena
RAM	Volátil	<ul> <li>IOS en ejecución</li> <li>Archivo de configuración en ejecución</li> <li>Enrutamiento de IP y tablas ARP</li> <li>Buffer de paquetes</li> </ul>
ROM	No volátil	<ul><li>Instrucciones de arranque</li><li>Software básico de diagnóstico</li><li>IOS limitado</li></ul>
NVRAM	No volátil	Archivo de configuración de inicio
Flash	No volátil	<ul><li>IOS (Sistema operativo de internetworking)</li><li>Otros archivos de sistema</li></ul>




### Anatomía de un router

## Dentro del router




#### Anatomía de un router

# Backplane del router





# Conexión al router





#### Anatomía de un router

# **Interfaces LAN y WAN**


# Interfaces seriales Cisco 1941 Series

**Interfaces LAN** 




#### **Arranque del router**

# Cisco IOS






# **Archivos Bootset**



#### Arranque del router

# Proceso de arranque del router



- 1.Realizar la POST y cargar el programa bootstrap.
- 2.Localizar y cargar el software Cisco IOS.
  - Localizar y cargar el archivo de configuración de inicio o ingresar al modo Setup.

#### Arranque del router

# Resultado de Show version

```
Router# show version
Cisco IOS Software, C1900 Software (C1900-UNIVERSALK9-M), Version 15.2(4)M1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Soporte técnico: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2012 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Thu 26-Jul-12 19:34 by prod rel team
ROM: System Bootstrap, Version 15.0(1r)M15, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Router uptime is 10 hours, 9 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash0:c1900-universalk9-mz.SPA.152-4.M1.bin"
Last reload type: Normal Reload
Last reload reason: power-on
<Resultado omitido>
Cisco CISCO1941/K9 (revision 1.0) with 446464K/77824K bytes of memory.
Processor board ID FTX1636848Z
2 Gigabit Ethernet interfaces
2 Serial(sync/async) interfaces
1 terminal line
DRAM configuration is 64 bits wide with parity disabled.
255K bytes of non-volatile configuration memory.
250880K bytes of ATA System CompactFlash 0 (Read/Write)
<Resultado omitido>
Technology Package License Information for Module: 'c1900'
Technology Technology-package
                                       Technology-package
             Current Type Next reboot
            ipbasek9 Permanent
None None
         None
                                         ipbasek9
ipbase
security
                                          None
dat.a
                       None
             None
                                          None
```

Configuration register is 0x2142 (will be 0x2102 at next reload)




# Configuración de un router Cisco



#### Configuración inicial

Pasos de configuración del router



```
Router> enable
Router# configure terminal
Ingrese los comandos de configuración, uno
por línea. Finalice con CNTL/Z.
Router(config)# hostname R1
R1(config)#
```


```
Router> en
Router# conf t
Ingrese los comandos de configuración, uno
por línea. Finalice con CNTL/Z.
Router(config)# ho R1
R2(config)#
```

```
R1(config) # enable secret class
R1(config) #
R1(config) # line console 0
R1(config-line) # password cisco
R1(config-line) # login
R1(config-line) # exit
R1(config) #
R1(config) # line vty 0 4
R1(config-line) # password cisco
R1(config-line) # password cisco
R1(config-line) # login
R1(config-line) # exit
R1(config) #
R1(config) #
R1(config) # service password-encryption
R1(config) #
```

```
R1# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```

#### Configuración de interfaces

# Configuración de interfaces LAN




```
R1# conf t
Ingrese los comandos de configuración, uno por línea. Finalice con
CNTL/Z.
R1(config)#
R1(config) # interface gigabitethernet 0/0
R1(config-if) # ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if) # description Link to LAN-10
R1(config-if) # no shutdown
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0,
changed state to up
R1(config-if)# exit
R1(config)#
R1(config)# int g0/1
R1(config-if) # ip add 192.168.11.1 255.255.255.0
R1(config-if) # des Link to LAN-11
R1(config-if) # no shut
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1,
changed state to up
```

R1(config)#

#### Configuración de interfaces

# Verificación de configuración de interfaz




$ exttt{R1} \#$ show ip interface brief					
Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	YES	manual	up	up
3	192.168.11.1			-	up
Serial0/0/0	209.165.200.225	YES	manual	up	up
Serial0/0/1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
Vlan1	unassigned	YES	NVRAM	administratively down	down
R1#					
R1# ping 209.165.200.226					
M	t1t				
Type escape sequence to abort.  Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 209.165.200.226, timeout is 2 seconds:					
Sending 5, 100-byte 1 !!!!!	CMP Echos to 209.	165.2	200.226,	, timeout is 2 seconds	:
Success rate is 100 percent $(5/5)$ , round-trip min/avg/max = $1/2/9$ ms					
R1#					






#### Configuración de un router Cisco


# Configuración del gateway predeterminado



#### Configuración del gateway predeterminado


# Gateway predeterminado en un host







# Gateway predeterminado en un switch



## Resumen

#### En este capítulo, aprendió a:

- La capa de red, o la capa 3 de OSI, proporciona servicios que permiten que los dispositivos finales intercambien datos a través de la red.
- La capa de red utiliza cuatro procesos básicos: el direccionamiento IP para dispositivos finales, la encapsulación, el enrutamiento y la desencapsulación.
- Internet se basa en gran medida en IPv4, que continua siendo el protocolo de capa de red que más se utiliza.
- Un paquete IPV4 contiene el encabezado IP y el contenido.
- El encabezado de IPv6 simplificado ofrece varias ventajas respecto de IPv4, como una mayor eficacia de enrutamiento, encabezados de extensión simplificados y capacidad de proceso por flujo.

# Resumen

#### En este capítulo, aprendió a:

- Además del direccionamiento jerárquico, la capa de red también es responsable del enrutamiento.
- Los hosts requieren una tabla de enrutamiento local para asegurarse de que los paquetes se dirijan a la red de destino correcta.
- La ruta predeterminada local es la ruta al gateway predeterminado.
- El gateway predeterminado es la dirección IP de una interfaz de router conectado a la red local.
- Cuando un router, como el gateway predeterminado, recibe un paquete, examina la dirección IP de destino para determinar la red de destino.

### Resumen

#### En este capítulo, aprendió a:

- En la tabla de enrutamiento de un router se almacena información sobre las rutas conectadas directamente y las rutas remotas a redes IP. Si el router tiene una entrada para la red de destino en la tabla de enrutamiento, reenvía el paquete. Si no existe ninguna entrada de enrutamiento, es posible que el router reenvíe el paquete a su propia ruta predeterminada, si hay una configurada. En caso contrario, descartará el paquete.
- Las entradas de la tabla de enrutamiento se pueden configurar manualmente en cada router para proporcionar enrutamiento estático, o los routers pueden comunicar la información de la ruta de manera dinámica entre ellos utilizando un protocolo de enrutamiento.
- Para que los routers se puedan alcanzar, se debe configurar la interfaz del router.

# Cisco | Networking Academy® | Mind Wide Open™