# 威联通 TS-212P3 编译和加载 r8156b 2.5G USB 网卡驱动

# 环境准备:

1、 安装 Ubuntu16 虚拟机并安装编译工具(以下操作在非 root 账号下进行)

sudo apt update && sudo apt upgrade -y sudo apt install build-essential libelf-dev bc mkdir ~/work

#### 2、 交叉编译环境

TS-212P 已升级至 QTS5.1, 查看内核版本:

[admin@NAS-212P3 mod]# cat /proc/version Linux version 4.2.8 (root@U16BuildServer106) (gcc version 5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02) )

原厂使用的编译工具是 Linaro GCC, 我们也使用相同的工具进行编译。

GCC 下载地址:

https://releases.linaro.org/components/toolchain/binaries/5.3-2016.02/aarch64-linux-gnu/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86\_64\_aarch64-linux-gnu.tar.xz

内核和驱动源码下载:

QTS kernel: https://sourceforge.net/projects/qosgpl/ (选择 QTS5.1)



r8156b linux 驱动:

https://www.realtek.com/en/component/zoo/category/network-interface-controllers-10-100-1000m-gigabit-ethernet-usb-3-0-software (当前版本为 2.17.1)

下载的 QTS 内核压缩包是分片的,需要自己合并后再解压:

cat QTS\_Kernel\_5.1.0.20230808.tar.gz.0 QTS\_Kernel\_5.1.0.20230808.tar.gz.1 >> QTS\_Kernel\_5.1.0.20230808.tar.gz tar xvzf QTS\_Kernel\_5.1.0.20230808.tar.gz -C ~/work

网卡驱动源码:

tar xvzf v2.16.3.20221209.tar.gz - C ~/work

交叉编译工具:

xz -d gcc-linaro-5.3-2016.02-x86\_64\_aarch64-linux-gnu.tar.xz tar xvf gcc-linaro-5.3-2016.02-x86\_64\_aarch64-linux-gnu.tar -C ~/opt

### 进行编译:

3、 开始进行编译

先给驱动打个补丁,要不编译时会出错:

sed -i -e 's/strscpy/strncpy/g' ~/work/r8152-2.17.1/r8152.c

然后将 r8152-2.17.1 下的所有文件复制到 ~/work/GPL\_QTS/src/linux-4.2/drivers/net/usb/ 下

进入 4.2 版内核的源码目录:

cd ~/work/GPL\_QTS/src/linux-4.2/

复制目标设备配置文件:

cp ~/work/GPL QTS/kernel cfg/TS-X28A/linux-4.2-arm64.config .config

先进行预编译

make ARCH="arm64" CROSS\_COMPILE="/opt/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86\_64\_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-" - C ~/work/GPL\_QTS/src/linux-4.2/ scripts prepare modules\_prepare

#### 没有出错的话就可以编译驱动了:

make ARCH="arm64" CROSS\_COMPILE="/opt/gcc-linaro-5.3-2016.02-x86\_64\_aarch64-linux-gnu/bin/aarch64-linux-gnu-"-C ~/work/GPL\_QTS/src/linux-4.2/ modules SUBDIRS=drivers/net/usb/

### 编译成功是这样的:

### 测试部署:

#### 4、 安装测试驱动

将 ~/work/GPL\_QTS/src/linux-4.2/drivers/net/usb/r8152.ko 复制到 NAS 上, 然后执行:

modprobe -r r8152

insmod ./r8152.ko

没有错误的话插入 usb 网卡并接上网线,用 dmesg 查看驱动加载情况,正常是这样的:

```
[admin@NAS-212P3 ~]# dmesg | grep 8152
[ 16.237573] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 299.160557] usbcore: deregistering interface driver r8152
[ 299.239003] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 299.563890] r8152 2-1:1.0 eth1: v2.17.1 (2023/06/13)
[ 299.569011] r8152 2-1:1.0 eth1: This product is covered by one or more of the following patents:
[ 303.483573] r8152 2-1:1.0 eth1: carrier on
```

### 5、 进 NAS 管理界面看看, 已经识别新网卡了



### 6、 测试速度

用 iperf3 单连接进行测速,结果如下:

```
ot@XDR6088:~# iperf3 -c 172.16.71.42 -t 5 -P 1 -R
Connecting to host 172.16.71.42, port 5201
Reverse mode, remote host 172.16.71.42 is sending
[ 5] local 172.16.71.254 port 39738 connected to 172.16.71.42 port 5201
                              Transfer
 ID] Interval
                                             Bitrate
                              258 MBytes 2.16 Gbits/sec 256 MBytes 2.15 Gbits/sec
   5]
         0.00-1.00
                       sec
   5]
         1.00-2.00
                       sec
                              258 MBytes 2.16 Gbits/sec 257 MBytes 2.16 Gbits/sec
         2.00-3.00
                       sec
   5]
         3.00-4.00
                       sec
   5]
         4.00-5.00
                              257 MBytes 2.16 Gbits/sec
                       sec
 ID] Interval
                              Transfer
                                             Bitrate
                                                                 Retr
         0.00-5.00
                       sec
                             1.27 GBytes
                                             2.17 Gbits/sec
                                                                                     sender
   5]
         0.00-5.00
                             1.26 GBytes 2.16 Gbits/sec
                                                                                     receiver
```

增加连接数速度也没有变化,应该也就这样了吧。 测试时 CPU 占用情况

#### 概述



#### 7、 驱动的持久化

由于自己编译的驱动不能直接替代原厂驱动(重启后会恢复),我们需要做一个启动时自动加载的脚本打开启动时运行用户定义的进程选项:



autorun.sh 需要存放在 flash 存储里,按照一下步骤创建:

/etc/init.d/init\_disk.sh mount\_flash\_config

(挂载 flash 分区)

然后手动创建或上传 autorun.sh 文件到 /tmp/nasconfig\_tmp/autorun.sh

### 脚本内容:

#### #本脚本用于替换原厂驱动并执行加载操作

#!/bin/sh

echo "######### autorun.sh script start #########" >> /dev/kmsg

export PATH=/opt/bin:\$PATH

export PATH=/sbin/:\$PATH

#下面的源路径根据自己存放 ko 文件的具体位置进行修改

cp /share/CACHEDEV4\_DATA/mod/r8152.ko /lib/modules/4.2.8/

modprobe -r r8152

modprobe r8152

echo "######## autorun.sh script end ########" >> /dev/kmsg

# 创建完成后执行:

chmod +x /tmp/nasconfig\_tmp/autorun.sh(为脚本添加执行权限)cd && /etc/init.d/init\_disk.sh umount\_flash\_config(卸载 flash 分区)

最后重启试试能否自动加载, 然后享受 2.5Gbps 的速度吧。

BTW:编译好的模块已上传,有需要的自己下载,不保证能用…

# 引用和感谢:

如需引用请注明出处。

# 参考资料:

https://neolee.com/2021/03/15/%E5%A8%81%E8%81%94%E9%80%9Aqnap-ts-453bmini%E8%87%AA%E7%BC%96%E8%AF%91usb-2-5g%E7%BD%91%E5%8D%A1%E9%A9%B1%E5%8A%A8/

https://gist.github.com/RikshaDriver/0388ba3f38f89eb975ebb0b915860ec2

在此感谢两位作者。