Nombre de la Operación:		Inspección de Electrodos en insulacion (defectos de pintura)			No. TRP			TRP001931 REV :		А	ACOTACIÓN DE LOS SÍMBOLOS	
Línea:		Megadyne Insulacion 175			Do	No. Documento Regidor		Documento Regidor	ECN#:	ECN0029770	CALIDAD =	SEGURIDAD = S
Paso	Paso Importante (Lo que se debe hacer)	Símbolo	Punto Clave (Cómo se debe hacer)		Razones (Por qué se debe hacer)					Imágenes (Opcional) (Ayudan a enfatizar Ios Puntos Clave		
	Inspección de electrodos	С	1	Verifique la orden y tome los electrodos que correspondan	ue	Para comenzar el proceso de inspección						
1		С	2	Coloque los materiales necesarios en la mesa de inspección		1	Para realizar una buena inspección					
		С	3	Realice la inspección asegurando que no haya faltante de pintura o algún otro defecto Nota: para este proceso es necesario utiliz una lampara	altante de pintura o algún otro defecto para este proceso es necesario utilizar		Para	ara asegurar la calidad del producto			S _{Res}	

FRM002681 Rev. J Documento Regidor: WE0104 ECN021837

Página 1 de 2

Nombre de la Operación:		Inspección de Electrodos en insulacion (defectos de pintura)			No. TRP			TRP001931	REV:	Α	ACOTACIÓN DE LOS SÍMBOLOS	
Línea:		Megadyne Insulacion 175			No. Documento Regidor			Documento Regidor	ECN#:	ECN0029770	CALIDAD =	SEGURIDAD = S
Paso	Paso Importante (Lo que se debe hacer)	Símbolo		Punto Clave (Cómo se debe hacer)	into Clave Razones				er)	Imágenes (Opcional) (Ayudan a enfatizar Ios Puntos Clave		
		С	4	Colóquelos en un bins identificado		2	Para poder identificar que ya fueron inspeccionados y continuar el siguiente proceso		19432 M (A) (C) 124 939 C) (A) (C) (A) (A) (C) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A			

RESUMEN DE REVISIONES

REV	А	
ECN	ECN0029770	ORIGINAL ISSUE

FRM002681 Rev. J Documento Regidor: WE0104 ECN021837 Página 2 de 2

State: Working NSR/SR: