(05) චලිත පරිවර්ථන යාන්තුණය හා ජව සම්පේුණ පද්ධති

තාක්ෂණය සමඟ මිනිසාගේ කාර්යයන් පහසු කිරීමට විවිධ යන්තු සූතු භාවිතා කරනු ලබයි. එලෙස භාවිතා කරන බොහෝ යන්තුවල විවිධාකාරයේ චලිතයන් පවතී. එවැනි යන්තුවල අන්තර්ගත චලිත ආකාර මොනවාදැයි හඳුනාගැනීමත් අවශාතාව මත එක් චලිත ආකාරයක් වෙනත් චලිත ආකාරයකට පරිවර්තනය කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන යාන්තුණ හඳුනා ගැනීමත් මෙම ඒකකයේදී සිදුකෙරේ.

5.1

චලිත ආකාර හා චලිත පරිවර්ථන යාන්තුණ

මුලික චලිත ආකාර

යන්තු සූතුවල පවතින චලිත පරිවර්ථන ආකාර පිළිබඳ අධායෙනයට පෙර මූලික චලිත ආකාර පිළිබඳ විමසා බලමු. ඒ අනුව මූලික චලිත ආකාර හතරකි.

- (01) රේඛීය චලිතය
- (02) භුමණ චලිතය
- (03) අනුවැටුම් චලිතය
- (04) දෝලන චලිතය

01 රේඛීය චලිතය

යම්කිසි දිශාවකට රේඛීයව සිදුවන චලිතය රේඛීය චලිතය ලෙස හැඳින්වේ. උදා ඃ- බෝලයේ චලිතය , වාහනයේ චලිතය

02 හුමණ චලිතය


යම් කිසි ලක්ෂයක් වටා වෘත්තාකාරව ඇතිවන චලිතය හුමණ චලිතය ලෙස හැඳින්වේ. උදා ඃ- සූර්යයා වටා පෘථිවිය භුමණය , කතුරු ඔංචිල්ලාවක , කුඩයක චලිතය


03 අනුවැටුම් චලිතය


නිශ්චිත ලක්ෂා දෙකක් අතර නොකඩවා රේඛීයව සිදුවන චලිතය අනුවැටුම් චලිතය ලෙස හැඳින්වේ. උදා ඃ- පිස්ටනයේ චලිතය

04 දෝලන චලිතය


යම්කිසි ලක්ෂාක් කේන්දු කර ගනිමින් දෙපසට සිදුවන චලිතය දෝලන චලිතය ලෙස හැඳින්වේ. උදා ඃ- ඔරලෝසුවේ බට්ටාගේ සිදු වන චලිතය පහත දැක්වෙන යන්නු හා උපකරණ වල විවිධ ස්ථානවල ඇතිවන චලිත ආකාර සඳහන් කරන්න.







💠 මහන මැෂිමේ එක් එක් කොටස් වල ඇතිවන චලිත ආකාරයන් සඳහන් කරන්න.




එක් චලිත ආකාරයක සිට තවත් චලිත ආකාරයකට චලිතය වෙනස් කිරීම චලිත පරිවර්ථනය ලෙස හැඳින්වේ. ඒ සඳහා භාවිතා කරනු ලබන යාන්තුණ චලිත යාන්තුණ නම් වේ. එලෙස භාවිතා කරන යාන්තුණ පහත පරිදි ය. එනම්,

- (01) කැමි යාන්තුණය
- (02) දැති තලව්ව හා දව රෝදය
- (03) ඉස්කුරුප්පු පොට යාන්තුණය
- (04) රූටන දඟර කඳ යාන්තුණය

චලිත පරිවර්ථන යාන්තුණ


01 කැමි යාන්තුණය (CMA Meehanism)

කැමි යාන්තුණය යන්තු තුල පවතින චලිත පරිචර්තන උපකුමයකි. වෘත්තාකාර කොටසක මධා ලක්ෂයට එපිටින් පිහිටි ලක්ෂාකට කේන්දු වන පරිදි චලනය කිරීමෙන් ඇතිවන විකේන්දුතාව කැමි යාන්තුණයේ මූලධර්මය චේ. පහත දැක්වෙන්නේ එලෙස භාවිතා කරන කැමි වර්ගයන් වේ.



කැමි යාන්තුණයේ චලිත පරිවර්ථනය

I. වෑල්ව කුියාකරවීම සඳහා



කැමි යාන්තුණය භාවිතා කරනු ලබන අවස්ථා,

I. වෑල්ව කුියාකරවීම සඳහා



භුමණ චලිතය ──→ අනුවැටුම් චලිතය


II. විස්පර්ශක තුඩු කිුයාකරවීම සඳහා




භුමණ චලිතය ── > දෝලන චලිතය

02 දැති තලව්ව හා දව රෝදය (Rack and Pinion)

දැති තලව්ව හා දව රෝදය මගින් ද චලිතය පරිවර්ථනය කර ගත හැක. මෙය දැති තලව්ව හා සබැඳි ගියර රෝදයකින් සමන්විත වේ. දව රෝදය භුමණය වීමේදී දැති තලව්ව චලනය වේ. මෙමගින් චලිත දිශාව 90° කින් හරවා ගත හැකිය.



දැති තලව්ව හා දව රෝදයේ චලිත පරිවර්ථනය



දැති තලව්ව හා දව රෝදයේ භාවිත

I. වාහනයේ සුක්කානම් පද්ධතියේදී




03 ඉස්කුරුප්පු පොට යාන්තුණය (Screw thred)

මෙහිදී ඉස්කුරුප්පුව කැරකැවීමේදී එය පොට මත ඉදිරියට ගමන් කරමින් රේඛීය චලිතයක් ඇති කරයි. එමෙන්ම ඉස්කුරුප්පුව නවතා පොට කැරකැවීමේදී ඉස්කුරුප්පුව රේඛීය චලිතයේ යෙදේ.




ඉස්කුරුප්පු පොට යාන්තුණයේ චලිත පරිවර්ථනය




💠 මෙහි දී රේඛීය චලිතය භුමණ චලිතය බවට පත් කළ නොහැක.

ඉස්කුරුප්පු පොට යාන්තුණයේ භාවිත

I. මයිකො මීටර ඉස්කුරුප්පු ආමානයේදී



II. ව්දුම් යන්තුයේ දී ව්දුම් කටුව




III. ජල කපාට වලදී




04 රූටන දඟර කඳ යාන්තුණය (Slider crank mechanism)

මෙය රූටනය වන කොටසක්, සම්බන්ධක දණ්ඩ හා දඟර කඳ යන කොටස්වලින් සමන්විත වේ. ඒවා එකිනෙක චලනය විය හැකි ලෙස සම්බන්ධ කර පවතී.




රූටන දඟර කඳ යාන්තුණයේ චලිත පරිවර්ථනය



රූටන දඟර කඳ යාන්තුනයේ භාවිත

අභාන්තර දහන එන්ජින් සඳහා



අනුවැටුම් චලිතය ---------- භුමණ චලිතය

5.2 ජව සම්පේෂණ උපකුම

ජව සම්පේෂණය (Power Transmisson)

ජවය උත්පාදනය කරන මූලික ජව මූලාශුයේ සිට තවත් තැනකට එම ජවය ගෙනයාම සරලව ජව සම්පේෂණය ලෙස සරලව හැඳින්විය හැක.

උදා ៖- පා පැදියේ පාදිකයට ජවය යෙදූ විට එම ජවය දම්වැලක් මගින් පිටුපස රෝද කරා ගෙන යාම

පුාථමික චාලකය

මූලිකව ජලය උත්පාදනය කරනු ලබන උපාංගය / යාන්තුය පුාථමික චාලකය ලෙස හැඳින්වේ. පුාථමික චාලකය මෝටරයක් හෝ එන්ජිමක් විය හැක.

💠 ජවය සම්පේෂණය කළ යුතු වන්නේ,

යන්තුයකින් යම් කාර්යයක් ඉටු කර ගැනීමේදී එම යන්තුයට අදාල උපාංග චලනය සිදු කළ යුතුය. ඒ සඳහා අවශා ජවය පුාථමික චලනය මගින් ලබා ගනී. එලෙස ලබාගන්නා චලනය අදාල කාර්යය සිදුකර යන්තුයේ අවයව වෙත ගෙන යා යුතුය. ඒ සඳහා ජව සම්ජේෂණ පද්ධතියක් අවශා වේ.


ජව සම්පුේෂණ පද්ධතියක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු කරුණු,

- සම්පේෂණය කරන ජව පුමාණය
- සම්ප්‍රේෂණය කරන දුර
- කාර්යæමතාවය
- නඩත්තු කිරීමේ පහසුව
- පුදාන හා පුතිදාන දිශාව
- පුදාන හා පුතිදාන වේගයෙන්
- පිරිවැය


ජව සම්පේෂණ කුම

එදිනෙදා භාවිතා කරන යාන්තිුක ශක්තිය සම්පේෂණය කිරීම සඳහා භාවිත ජව සම්පේෂණ කුම හතරකි. එනම්,

- (01) පටි එළවුම
- (02) දම්වැල් එළවුම
- (03) ගියර රෝද එළවුම
- (04) දඩු හෝ රැහැන් එළවුම




පටි එළැවුම සඳහා කප්පි / රෝද හා පටි භාවිතා කරනු ලබයි. එලෙස භාවිත පටි වර්ග පුධාන වශයෙන් හතරකි.



V පටි එළවුම (V Belt Drive System)

වැඩි ජවයක් සම්පේෂණය කිරීමට අවශා වූ විට "V" පටි භාවිතා කරනු ලබයි. පටිය V හැඩයට සකස් කිරීම මගින් අඩු ඉඩක් තුල වැඩි ක්ෂේතුඵලයක පටිය ස්පර්ශ වේ. එම නිසා වැඩි ජවයක් සම්පේෂණය කළ හැකි අතර ක්ෂේතුඵලය වැඩි වීම නිසා ඝර්ෂණයද වැඩිවේ. (ලිස්සීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු ය.)





- අභානත්තර දහන එන්ජිමක සිසිලන පංකාව විදුලි ජනනය කිුයා කිරීමට අවශා ජවය දඟර කුඳේ සිට සම්පේෂණය කිරීමට
- 💠 අත් ටුැක්ටර වල එන්ජිමෙන් උපදින කැරකුම් බලය ගියර පෙට්ටියට සම්පේෂණය කිරීමට

- වැය වන ඉඩ පුමාණය අඩුය.
- 🔸 සම්පේෂණය කළ හැකි ජව පුමාණය වැඩිය.

• V පටිය ස්පර්ශවන වර්ගඵලය වැඩි නිසා ලිස්සුම අඩුය.

ablaපටියේ එළවුමේ වාසි

♦ ස්නේහනය කිරීම අවශා නොවේ.

m Vපටියේ එළවුමේ අවාසි

- ♦ සම්පේෂණය කළ හැකි දුර සාපේක්ෂව අඩුය.
- ♦ කප්පි එක එල්ලේ පිහිටිය යුතුය.
- ◆ ගියර රෝදවල දිශාව පුතිවිරුද්ධ කළ නොහැක.
- ♦ පටියේ බූරුල සීරු මාරු කිරීමට විවිධ උපකුම යෙදිය යුතුය.

පැතලි පටි එළැවුම (Flat Belt Drive System)

ජව උත්පාදකය (මෝටරය/එන්ජිම) හා චලනය කළ යුතු කොටස දුරස්ව පිහිටි අවස්ථාවලදී පැතලි පටි එළවුම භාවිතා කරනු ලබයි.



පැතලි පටි එළවුමේ භාවිත

💠 වී කෙටීම සඳහා භාවිත යන්තු වල දී

පැතලි පටි එළවුම් කුමයේ වාසි

- සැකැස්ම ඉතා සරල වීම
- දූරස්ථව පිහිටි ස්ථානයක් කරා ජවය සම්පේෂණය කළ හැකි වීම
- නඩත්තුව පහසු වීම (පටිය පලුදු වුවහොත් එම කොටස කපා ඉවත් කර නව කොටසක් ආදේශ කළ හැක.)

▶ <u>පැතලි පටි එළවුම් කුමයේ අවාසි</u>

- ලිස්සීමට භාජනය විය හැකි නිසා ජවය අපතේ යාමක් සිදු වේ.
- විශාල ජවයක් සම්පේෂණයට යෝගා නොවේ.
- භාවිතයේ දී පටිය මත තාර හෝ දුම්මල වැනි ඝර්ෂණය ඇති කරන දුවා අාලේප කළ යුතුය.


දත් සහිත පටි එළැවුම (Tooth Belt Drive System)

මෙහිදී දත් සහිත පටියක් හා දත් සහිත කප්පි දෙකක් භාවිතා වේ. දත් සහිත පටි මගින් ගියර රෝද අතර "නියත වේග අනුපාතයක්" පවත්වා ගත හැක. එනම් ලිස්සීමකින් තොරව කප්පි දෙක අතර ජවය සම්පේෂණය කළ හැකි බවයි.



(දත් සහිත පටි එළවුමේ භාවිත

❖ දඟර කඳ හා කැමි දණ්ඩ සම්බන්ධ කිරීම සඳහා (ලිස්සීමට ඇතිනොවන භෝඛාවන හේතුවෙන් නියක වේග අනුපාතයක් පවත්වා ගත හැක.)




💠 මහන මැෂින්වල මෝටරය හා කුඩා රෝදය සම්බන්ධ කිරීමේදී



රවුම් පටි එළැවුම (Round Belt Drive System)

මෙහිදී කප්පි යුගල සම්බන්ධ කිරීමට කුඩා පුමාණයේ රවුම් පටියක් භාවිතා වේ. රවුම් පටි විශාල ජවයක් සම්පේෂණයට සුදුසු නොවේ. විශාල ජවයක් සම්පේෂණයේ දී ලිස්සා යාමට ඇති පුවණතා ඉතා ඉහල වීම මෙහි අවාසියකි.





රවුම් පටි එළවුමේ භාවිත,

- 💠 මහන මැෂිමේ විශාල රෝදය හා කුඩා රෝදය සම්බන්ධ කිරීමට
- 💠 කුඩා සෙල්ලම් බඩු කිුිිියා කිරීමේ දී

<u>රවුම් පටි එළැවුම් කුමයේ වාසි</u>


- 💠 වැඩි දුරකට ජවය සම්පේෂණය කළ හැක.
- 💠 කුියා කිරීමේදී ශබ්දය අවම වීම.
- 💠 නඩත්තු කටයුතු අවම වීම.
- 💠 පටිය කතිරාකාරයෙන් යොදා කප්පිවල භුමණ දිශාව වෙනස් කළ හැක.





පටි එළැවුම් වල භුමණ වේග සම්බන්ධතා


කප්පි දෙක අතර වේග අනුපාතය එළැවෙන හා එළවන කප්පිවල විෂ්කම්භයන් මත රඳා පවතී.



කප්පි වල වේගය මනිනු ලබන්නේ විනාඩියට භුමණය වන වට (r.p.m) වලිනි.




පහත දැක්වෙනුයේ මෝටරයක් මගින් කරකවනු ලබන කප්පියකි. ඒ සඳහා පටි එළැවුමක් භාවිතා කරනු ලබයි. මෝටරයට සම්බන්ධ කප්පියේ විෂ්කම්භය $30 \mathrm{mm}$ වන අතර අනෙක් කප්පිය $120 \mathrm{mm}$ වේ. මෝටරය $750 \mathrm{~r.p.m}$ වේගයෙන් කැරකෙයි නම්,



(I) එල්	(වෙන කප්පියේ වේගය කොපමණද?
(II) පු	ව්ග අනුපාතය සොයන්න.

02 දම්වැල් එළවුම (Chain and Sprocket Drive System)

පොරකටු ගියර රෝද දෙකක් අතර ජවය සම්පේුෂණය කිරීම සඳහා දම්වැල් එළැවුම භාවිතා කරනු ලබයි.



දම්වැල් එළ<u>ව</u>මේ භාවිත,

- 💠 පාපැදිවල ඉදිරිපස ගියර රෝදය හා පසුපස ගියර රෝදය අතර සම්බන්ධතාව ඇති කිරීම
- 💠 අභාාන්තර දහන එන්ජින්වල කැමි දණ්ඩ හා දඟරකඳ සම්බන්ධ කිරීමට

දම්වැල් එළවුමේ වාසි,


- 💠 නියත ගියර අනුපාතයක් පවත්වා ගත හැක.
- 💠 දම්වැල් දැති රෝද මත ලිස්සීමක් නොවන නිසා ජවය අපතේ යාමක් නොමැත.
- ❖ වැඩි දුරකට ජවය සම්පේ්ෂණය කළ හැක.

දුම්වැල් එළවුමේ අවාසි,

- 💠 ඝර්ෂණය අඩු කර ගැනීම සඳහා දම්වැල හා දැති රෝද නිතර ස්නේහනය කළ යුතු වේ.
- 💠 කුියාකිරීමේදී අධික ශබ්දයක් ඇති වීම.
- ❖ බරින් වැඩි වීම.



දම්වැල් එළැවුම් වල භුමණ වේග සම්බන්ධතා



 $N_{\mbox{\tiny 1}}$ - එළවන ගියර රෝදයේ දැති ගණන $N_{\mbox{\tiny 2}}$ - එළැවෙන ගියර රෝදයේ දැති ගණන



පහත දැක්වෙන පාපැදියේ පාදිකය හා සම්බන්ධ ගියරයේ දැති ගණන 48 වන අතර එය 250 r.p.m වේගයකින් කරකැවේ. පසුපස රෝදය හා සම්බන්ධ ගියරයේ දැති ගණන 12 නම් පසුපස ගියරයේ වේගය කොපමණ ද?



03

ගියර රෝද එළවුම් කුමය (Gear Wheel Drive System)

ඉතා විශාල ජවයක් සම්පේ්ෂණයේදී ගියර රෝද එළැවුම භාවිතා කරනු ලබයි. මෙහිදී ගියර රෝද එකිනෙක සම්බන්ධ වෙමින් ජවය සම්පේ්ෂණය කරනු ලබයි. එලෙස භාවිතා කරන ගියර රෝද වර්ග කීපයක් පවතී. ඒවා නම්,

- (01) කෙලින් දැති සහිත ගියර රෝදය
- (02) ඇල හැඩ දැති සහිත ගියර රෝදය
- (03) පට්ටම් ගියර රෝද
- (04) ගැඩවිලාව හා ගැඩවිලි රෝදය

01. කෙලින් දැති සහිත ගියර රෝදය (Spur Gear Wheel)

මුහුණතේ දැති පිහිටා ඇත්තේ කෙළින් හෙවත් සෘජුව වේ. එක් ගියර රෝදයක දැති දෙකක් අතරට අනෙක් ගියර රෝදයේ එක් දැත්තක් සම්බන්ධ වෙමින් ජවය සම්පේ්ෂණය කරන නිසා වැඩි ජවයක් සම්පේ්ෂණයට යෝගා නොවේ. භුමණයේදී ශබ්දයක් ඇතිවීම තවත් දුර්වලතාවයකි. ස්නේහනය කළ යුතුය.

කෙලින් දැති සහිත ගියර රෝද භාවිත,


- ❖ යතුරු පැදිවල ගියර පෙට්ටියේ
- 💠 එන්ජිමේ දඟර කදේ සිට කැමි දණ්ඩට ජවය සම්පේෂණයට


ඇල හැඩ දැති සහිත ගියර රෝද (Helical Teeth Gear Wheel)

මුහුණතේ (වකු පෘෂ්ඨයේ) ආනතව දැති පිහිටා ඇත. මෙහිදී ගියර දැති දෙකක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් එකිනෙක සම්බන්ධ වීම නිසා වැඩි ජවයක් සම්පේෂණය කළ හැක. කිුයාකිරීමේදී ඇතිවන ශබ්දය ද අඩුය.

🖈 ඇල හැඩ සහිත ගියර රෝද වර්ග දෙකකි.

I.තනි ඇල හැඩ දැති සහිත ගියර රෝද







තනි ඇල හැඩ දැති සහිත ගියර රෝදවල භාවිත,


- ❖ මෝටර් රථවල ගියර පෙට්ටිවල දී
- 💠 මෝටර් රථ එන්ජින්වල කැමි දණ්ඩ හා දඟර කඳ සම්බන්ධ කිරීමේ දී
- විදුලි විදුම් යන්තුවල දී

ද්විත්ව ඇල හැඩ දැති සහිත ගියර රෝදවල භාවිත,


- 🌣 නාවික යානුාවල දී
- 💠 බරවාහනවල ගියර පෙට්ටිය සඳහා

ගියර රෝද මගින් ජවය සම්පේුෂණයේ විශේෂ ලක්ෂණ

- (01) එළවන ගියර රෝදයට තවත් ගියර රෝදයක් සෘජුවම සම්බන්ධ කිරීමෙන් ජවය සම්පේෂණය කරනු ලබයි.
- (02) ගියර රෝද එකිනෙකට සම්බන්ධව කිුිිියා කරන විට ගියර රෝද දෙක එකිනෙකට පුතිවිරුද්ධව භුමණය වේ.




- (03) එළවන හා එළැවෙන ගියර රෝද දුරස් ව පිහිටුවා ඇති විට ජවය සම්පේෂණය කිරීම තරමක් සංකීර්ණ වේ.
- (04) එළවන හා එළැවෙන ගියර රෝද එකම දිශාවට භුමණය කරවා ගැනීම සඳහා එළවන හා එළැවෙන ගියර රෝද අතරට අකම් / මැදි / නොකම් ගියර රෝදයක් යොදනු ලබයි.



එළවන ගියර රෝදය අකම් ගියර රෝදය එළැවෙන ගියර රෝදය (වාමාවර්තව භූමණය වේ) (වාමාවර්තව භූමණය වේ.)

ගියර රෝද වල භුමණ වේග සම්බන්ධතා




එළවන ගියර රෝදය එළැවෙන ගියර රෝදය

$$\frac{N_{_{2}}}{N_{_{1}}} \ = \ \frac{W_{_{1}}}{W_{_{2}}} = \ \frac{T_{_{2}}}{T_{_{1}}}$$

Question 01

02.


පහත දැක්වෙන ගියර පද්ධතියේ C ගියර රෝදයේ වේගය කොපමණද? A හා B අතර ගියර අනුපාතය හා B හා C අතර ගියර අනුපාතය ද සොයන්න.



Question 02

පහත ගියර පද්ධතියේ B හා C ගියර රෝද එකම ඊශාවකට (දණ්ඩකට) සම්බන්ධ කර පවතින අතර A ගියර රෝදය $150\ r.p.m$ වේගයෙන් කැරකැවේ.

D ගියර රෝදයේ වේගය කොපමණ ද?



පට්ටම් ගියර රෝද (Bevel Gear Wheel)

මෙහිදී ගියර රෝද යුගලයක් භාවිතා කරනු ලබන අතර ඒවායේ පිහිටීම අනුව භුමණ දිශාව (90°) කින් වෙනස් කර කැරකුම් බලය සම්පේෂණය කරනු ලබයි. මෙම ගියර රෝද මගින් වැඩි ජවයක් සම්පේෂණය කළ හැක. 45° , 60° කෝණයන්ගේන් වුව ද ජවය සම්පේෂණය කරන අවස්ථාවද පවතී.

🖈 පට්ටම් ගියර රෝදවල දැති පිහිටන ආකාරය අනුව වර්ග දෙකකි.

I.කෙළින් දැති සහිත පට්ටම් ගියර රෝද



II.ඇල දැති සහිත පට්ටම් ශියර රෝද





- අම්ල **D**. සමරසිංහ

පට්ටම් ගියර රෝදවල භාවිත,

අතින් කියාකරනු ලබන විදුම් යන්තු වල දී








04. ගැසි

ගැඩව්ලාව හා ගැඩව්ලි රෝදය

මෙහිදී ගැඩවිලාවක් හා ගැඩවිලි රෝදයක් භාවිතා කරනු ලබන අතර ගැඩවිලාව භුමණය කළ විට ගැඩවිලි රෝදය භුමණය වේ. භාවිතයේ දී ස්නේහනය කළ යුතුය.



නමුත් මෙහි දී ගැඩවිලි රෝදය භුමණය කිරීමෙන් ගැඩවිලාව චලනය කළ නොහැක. මෙමගින් විශාල වූ ජවයක් සම්පේෂණය කිරීමේ හැකියාව පවතී. ජවය 90° කින් හරවා සම්පේෂණය කරයි.

ගැඩවිලාව හා ගැඩවිලි රෝදය භාවිත,

- 💠 විශේෂ බර වාහනවල නිමි එළවුම් සඳහා
- ඉදාඹකරවල
- 💠 සමහර යන්තුවල ගියර පෙට්ටි සඳහා

04. දඬු හෝ රැහැන් එළැවුම

රැහැන් හා දඬු මගින් ජවය සම්පේෂණය කිරීම ඉතා සරල නිර්මාණයක් වන අතර කාර්මික විප්ලවය මුල් අවධියේ සිටම බොහෝ යන්තු සූතු සඳහා භාවිතා කර ඇත. මෙහිදී දුරස්ව පිහිටි ස්ථාන දෙකක් අතර ජවය සම්පේෂණය කළ හැක. මෙහි දී යොදා ගන්නා රැහැන් හා දඬු ස්නේහනය කිරීම කළ යුතු වේ.



දඬු මගින් ජවය සම්පේෂණය

රැහැන් මගින් ජවය සම්පේෂණය



දඬු හෝ රැහැන් එළවුම් භාවිත,

- 💠 බස් රථවල සීනුව නාද කිරීම සඳහා
- 💠 පා පැදිවල තිරිංග කිුයාත්මක කිරීම සඳහා
- 💠 ගියර පෙට්ටිය හා නිමි එළවුම අතර ජවය සම්පේෂණයට
- 💠 ක්චලය කිුියාත්මක කිරීම සඳහා

රැචට් යාන්තුණය

ඉහත සඳහන් කළ කප්පියක් හෝ ගියර රෝදයක් පුතිවිරුද්ධ දිශාවට චලනය වීම වැළැක්වීම සඳහා රැචට් යාන්තුණය භාවිතා කරයි.

