

# 【オープン版】 オープンソースEDA(XSCHEM、Ngspice、KLayout) インストールマニュアル

第1.0版

(2025.08.25)

Copyright 2025 TOKAI RIKA CO., LTD

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

(株)東海理化

- P.2 · · · 目次
- P.3 ・・・ 準備するソフト一覧
- P.4 ・・・ KLayoutのインストール
- P.5 ・・・ XSCHEMのインストール
- P.6 · · · · Ngspiceのインストール
- P.7 · · · · Gawkのインストール
- P.8 ・・・ 64ビットマシン用DLLインストール ※32ビットのマシンの場合は不要
- P.10 · · · 動作確認
- P.11 ・・・ ディレクトリ構成

## 準備するソフト一覧

- ※本書はDドライブにインストールする場合で説明をしています。
- ※バージョン情報は、動作確認したバージョンを示しており、最新版とは限りません。

#### <オープンソースEDA>

①KLayout (レイアウト設計ツール) ver.0.29.6-win64 公式サイト: KLayout Layout Viewer And Editor

②XSCHEM (回路設計ツール) ver.3.4.4-win64

公式サイト: xschem schematic circuit editor - VHDL Verilog Spice netlister (sourceforge.io)

③Ngspice (シミュレーションツール) ngspice-41\_64.7z

公式サイト: ngspice - Browse /ng-spice-rework/old-releases/41 at SourceForge.net

#### <その他>

④Gawk (windows向けawk言語対応ツール) gawk-5.3.0-2-w32-bin XschemでのSPICEファイル出力に必要

公式サイト: <u>Gawk - GNU Project - Free Software Foundation (FSF)</u> gawkの入れ方

参考: https://mfi.sub.jp/ html awk/gawk basic.html

⑤mingw-builds-binaries (64ビットマシン用DLLインストール) 13.2.0-rt\_v11-rev0 ※32ビットマシンの場合は不要 Releases・niXman/mingw-builds-binaries (github.com) (i686-13.2.0-release-win32-dwarf-ucrt-rt v11-rev0)

libgcc\_s\_dw2-1.dllが見つからない旨のエラーが出た場合

参考: https://zenn.dev/ichigatsu/articles/3ab9d1c3a8c636

⑥7zip ※解凍できるソフトがあるなら7Zip以外でも可 ③ngspice-41 64.7z と ⑤i686-13.2.0-release-win32-dwarf-ucrt-rt v11-rev0.7z を解凍する際に必要

## KLayoutのインストール

KLayout (レイアウト設計ツール) ver.0.29.6-win64のDLと解凍、インストールを行います。
KLayoutを一度実行するとホームディレクトリ(※)下にKLayoutフォルダが作成されます。
KLayoutフォルダ下に、saltフォルダを作り、中身をGitHubからインストール、または、東海理化から指定された方法で構築します。

※本書ではホームディレクトリはC:¥Users¥[Home\_Dir] で説明しています

```
ツリー構造(一部抜粋)
 ~/KLayout
                                ※太字はフォルダ
 - klayoutrc
 ∟ salt
    - AnagixLoader
    ⊢ IP62
      - Basic
      F Tools
      |- Settings
          - klayoutrc key-bindings.txt
          ┗ xschemrc追加.txt
      <sup>∟</sup> Technology
          - doc
          └ tech
              ⊢ drc
              ⊢ lvs
              - macros
              H models
              - symbols
              - tech.lvt
              - Mineda IP62.lyp
              └ TR IP62.lyp
                   非公開
```

#### **KLayout**

…KLayout実行後にホームディレクトリに作成されます。

## klayoutrc

···Klayoutの環境設定ファイルです。

klayoutrc\_key-bindings.txt

…ショートカットキー設定です。

必要に応じて、klayoutrcの<key-bindings>~</key-bindings>の全行と置き換えてください。

注意:置き換えにより、過去に設定したショートカットは無効になります

ショートカットの内容は、レイアウト&検証マニュアルに示します。

#### xschemrc追加.txt

…P.5 ③ 参照

#### salt

…IP62において必要なデータを置きます。

#### AnagixLoader

…IP62に必要なパッケージです。

#### IP62

…IP62のテクノロジです。素子種を限定しています。またSPICE(シミュレーション)のモデルはtypのみです。 tech.lyt

…klayoutの設定ファイルです。

#### xxx.lyp

…レイヤ表示の設定ファイルです。使い方は、レイアウト&検証マニュアルに示します。

#### 非公開


#### doc

…IP62/Technologyの下にはIP62使用のためのマニュアル等が入っています。

#### 非公開

## **XSCHEMのインストール**

- ①XSCHEMをダウンロード、zipの解凍を行います。
- ②解凍後、必ず一度 [Install Dir]/xschem-3.4.4-win64/bin/XSchem.exe を 実行してください。 (この時点でXschemの使用はできませんが、一度実行するとuserConfフォルダが自動で 作成されます)
- ③各種PDKのパスを通すため、~/xschem/userConfにある xschemrc の最後尾に、 ~/KLayout/salt/IP62/Settings/xschemrc追加.txt の内容を追加してください。
- ④再度 [Install Dir]/xschem-3.4.4-win64/bin/XSchem.exe を起動し、 右図の「Welcome to XSCHEM」の画面が表示され、 File→Openで以下のようにツリーからIP62ライブラリに移動し、シンボル等が表示されれば完了です。





~/KLayout/salt/IP62/Technology/tech/symbols/Xschem/IP62LIB に、

非公開

シンボルがあります。








Netlist | Simulate | Waves | Help ▆▇▆<u>↟↛Տ⇩░□ҳ⇮↹⇟⇮↟⇗░Φ⇇⇃⇁밉⇍⇧○⟨↴↞ʌ</u>▘


Xschem.exe起動後の画面表示

# Ngspiceのインストール

ダウンロードしたngspice-41\_64.7zを7-zipなど解凍ソフトを用いて任意の場所に解凍します。 解凍後、解凍したNgspiceフォルダの中のbin以下にあるNgspice.exeを実行、起動することを確認してください。 確認後Ngspiceを閉じ、次にWindowsの環境変数にNgspiceを追加します。

コントロールパネルからシステム→システムの詳細設定→環境変数→Pathをクリックして編集→新規をクリックし、 ¥ngspice\_Spice64¥binを追加、OKを押します。






XSCHEMを立ち上げ、右上のSimulateボタンを押してNgspiceが起動することを確認します。 以降、XSCHEMにて回路設計後にNetlistボタンを押してSPICEファイルを作成し、次にSimulateボタンを押すことで自動でNgspiceによるシミュレーションが行われるようになります。


## Gawkのインストール

シミュレーション回路のネットリストを出力可能にするため、awk言語対応のフリーソフトGawkをインストールします。

・gawk配布サイト https://sourceforge.net/projects/ezwinports/files/ -から2024/07時点での最新版『gawk-5.3.0-2-w32-bin.zip』をDLし、解凍します。

コマンドプロンプトを開き、awk.exeとgawk.exeのある/gawk-5.3.0-2-w32-bin/binまで移動し、 gawk --version、awk --versionの順番で実行します。 以下のようなバージョン情報の画面が出たらインストールは完了です。





【コマンドプロンプト】目的別コマンド一覧 | 基本的な使い方 (techmania.jp) ↑コマンドプロンプト参照サイト

※バージョン情報を確認してください。 画像通りの表示が出たらインストールは成功です。


(株)東海理化, 【オープン版】オープンソースEDA(XSCHEM、Ngspice、KLayout)インストールマニュアル

## 64ビットマシン用DLLインストール ※32ビットマシンの場合は不要

gawk-5.3.0-2-w32-binは32bit版対応のため、64bit版上で動かすために『libgcc\_s\_dw2-1.dll』を/gawk-5.3.0-2-w32-bin/bin以下に格納する必要があります。

※バージョンによっては、すでに格納されている可能性がありますので確認してください。格納されている場合は、このページの作業は不要です。


Releases · niXman/mingw-builds-binaries (github.com)ヘアクセスし、『i686-13.2.0-release-win32-dwarf-ucrt-rt\_v11-rev0.7z』をDLします。



i686-13.2.0-release-win32-dwarf-ucrt-rt\_v11-rev0.7zを解凍します。(7zip対応ツールで解凍してください)。 mingw32/bin内から「libgcc\_s\_dw2-1.dll」を/gawk-5.3.0-2-w32-bin/binに移動させます。 (libgcc\_s\_dw2-1.dllを取り出したら、他ファイルは不要です。)



コントロールパネルからシステム→システムの詳細設定→環境変数→Pathをクリックして編集→新規をクリックし、/gawk-5.3.0-2-w32-bin/binを追加しOKを押す。



## 動作確認(SPICEファイル出力まで確認)

- ①XSCHEMを立ち上げ、「Simulation」タブから「Show netlist after command」を選択します
- ②右上の「Netlist」ボタンを押します
- ③XSCHEM上でネットリスト情報の画面が表示されることと、/xschem/userConf/simulations以下にSPICEファイルが出力されていることを確認します







名前が無いのでuntitled.spiceという名前のspiceファイルが出力されます

Error: can't unset "tctx::drw\_simulate: no such.." と表示されたりする場合はgawkが正常にインストールできていません。 gawkがインストールできているか、コマンドプロンプトでの再実行をしてください。


## ディレクトリ構成

※本書ではホームディレクトリは

C:¥Users¥[Home\_Dir] で説明しています

```
C:¥Users¥[Home_Dir]
- xschem
   ∟ userConf
                                                  ※一部抜粋
      ► xschemrc … xschem起動設定ファイル
                                                  ※太字はフォルダ
      L simulations
<sup>∟</sup> KLayout
   - klayoutrc
   ∟ salt
      - AnagixLoader
      ⊢ IP62
       H Basic
       <sup>∟</sup> Technology
            ト doc …ドキュメント類
            └ tech
               - drc
               - Ivs
               ⊢ macros
               H models
                 ├ ip62_models ···· モデルのインクルードファイル
                 ∟ ngspice
                   L models IP62 xxx.lib … モデルファイル
               L symbols
                 L Xschem
                   ⊢ IP62LIB
                     └ xxx.sym ··· シンボルファイル
                    FIP62 2 ESD
                   └ IP62 5 stdcell
                                  非公開
```

本書での設定によるディレクトリ構成を示します。 インストールディレクトリに応じて適宜参照先を変更してください。



## XSCHEM起動

```
Xschemインストールディレクトリ
[anyDir]\xschem-3.4.4-win64
⊢ bin
    ┗ Xschem.exe ··· XSCHEM起動
⊢ doc
⊢ lib
- licenses
- share
L xschem_library
```

## 改定履歴

	以足復庶					
Rev	年月日	改訂内容	Rev	年月日	改訂内容	
1.0	'25.08.25	・初版				