作成 2016/03/10

Abstract

CFD コード OpenFOAM で境界条件がどのように扱われているかについて説明する。

1 fixedValue, fixedGradient について

これらの境界条件の説明については[1]が詳しい。本節でもこれを元にして説明を行う。

 ${
m Fig.1}$ に示すような 1 次元の計算セルでの離散化を考える。セル中心 ${
m P}$ と境界 ${
m B}$ での境界条件を考える。セル中心 ${
m P}$ と境界 ${
m B}$ の間の距離を Δx とする。




Fig.1 1D mesh

変数 u の移流拡散方程式を有限体積法により解くものとする。 $\nabla\cdot\nabla u$ および $\nabla\cdot u$ は以下のように離散化される。

$$\int \nabla \cdot (\nabla u) dV = \int \nabla u \cdot \mathbf{n} dS \approx \sum \nabla u \cdot \mathbf{n} S_f \tag{1}$$

$$\int \nabla \cdot u dV = \int u \cdot \mathbf{n} dS \approx \sum u \cdot \mathbf{n} S_f \tag{2}$$

 S_f は face でのセル面積である。これらの式から境界での ∇u および u の値が必要であることが分かる。

1.1 fixedValue について

はじめに Dirichlet 条件である fixedValue について考える。境界条件として

$$u_b = a \tag{3}$$

を考える。 なは定数とする。

まず ∇u の境界条件について考える。

$$\nabla u|_{boundary} \cdot \mathbf{n} = \frac{u_b - u_p}{\Delta x} = -\frac{1}{\Delta x} u_p + \frac{1}{\Delta x} a \tag{4}$$

OpenFOAM では (4) の係数がそれぞれ gradinetInternalCoeff, gradientBoundaryCoeff として扱われる。 InternalCoeff はセル内部の未知数に対する係数であり,連立 1 次方程式の係数行列に反映される。一方BoundaryCoeff は境界の値そのものであり,連立 1 次方程式の右辺ベクトルに反映される。 2 mixed について 2

$$gradientInternalCoeff = -\frac{1}{\Delta x} \tag{5}$$

$$gradientBoundaryCoeff = \frac{1}{\Delta x}a \tag{6}$$

つぎに u の境界条件について考える。ここではすでに $u|_{boundary}=a$ として値は分かっている。これらの値は valueInternalCoeff, valueBoundaryCoeff として扱われる。

$$valueInternalCoeff = 0 (7)$$

$$valueBoundaryCoeff = a$$
 (8)

1.2 fixedGradient について

Neumann 条件である fixedGradient について考える。 境界条件として

$$\nabla u|_{boundary} \cdot \mathbf{n} = b \tag{9}$$

を考える。 b は定数。

abla u について考えると, すでに境界条件として与えられているので

$$gradientInternalCoeff = 0$$
 (10)

$$gradientBoundaryCoeff = b$$
 (11)

つぎにuの条件を考える。

$$\nabla u \cdot \boldsymbol{n} = \frac{u_b - u_p}{\Delta x} = b \tag{12}$$

より

$$u_b = u_p + b\Delta x \tag{13}$$

よって

$$valueInternalCoeff = 1$$
 (14)

$$valueBoundaryCoeff = b\Delta x \tag{15}$$

2 mixed について

Robin 条件である mixed について考える。 境界条件として

$$\alpha u_b + (1 - \alpha)\nabla u|_b \cdot \mathbf{n}\Delta x = \alpha a + (1 - \alpha)b \tag{16}$$

を考える。ここで α は重み係数 , $u_{ref}=a, \nabla u_{ref}\cdot n=b$ は定数とする。a,b の値は OpenFOAM ではそれ ぞれ refValue, refGrad として扱われる量である。 α は valueFrac として扱われる。

$$\nabla u|_b \cdot \boldsymbol{n} = \frac{u_b - u_p}{\Delta x} \tag{17}$$

2 mixed について 3

より

$$\alpha u_b + (1 - \alpha)(u_b - u_p) = \alpha a + (1 - \alpha)b \tag{18}$$

$$u_b = (1 - \alpha)u_p + \alpha a + (1 - \alpha)b\Delta x \tag{19}$$

 $\nabla u|_b \cdot \boldsymbol{n}$ について考える。

$$\nabla u|_b \cdot \boldsymbol{n} = \frac{u_b - u_p}{\Delta x} \tag{20}$$

$$= \frac{-\alpha}{\Delta x} u_p + \frac{\alpha a}{\Delta x} + (1 - \alpha)b \tag{21}$$

であるから

$$gradientInternalCoeff = \frac{-\alpha}{\Delta x}$$

$$gradientBoundaryCoeff = \frac{\alpha a}{\Delta x} + (1 - \alpha)b$$
(22)

$$gradientBoundaryCoeff = \frac{\alpha a}{\Delta x} + (1 - \alpha)b \tag{23}$$

つぎに u_b について考えると,

$$u_b = (1 - \alpha)u_p + \alpha a + (1 - \alpha)b\Delta x \tag{24}$$

より

$$valueInternalCoeff = (1 - \alpha) \tag{25}$$

$$valueBoundaryCoeff = \alpha a + (1 - \alpha)b\Delta x \tag{26}$$

mixed の使用例としての wallHeatTransfer

熱伝達係数 h を指定した壁面熱伝達の境界条件 wallHeatTransfer では mixed を使って,実装されている。 mixed を用いた具体例として説明する。

 ${
m Fig.2}$ に壁面熱伝達の模式図を示す。流体側の壁面隣接セル内部の温度を T_i , 壁面温度を T_w , 外部の代表 温度を T_{inf} とする。流体から壁面への熱流束 q_{in} は流体の熱伝導度 k とセルサイズ Δx より以下のように書 ける。

$$q_{in} = k \frac{T_i - T_w}{\Delta x} \tag{27}$$

一方壁面から外部への熱流束 q_{out} は熱伝達係数 h を用いて

$$q_{out} = h(T_w - T_{inf}) (28)$$

 $q_{in} = q_{out}$ より T_w についての整理すると

$$T_w = \frac{\frac{k}{\Delta x} T_i + h T_{inf}}{\frac{k}{\Delta x} + h} \tag{29}$$

$$=\frac{\frac{k}{h\Delta x}T_i + T_{inf}}{1 + \frac{k}{h\Delta x}}\tag{30}$$

これが温度の境界条件となる。(19) に示した mixed の境界での値 u_b の式と比較すると,以下のように係数を 設定することで mixed を用いてこの境界条件を実装できることが分かる。

Reference 4

$$1 - \alpha = \frac{k/h\Delta x}{1 + k/h\Delta x} \tag{31}$$

$$\alpha a = \frac{T_{inf}}{1 + k/h\Delta x} \tag{32}$$

$$b = 0 ag{33}$$

上式から

$$a = T_{inf} (34)$$

$$b = 0 \tag{35}$$

$$\alpha = \frac{1}{1 + k/h\Delta x} \tag{36}$$

となる。

wallHeatTransfer の実装をみると (OpenFOAM-2.3.x)

```
refValue() = Tinf_;
refGrad() = 0.0;
```

```
valueFraction() =
    1.0/
    (
        1.0
        + turbModel.kappaEff(patchi)*patch().deltaCoeffs()/alphaWall_
    );
```

となっており,(34)-(36) となるように実装されていることが分かる。ここで kappaEff(patchi) が熱伝導度, deltaCoeffs() が Δx の逆数,alphaWall_が熱伝達係数をそれぞれ表している。




Fig.2 Wall heat transfer

Reference

[1] F. Nozaki, OpenFOAM 空間の離散化と係数行列の取り扱い, http://www.slideshare.net/fumiyanozaki96/openfoam-32087641