
## REDES WIRELESS Final 9

Alumno:	Richard Alvarez Mamani	STURNTAT PAGE	
Curso:	Redes y Comunicación de Datos		UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTIN
Docente:	Lucy Angela Delgado Barra	A PARTICIPATION OF THE PARTICI	

## IV. ACTIVIDADES

- 4.1 Construya la topología mostrada, para ellos deberá
  - Quitar del router todas las interfaces que no sean FastEthernet, luego
    llenar los slots libres hasta completar tres interfaces FastEthernet
  - · Completar en el Switch ocho interfaces FastEthernet
  - Conecte las PC y el Router0
  - · Conecte el Wireless Router usando su puerto de Internet
  - · Configure las direcciones IP, máscaras y Gateway para PC0, PC1, PC2 y PC3, notar que están en diferentes redes
  - Configure y encienda los tres puertos FastEthernet en el Router0





- 4.2 Configurar el router inalámbrico
  - a) Conexión a Internet
    - · Abra GUI


- Establecer Internet Connection type en Static IP y asignar la dirección IP 172.17.80.20/24
- b) Configuración de red
  - En **Network** Setup opción **Router** IP establecer la dirección IP 172.17.40.1/24
  - · Habilitar servidor DHCP
  - Save Settings
- c) Acceso y al router

Seleccionar Wireless en la parte superior

- · Colocar Network Mode en Wireless-N Only
- · Cambiar el SSID a EPIS LAN
- Deshabilitar el SSID Broadcast
- Save Settings
- d) Seguridad
  - Cambiar el **Security Mode** de **Disabled** a **WPA2 Personal**
  - · Configurar EPIS1234 como Passphrase
  - Save Settings









- 4.3 Configuración del cliente inalámbrico (PC5)
  - · En Desktop selecciones PC Wireless
  - En Profiles seleccionar New
  - Asignarle el nombre EPIS Access
  - Seleccionar **Advanced Setup** e introducir el SSID **EPIS\_LAN** en el campo **Wireless Network Name,** presione **Next**
  - Elegir Obtain Network setting automatically (DHCP) para la configuración de la red y presione Next
  - En Wireless Security seleccionar WPA2-Personal este será el método de cifrado, presione Next
  - Introducir la frase de contraseña o Passphrase EPIS1234 y presione Next
  - Guardar con **Save** y presione **Connect to Network**
  - Verificar la calidad de la señal con los indicadores Signal Strength y Line
    Quality


- Seleccione More Information para obtener el resumen de la conexión, anote la dirección IP obtenida dinámicamente
- · Cerrar PC Wireless




4.4 Configurar la conexión de PC6




4.5 Verificar la conexión entre los elementos de la arquitectura, observe la diferencia del tráfico y paquetes cuando se comunican elementos de la misma red y de redes diferentes



5 Construya la topología mostrada, configure los parámetros de red según se indica para las seis redes, complete la tabla de enrutamiento mostrada



Llenar la siguiente tabla e identificar las redes utilizadas, deberá cambiar las tarjetas Ethernet por tarjetas inalámbricas de ser necesario



Dispositivo	Interfaz	Red	Dirección IP	Máscara	Gateway
PC0	Wirelless	192.168.1.0	192.168.1.100	255.255.255.0	192.168.1.1
PC3	Wirelless	192.168.1.0	192.168.1.2	255.255.255.0	192.168.1.1
Laptop 0	Wirelless	192.168.1.0	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC2	Wirelless	192.168.1.0	192.168.1.4	255.255.255.0	192.168.1.1
PC1	FastEthernet	192.168.1.0	192.168.1.5	255.255.255.0	192.168.1.1
Server0	FastEthernet	192.168.3.0	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1

<sup>6</sup> Activar el protocolo RIP en cada router

#### V. CONCLUSIONES

PRIMERA: El router wireless permite una sóla dirección para conservar su velocidad.

**SEGUNDA:** Los Access Point son puentes que nos ayudan a conectar equipos Wireless, y formar una red inalámbrica.

**TERCERA:** Para la configuración de wireless es posible hacer de modo infraestructura mode o adhoc mode. (config o GUI)

**CUARTA:** Hablar de Wireless es hablar del Bluetooth de menos rango.

**QUINTA** Con respecto a LAN implicaría saber sobre los estándares 802.11 siendo algo manejable, pero con respecto a MAN sería el 802.16 donde hay problemas latentes y las redes Ad Hoc y los problemas de enrutamiento.

**SEXTA:** Entre las autenticaciones que se manejan la EAP, es la de mayor seguridad, pero también es posible tener redes de autenticación para empresas.

## VI. CUESTIONARIO.

# 6.1. Identifique los posibles tipos de autenticación en las redes inalámbricas, que significa cada tipo

#### Sistema Abierto

La autentificación de sistema abierto no es realmente una autentificación, porque todo lo que hace es identificar un nodo inalámbrico mediante su dirección de hardware de adaptador inalámbrico. Una dirección de hardware es una dirección asignada al adaptador de red durante su fabricación y se utiliza para identificar la dirección de origen y de destino de las tramas inalámbricas.

## Clave Compartida

La autentificación de clave compartida comprueba que el cliente inalámbrico que se va a unir la red inalámbrica conoce una clave secreta. Durante el proceso de autentificación, el cliente inalámbrico demuestra que conoce la clave secreta sin realmente enviarla.

<sup>7</sup> Configure los servidores solicitados, pruebe los servicios brindados y genere intercambio de correos electrónicos

Para el modo de infraestructura, todos los clientes inalámbricos y el punto de acceso inalámbrico utiliza la misma clave compartida.

#### WPA-PSK

Lo más habitual en una red WiFi doméstica con seguridad WPA es que la autenticación se base en PSK, que son las siglas de Pre Shared Key (clave compartida previamente), es decir, la seguridad de la red WiFi se basa en un secreto compartido (la contraseña de la red WiFi), que conocen sus usuarios y el punto de acceso.

Para simplificarlo, una red WiFi WPA-PSK dispone de una contraseña conocida por todos y cada uno de los clientes que se conectan a la red WiFi. Es la configuración de red más utilizada en los routers WiFi que los ISPs facilitan con sus conexiones de ADSL/Cable/Fibra óptica.

#### WPA2-PSK

Por supuesto que una red puede ser WPA2-PSK. WPA2 es el nuevo estándar de seguridad WiFi que incorpora algunas mejoras para hacerlo más resistente a algunos ataques conocidos. con WPA2 las contraseñas se pueden seguir intercambiando cómo un secreto compartido (PSK) en las redes domésticas.

#### LEAP

LEAP es un mecanismo de autenticación de Cisco utilizado como parte de un sistema de autenticación IEEE 802.1x, generalmente considerado como el estándar emergente para la autenticación de red. A mediados de 2003, aparecieron diversas herramientas capaces de generar ataques de diccionarios contra LEAP. "Husmeando" la sesión de autenticación, adivinan la contraseña a partir de una base de datos de nombres y términos. Contra estos ataques, las recomendaciones de Cisco fueron, en un primer momento, utilizar contraseñas difíciles de adivinar, así como emplear otro tipo de EAP, como Protected EAP (PEAP), desarrollo conjunto de Cisco, Microsoft y RSA.

## 6.2. Describa las características de los siguientes tipos de antenas:

## De rejilla

Antena rejilla parabólica TL-ANT2424B está diseñado para el sistema de espectro ensanchado, opera en la banda de 2.4-2.5 GHz y proporciona un funcionamiento direccional 24dBi. El diseño de la superficie con reflector de acero soldado, para tener el mejor rendimiento. Esta antena cuenta con alta ganancia, larga cobertura, peso ligero, estructura compacta y excelente resistencia al viento. Se utiliza para los exteriores y el rango es de hasta 56 km.

#### Yagi

Son similares a las antenas de televisión, también tienen gran alcance y no es tan complejo orientarlas.

## Parabólicas

Concentrar toda la energía en un haz pequeño con una antena parabólica (como el tan familiar plato de televisión por satélite) produce una relación señal a ruido mucho más alta, pero las antenas transmisora y receptora deben estar bien alineadas entre sí. Además, esta direccionalidad permite que varios transmisores alineados en una

fila se comuniquen sin interferencia con varios receptores en fila, siempre y cuando se sigan algunas reglas de espaciado.

## Pringles

Construir una antena guía-ondas o la pringles. Consiste en agregarle unos directores para concentrar aún más la señal (Dbm) o agregarle un embudo o adicionarle otra lata para duplicar su logitud, etc, etc, etc. Todo esto con la finalidad de lograr elevar su ganancia (Dbi).

La ganancia de esta antena esta entre los 10 y 12 dB.

## De panel

Las antenas de panel en su versión más básica consisten en una placa o lámina conductora que adopta distintas formas y tamaños en función de la señal que quiera transmitir. El patrón de radiación puede variar sustancialmente atendiendo a la forma de la placa y a sí se coloca en solitario o formando un conjunto, pero con carácter general todas son muy direccionales, radiando casi en su totalidad en el plano horizontal o en el vertical.

#### Omnidireccinales

"Envían" la información teóricamente a los 360 grados por lo que es posible establecer comunicación independientemente del punto en el que se esté, ya que no requieren orientarlas.

## 6.3 En la opción Network Mode que opciones de modo de red existen, explique la diferencia

## MIXED

Quiere decir que puedes conectar tantos tarjetas que van a 11mb la b y a 54mb la g, y que no precisamente todas tienen que ser del mismo modo.

## BG-MIXED

Quiere decir que puedes conectar tantas tarjetas que van a 11mb la b y a 54mb la g, y que no precisamente todas tienen que ser del mismo modo, podrá tener dos b y una g, etc., y cada una se conectara con su protocolo correspondiente.

## WIRELESS-G ONLY

Es de 54mbps.

#### WIRELESS-B ONLY

Wireless B solamente. Los enrutadores inalámbricos B y los puntos de acceso no son capaces de comunicarse con dispositivos Wireless G solo, por lo que los dispositivos inalámbricos G siempre incluyen una forma de volver a la B inalámbrica si el enrutador lo solicita. Tenga en cuenta que tener un solo dispositivo que solo sea compatible con Wireless B en una red Wireless G ralentizaría toda la red. Por lo tanto, aunque es posible,

no es recomendable mezclar los dispositivos Wireless G y Wireless B en una red.

#### 6.4 Defina SSID

El SSID (Service Set Identifier) es una secuencia de 0-32 octetos incluida en todos los paquetes de una red inalámbrica para identificarlos como parte de esa red. El código consiste en un máximo de 32 caracteres, que la mayoría de las veces son alfanuméricos (aunque el estándar no lo específica, así que puede consistir en cualquier carácter). Todos los dispositivos inalámbricos que intentan comunicarse entre sí deben compartir el mismo SSID.

## 6.5 Qué es encriptación y que algoritmos admite la seguridad del router inalámbrico

## Encriptación

Encriptar es protegerla mediante una clave, de manera que sólo los ordenadores cuya configuración coincida con la del router tengan acceso. Es necesaria para mantener segura nuestra red frente a los intrusos, que en el caso de redes domésticas, muy bien pueden ser nuestros "adorables" vecinos.

Cifrado mediante claves simétricas y claves asimétricas.

## **Algoritmos**

## o Algoritmos de cifrado asimétrico

Este problema no se va a presentar en los algoritmos asimétricos porque cada usuario tiene una pareja de claves, una pública y la otra privada, independientemente del número de canales seguros que queramos establecer. Únicamente debe proteger la clave privada.

## o Algoritmos de cifrado simétrico DES

El DES (Data Encription Standard o Estándar de Encriptación de Datos) es el nombre del documento FIPS (Federal Information Processing Standard) 46-1 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Fue publicado en 1977. En este documento se describe el DEA (Data Encription Algorithm o Algoritmo de Encriptación de Datos. Es el algoritmo de cifrado simétrico más estudiado, mejor conocido y más empleado del mundo.

## **Triple-DES**

Consiste en encriptar tres veces una clave DES. Esto se puede hacer de varias maneras:

- DES-EEE3: Tres encriptaciones DES con tres claves distintas.
- DES-EDE3: Tres operaciones DES con la secuencia encriptar-desencriptar-encriptar con tres claves diferentes.
- DES-EEE2 y DES-EDE2: Igual que los anteriores pero la primera y tercera operación emplean la misma clave.

Dependiendo del método elegido, el grado de seguridad varía; el método más seguro es el DES-EEE3.

#### **AES**

El AES (Advanced Encription Standard o Estándar Criptográfico Avanzado) es un algoritmo de cifrado por bloques destinado a reemplazar al DES como estándar.

En la actualidad se han aceptado 15 propuestas de estándar de las que saldrán 5

candidatos para una revisión más completa. El proceso no parece que vaya a terminar hasta pasado el año 2000.

#### RC2

El RC2 es un algoritmo de cifrado por bloques de clave de tamaño variable diseñado por Ron Rivest de RSA Data Security (la RC quiere decir Ron's Code o Rivest's Cipher).

El algoritmo trabaja con bloques de 64 bits y entre dos y tres veces más rápido que el DES en software. Se puede hacer más o menos seguro que el DES contra algoritmos de fuerza bruta eligiendo el tamaño de clave apropiadamente.

El algoritmo está diseñado para reemplazar al DES.

#### RC4

El RC4 es un algoritmo de cifrado de flujo diseñado por Ron Rivest para RSA Data Security. Es un algoritmo de tamaño de clave variable con operaciones a nivel de byte. Se basa en el uso de una permutación aleatoria y tiene un periodo estimado de más de 10100. Además, es un algoritmo de ejecución rápida en software.

El algoritmo se emplea para encriptación de ficheros y para encriptar la comunicación en protocolos como el SSL (TLS).

## RC5

El RC5 es un algoritmo parametrizable con tamaño de bloque variable, tamaño de clave variable y número de rotaciones variable. Los valores más comunes de los parámetros son 64 o 128 bits para el tamaño de bloque, de 0 a 255 rotaciones y claves de 0 a 2048 bits. Fue diseñado en 1994 por Ron Rivest. El RC5 tiene 3 rutinas: expansión de la clave, encriptación y desencriptación. En la primera rutina la clave proporcionada por el usuario se expande para llenar una tabla de claves cuyo tamaño depende del número de rotaciones. La tabla se emplea en la encriptación y desencriptación. Para la encriptación sólo se emplean tres operaciones: suma de enteros, o-exclusiva de bits y rotación de variables.

## 6.6 Explique cómo es posible que PC1 y PC5 se comunique perteneciendo a redes diferentes

Por el DHCP, ya que posee una lista de direcciones IP dinámicas y las va asignando a los clientes conforme éstas van quedando libres, sabiendo en todo momento quién ha estado en posesión de esa IP, cuánto tiempo la ha tenido y a quién se la ha asignado después.

El mismo gateway brindada por el DHCP.

## 6.7 Describa las principales especificaciones de un Access point (AP)

- Difunde un SSID (service set identifier) ó también llamado nombre de la red inalámbrica, el cuál es visible desde los dispositivos wireless y les permite autentificarse por medio de una contraseña o un PIN (personal identification number).
- Permiten interactuar con todo tipo de dispositivos inalámbricos (smartphone, netbook, laptop, PDA, tablet, etc.).
  - Su tecnología de comunicación es a base de ondas de radio capaces de traspasar obstáculos, sin embargo entre cada uno de ellos, la señal pierde fuerza y se reduce la cobertura.

- Cuenta con un alcance máximo de distancia radial, la cual puede ser de hasta 100 m.
- Integra GUI (graphic user interface), para ser administrado mediante navegador de Internet (simplemente escribiendo en la barra de direcciones la dirección IPv4 del access point y autenticando con usuario / contraseña).

#### VII. BIBLIOGRAFÍA

[1] RedesInalámbricas

http://todoenredesinalmbricas.blogspot.pe/2008/06/sistema-abierto.html

[2] Cisco responde con un nuevo protocolo a los problemas de seguridad de LEAP <a href="http://www.networkworld.es/actualidad/cisco-responde-con-un-nuevo-protocolo-a-los-problemas-de-seguridad-de-leap">http://www.networkworld.es/actualidad/cisco-responde-con-un-nuevo-protocolo-a-los-problemas-de-seguridad-de-leap</a>

[3] Antena Yagi

http://www.neoteo.com/antena-vagi/

[4] Antena Parabólica

https://es.wikipedia.org/wiki/Antena\_parab%C3%B3lica

[5] Diferencia entre Wireless B y Wireless G

http://www.differencebetween.net/technology/communication-technology/difference-between-wireless-b-and-wireless-q

[6] Encriptar

https://www.adslayuda.com/wag54g-seguridad\_inalambrica\_encriptacion.html

[7] *SSID* 

https://es.wikipedia.org/wiki/SSID

[8] Acces Point

http://www.informaticamoderna.com/Acces\_point.htm