Jean-Marie Valance
Jacques Guinet

Michel Feuillent Bernard Poussery

Le carnet du régleur

Mesures et régulation

17e édition



Illustration de couverture : © creativenature.nl – Fotolia.com

DANGER

Le pictogramme qui figure ci-contre mérite une explication. Son objet est d'alerter le lecteur sur la menace que

représente pour l'avenir de l'écrit, particulièrement dans le domaine de l'édition technique et universitaire, le développement massif du photocopillage.

Le Code de la propriété intellectuelle du 1^{er} juillet 1992 interdit en effet expressément la photocopie à usage collectif sans autori-

sation des ayants droit. Or, cette pratique s'est généralisée dans les établissements

d'enseignement supérieur, provoquant une baisse brutale des achats de livres et de revues, au point que la possibilité même pour

les auteurs de créer des œuvres nouvelles et de les faire éditer correctement est aujourd'hui menacée. Nous rappelons donc que toute reproduction, partielle ou totale, de la présente publication est interdite sans autorisation de l'auteur, de son éditeur ou du Centre français d'exploitation du

droit de copie (CFC, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).

© Dunod, Paris, 2007, 2009, 2011, 2014 © Valance pour les 13 premières éditions 978-2-10-071684-5

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Introduction			3
Сна	PITRE 1 -	- Préliminaires	7
1.1	Un peu	u de calcul	7
	1.1.1	Les unités composées et le changement d'unités	7
	1.1.2	La règle de trois	8
	1.1.3	Fonction linéaire	12
	1.1.4	Construction graphique	13
1.2	Le rapp	pel indispensable des unités	16
1.3	Un peu de physique		
	1.3.1	Forces et moments de force	18
	1.3.2	L'atome et les rayonnements	21
1.4	Un peu	u d'électricité	23
1.5		s de métrologie	25
	1.5.1	Grandeurs et unités	25
	1.5.2	Mesurages	26
	1.5.3	Résultats de mesure	27
	1.5.4	Instruments de mesure	29
	1.5.5	Caractéristiques des instruments de mesure	29
	1.5.6	Étalons	31
1.6	Incertit	udes de mesure	31
	1.6.1	Évaluation des incertitudes de mesures	32

1

1.7	Démar	ches de l'instrumentiste	34
	1.7.1	Généralités	34
	1.7.2	Précision	35
	1.7.3	Calculs d'erreur	35
	1.7.4	Application à une chaîne de mesurage	36
	1.7.5	Niveau de confiance – Limites de confiance – Probabilités	37
	1.7.6	Cause d'erreur dans les mesurages	37
	1.7.7	Exemples d'application	38
	DITDE 2	Pression	43
CHA	FIIKL Z -	TRESSION	45
2.1		on	43
2.2	Mécan	ique	44
2.3	Hydros	tatique	44
	2.3.1	La pression s'exerce perpendiculairement aux surfaces .	44
	2.3.2	Sur la même horizontale, il y a la même pression (dans	
		un liquide qui ne circule pas)	45
	2.3.3	Théorème de Pascal	45
2.4		ruments de mesurage des pressions	48
	2.4.1	Les colonnes de liquide	48
	2.4.2	Les instruments métalliques	50
	2.4.3	Unité de pression	50
2.5	Les mo	yens d'ajustage en mesurage de pression	51
	2.5.1	Implantation des capteurs de pression	54
	2.5.2	Pressostats	54
	2.5.3	Cas du vide	55
	2.5.4	Manomètres électroniques	55
Сна	DITDE 3 -	· Transmetteurs	57
	ITIKL O	TRANSMETTERIS	
3.1		age et transmission	57
	3.1.1	Capteurs-transmetteurs	57
	3.1.2	Transmission	58
3.2	Transm	etteurs pneumatiques	59
	3.2.1	Technologie des instruments pneumatiques	59
	3.2.2	Détection et amplification pneumatique	60
3.3	Systèm	es asservis	64
	3.3.1	Fonction de transfert	64
	3.3.2	Boucle de réaction	64
	3.3.3	Les transmetteurs à balance de forces	66

3.4	Instrum	entation électronique (4 - 20 mA et numérique)	68
	3.4.1	Ajustage des instruments électroniques	69
	3.4.2	Mesure du signal 4 - 20 mA	69
	3.4.3	Contrôle de fonctionnement	70
	3.4.4	Réparation	<i>7</i> 1
3.5	Transm	etteur numérique « intelligent » ou « smart »	<i>7</i> 1
	3.5.1	Interface HART	72
	3.5.2	Le protocole Profibus	78
	3.5.3	L'interface Fieldbus Foundation	79
	3.5.4	Les transmetteurs sans fils	82
Сна	PITRE 4 -	- Débits des fluides	83
4.1	Écoulei	ment	84
4.2	Viscosi		85
4.2	4.2.1	Viscosité dynamique	85
	4.2.2		85
4.3		le charge	86
4.4		age des débits	87
4.4	4.4.1	Classification des méthodes	87
	4.4.2	Compteurs volumétriques	88
	4.4.3	Mesure de vitesse	88
	4.4.4	Mesure de vitesse indirecte	98
	4.4.5	Débitmètre à section variable	106
4.5		s relatifs aux débits	115
4.0	4.5.1	Calcul du diamètre d'une conduite	115
	4.5.2	Calculs usuels sur les débits mesurés par organes	110
		déprimogènes	115
	4.5.3	Calcul des organes déprimogènes	118
4.6	Débit c	de gaz	118
	4.6.1	Quantité de gaz	118
	4.6.2	Masse volumique des gaz	121
4.7		tion des débits en fonction de la pression a température	125
	4.7.1	Schéma de montage	126
	4.7.2	Calcul des paramètres des modules de correction	127

Сна	PITRE 5 -	Températures	131
5.1	Unités		132
O. 1	5.1.1	Étalons primaires	134
	5.1.2	Contrôle des capteurs	134
	5.1.3	Principes physiques utilisés pour les capteurs de	
	0.1.0	températures	134
5.2	Principe	es des thermocouples	135
	5.2.1	Effets thermoélectriques	135
	5.2.2	Câbles de compensation	140
	5.2.3	Couples gainés	140
	5.2.4	Récepteurs associés aux couples thermo-électriques	143
	5.2.5	Contrôle et ajustage des récepteurs	146
5.3	Sondes	à résistances	147
5.4	Mesura	ge optique des températures	153
	5.4.1	Pyromètres optiques	153
5.5	Corrigé	és des exercices	164
Сна	PITRE 6 -	NIVEAUX	165
6.1	Généro	ılités	165
6.2	Présente	ation des techniques de mesurage	166
	6.2.1	Mesurage de d	166
	6.2.2	Mesurage de h	166
	6.2.3	Plongeurs soumis à la poussée d'Archimède	167
	6.2.4	Appareils utilisant des plongeurs	169
6.3	Ajustag	je des niveaux à plongeurs	1 <i>7</i> 1
	6.3.1	Ajustage sur place avec un liquide	171
	6.3.2	Ajustage avec des masses	171
	6.3.3	Observations sur les niveaux à plongeurs	1 <i>7</i> 1
6.4	Mesura	iges de niveaux par mesurage de pression	172
	6.4.1	Mesurage direct	172
	6.4.2	Mesurage par insufflation	175
6.5	Mesura	ge de niveaux par sonde capacitive	180
6.6	Mesure	de niveaux par rayons gamma (g)	181
	6.6.1	Principe	181
	6.6.2	Quelques définitions qui ne sont pas toujours dans	
		les notices	182
6.7	Mesure	de distance par sons et ultrasons	183

ę
d€
H
=
_
-
est
a
autorisée
.ж
Ψŕ
S
.=
=
O
=
\neg
щ
$\overline{}$
$\overline{}$
e no
⊏
Φ
-Ξ
Ω
O
×
\sim
О
÷
0
~
ᅕ
photocopie non
φ
_
_
unod.
0
0
\simeq
_
\supset
ᇗ
ш
$\overline{}$

6.8	Mesure	e de niveau radar	183
	6.8.1	Principe général de la mesure	183
	6.8.2	Les différents types d'antenne et de sondes	185
	6.8.3	Problème de l'angle d'émission des antennes	186
	6.8.4	Avancées technologiques récentes	187
Сна	APITRE 7 -	- Accessoires	189
<i>7</i> .1	L'air co	omprimé	189
	<i>7</i> .1.1	Les compresseurs	189
	7.1.2	Détendeurs	191
7.2	Alimen	tation et câblage électrique	192
7.3		phères explosives	193
	<i>7</i> .3.1	Définition d'une ATEX	193
	7.3.2	Comment une ATEX peut-elle exploser ?	194
	7.3.3	Modes de protection des matériels ATEX	195
	7.3.4	Directives européennes ATEX	197
7.4	Les séc	urités instrumentées et le SIL	199
	<i>7</i> .4.1	Le risque industriel	199
	7.4.2	La norme IEC61511	200
	7.4.3	L'approche probabiliste du risque (LOPA)	201
	7.4.4	La conception de la fonction SIL	202
	7.4.5	La mise en œuvre d'un système de sécurité instrumenté	204
	7.4.6	La maintenance du système de sécurité instrumenté	205
	7.4.7	Avantages de l'approche IEC61511 pour les sécurités	206
7.5		nvertisseurs P/I et I/P (Pression/Intensité nsité/Pression)	206
	<i>7</i> .5.1	Rôle	206
	7.5.2	Schéma de principe d'un convertisseur P/I	207
	7.5.3	Schéma de principe d'un convertisseur I/P	207
7.6	Les ind	icateurs et les enregistreurs de signaux standard	208
7.7	Les inst	truments de calcul	
	(opérat	teurs analogiques ou numériques)	208
	7.7.1	Règles d'écriture en « échelle normalisée »	209
	7.7.2	Calcul en « échelle normalisée »	210



CHAPITRE 8 - IMPLANTATION DES CAPTEURS			213
8.1	Montag 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4	ge des transmetteurs Sur les liquides Sur les gaz Sur la vapeur Utilisation de bloc manifold	214 214 214 214 215
Сна	PITRE 9 -	Vannes	217
9.1	Calcul 9.1.1	d'une vanne automatique	219
	9.1.2 9.1.3	du clapet	220 221
9.2	Entretie 9.2.1 9.2.2	« caractéristique réelle »	223 230 230 231
9.3		Rôle	231 231 232 233 234
9.4	Cavitat 9.4.1 9.4.2	·	234 234 235
9.5	Autres 9.5.1 9.5.2	actionneurs	238 238 239
9.6	Commu 9.6.1 9.6.2 9.6.3	Communication avec les vannes	240 240 240 241
9.7	Split Ro 9.7.1 9.7.2	ange ou échelle partagée	241 241 242

Сна	PITRE 10 - RÉGULATEUR	245
10.1	La fonction proportionnelle	246
	10.1.1 Application au régulateur	246
	10.1.2 Direct/Inverse	247
	10.1.3 Vérification de la fonction P sur un régulateur isolé	249
10.2	La fonction intégrale	249
	10.2.1 Définition d'une fonction du temps	249
	10.2.2 Intégrale d'une fonction du temps	250
	10.2.3 Régulateur P + I	251
10.3	La fonction dérivée	255
	10.3.1 Dérivée d'un échelon	257
	10.3.2 Dérivée d'une fonction linéaire	258
10.4	Les actions du régulateur PID	260
	10.4.1 L'action proportionnelle ou « P », le régulateur étant en direct	260
	10.4.2 L'action intégrale ou « I »	261
Сна	PITRE 11 - PROCÉDÉ	267
11.1	Étude du procédé en vue de la régulation	267
11.2	Réponse du procédé	269
11.3	Procédé naturellement stable et procédé naturellement instable	270
11.4	Obtention des réponses des procédés	271
	Étude des réponses des procédés naturellement stables	271
	11.5.1 Gain statique	272
	11.5.2 Constante de temps	272
	11.5.3 Temps de réponse	273
11.6	Étude des réponses des procédés naturellement instables	275
	Identification de procédé	275
	Identification en automatique	276
	11.8.1 Procédés naturellement stables	276
	11.8.2 Procédés naturellement instables	278
	Limites	278

Снаг	pitre 12 - Régulation	279
12.1	Schémas fonctionnels	279
	12.1.1 Régulation en « boucle fermée »	279
	12.1.2 Automatisme en « chaîne ouverte »	280
	12.1.3 Régulation mixte (« boucle fermée » + « chaîne ouverte »)	280
	12.1.4 Régulation cascade	281
12.2	Action du régulateur en régulation	282
	12.2.1 Action « Tout ou Rien » (discontinue)	282
	12.2.2 Régulation flottante (discontinue)	282
	12.2.3 Régulation proportionnelle (continue)	282
	12.2.4 Action P + I (continue)	284
	12.2.5 Action dérivée	284
12.3	Passage MANU/AUTO et AUTO/MANU	285
12.4	Mise en service d'une régulation	285
	12.4.1 Instructions de mise en service d'une boucle simple	285
	12.4.2 Mise en service d'une régulation mixte	287
	12.4.3 Mise en service d'une régulation cascade	288
12.5	Cas particuliers	289
12.6	Régulation numérique	289
Снаг	PITRE 13 - TECHNOLOGIE PNEUMATIQUE	293
	Schéma technologique d'un régulateur P	293
	Schéma technologique d'un régulateur P + I	295
13.3	Alignement	296
Ann	EXES	297
۸ 1	Alababatana	297
A.1	Alphabet grec	
	Bruit	298
A.3	Compatibilité électromagnétique (CEM)	299
A.4	Quelques composants électroniques	300
A.5	Décibel (dB)	301
A.6	Désignation des tubes	302
A.7	Dilatation des métaux	302
A.8	Eau	303
A.9	Fibre optique	305

A.10 Fonction de transfert du 1er ordre	06
A.11 g	07
A.12 Humidité de l'air « point de rosée »	80
A.13 Humidité (mesure d')	09
A.14 Indice de protection (IP)	10
	11
A.16 Masses volumiques et caractéristiques de divers solides 3	12
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	12
A.18 Masses volumiques des gaz	13
A.19 Moyennes arithmétiques, géométriques, quadratiques 3	14
	14
	16
A.22 pH 3	17
	22
A.24 Pouvoirs calorifiques	23
A.25 « Pt 100 » table	25
A.26 Puissance et énergie	25
A.27 Représentation conventionnelle	26
A.28 Teintes conventionnelles	27
A.29 Table de conversion couple K	29
A.30 Table de conversion couple C	31
A.31 Table de conversion couple K	32
A.32 Table de conversion couple J	33
A.33 Table de conversion couple S	34
A.34 Table de conversion couple X	35
A.35 Table de conversion couple E	37
A.36 Table de conversion couple B	38
A.37 Température de fusion	39
A.38 Transmission de chaleur	39
0	40
A.40 Unités	41
A.41 Unités USA	46
A.42 « Voludéprimomètres » (diaphragmes, tuyères) 3	48
A.43 Exemples de calcul	50
1 , 0 1 1	50
A.43.2 Calcul de la pression différentielle donnée par une	
, 1	51
A.43.3 Calcul de la pression différentielle donnée par une sonde ANNUBAR	52

A.43.4 Calcul de la pression dittérentielle donnée par une	
sonde ANNÜBAR	353
A.43.5 Calcul du diamètre d'une conduite	354
A.43.6 Calcul de la tension de vapeur du pentane	355
A.43.7 Calcul du facteur de compressibilité de l'azote	356
A.43.8 Calcul du Cv d'une vanne pour un liquide	357
A.43.9 Calcul du Cv d'une vanne pour un gaz	358
A.43.10 Correction des débits en pression et température	359
A.43.11 Température	360
A.44 Équation du transmetteur	361
A.45 Profil de vitesse	364
GLOSSAIRE	365
INDEX	367

RESSOURCES NUMÉRIQUES

Des suppléments en ligne, gratuits, sont téléchargeables sur la page associée à l'ouvrage sur le site dunod.com. Ils complètent l'ouvrage et proposent:

- calcul des éléments déprimogènes (plaque à orifice, tuyère, venturi) ;
- calcul des sondes ANNUBAR (types 61à 85, diamant II, 485);
- calcul instrumentiste (diamètre conduite, vitesse, nombre de Reynolds, tension de vapeur, coefficient de compressibilité, viscosité);
- calcul des vannes de régulation ;
- débits corrigés (gaz en fonction de la pression et de la température) ;
- conversion Nm³/h;
- mesures de température (tables pour sonde Pt100 et thermocouples) ;
- équation du transmetteur (détermine le signal 4 à 20 mA pour la valeur physique);
- calcul venturi conduite rectangulaire;
- calcul des plongeurs pour les transmetteurs de niveau à tube de torsion.



Avant-propos de la 17e édition

2014 voit paraître la 17^e édition du *Carnet du Régleur* qui fête également cette année, son trentième anniversaire.

En tant que co-auteurs, nous tenons à rendre un grand hommage à Jean-Marie Valance, le « père » de cette bible de la profession.

Jean-Marie Valance débuta sa carrière d'ingénieur comme régleur en instrumentation dans les différentes centrales nucléaires où la société COMSIP était chargée de la régulation et des automatismes.

En 1969, il rejoint en Arles Daniel Dindeleux, dans le cadre d'un projet de la Chambre de Commerce d'Arles. Ce projet, ébauché depuis une cabane de chantier, générera l'Institut de Régulation d'Arles, devenu leader en formation dans le domaine du contrôle-commande des procédés industriels, et en expertise auprès des entreprises industrielles dans leurs gestions des compétences et leurs évolutions technologiques, depuis plus de 40 ans.

En 1984, regrettant l'absence d'un ouvrage technique de référence pour la profession, il mit sa compétence, son expérience et sa pédagogie savamment dosée d'humour dans la rédaction du *Carnet du Régleur* et l'édita lui-même pour le rendre accessible à tous les régleurs.

En 2003, nous apportions pour la première fois des ajouts et des mises à jour afin d'aider notre ami Jean-Marie, gravement touché par la maladie. Nous avons travaillé en restant le plus fidèles possible à son esprit qui était de faire du Carnet « l'élément indispensable de la boîte à outils du régleur ».

En 2007, l'édition du Carnet fut reprise par Dunod.

Pour la 17^e édition, dans l'objectif de pérenniser cet ouvrage pour les années à venir, nous avons fait appel à un nouveau co-auteur, Bernard Poussery (régleur, ingénieur et formateur) qui, nous en sommes persuadés, assurera la relève avec brio.

Nous remercions Messieurs Claude Tourniaire et Laurent Roy pour leur collaboration.

Michel FEUILLENT, Jacques GUINET.

Avant-propos de l'édition initiale

C'était dans les années 1950 ; élève de l'enseignement technique, j'étais, pendant les vacances scolaires, en stage dans l'usine de produits chimiques où travaillait mon père. « Nous nous sommes occupés de la puissance », a-t-il dit en parlant de sa génération, « la vôtre fera le système nerveux de tout cela, elle s'occupera de l'information ».

Après le diplôme, Comsip m'a permis de démarrer dans le métier comme je le souhaitais : en déplacement, les outils à la main. En 1969, j'ai rencontré Daniel Dindeleux dans une baraque de chantier en Arles : l'Institut de Régulation démarrait.

D. Dindeleux m'a appris comment d'une théorie même compliquée, on peut tirer une pratique simple et quotidienne. Lorsque nous l'avons quitté, treize ans après, l'IRA était connu un peu partout dans le monde. La formation continue était devenue une nécessité pour suivre l'évolution technologique.

Et ça continue! Vite, très vite...

De nombreux capteurs sont dits « intelligents » car ils prennent en compte certaines variations de leur environnement, la température par exemple (le terme est plutôt surprenant : il n'est pas utilisé pour les plantes qui font cela depuis toujours...).

La multiplication des micro-ordinateurs permet de traiter, en grand nombre et quasi instantanément, toutes sortes d'informations. Ce traitement peut s'effectuer pratiquement n'importe où grâce aux réseaux (y compris à très grandes distances avec la télématique).

Il fallait insister sur les techniques de base qui demeurent utiles, voilà l'esprit du *Carnet du régleur*. J'espère qu'il rendra service à tous ceux qui, dans leur métier, côtoient l'appareillage de mesure et de régulation.


À tous ceux-là : Bon courage. Cordialement,

Jean-Marie VALANCE Ingénieur ENSCM/ENSMM Régleur, animateur de formation, auteur, éditeur...

NTRODUCTION

Pour construire une boucle de régulation, comme le montre la figure ci-dessous, pour réguler la température de produit sortant d'un four, il faut :

- Obtenir des informations sur l'état du procédé (pression, débit, température, niveau, etc.) qui devront être envoyées aux autres appareils de la boucle.
 Ceci fait l'objet des chapitres 2 à 6 concernant les mesures : Pressions, Transmetteurs, Débits, Températures et Niveaux.
- Indiquer, enregistrer, transformer les signaux, toutes ces fonctions sont étudiées dans le chapitre 7 Accessoires.
- Agir sur le procédé pour modifier son état, c'est le rôle des actionneurs : cela est traité au chapitre 9 sur les Vannes.
- Comparer la valeur de la grandeur mesurée à la valeur souhaitée par l'exploitant (consigne) et commander l'actionneur en fonction de l'écart entre ces deux valeurs, c'est le rôle du régulateur vu au chapitre 10.



- Pour modifier la grandeur mesurée, il faut connaître la façon dont elle évolue quand on agit sur la grandeur de réglage, c'est l'étude du procédé au chapitre 11.
- Choisir le (ou les) régulateur(s), étudier les réglages permettant d'obtenir, quelles que soient les perturbations, une grandeur réglée stable et proche de la consigne, c'est l'art de la régulation abordée au chapitre 12.

Les **Préliminaires** (chapitre 1) paraîtront fastidieux mais il est indispensable de les connaître pour comprendre les explications des chapitres qui suivent.

Des indications complémentaires et quelques chiffres, souvent utiles, sont donnés en annexes.

Comment utiliser le carnet ?

- 1. Il est possible de lire le carnet comme un cours ; dans ce cas, prévoir plusieurs semaines : un texte technique n'est pas un roman!
- 2. L'accès à un sujet précis est facile en utilisant la table des matières ou l'index.
- 3. Vous pouvez aussi procéder comme bon vous semble... après tout c'est vous qui lisez!

Le carnet ne peut pas être un catalogue de solutions immédiates aux problèmes de mesures et régulation mais il peut aider le régleur en instrumentation à chercher des solutions et il doit servir d'outil, parmi d'autres, pour l'acquisition de connaissances dans la pratique de l'instrumentation, dans l'art du mesurage et dans les techniques de régulation.

REMARQUE

Dans ce livre, comme dans la pratique industrielle, il y a des choses simples et des choses compliquées : il n'est pas nécessaire d'avoir compris toutes les choses compliquées pour tirer profit des choses simples !

Les paragraphes dont la marge est bordée d'un trait noir contiennent des exemples, des calculs ou des détails qu'il n'est pas indispensable de lire lors de la « première lecture ». Ils seront très utiles quand il sera nécessaire de faire un calcul similaire.

Remarques

R1

Certaines **méthodes de calcul** paraissent longues et fastidieuses ; en fait, ce sont les explications très détaillées qui sont longues ; les méthodes elles-mêmes sont simples, rapides et sûres, sinon elles ne seraient pas dans le carnet...!

R2

Normalisation: nous reconnaissons tous l'importance de la normalisation dans notre activité professionnelle comme dans la vie quotidienne (si la visserie n'était pas normalisée ? Quel cauchemar!).

Alors pourquoi ne pas participer à cet effort collectif en modifiant (un peu) nos habitudes pour cette nécessité ?

- Utiliser les unités SI ou dire « l'ajustage d'un transmetteur » (le mettre au juste!) ne complique pas trop le travail, et quel avantage d'utiliser ce vocabulaire international défini par les normes!
- « Étalonnage » est en principe réservé à ceux qui disposent d'un « étalon » officiel.
- « Ajustage » n'est pas facile d'emploi pour ceux qui (comme l'auteur) en ont fait à la lime, pourtant l'expression « mise au juste d'un instrument de mesure » ne manque pas de charme.

R3

Capteurs-transmetteurs: dans les appareils de mesurage, il y a généralement une partie capteur et une partie transmetteur. Il est souvent important de distinguer ces deux parties. L'appellation de ces appareils devrait être « capteur-transmetteur » mais c'est un peu long ; en pratique, il est utilisé un seul de ces termes, étant entendu qu'un capteur qui ne transmet rien n'intéresse personne en régulation, pas plus qu'un transmetteur qui ne capte rien!

R4

Électronique/Numérique: la technologie du matériel numérique appartient au domaine très général de l'électronique, mais la différence entre les instruments « analogiques » (mA, mV) et les instruments « numériques » (chiffres) est tellement importante qu'il sera considéré deux familles distinctes: « la régulation électronique » dans laquelle l'information circule sous la forme d'un courant standard (4-20 mA) et la « régulation numérique » où la transmission est faite par des impulsions représentant des nombres.

R5

Choix des unités pour un calcul : lorsqu'il n'y a que deux grandeurs en présence, on peut choisir les unités les plus commodes pour le calcul ; avec trois grandeurs ou plus, il n'y a plus le choix : il faut utiliser les unités SI.

R6

10⁵, 10⁻⁶, etc. (« dix puissance cinq, dix moins six, etc. ») : **les puissances de dix** sont un moyen commode d'écrire les nombres comportant beaucoup de zéros, mais elles présentent peu d'intérêt dans l'utilisation des calculettes. Elles ne seront pratiquement pas utilisées dans le carnet.

1.1 Un peu de calcul

L'entretien des instruments de mesure et régulation n'exige pas des connaissances mathématiques importantes ; en revanche, il faut savoir effectuer rapidement et sûrement de nombreux petits calculs.

Compte tenu de l'état d'énervement et/ou de fatigue durant une intervention, il est bon d'acquérir pour ces calculs, un « automatisme... infaillible ».

1.1.1 Les unités composées et le changement d'unités

Deux exemples de conversion :

- -144 km/h = combien de m/s?
- 8 l/s = combien de m³/h?

Il y a un truc : écrire les unités composées sous leur forme réelle, puis changer les unités simples.

144 km à l'heure (ou par heure) = 144 km divisés par une heure.

 $144 \text{ km} = 144\ 000 \text{ m}.$

1 h = 3600 s

$$\frac{144 \text{ km}}{1 \text{ h}} = \frac{144\ 000 \text{ m}}{3\ 600 \text{ s}} = \frac{144\ 000 \text{ m}}{3\ 600 \text{ s}}$$

et annoncer : 144 km/h = 40 m/s.

L'autre exemple : $8 l/s = \text{combien de } m^3/h$?

 $8 \ l = \frac{8}{1\ 000} \text{m}^3$ Notez l'utilisation des fractions, beaucoup plus sûre que l'écriture avec des 0 (8 l = 0,008 m³).

$$1 s = \frac{1}{3600} h$$
.

$$\frac{8 \text{ l}}{1 \text{ s}} = \frac{\frac{8}{1000} \text{m}^3}{\frac{1}{3600} \text{h}}$$

 $\frac{8 \text{ l}}{1 \text{ s}} = \frac{\frac{8}{1000} \text{m}^3}{\frac{1}{3600} \text{h}}$ Impressionnante fraction de fractions, mais rappelez-vous :

ON NE DIVISE PAS PAR UNE FRACTION, ON MULTIPLIE PAR

$$\frac{8 \text{ l}}{1 \text{ s}} = \frac{8}{1000} \times \frac{3600}{1} = 28.8 \text{ m}^3/\text{h}$$

ENTRAÎNEZ-VOUS AVEC:

25 kg/mn = ? tonne/h (1,5)60 m/s = ? km/h (216)= ? kg/s 24 tonnes/h (6,66)

La calculatrice donne beaucoup trop de chiffres derrière la virgule. Il serait ridicule d'écrire 24 tonnes/h = 6,6666666 kg/s : le dernier chiffre représente le dixième de milligramme !

1.1.2 La règle de trois


Un transmetteur de niveau donne un signal de sortie variant de 4 à 20 mA quand le niveau varie de 0 à 10 m. Quel est le niveau si le signal est de 14 mA?

Ce genre de questions se pose constamment pour toutes les grandeurs converties en signaux standards (4 à 20 mA, 3 à 15 PSI, 200 à 1 000 mbar).

Le piège est que ces signaux sont « décalés » : le zéro de la mesure ne correspond pas à 0 mA, 0 PSI, ou 0 mbar!


Le truc consiste à utiliser une représentation graphique c'est-à-dire un papier, un crayon et un croquis! Utiliser directement une calculette est une erreur : le résultat sera certainement faux. Il vaut mieux commencer par un croquis¹.

Dessiner:




Cette représentation de l'information est reprise au chapitre « Transmetteurs », mais il faut déjà remarquer les notions d'« échelle d'entrée » et d'« échelle de sortie ».

^{1.} Voir Remarque R1 de l'avant-propos.



Pour le signal de sortie, les nombres à utiliser dans les calculs ne sont pas les valeurs du signal :




Puisque le « zéro » est à 4 mA : 20 mA sur l'échelle représentent 16 mA dans les calculs (20-4). La moitié de l'échelle est à 12 mA (12-4 = 8 dans les calculs), le 1/4 de l'échelle est à 8 mA (8-4 = 4 dans les calculs), etc. D'où l'intérêt de faire un croquis!

Écrire la règle de trois : $\frac{1 \times 3}{2}$

- 1. On cherche des mètres, commencer par la pleine échelle en mètres (10 m).
- 2. Diviser par l'autre échelle (16 mA).
- 3. Multiplier par la donnée de la question (14 4 = 10 mA).


En écrivant les unités, on vérifie, en « simplifiant » qu'il reste des m. (c'est ce que l'on cherche) : $\frac{10 \text{ m} \times 10 \text{ mA}}{16 \text{ mA}} = 6,25 \text{ m}$

Vérification immédiate en situant sur le croquis le résultat qui vient d'être trouvé.



6,25 m apparaît en meilleure position que les 7 m ou 8,75 m qu'on aurait pu trouver en oubliant le décalage d'échelle.

Autre exemple : même capteur-transmetteur que ci-dessus. Le niveau est de 8 m, combien de mA doit-il y avoir en sortie ?




$$\frac{\begin{array}{c} a & b \\ \underline{16 \text{ mA} \times 8 \text{ m}} \\ 10 \text{ m} \end{array}$$

- a. On cherche des mA, on commence par l'échelle en mA
- b. On divise par l'autre échelle
- c. La donnée

$$\frac{16 \text{ mA} \times 8 \text{ m}}{10 \text{ m}} = 12,8 \text{ mA}$$

Attention signal décalé : $\frac{+ 4 \text{ mA}}{16,8 \text{ mA}}$


Vérification:



Sur le croquis : à 8 m correspond un signal entre 16 et 20 mA, les 12,8 mA ne collent pas, c'est là qu'on se rappelle de +4 mA, et à nouveau de l'intérêt du croquis!

Double décalage : un capteur-transmetteur de pression électronique (4-20 mA) a une échelle de 28 à 32 bars (si la valeur normale de fonctionnement se situe aux environs de 30 bars, le fait d'utiliser une échelle réduite autour de cette valeur rend le capteur-transmetteur nettement plus sensible).

- 1. Quelle est la valeur du signal pour une pression de 30 bars ?
- 2. Quelle est la pression si le signal est à 16 mA?



Réponses : 1. 12 mA et 2. 31 bar (sans utiliser de calculatrice).

Autre exemple:


- 1. Quelle est la température si le signal est à 820 mbar ?
- 2. Quel est le signal pour 90 °C?

La règle de trois est évidemment plus simple si la sortie est exprimée en pourcentage de variation.

Exemple:

C'est-à-dire quand la valeur d'entrée varie du mini au maxi, la sortie varie de 0 à 100 %.

Cela revient à dire 4 mA, 3 PSI ou 200 mbar = 0 % et 20 mA, 15 PSI ou 1 000 mbar = 100 %.




La pleine échelle est 100 %;

la demi-échelle est 50 %; le quart d'échelle est 25 %, etc.

Dans ce cas, le décalage du signal disparaît des calculs. L'instrumentiste devra toutefois retenir que 0 % correspond à 4 mA, 3 PSI ou 200 mbar. Autrement dit, à 0 % le signal de sortie n'est pas nul (le signal de sortie est nul seulement si l'alimentation du capteur-transmetteur ou sa liaison est coupée!).

Remarque : l'utilisation de % s'applique aussi bien aux variations de l'entrée du capteur-transmetteur (grandeur mesurée) qu'aux variations du signal de sortie (4 à 20 mA, 3 à 15 PSI, 200 à 1 000 mbar). De toute façon, quand tout va bien, si la mesure varie de 0 à 100 %, le signal de sortie varie lui aussi de 0 à 100 %!

Mais attention, on peut avoir deux cas:



La règle de trois ne s'applique que dans le premier cas.


1.1.3 Fonction linéaire


Lorsqu'on a un cas comme le premier (ci-contre), on dit que « la relation entre l'entrée et la sortie est linéaire » ou que « la sortie est une fonction linéaire de l'entrée » ou que « le signal de sortie est proportionnel à la grandeur mesurée ».


Pourquoi dit-on « linéaire » ? Parce que la représentation graphique de la relation entre l'entrée et la sortie est une ligne droite.


Si on a un cas comme le second (ci-contre), la sortie est une fonction quadratique, elle est proportionnelle au carré de l'entrée (c'est souvent le cas des débits, mais ce n'est pas le seul cas de fonction non linéaire).

La représentation graphique d'une fonction quadratique est une parabole (ci-contre) :










La fonction linéaire est la fonction mathématique la plus utilisée en mesure et régulation. Il convient donc de bien en connaître les propriétés.

1.1.4 Construction graphique

Mathématique : la représentation graphique d'une droite correspond à la relation $\mathbf{s} = \mathbf{k} \times \mathbf{e}$

où ${\bf k}$ est une constante, c'est-à-dire un nombre quelconque mais connu (ou facile à connaître).

Exemple: $\mathbf{s} = 2 \times \mathbf{e}$ ($\mathbf{k} = 2$)



Tracé du graphique : se donner des valeurs pour **e** et calculer **s** :

Si $\mathbf{e} = 0$	$\mathbf{s} = 2 \times 0 = 0$
Si e = 1	$\mathbf{s} = 2 \times 1 = 2$
Si $\mathbf{e} = 2$	$\mathbf{s} = 2 \times 2 = 4$
Si e = 3	$s = 2 \times 3 = 6$


Avec les couples (0,0) (1,2) (2,4) (3,6) etc., tracer des points comme à la « bataille navale ».

REMARQUE

Tous les graphiques représentant une relation entre deux grandeurs sont faciles à construire : prendre l'initiative d'inventer des valeurs pour une des grandeurs et calculer les valeurs de l'autre avec la relation. Quand il y a assez de points, tracer la courbe.

Exemple:
$$P = \frac{1}{4} F^2$$
 soit $P = \frac{1}{4} (F \times F)$

Cette relation pourrait se rencontrer en mesure de débit (F) par pression différentielle (P).



$$F = 0 \longrightarrow P = 0$$

$$F = 2 \longrightarrow P = 1$$

$$F = 4 \longrightarrow P = 4$$

$$F = 6 \longrightarrow P = 9$$

Décalage du zéro :

0 m	8m
4 mA	20 mA

Lorsqu'il y a décalage du zéro, la relation s'écrit sous la forme :

$$s = k \times e + b^1$$

Ainsi la relation entre e et s s'écrit :

$$s = 2 \times e + 4$$


$$k = 2$$

$$(2 = 16 \text{ mA} / 8 \text{ m})$$

$$b = 4$$

Le point (0,0) n'est pas sur la droite.

+4 indique le décalage.



Souvent nous sommes confrontés à des nouveaux termes. Pour les matheux, c'est simple : c'est une loi du type $y = a^x$

Pour ceux qui ont oublié les maths, ou qui ne sont pas allés jusque-là, ces termes doivent être démystifiés.

Intéressons-nous aux puissances du chiffre 2.

$$2^2 = 2 \times 2 = 4$$

$$2^4 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$$

$$2^8 = 2 \times 2 = 256$$
 et aussi,

$$2^8 = 2^2 \times 2^6 = 2^3 \times 2^5$$

Donc, on peut obtenir le résultat de 2ⁿ en décomposant n pour obtenir des puissances de 2 déjà calculées :

$$2^{10} = 2^2 \times 2^8 = 4 \times 256 = 1024$$
 et ça, c'est très intéressant!

$$2^{10} = 1 \ 024 \approx 1 \ 000 = 10^3$$

Pour simplifier, en informatique :
$$2^{10} = 1024 \approx 1000 = 1 \text{ k}$$

$$2^{10} = 1 \ 024 \approx 1 \ 000 = 1 \ k$$

^{1.} b est aussi une constante.

Dunod. La photocopie non autorisée est un délit.

Donc, 1 kbit comprend en réalité 1 024 bits, et 1 koctet comprend donc 1 024 octets (1 octet étant un groupe de 8 bits), alors 8 192 bits ↔ 8 kbits.

Maintenant, nous allons pouvoir faire de magnifiques calculs démontrant la grande vitesse d'évolution d'une fonction exponentielle... si le nombre à multiplier est supérieur à 1 – car lorsqu'il est inférieur à 1, c'est le contraire, plus on va loin, plus on avance lentement.


Prenons un exemple avec 2, donc on ira loin et le résultat variera à grande vitesse. En pliant une feuille de papier de 0,1 mm, nous obtenons deux épaisseurs, soit 0,2 mm, en pliant une deuxième fois : 0,4 mm... et au bout de la 43° fois ?

Nombre d'épaisseurs : $2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2^{10} \times 2 \times 2$ soit

- $\approx 1.000 \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 \times 4$
- = on divise par 10 millions pour obtenir des km, et nous obtenons 400 000 kilomètres : nous avons dépassé la distance de la terre à la lune...

C'est ça « la fonction exponentielle ».

Voilà un bon moyen pour voyager, auquel Jules Verne n'avait pas pensé. Mais beaucoup d'entre nous font encore moins d'effort pour être dans notre grand satellite...



1.2 Le rappel indispensable des unités

Le Système International d'unités (SI) est obligatoire en France depuis 1962. Il est fondé sur :

7 unités de base :

Grandeur	Nom	Symbole
Longueur	Mètre	m
Masse	Kilogramme	kg
Temps	Seconde	S
Intensité du courant électrique	Ampère	A
Température thermodynamique	Kelvin	K
Quantité de matière	Mole	mol
Intensité lumineuse	Candela	cd

2 unités supplémentaires :

Grandeur	Nom	Symbole
Angle plan	RADIAN	rad
Angle solide	STÉRADIAN	st

Définitions des unités de base

LE MÈTRE

Aujourd'hui, la définition s'appuie sur la longueur d'onde d'une radiation.

Le mètre est la longueur égale à 1 650 763,73 longueur d'onde dans le vide de la radiation correspondant à la transition entre les niveaux 2p₁₀ et 5d₅ de l'atome de Krypton 86.

LE KILOGRAMME

Masse du prototype international en platine iridié.

LA SECONDE

La seconde est rattachée au mouvement orbital de la terre.

La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental de l'atome de césium 133.

L'AMPÈRE

L'ampère est l'intensité d'un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placé à une distance de 1 mètre l'un de l'autre dans le vide, produirait entre les conducteurs une force égale à 2.10^{-7} newton par mètre de longueur.

LE KELVIN

Le kelvin est la fraction 1/273,15 de la température thermodynamique du point triple de l'eau.

LA MOLE

La mole est la quantité de matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il y a d'atomes dans 0,012 kilogramme de carbone 12.

LA CANDELA

La candela est l'intensité lumineuse, dans la direction perpendiculaire, d'une surface de 1/600 000 mètre carré d'un corps noir à la température de solidification du platine sous la pression de 101 325 newtons par mètre carré.

Quelques unités dérivées

Grandeur	Combinaison	Unité	Symbole
Surface	Longueur x longueur	Mètre carré	m ²
Volume	Longueur x longueur x longueur	Mètre cube	m ³
Masse volumique	Masse / volume	Kilogramme mètre cube	kg/m³
Vitesse	Longueur / temps	Mètre seconde	m/s
Accélération	Vitesse / temps	Mètre seconde seconde	m/s ²
Force	Masse x accélération	Newton	N
Pression	Force / surface	Pascal	Pa

D'autres unités sont indiquées dans l'annexe « Unités ».

1. Le poids d'un corps est une **force** due à « l'attraction universelle » (loi de Newton¹).

Le poids est égal au produit de la masse du corps (kilogrammes) par l'accélération de la pesanteur à l'endroit où il se trouve.

L'accélération de la pesanteur (symbole : g, unité : m/s/s) est variable avec l'altitude et la latitude².

Donc le poids d'un objet ($p = m \times g$, en newtons) est variable ; en revanche sa masse est une constante (exprimée en kilogrammes).

Dans la vie courante, on continue à utiliser un vocabulaire imprécis sous prétexte qu'il n'y a pas de confusion possible ; ainsi on parle de poids pour une balance alors qu'il s'agit de masses : elles sont marquées en grammes et kilogrammes !

Sir Isaac Newton (1642-1727), astronome, mathématicien, philosophe et physicien anglais:
 « Deux corps s'attirent en raison directe de leurs masses et en raison inverse du carré de la distance de leurs forces de gravité ».

^{2. «} Force = masse × accélération » (F = m. γ « gamma »)

^{2.} Voir annexe G.

2. Le **bar** (symbole : bar) n'est pas l'unité du SI. C'est un sous-multiple du pascal (symbole : Pa) utilisé à titre transitoire car sa valeur est proche de l'ancienne unité kgf/cm², dont l'usage est absolument proscrit en France depuis 1962.

3. La masse volumique d'un corps, souvent désignée par le symbole ρ (lettre grecque rhô) est la masse en kilogramme d'un mètre cube de ce corps. On dit aussi masse spécifique car c'est une caractéristique spécifique du corps. Pour les liquides et les solides : $\rho = 1~000 \times d$: le nombre exprimant la masse volumique (en kg/m³) est égal à 1 000 fois la densité par rapport à l'eau. Pas d'unité pour la densité, c'est un rapport de masses (masse d'un volume du corps divisée par la masse du même volume d'eau).

Tout le monde sait que « l'eau, ça fait un kilogramme par litre ». Pour 1 m³ (1 000 l), « ça fait » donc 1 000 kg $\rightarrow \rho$ eau = 1 000 kg/m³ et d = 1.

Si la densité est de 1,2 alors $\rho = 1 200 \text{ kg/m}^3$.

Pour les gaz, la densité (qu'il vaut mieux ne pas utiliser) est donnée par rapport à l'air¹.


Le **poids volumique** ou poids spécifique des corps, c'est le poids (en newton) d'un mètre cube du corps, désigné par le symbole ϖ (pi) ; il est lié à la masse volumique par la relation : $\varpi = \rho$.g où l'on retrouve accélération de la pesanteur.

1.3 Un peu de physique

1.3.1 Forces et moments de force

Force

L'intuition aidée de quelques souvenirs scolaires fait que tout un chacun a une petite idée de la notion de force, mais pour utiliser et calculer des forces (comme nous aurons à le faire, en mesure de niveaux par exemple), il convient de préciser cette notion.



^{1.} Voir « Débit de gaz », page 118.