

Descripción general del producto

El Aqua Control C4099O es un programador de riego automático diseñado para jardines, compatible con todo tipo de grifos. Este dispositivo pretende facilitar la automatización del riego, permitiendo a los usuarios establecer frecuencias y duraciones específicas para el riego de sus plantas. Con este programa, es posible ajustar el riego para que se active cada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24, 48, 72 horas o incluso una vez a la semana, con duraciones que van desde 1 minuto hasta 120 minutos. Esta personalización ayuda a los usuarios a mantener sus jardines regados de manera eficiente, ahorrando agua y tiempo.

Materiales de fabricación

Este programador de riego está fabricado principalmente de plásticos resistentes y componentes metálicos para sus conectores y válvulas internas, lo que asegura una duración prolongada y resistencia al desgaste propio del uso externo. Se ha puesto especial atención en la selección de materiales que no solo garantizan la durabilidad del producto, sino también su seguridad en contacto con el agua y la exposición al sol.

Instrucciones de uso

Para instalar y comenzar a usar el Aqua Control C4099O, siga estos pasos:

- 1. Asegúrese de que el grifo está cerrado antes de instalar el programador.
- 2. Conecte el programador al grifo utilizando la rosca de conexión. Apriete firmemente para evitar fugas.
- 3. Inserte dos pilas AAA alcalinas de 1,5 V en el compartimento estanco, asegurándose de que la tapa quede bien cerrada.
- 4. Programe el riego seleccionando la frecuencia y la duración deseada mediante los botones de control.
- 5. Utilice la función de apertura y cierre manual para regar fuera de los tiempos programados si es necesario.
- 6. Activa la función delay para retrasar el inicio del riego, si fuera necesario.

Recuerde no sobrepasar la presión máxima de operación de 8 bar, aun cuando el dispositivo puede abrir a 0 bar para utilizarse en depósitos de agua.

Mantenimiento y cuidados

Para asegurar el funcionamiento óptimo del programador de riego:

- Limpiar regularmente la carcasa con un paño seco para evitar la acumulación de polvo y suciedad.
- Asegúrese de que las baterías sean reemplazadas cuando sea necesario para evitar fallos en el mecanismo de programación.
- No exponga el dispositivo a condiciones extremas como congelación, altas temperaturas o luz solar directa por tiempos prolongados.
- Almacene el programador en un lugar seco y fresco fuera de temporada.

Medidas de seguridad

- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.
- Evite abrir el compartimiento de las pilas en entornos húmedos.
- No intente reparar ni alterar el programador de riego por su cuenta. Contacte a un servicio técnico autorizado en caso de fallo.
- Desconecte el dispositivo del grifo durante tormentas eléctricas para prevenir daños.

Disposición al final de su vida útil

Una vez que el Aqua Control C4099O haya llegado al final de su vida útil, no lo deseches en la basura doméstica. Llévalo a un punto de recicl

Marca registrada: Aqua Control

Fabricante: Altadex S.A.

Dirección: Calle Perfumería 7. 28770. Colmenar Viejo. Madrid. España.

www.altadex.com - info@altadex.com Número de contacto: +34 918457676