

### Descripción general del producto

El Aqua Control C4099O es un programador de riego automático diseñado para facilitar la irrigación de jardines de manera eficiente y conveniente. Este dispositivo permite a los usuarios automatizar el riego con una amplia variedad de frecuencias y duraciones, adaptándose a las necesidades específicas de su jardín. Presentado en una caja de cartón, más respetuoso con el medio ambiente, este programador es compatible con todo tipo de grifos y opera correctamente con una presión de agua mínima de 1 bar y máxima de 8, aunque es capaz de abrir a 0 bar, permitiendo su uso en depósitos de agua.

#### Materiales de fabricación

El Aqua Control C4099O está fabricado con materiales de alta calidad, incluyendo partes de plástico y metal. Estos materiales no solo proporcionan una durabilidad excelente sino también garantizan la seguridad del usuario durante su operación. La elección de estos materiales contribuye a la robustez del programador de riego, asegurando una larga vida útil y resistencia a las diversas condiciones climáticas y de uso.

#### Instrucciones de uso

Para instalar y programar el Aqua Control C4099O, siga los pasos a continuación: 1. Asegúrese de que el grifo esté cerrado antes de instalar el programador. 2. Conecte el programador al grifo asegurándose de que esté firmemente fijado para evitar fugas. 3. Inserte 2 pilas AAA alcalinas de 1,5v en el compartimento estanco, asegurándose de cerrar correctamente la tapa para evitar filtraciones. 4. Programe el dispositivo según la frecuencia y duración deseada para el riego de su jardín. 5. Si desea retrasar el inicio del riego, utilice la función delay ajustándola desde 1 hasta 12 horas.

Tenga en cuenta las precauciones básicas, como no exponer el dispositivo a la lluvia directa o al sol intenso para evitar daños.

## Mantenimiento y cuidados

Para asegurar el buen estado y funcionamiento del programador de riego, siga estas recomendaciones: - Limpie el dispositivo regularmente con un paño seco, especialmente después de cada temporada de riego. - Guarde el programador en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso. - Verifique periódicamente el compartimento de las pilas para asegurarse de que no haya filtraciones ni corrosión.

### Medidas de seguridad

Tenga en cuenta las siguientes medidas de seguridad al usar el programador de riego: - No manipule el dispositivo con las manos mojadas o mientras esté enchufado al grifo. - Evite la manipulación brusca que podría dañar los componentes del programador. - No intente abrir o reparar el dispositivo por su cuenta. Ante cualquier falla, consulte con un profesional.

# Disposición al final de su vida útil

Marca registrada: Aqua Control Cuando el programador de riego Aqua Control C4099O llegue al final de su vida útil, no lo deseche junto con la basura doméstica fabricante Alfadex S.A. regular. Informes e sobre las opciones de reciclaje en su localidad para un desecho responsable de los componentes electrónicos y de Difección: Calle Ferfumeria de 2870 contribuye a la protección del medio ambiente y al reciclaje de materiales.

Número de contacto: +34 918457676