

Ficha de Seguridad del Producto

Nombre del Producto: Aqua Control C4100 Programador de Riego para Jardín con Pantalla LCD

Marca: Aqua Control

1. Descripción General del Producto:

El Aqua Control C4100 es un programador de riego digital diseñado para automatizar el riego de jardines. Equipado con una pantalla LCD, permite una programación intuitiva y accesible, capaz de gestionar hasta 8 arranques diarios con 15 configuraciones distintas. Su funcionalidad proporciona una solución eficiente para el mantenimiento de áreas verdes, optimizando el consumo de agua y asegurando el cuidado adecuado de las plantas.

2. Materiales de Fabricación:

El programador de riego Aqua Control C4100 está fabricado con componentes de alta calidad para asegurar durabilidad y resistencia. Sus principales materiales incluyen:

- Plástico: Para la carcasa exterior, proporcionando ligereza y resistencia a condiciones climáticas adversas.
- Metal: En elementos como el filtro, garantizando una filtración eficaz y duradera.

Todos los materiales han sido seleccionados considerando su impacto en la seguridad y el medio ambiente, cumpliendo con las normativas pertinentes.

3. Instrucciones de Uso:

- Instalar el programador en un grifo de 3/4" o 1", asegurándose de que esté firmemente conectado.
- Insertar 1 pila alcalina de 9 voltios (no incluida) en el compartimento designado.
- Programar el dispositivo utilizando el panel frontal extraíble y la pantalla LCD. Se pueden establecer hasta 8 arranques diarios, con 15 configuraciones disponibles.
- Asegurarse de que la presión del agua esté entre 1 bar (mínima) y 7 bar (máxima) para su correcto funcionamiento.

Precauciones: No exponer el aparato a temperaturas extremas o a la luz directa del sol durante largos períodos. Asegurar la compatibilidad del grifo y las conexiones para evitar fugas.

4. Mantenimiento y Cuidados:

- Limpiar regularmente el filtro metálico para evitar obstrucciones.
- Guardar el programador en un lugar seco y protegido durante los meses de inactividad.
- Revisar la batería periódicamente y reemplazarla cuando sea necesario para evitar fallos de funcionamiento.

5. Medidas de Seguridad:

- Evitar el contacto directo del dispositivo con el agua para prevenir daños eléctricos.
- · No desmontar ni modificar el producto, ya que esto podría afectar su funcionamiento y seguridad.
- Cuando la batería esté baja, la válvula se cerrará automáticamente para evitar el desperdicio de agua; cambiar la batería lo antes posible.

6. Disposición al Final de su Vida Útil:

El programador de riego Aqua Control C4100 debe ser desechado de manera responsable. Recomendamos llevarlo a un centro de reciclaje adecuado donde los materiales pueden ser procesados correctamente, siguiendo las normativas locales de reciclaje y disposición de residuos.

Nota: Esta ficha se ha elaborado siguiendo los lineamientos de la GPSR (General Product Safety Regulation) para garantizar un uso seguro y responsable del producto.

Marca registrada: Aqua Control

Fabricante: Altadex S.A.

Dirección: Calle Perfumería 7. 28770. Colmenar Viejo. Madrid. España.

www.altadex.com - info@altadex.com Número de contacto: +34 918457676