

### Descrizione generale del prodotto

L'Aqua Control C4099N è un programmatore di irrigazione per giardino, progettato per facilitare l'automazione del processo di irrigazione in ogni tipo di rubinetto. Questo dispositivo, presentato nei colori blu e nero, con dimensioni di 10 x 10 x 16 cm, permette agli utenti di stabilire la frequenza e la durata dell'irrigazione secondo le loro necessità, variando tra ogni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ore o una volta alla settimana e con durate di 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 90 o 120 minuti. Il suo sistema interno a sfera per l'apertura e la chiusura dell'acqua assicura una gestione efficiente della risorsa idrica.

#### Materiali di fabbricazione

L'Aqua Control C4099N è fabbricato con materiali di alta qualità che garantiscono la sua sicurezza e durabilità. I componenti principali includono plastiche resistenti agli impatti e all'esposizione prolungata agli agenti atmosferici e metalli scelti per la loro resistenza alla corrosione. Questi materiali assicurano che il programmatore di irrigazione non sia solo resistente, ma anche sicuro per l'uso a lungo termine.

# Istruzioni per l'uso

Per installare e programmare l'Aqua Control C4099N, segui i seguenti passi: 1. Collegate il programmatore al rubinetto desiderato. 2. Inserite 2 pile AAA alcaline da 1,5v nel compartimento stagno. Assicuratevi di chiudere correttamente il coperchio per evitare infiltrazioni. 3. Programmate la frequenza e la durata dell'irrigazione utilizzando i pulsanti di configurazione. 4. Se è necessario ritardare l'inizio dell'irrigazione, utilizzate la funzione 'delay', che permette un ritardo tra 1 e 12 ore. 5. Per l'apertura e la chiusura manuale, utilizzate l'opzione corrispondente sul dispositivo.

Mantieni il dispositivo lontano dai bambini e assicurati di non esporlo direttamente all'acqua oltre la sua capacità di resistenza.

#### Manutenzione e cura

Per assicurare una lunga durabilità del programmatore di irrigazione Aqua Control C4099N, segui questi consigli: - Pulire l'esterno con un panno umido per evitare l'accumulo di polvere e sporco. - Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e protetto dalle condizioni meteorologiche estreme quando non è in uso. - Controllare regolarmente il compartimento delle pile per assicurarsi che non ci siano infiltrazioni o danni.

### Misure di sicurezza

- Assicurarsi che le pile siano inserite correttamente e che il compartimento sia ben sigillato per prevenire infiltrazioni.
- Non esporre il dispositivo a pressioni dell'acqua superiori a 8 bar per evitare danni.
- Evitare l'esposizione prolungata del programmatore alla luce solare diretta o a temperature estreme.

# Disposizione alla fine della sua vita utile

Marchio registrato: Aqua Control Araggiung Marchio registrato: Aqua Control C4099N deve essere smaltito in modo responsabile. Separare i Productive de la fine della sua vita utile, l'Aqua Control C4099N deve essere smaltito in modo responsabile. Separare i constituto della sua vita utile, l'Aqua Control C4099N deve essere smaltito in modo responsabile. Separare i componenti ripi della consultare le autorità locali sulle opzioni di riciclaggio disponibili per dispositivi elettronici e componenti in plastica. Non disporte di questo prodotto come rifiuto domestico comune.

Numero di contatto: +34 918457676