

Ficha di Sicurezza del Prodotto

Nome del Prodotto: Aqua Control C4100 Programmatore di Irrigazione per Giardino con Schermo LCD

Marca: Aqua Control

1. Descrizione Generale del Prodotto:

L'Aqua Control C4100 è un programmatore di irrigazione digitale progettato per automatizzare l'irrigazione dei giardini. Dotato di uno schermo LCD, permette una programmazione intuitiva e accessibile, capace di gestire fino a 8 avvii giornalieri con 15 configurazioni diverse. La sua funzionalità fornisce una soluzione efficiente per la manutenzione delle aree verdi, ottimizzando il consumo d'acqua e garantendo la cura adeguata delle piante.

2. Materiali di Fabbricazione:

Il programmatore di irrigazione Aqua Control C4100 è fabbricato con componenti di alta qualità per assicurare durata e resistenza. I suoi materiali principali includono:

- Plastica: Per la cassa esterna, fornendo leggerezza e resistenza a condizioni climatiche avverse.
- Metallo: In elementi come il filtro, garantendo una filtrazione efficace e duratura.

Tutti i materiali sono stati selezionati considerando il loro impatto sulla sicurezza e l'ambiente, rispettando le normative pertinenti.

3. Istruzioni d'Uso:

- Installare il programmatore su un rubinetto da 3/4" o 1", assicurandosi che sia saldamente connesso.
- Inserire 1 batteria alcalina da 9 volt (non inclusa) nello scompartimento designato.
- Programmare il dispositivo utilizzando il pannello frontale removibile e lo schermo LCD. Si possono stabilire fino a 8 avvii giornalieri, con 15 configurazioni disponibili.
- Assicurarsi che la pressione dell'acqua sia tra 1 bar (minimo) e 7 bar (massimo) per il suo corretto funzionamento.

Precauzioni: Non esporre l'apparecchio a temperature estreme o alla luce diretta del sole per lunghi periodi. Garantire la compatibilità del rubinetto e delle connessioni per evitare perdite.

4. Manutenzione e Cura:

- Pulire regolarmente il filtro metallico per evitare ostruzioni.
- Conservare il programmatore in un luogo asciutto e protetto durante i mesi di inattività.
- Verificare periodicamente la batteria e sostituirla quando necessario per evitare malfunzionamenti.

5. Misure di Sicurezza:

- Evitare il contatto diretto del dispositivo con l'acqua per prevenire danni elettrici.
- Non smontare né modificare il prodotto, poiché ciò potrebbe influire sul suo funzionamento e sicurezza.
- Quando la batteria è scarica, la valvola si chiuderà automaticamente per evitare sprechi di acqua; cambiare la batteria il prima possibile.

6. Smaltimento a Fine Vita:

Il programmatore di irrigazione Aqua Control C4100 deve essere smaltito in modo responsabile. Consigliamo di portarlo in un centro di riciclaggio adeguato dove i materiali possono essere correttamente processati, seguendo le normative locali di riciclaggio e smaltimento dei rifiuti.

Nota: Questa scheda è stata elaborata seguendo le linee guida della GPSR (Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti) per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Marchio registrato: Aqua Control

 ${\it Produttore: Altadex S.A.}$

Indirizzo: Calle Perfumería 7. 28770. Colmenar Viejo. Madrid. Spagna.

www.altadex.com - info@altadex.com Numero di contatto: +34 918457676