

Sicherheitsdatenblatt des Produkts

Produktname: Aqua Control C4100 Gartenbewässerungsuhr mit LCD Display

Marke: Aqua Control

1. Allgemeine Produktbeschreibung:

Der Aqua Control C4100 ist eine digitale Bewässerungsuhr, die für die Automatisierung der Gartenbewässerung entworfen wurde. Ausgestattet mit einem LCD-Display, ermöglicht sie eine intuitive und zugängliche Programmierung, die bis zu 8 Starts pro Tag mit 15 verschiedenen Einstellungen verwalten kann. Seine Funktionalität bietet eine effiziente Lösung für die Instandhaltung von Grünflächen, optimiert den Wasserverbrauch und sorgt für die angemessene Pflege der Pflanzen.

2. Herstellungsmaterialien:

Die Bewässerungsuhr Aqua Control C4100 ist aus hochwertigen Komponenten gefertigt, um Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit zu sichern. Ihre Hauptmaterialien umfassen:

- Kunststoff: Für das äußere Gehäuse, bietet Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen widrige Wetterbedingungen.
- Metall: In Elementen wie dem Filter, gewährleistet eine effektive und dauerhafte Filtration.

Alle Materialien wurden unter Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf Sicherheit und Umwelt ausgewählt und entsprechen den relevanten Vorschriften.

3. Gebrauchsanweisung:

- Installieren Sie die Bewässerungsuhr an einem 3/4" oder 1" Hahn, darauf achten, dass sie fest angebracht ist.
- Setzen Sie eine 9-Volt-Alkali-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten) in das vorgesehene Fach ein.
- Programmieren Sie das Gerät mit der abnehmbaren Frontplatte und dem LCD-Display. Es können bis zu 8 tägliche Starts mit 15 verfügbaren Einstellungen festgelegt werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Wasserdruck zwischen 1 bar (Minimum) und 7 bar (Maximum) liegt, damit es korrekt funktioniert.

Vorsichtsmaßnahmen: Das Gerät nicht extremen Temperaturen oder direktem Sonnenlicht über längere Zeiträume aussetzen. Kompatibilität des Wasserhahns und der Anschlüsse prüfen, um Lecks zu vermeiden.

4. Wartung und Pflege:

- Reinigen Sie regelmäßig den Metallfilter, um Verstopfungen zu verhindern.
- Bewahren Sie die Bewässerungsuhr während der inaktiven Monate an einem trockenen und geschützten Ort auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Batterie und ersetzen Sie sie bei Bedarf, um Funktionsausfälle zu vermeiden.

5. Sicherheitsmaßnahmen:

- Vermeiden Sie direkten Kontakt des Geräts mit Wasser, um elektrische Schäden zu verhindern.
- Den Artikel nicht zerlegen oder modifizieren, da dies seine Funktion und Sicherheit beeinträchtigen könnte.
- Wenn die Batterie schwach ist, schließt sich das Ventil automatisch, um Wasserverluste zu vermeiden; ersetzen Sie die Batterie so schnell wie möglich.

6. Entsorgung am Ende der Lebensdauer:

Die Bewässerungsuhr Aqua Control C4100 sollte verantwortungsbewusst entsorgt werden. Wir empfehlen, sie zu einer geeigneten Recyclinganlage zu bringen, wo die Materialien ordnungsgemäß verarbeitet werden können, entsprechend den lokalen Vorschriften für Recycling und Abfallentsorgung.

Hinweis: Dieses Datenblatt wurde gemäß den Richtlinien der GPSR (Allgemeine Produktsicherheitsverordnung) erstellt, um eine sichere und verantwortungsbewusste Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Warenzeichen: Aqua Control Hersteller: Altadex S.A.

Adresse: Calle Perfumería 7. 28770. Colmenar Viejo. Madrid. Spanien.

www.altadex.com - info@altadex.com Kontakt Nummer: +34 918457676