

Description générale du produit

Le Aqua Control C4099O est un programmateur d'arrosage automatique conçu pour faciliter l'irrigation des jardins de manière efficace et pratique. Ce dispositif permet aux utilisateurs d'automatiser l'arrosage avec une grande variété de fréquences et de durées, s'adaptant aux besoins spécifiques de leur jardin. Présenté dans une boîte en carton, plus respectueuse de l'environnement, ce programmateur est compatible avec tous les types de robinets et fonctionne correctement avec une pression d'eau minimale de 1 bar et maximale de 8, bien qu'il soit capable de s'ouvrir à 0 bar, permettant son utilisation dans des réservoirs d'eau.

Matériaux de fabrication

Le Aqua Control C4099O est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, incluant des parties en plastique et en métal. Ces matériaux ne fournissent pas seulement une excellente durabilité mais garantissent également la sécurité de l'utilisateur pendant son fonctionnement. Le choix de ces matériaux contribue à la robustesse du programmateur d'arrosage, assurant une longue durée de vie et une résistance aux diverses conditions climatiques et d'usage.

Instructions d'utilisation

Pour installer et programmer le Aqua Control C4099O, suivez les étapes ci-dessous : 1. Assurez-vous que le robinet est fermé avant d'installer le programmateur. 2. Connectez le programmateur au robinet en vous assurant qu'il est fermement fixé pour éviter les fuites. 3. Insérez 2 piles AAA alcalines de 1,5v dans le compartiment étanche, en vous assurant de fermer correctement le couvercle pour éviter les infiltrations. 4. Programmez le dispositif selon la fréquence et la durée souhaitées pour l'arrosage de votre jardin. 5. Si vous souhaitez retarder le début de l'arrosage, utilisez la fonction de retard en l'ajustant de 1 à 12 heures.

Tenez compte des précautions de base, comme ne pas exposer l'appareil à la pluie directe ou au soleil intense pour éviter les dommages.

Entretien et soins

Pour assurer le bon état et le fonctionnement du programmateur d'arrosage, suivez ces recommandations : - Nettoyez régulièrement le dispositif avec un chiffon sec, surtout après chaque saison d'arrosage. - Rangez le programmateur dans un endroit sec et protégé lorsqu'il n'est pas utilisé. - Vérifiez périodiquement le compartiment des piles pour vous assurer qu'il n'y a pas d'infiltrations ni de corrosion.

Mesures de sécurité

Tenez compte des mesures de sécurité suivantes lors de l'utilisation du programmateur d'arrosage : - Ne manipulez pas le dispositif avec les mains mouillées ou pendant qu'il est branché au robinet. - Évitez la manipulation brutale qui pourrait endommager les composants du programmateur. - Ne tentez pas d'ouvrir ou de réparer le dispositif par vous-même. En cas de panne, consultez un professionnel.

Disposition en fin de vie

Marque déposée: Aqua Control Lorsque le programmateur d'arrosage Aqua Control C4099O arrive en fin de vie, ne le jetez pas avec les ordures ménagères rabricant: Atladex S.A. regulieres. Rensei S.A. regulieres. L'abonne de recyclage dans votre localité pour une élimination responsable des composants Adresse: Calle Pertumerta 1. 28770. Commenar Vicio. Madrid. Espagne. électroniques et plastiques. La bonne disposition contribue à la protection de l'environnement et au recyclage des matériaux. www.altadex.com - info@altadex.com

Numéro de contact: +34 918457676