# ПЪРВИ СТЪПКИ С АРДУИНО

ЗАНЯТИЕ №2 ЦИФРОВИ ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ В АРДУИНО

#### ВЕНЦИСЛАВ НАЧЕВ




## КАКВО ЩЕ ПРАВИМ ДНЕС?

- Електрически сигнали
- Цифров изход
- Цифров вход
- ❖ Pull-up и pull-down резистори
- Променливи
- Условен оператор
- Управление на светодиоди с бутон
- \* Реализиране на светофар със светодиоди


#### ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИГНАЛ

 Сигналът е физически процес който пренася информация или с енергията си е предназначен да управялва даден процес или устройство.




#### ВИДОВЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СИГНАЛИ


- ❖ Аналогов сигнал има безкраен брой нива (състояния).
- ❖ Цифров сигнал има краен брой състояния (най-често 2):
  - **>** 0 и 1;
  - > LOW и HIGH;
  - **> 0V** и **5V**(3.3V).









## ПРИМЕР






## ЦИФРОВИ ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ

- ❖ Всеки микроконтролер има т.нар. GPIO General-Purpose Input/Output – букв. пинове с общо предназначение.
  - Те могат да бъдат конфигурирани като входове или изходи по желание на програмиста.
- ❖ Вход когато външно устройство(схема) създава ел. сигнал, а микроконтролерът(Ардуино) се опитва да прочете неговото състояние.
- ❖ Изход когато микроконтолерът задава състоянието на съответния пин.





# ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ

#### So!




# **PULL-UP PE3MCTOP**






## **PULL-DOWN PE3MCTOP**



#### **БЕЗ РЕЗИСТОР – НЕ !!!**




#### КЪСО СЪЕДИНЕНИЕ КОГАТО НАТИСНЕМ БУТОНА!!!



## ВГРАДЕНИ PULL-UP РЕЗИСТОРИ

С изключен вътрешен pull-up резистор


С включен вътрешен pull-up резистор



#### СТРУКТУРА НА ПРОГРАМАТА


```
void setup(){
  // изпълнва се веднъж
}

void loop(){
  // безкраен цикъл
}
```



## ПРОМЕНЛИВИ И ТИПОВЕ ДАННИ

❖ Променливата (variable) представлява място заделено в оперативната памет (RAM) на микроконтролера, която служи за съхранение на определен тип данни (data): цели числа, десетични числа, символи, текст, логическо състояние...



# ОСНОВНИ ТИПОВЕ ДАННИ В АРДУИНО

тип данни	РАЗМЕР (БИТОВЕ)	ОПИСАНИЕ
boolean	8	лог. състояние true / false
byte	8	цели числа от 0-255
char	8	символ, цели числа от -127 – 128
<b>Unsigned char</b>	8	като byte
word	16	цели числа от 0-65535
<u>int</u>	16	цели числа от -32768 to 32767
unsigned int	16	като word
long	32	цели числа от -2,147,483,648 - 2,147,483,647
unsigned long	32	цели числа от 0 - 4,294,967,295
float	32	десетични числа от -3.4028235E38 to 3.4028235E38
String	-	текстова информация

#### ДЕКЛАРИРАНЕ НА ПРОМЕНЛИВИ

#### СТРУКТУРА:

<тип данни> <идентификатор> [= <инициализация>]

#### ПРИМЕР:

```
int a = 10;
int b;
.....
b = 10;
boolean isOpen;
isOpen = true;
```

## ОБЛАСТ НА ВИДИМОСТ

Локални и глобални променливи

```
int LEDpin = 13;
int ButtonPin = 2;
void setup() {
  pinMode(LEDpin, OUTPUT);
  pinMode(ButtonPin, INPUT);
void loop() {
  int buttonValue = digitalRead(ButtonPin);
  digitalWrite(LEDpin, buttonValue);
```

#### КОНСТАНТИ В АРДУИНО

#### СТРУКТУРА:

const < tun данни> < udeнtuфикатор> = < uнициализация>

#### ПРИМЕР:

const float PI = 3.14; const int redLed = 7; const int buttonPin = 4;


#### ИДЕНТИФИКАТОРИ

- Опр: Имена на променливи, масиви, структури, обекти...
- № !Могат да съдържат само: букви a-z, A-Z, цифри 0-9 и \_\_;
- ! Не може да започват с цифра;
- ! Не може да съдържат интервали;
- ❖ ! Не трябва да съвпадат с ключови думи от Ардуино езика: напр. int, setup...
- ↓ Добре е името на променливата да отговаря на това, което съхранява: напр. age int i = 10;
- ! Да бъде кратко;
- Да бъде на английски език;


Variable Name

Data Type

#### УСЛОВЕН ОПЕРАТОР IF



#### УСЛОВЕН ОПЕРАТОР IF-ELSE



## ОСНОВНИ ФУНКЦИИ (1)

- pinMode("номер пин", "режим");
  Конфигурира посочения пин като:
- цифров изход (OUTPUT);
- цифров вход (INPUT);
- о цифров вход с включени pull-up резистори (INPUT\_PULLUP);
- delay("милисекуни");
   Микроконтролерът изчаква "милисекунди" време, преди да продължи със следващите команди.

## ОСНОВНИ ФУНКЦИИ (2)


- ❖ digitalWrite("номер пин", LOW / HIGH); Подава на посочения пин 0V (LOW) или 5V (HIGH).
- digitalRead("милисекуни");
- Връща 0 ако напрежението на цифровия вход е 0V;
- Връща 1 ако напрежението на цифровия вход е 5V;

# **ЗАДАЧА 2.1**


# Прочитане на бутон.



## ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА



# ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА




#### ПРОГРАМА


```
const int LED = 5;
const int BUTTON = 3;
int check;
void setup(){
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON, INPUT);
void loop(){
  check = digitalRead(BUTTON);
  if(check == 1){
    digitalWrite(LED, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED, LOW);
```

# **ЗАДАЧА 2.2**


# Прочитане на бутон с вграден pull-up резистор



## ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА



## ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА



#### ПРОГРАМА


```
const int LED = 3:
const int BUTTON = 7:
void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(BUTTON, INPUT PULLUP);
             23.05.2017
void loop() {
  if (digitalRead(BUTTON)) {
    digitalWrite(LED, HIGH);
  } else {
    digitalWrite(LED, LOW);
```

# **ЗАДАЧА 2.3**


# Проектиране на светофарна система



## ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА



## ЕЛЕКТРИЧЕСКА СХЕМА



#### ПРОГРАМА

```
(1)
const int RED = 11;
const int YELLOW = 10;
const int GREEN = 9;

void setup() {
  pinMode(RED, OUTPUT);
  pinMode(YELLOW, OUTPUT);
  pinMode(GREEN, OUTPUT);
}
```

#### **(2)**

```
void loop() {
  digitalWrite(RED, HIGH);
  digitalWrite(YELLOW, LOW);
  digitalWrite(GREEN, LOW);
  delay(3000);
  digitalWrite(RED, HIGH);
  digitalWrite(YELLOW, HIGH);
  digitalWrite(GREEN, LOW);
  delay(1000):
  digitalWrite(RED, LOW);
  digitalWrite(YELLOW, LOW);
  digitalWrite (GREEN, HIGH);
  delay(3000):
  digitalWrite(RED, LOW);
  digitalWrite (YELLOW, HIGH);
  digitalWrite(GREEN, LOW);
  delay(1000);
```

# БЛАГОДАРЯ ВИЗА ВНИМАНИЕТО!