ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ


ЛЕКЦИЯ №6 ОПТОЕЛЕКТРОНИКА. ПРЕОБРАЗУВАТЕЛНИ СХЕМИ ЗА ВРЪЗКА С МИКРОКОНТРОЛЕРИТЕ

ВЕНЦИСЛАВ НАЧЕВ




ЗА КАКВО ЩЕ СИ ГОВОРИМ ДНЕС

- Оптоелектронни елементи;
- ◆ Оптрони;
- Прекъвания в микроконтролерите;
- ❖ Реализация на галванично разделяне с оптрон;
- Реализация на тахометър.




ОПТОЕЛЕКТРОНИКА




ФОТОИЗЛЪЧВАТЕЛИ-СВЕТОДИОДИ

LED – **Light Emitting Diode**




СВЕТОДИОДИ – СПЕКТРАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА




ФОТОИЗЛЪЧВАТЕЛИ - LASER

LASER – Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation











LASER – СПЕКТРАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА




Wavelength

ФОТОПРИЕМНИЦИ - ФОТОРЕЗИСТОР


LDR – Light Dependent Resistor




ФОТОПРИЕМНИЦИ - ФОТОДИОД



ФОТОПРИЕМНИЦИ - ФОТОТРАНЗИСТОР





ОПТРОНИ



фотоизлъчвател

ОПТРОНИ










ПРЕКЪСВАНИЯ В МИКРОКОНТРОЛЕРИТЕ

Interrupts




ОБРАБОТКА НА ПРЕКЪСВАНЕТО

attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(pin), ISR, mode)


- **pin** пинът, на който ще се подава сигнал за прекъсване.
- При *ATmega328* това могат да бъдат само пин №**2** и пин №**3**!
- **ISR** Interrupt Service Routine указател към функцията, която ще се изпълнява при прекъсване.
- **mode** при какво състояние на пина да се извиква прекъсването: LOW, CHANGE, RISING, FALLING.

ЗАДАЧА 6.1


6.1 Да се реализира схема за галванично управление на светодиод през оптрон.



ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЕРИГА



ЕЛЕКТРОННА СХЕМА




ПРОГРАМА


```
#define LED 13
void setup(){
  pinMode(LED, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(1000);
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(1000);
```

ЗАДАЧА 6.2

6.2 Да се реализира цифров тахометър с оптрон и микроконтролер.



ЕЛЕКТРОННА СХЕМА




ПРОГРАМА


```
#include<LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(6, 7, 8, 9, 10, 11);
int opt = 0, rpm = 0, prev = 0;
void setup() {
  lcd.begin(16, 2);
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), count, RISING);
void loop() {
  if(millis() - prev > 500) {
   prev = millis();
    rpm = opt * 60 / 2;
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print(rpm);
    lcd.print(" RPM");
    opt = 0;
void count() {
  opt++;
```

ЗАДАЧА 6.3

6.3. Да се реализира система, за управление на трицветен светодиод с потенциометри.



ЕЛЕКТРОННА СХЕМА



ПРОГРАМА

```
#define RED 3
#define GREEN 5
#define BLUE 6
int r, g, b;
void setup() {
 pinMode (RED, OUTPUT);
 pinMode (GREEN, OUTPUT);
 pinMode (BLUE, OUTPUT);
void loop() {
 r = analogRead(A0);
  g = analogRead(A1);
 b = analogRead(A2);
 analogWrite (RED, r/4);
  analogWrite (GREEN, g/4);
  analogWrite (BLUE, b/4);
```

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!