
# INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

Compartilhamento de Canal

### MODELO DE SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL




### MULTIPLEXAÇÃO


- FDM:
  - multiplexação por divisão de frequência
- TDM:
  - multiplexação por divisão de tempo
- CDM:
  - multiplexação por divisão em códigos




#### ATRIBUIÇÃO DE FAIXAS DE FREQÜÊNCIAS NO BRASIL




# MULTIPLEXAÇÃO POR DIVISÃO DE FREQUÊNCIA (FDM)







### MODULAÇÃO EM AMPLITUDE




### MODULAÇÃO EM AMPLITUDE






#### MODULAÇÃO ANALÓGICA/DIGITAL




- Modulação analógica: o sinal de banda base m(t) é um sinal analógico (por exemplo, som ou voz)
- Modulação digital: O sinal de banda base m(t) codifica uma sequência de bits.

#### MODULAÇÃO DIGITAL




### EXEMPLO: BINARY PHASE SHIFT KEYING (BPSK)




#### MULTIPLEXAÇÃO NO TEMPO

Multiplexação na Frequência Multiplexação no Tempo




#### MODULAÇÃO POR PULSOS

- PAM: amplitude de pulso
- PWM: largura de pulso
- PPM: posição de pulso
- PDM: densidade de pulsos
  - modulação ΣΔ
- PCM: código de pulso





### MODULAÇÃO POR CÓDIGO DE PULSOS



010 001 001 ...







#### **EXEMPLO: TAXA DE BITS DO CD**

- Na tecnologia do CD o sinal de áudio estéreo (2 canais) é modulado em PCM de 16 bits usando uma taxa de amostragem de 44.1kHz.
- Qual a sua taxa de bits?

# INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO

Compartilhamento de Canal

### MODULAÇÃO POR PULSOS

 PAM: Modulação por Amplitude de Pulsos

