

IIID · DECLICAMENTO DA CENTRAL DE ALARMES



ambev LUP: DESLIGAMENTO DA CENTRAL DE ALARMES						
			OCAL ATIVIDADE			
PRÉDIO ADMINISTRATIVO CORRED		OR 1º PISO DESLIGAMENTO DA CENTRAL DE ALARMES				
1	LOCAL	2	Brigadista	3	Brigadista	
	o global sonic		Managed Jack		MATTER DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROP	
	Botoeira Acionada		ual alarme foi acionado, tocar em ALERTA ecerá qual botoeira foi acionada. Encaminhar brigadistas para este local.	Tocar no ío	cone FOGO para inicar desligamento do sistema.	
4	Brigadista	5	Brigadista	6	Brigadista	
	THE STATE OF THE S			Tem certe	Acionar alerta iza que deseja desacionar o grupo "INCENDIO"? ** Cancelar Desacionar	
	Tocar em INCENDIO	N	Io usuário selecionar NVB e em senha digitar 2424		nsagem TEM CERTEZA QUE DESEJA DNAR O GRUPO INCÊNDIO?, tocar em DESACIONAR	