









O ajudante durante a manobra deverá evidenciar que não existe nenhum obstáculo tanto na parte inferior, quanto na parte superior da área de manobra

Após a total parada do veículo, a equipe deverá pegar os cones para sinalizar.

Aplicar os cones na via, sempre 1 cone a 1 metro da cabine, e outro cone a 1 metro da traseira do caminhão

Pilar	Bloco	Nº do Documento	Criação	Revisão	Data	Elaboração	Aprovação Técnica	Aprovação Segurança
Segurança	13- Segurança na entrega	1	31/07/2018	31/07/2018	31/07/2018	Arduino Kich	Samuel Figueiredo	Gabriel Antonie