VMC850 立式加工中心日常保养手册

一、适用范围

本手册适用于 VMC850 立式加工中心的日常维护保养工作，设备编号范围 VMC-001 至 VMC-008。

二、每日保养项目（班前班后各一次）

1. 检查主轴运转声音是否异常，主轴转速不得超过 8000 rpm，最高瞬时转速不超过 10000 rpm。

2. 清洁导轨面并涂抹导轨油，导轨油型号为 ISO VG68，每班用量约 50ml。

3. 检查冷却液液位，冷却液浓度保持在 5%~8%，液位低于 MIN 刻度线时及时补充。

4. 检查气压表读数，正常工作气压为 0.5~0.7 MPa，低于 0.4 MPa 时禁止启动设备。

5. 清理排屑器内铁屑，检查排屑电机电流不超过 3.5A。

三、每周保养项目

1. 清洗冷却液过滤器，更换冷却液（每运行 200 小时或每月一次）。

2. 检查润滑泵油位，润滑油型号为 L-HM46 抗磨液压油。

3. 紧固刀库各螺栓，检查换刀定位精度，重复定位误差不得超过 0.02mm。

四、月度保养项目

1. 检查 X/Y/Z 轴丝杠间隙，轴向间隙应小于 0.01mm。

2. 检测主轴径向跳动，跳动量应小于 0.005mm。

3. 清洗电气柜过滤网，检查各接线端子无松动。

五、常见故障与处理

报警代码 E-201：主轴过热。立即停机，检查主轴冷却系统，待温度降至 40℃ 以下方可重启。

报警代码 E-305：气压不足。检查气源压力，确认调压阀设定值为 0.6 MPa。

报警代码 E-412：换刀超时。手动复位刀库，检查机械手位置传感器是否松动。