

IT Essentials 5.0

#### 3.1.5.5 Travaux pratiques - Installation des câbles du panneau avant

#### Introduction

Imprimez et faites ces travaux pratiques.

Au cours de ce TP, vous allez installer les câbles du panneau avant de l'ordinateur.

#### Matériel conseillé

- Ordinateur avec alimentation, carte mère, lecteurs et cartes installés
- Panneau avant de l'ordinateur
- Bracelet et tapis antistatiques
- Boîte à outils
- Manuel de la carte mère

#### Étape 1

Chaque commutateur et chaque LED du panneau avant doivent être connectés aux broches appropriées de la carte mère.

Le nom de la broche est parfois inscrit sur une face de chaque broche et sur la carte mère.

#### Étape 2

Appuyez délicatement sur le connecteur du commutateur de réinitialisation jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est en place.

## Étape 3

Appuyez délicatement sur le connecteur de l'interrupteur d'alimentation jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est en place.

## Étape 4

Appuyez délicatement sur le connecteur de la LED d'alimentation jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est en place.

# Étape 5

Appuyez délicatement sur le connecteur de la LED du disque dur jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est en place.

## Étape 6

Appuyez délicatement sur le connecteur du haut-parleur jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est en place.

## Étape 7

Si votre boîtier comporte également des prises USB et audio avant, appuyez délicatement sur le connecteur jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est en place.

## Étape 8

REMARQUE : si une LED ou un commutateur ne fonctionne pas lors du premier démarrage de l'ordinateur, retirez la broche de la LED ou du commutateur, retournez-la et rebranchez-la.