
klip

fold

Kroppen

Klip langs den hele streg. Fold siderne BAGUD langs de stiplede streger — så kan robotten stå.




Tip: lim kroppen på et stykke karton (fx fra en cornflakespakke) hvis papiret er for blødt.

klip
fold

Hoved, arme og tromme

Klip alle dele ud. Armene foldes på midten og limes sammen — så bliver de stive.




TROMME · rul til et rør, tape fliken indeni

klip

fold


Tone-badge, trommeskind og pynt

Klip KUN din egen tone-badge ud, og lim den på robottens bryst. Farvelæg pynten, og klip den ud.




G tone-badges · en til hver robot

H **PYNT**



klip fligene ud, fold dem ned, lim på E



Tegn også selv: hår, ører, en hat, en kappe… det er DIN robot!


klip
fold

Dele og værktøj

Tjek, at du har det hele, før du starter.


Papirdele

A 1×




krop

B 1×




hoved

C 1×



trommestik

D 1×




pynt-arm (valgfri)

E 1×




tromme

F 1×



trommeskind

G 1×



din tone


H 1×



pynt


Elektronik

2×




servo SG90

2×



LED

1×




micro:bit + shield

2×




ledninger

1×




batteripakke

Værktøj



saks




tape



limstift



blyant



viskelæder



farver

Ledninger til sensor-shieldet

Servo 1 · arm	**P1**	brun → G · rød → V · orange → S
Servo 2 · hoved	**P2**	brun → G · rød → V · orange → S
LED-øje venstre	**P8**	langt ben → S · kort ben → G
LED-øje højre	**P13**	langt ben → S · kort ben → G




Printtjek: denne streg skal være præcis 5 cm. Print i 100 % / "faktisk størrelse".


Sådan sidder servoerne

Servoen ligger fladt på papiret, og akslen peger mod dig.

klip
fold




Servoens dele




A · papir

Set fra siden



90° = lige ned

Arm: C hænger ned og svinger



Hoved: B tapes på hornet og vipper

1 servo fladt · 2 servo-center · 3 tape C og B på hornet


Byg din robot

Følg billederne, trin for trin.

klip


fold

1




Klip delene A–H ud

2




Fold A bagud · fold og lim C + D

3



Prik huller i B · LED'er ind bagfra

4



Kør servo-center → begge servoer på 90°


Byg din robot

Følg billederne, trin for trin.

klip


fold

5




Servo på halsen · B på servo-armen

6




Servo på skulderen · C peger skråt ned

7



Rul E · lim F på · stil den ved benet

8



Forbind · tænd · spil!

Vakler robotten, eller genstarter micro:bit'en? Brug en batteripakke.