# 6. INTERFACE SYSTÈME STAN-REDEVANCE, COURAGE

#### **6.1 BUT ET CARACTERISTIQUES DE L'INTERFACE**

L'interface entre STAN et les systèmes exploitant les données du projet PiDC est mono-directionnelle. Les sous-systèmes concernés sont REDEVANCES et COURAGE. Elle est constituée de fichiers générés par STAN.

Les types de fichiers générés sont les suivants :

- √ fichiers d'archivage des données PLN à destination de REDEVANCES
- √ fichiers d'archivage des données PLN à destination de COURAGE
- √ fichiers d'archivage du schéma d'ouverture réalisé

Les données de l'interface sont mises à disposition des systèmes clients (COURAGE) via le système SURF.

#### **6.2 ARCHIVE PLN VERS REDEVANCES**

#### 6.2.1 CARACTÉRISTIQUES DE L'ARCHIVE

Cette interface permet au serveur STAN de diffuser les informations sur tous les vols qui ont d'une manière ou d'une autre concernés une journée.

Deux chiffres permettent de déterminer le format des données employé dans le fichier. Le premier chiffre détermine une version majeure des données : ce chiffre ne change pas d'une version à l'autre tant que les cartes définies dans la version précédente sont conservées telles quelles dans la nouvelle version. Le second chiffre détermine une évolution mineure du contenu du fichier : de nouvelles cartes sont créées pour décrire de nouvelles informations.

La carte d'identification de la version ne changera pas dans les nouveaux formats de données et restera 01.

#### 6.2.2 DESCRIPTION DES DONNÉES

Ce chapitre décrit les données de l'interface.

#### 6.2.2.1 Description structurelle (version 4.5)

### 6.2.2.1.1 Décomposition des données

Le fichier est au format ASCII.

Chaque ligne est identifiée par une carte située en début de ligne.

Chaque carte est composée de deux caractères de la forme XY :

X détermine un groupe global de cartes ;

Y précise l'information décrite.

Chaque carte est suivie des informations relatives à la carte. Un "retour chariot" termine la ligne. Certaines cartes ne contiennent pas de données mais sont utilisées pour inclure des commentaires ou pour délimiter des groupes de cartes contenant des données.

Le fichier est structuré ainsi :

un groupe de cartes en en-tête fournit les informations générales sur la journée de trafic,

l'ensemble des vols de la journée, chacun pouvant être décrit dans les modèles de trafic présents dans le fichier,

une carte de fin de fichier.

Ces 3 parties sont décrites en détail dans les 3 tableaux suivants.

| Cartes En-tête  | Contenu   |  |
|---|---|--|
| carte 00_DEBUT  | Ligne de commentaire de début de fichier                    |  |
| carte 01  | Version du format des données                               |  |
| carte 02  | Date d'archive PLN  |  |
| carte 03  | Date CA associée  |  |
| <del>carte QD</del>   | Information de qualité                                      |  |
| carte 04  | Nombres de plans de vol total et dans chaque modèle décrit  |  |
| cartes DM   | Dictionnaire des modèles de trafic présents dans le fichier |  |
| Il y a autant de cartes DM que de modèles de trafic décrits |   |  |
| cartes CM   | Commentaire des modèles de trafic présents dans le fichier  |  |
|   | Il y a autant de cartes CM que de modèles de trafic décrits |  |

| Cartes Vols Contenu   |  |  |
|---|--|--|
| carte 05  | Délimiteur de début de description d'un vol  |  |
| carte 1x  | Délimiteur de début de description d'un modèle pour le vol   |  |
| cartes 2*   | Dans le cadre du modèle en cours pour le vol : cartes informations générales carte 20 : identification plan de vol carte 21 : paramètres du plan de vol  |  |
|   | carte 22 : paramètres secondaire du vol  |  |
|   | carte 23 : paramètres MODE S   |  |
|   | carte 24 : paramètres CAUTRA   |  |
|   | Carte 2R: remarque du plan de vol  |  |
| cartes 3*   | Dans le cadre du modèle en cours pour le vol : cartes informations route balises carte 31 : liste des balises de la route carte 32 : liste des heures sur les balises carte 33 : liste des niveaux de survol des balises carte 36 : l'indicateur de MAJ manuel |  |
| cartes 4*   | Dans le cadre du modèle en cours pour le vol : cartes informations route secteurs carte 41 : liste des secteurs de la route  |  |
| Les carte 1x à  | 4* sont répétées autant de fois qu'il y a de modèles pour ce vol (cf. cartes DM)   |  |
|   | Les cartes 5* à 6* sont répétées autant de fois qu'il y a de vols  |  |
| cartes 7* Dans le cadre du modèle en cours pour le vol : cartes informations route carte 71 : liste des centres traversés carte 72 : liste des rangs des premiers secteurs traversés pour le centre |  |  |

| Cartes Vols  | Contenu   |  |  |  |
|--|---|--|--|--|
| Les cartes 7*  | sont répétées autant de fois qu'il y a de modèles pour ce vol (cf. cartes DM) |  |  |  |
| cartes 8* Dans le cadre du modèle en cours pour le vol : cartes informations transac carte 80 : rang transaction operateur |   |  |  |  |
|  | carte 81 : texte transaction operateur  |  |  |  |
|  | carte 82 : accuse trt transaction operateur                                   |  |  |  |
| carte 83 : plni_initial transaction operateur  |   |  |  |  |
| carte 84 : plni final transaction operateur  |   |  |  |  |
|  | Les cartes 8* sont répétées autant de fois qu'il y a de vols                  |  |  |  |

| Cartes Fin Contenu |  |
|--------------------|--|
| carte 00_FIN       | Ligne de commentaire de fin de fichier |

# 6.2.2.1.2 Description des données élémentaires

Les tableaux suivants présentent les cartes du fichier. Les champs sont présentés selon leur ordre d'apparition sur la ligne. Chaque champ est séparé du suivant par un espace.

Dans la colonne Format/Domaine/Valeur, "" désigne une valeur.

Carte 00 : début du fichier

| Information      | Type | Format/Domaine/Valeur         |
|------------------|------|-------------------------------|
| Carte            | char | "00"                          |
| Début de fichier | char | "DEBUT DU FICHIER REDEVANCES" |

carte 01 : version format des données

| Information                  | Type | Format/Domaine/Valeur |
|------------------------------|------|-----------------------|
| Carte                        | char | "01"                  |
| Version du format du fichier | char | "VERSION X.X"         |
|                              |      | Avec X un nombre      |

carte 02 : date d'archive

| Information                  | Type | Format/Domaine/Valeur |
|------------------------------|------|-----------------------|
| Carte                        | char | "02"                  |
| Date de la journée d'archive | char | JJ-MM-AAAA            |

carte 03 : date CA

| Information                                    | Type | Format/Domaine/Valeur |
|--|------|-----------------------|
| Carte  | char | "03"                  |
| Date des données CA associées à la journée PLN | char | JJ-MM-AAAA            |

carte 04 : nombre total de vols (union des vols décrits par l'ensemble des modèles)

| Information          | Type | Format/Domaine/Valeur |
|----------------------|------|-----------------------|
| Carte                | char | "04"                  |
| Nombre total de vols | N    | 1 à 10 digits         |

carte DM : dictionnaire des modèles de trafic présents dans le fichier

| Information  | Type | Format/Domaine/Valeur   |
|--|------|---|
| Carte (chaque carte DM décrit un modèle de trafic) | char | "DM"  |
| Nom de la carte 1x introduisant le modèle          | char | exemple : "11" pour la<br>demande initiale  |
| Nombre de plans de vols du modèle                  | N    | 1 à 10 digits   |
| Nom alias du modèle                                | char | les espaces sont interdits Valeurs prédéfinies PREVI : "DEM-INI", "DEM_FIN", "REAL" |
| Nom complet du modèle                              | char | les espaces sont autorisés  |

carte CM, utile uniquement pour COURAGE: commentaire des modèles de trafic présents dans le fichier (optionnelle)

| Information   | Type | Format/Domaine/Valeur                        |
|---|------|--|
| Carte (chaque carte CM décrit un commentaire associé à un modèle de trafic) | char | "CM"   |
| Nom du modèle   | char | les espaces sont interdits                   |
|   |      | Valeurs prédéfinies<br>COURAGE :             |
|   |      | "DEM_INI", "DEM_FIN",<br>"REAL", « ELABORE » |
| Commentaire associé au modèle   | char | les espaces sont autorisés                   |

carte 05 : début de description d'un vol

| Information | Type | Format/Domaine/Valeur |
|-------------|------|-----------------------|
| Carte       | char | "05"                  |

carte 1x : délimiteur de début de description d'un modèle du vol

| Information   | Type | Format/Domaine/Valeur  |
|---|------|--|
| Début d'un modèle pour le vol<br>(cf. cartes DM pour la correspondance) | char | sur 2 Format : 1x où x est alphanumérique (1 : initial, 2 : termine/réalisé, 3 : prévu/final, 4 : transactions |

|  | opérateurs)                                       |
|--|---|
|  | Note: Mettre '12 =' si termine identique au prevu |
|  | Mettre '13=' si prevu identique à initial         |

carte 20 : identification plan de vol

| Information  | Type    | Format/Domaine/Valeur   |
|--|---------|---|
| Carte  | char    | "20"  |
| Indicatif du plan de vol                                     | char    | longueur illimitée  |
| Terrain de départ  | char    | 4 alphanum  |
| Terrain d'arrivée  | char    | 4 alphanum  |
| Numéro cautra du vol   | N       | 4 digits<br>("0000" si=0 ; "9999" au max)                                     |
|  |         | ( « -1 » ) si null  |
| Date relative du jour de départ par rapport à la journée PLN | N signé | "-1"=veille, "0"=jour d'archive,<br>"1"=lendemain                             |
| Type-avion   | char    | 1 à 4 alphanum  |
| Code radar mode A  | N       | sur 4 digits de 0 à 7 (octal)<br>4096 valeurs<br>"0000" si = 0, "7777" au max |
| Immatriculation  | char    | 1 à 7 alphanum (???????) si<br>null   |
| Exonéré REDEVANCES   | N       | booléen   |

carte 21 : paramètres du vol

| Information          | Type    | Format/Domaine/Valeur  |
|----------------------|---------|--|
| Carte                | char    | "21"   |
| Heure de départ      | N signé | (- ou rien) 1 à 4 digits   |
|                      |         | en minutes<br>valeur par rapport à 00h00 du<br>début de la journée d'archive   |
| RFL                  | N       | 1 à 3 digits   |
|                      |         | en centaines de pieds  |
|                      |         | Note : dans le cas des vols<br>« terminés », il s'agit du CFL<br>max sur l'ensemble des<br>informations « terminée » |
| Vitesse de croisière | N       | 1 à 3 digits   |
|                      |         | en nœuds   |
| EOBT                 | N signé | (- ou rien) 1 à 4 digits   |
|                      |         | en minutes   |

carte 22 : paramètres secondaire du vol

| Information                         | Type | Format/Domaine/Valeur         |
|-------------------------------------|------|-------------------------------|
| Carte                               | char | "22"                          |
| Règle de vol                        | char | Valeur possible I, V, Y, Z    |
| Type de vol                         | char | Valeur possible S, N, G, M, X |
|                                     |      | (?) si null                   |
| Identifiant IFPL                    | char | 10 alphanum                   |
|                                     |      | ( ????????? si null)          |
| Indicateur de PLN activé            | N    | booléen                       |
| Indicateur de PLN annulé            | N    | booléen                       |
| Type PLN                            | char | 3 caractères                  |
|                                     |      | (RPL, FPL, FII, FIH,          |
|                                     |      | VFR,FIE)                      |
|                                     |      | ( ??? si null)                |
| Date off Block                      | char | Format « AAMMJJ »             |
|                                     |      | ( ?????? si null)             |
| Nom de la première balise utile     | char | 1 à 5 alphanum                |
| Rang de la première balise activée  | N    | 1 à 2 digits                  |
| Heure de la première balise activée | N    | 1 à 4 digits                  |
|                                     |      | en minutes                    |
|                                     |      | valeur relative par rapport à |
|                                     | ļ    | 00h00 de la journée de départ |
| identité                            | char | Format « JJ-MM-AAAA           |
|                                     |      | 00 :00 »                      |

# carte 23 : paramètres MODE S

| Information                     | Type | Format/Domaine/Valeur |
|---------------------------------|------|-----------------------|
| Carte                           | char | "23"                  |
| L'indicatif route mode S IFPS   | N    | booléen               |
| L'indicatif route mode S CAUTRA | N    | booléen               |
| l'indicatif cohérence FI        | N    | booléen               |
| L'adresse mode S                | Char | 6 héxadécimals        |
|                                 |      | (?????? si null)      |

# carte 24 : paramètres CAUTRA

| Information | Type Format/ | /Domaine/Valeur |
|-------------|--------------|-----------------|
|-------------|--------------|-----------------|

| Carte  | char | "24"   |
|--|------|--|
| Le numéro PLNM support de fiche                | N    | 4 digits<br>("0101" au min ; "9999" au max)<br>( « -1 » ) si null ou < 101 |
| Flight ID                                      | char | 8 caractères<br>("???????" si null)  |
| Indicateur créé à partir d'une fiche implicite | N    | booléen<br>(1 si numéro PLNM<br>renseigné)                                 |

# $carte\ 2R$ : $remarque\ du\ plan\ de\ vol$

| Information | Туре | Format/Domaine/Valeur |
|-------------|------|-----------------------|
| Carte       | char | "2R"                  |
| Remarque    | char | longueur illimitée    |
|             |      | (?? Si null)          |

# carte 31 : liste des balises de la route

| Information                                      | Type | Format/Domaine/Valeur |
|--|------|-----------------------|
| Carte  | char | "31"                  |
| Nom d'une balise (autant de fois que de balises) | char | sur 5 maxi            |

# carte 32 : liste des heures de survol des balises

| Information   | Type    | Format/Domaine/Valeur         |
|---|---------|-------------------------------|
| Carte   | char    | "32"                          |
| Heure sur la balise (autant de fois que de balises) | N signé | (- ou rien) 1 à 4 digits      |
|   |         | en minutes                    |
|   |         | valeur relative par rapport à |
|   |         | 00h00 de la journée d'archive |

# carte 33 : liste des niveaux sur les balises

| Information  | Type | Format/Domaine/Valeur |
|--|------|-----------------------|
| Carte  | char | "33"                  |
| Niveau de vol sur une balise (autant de fois que de balises) | N    | 1 à 3 digits          |
|  |      | en centaines de pieds |

# carte 36 : l'indicateur de MAJ manuel

| Information |  | Format/Domaine/Valeur |
|-------------|--|-----------------------|
| Carte       |  | "36"                  |

| L'indicateur de MAJ manuel                 | N | booléen |
|--|---|---------|
| (autant de fois que de balises concernées) |   |         |

# carte 41 : liste des secteurs traversés

| Information                                       |      | Format/Domaine/Valeur |
|---|------|-----------------------|
| Carte   |      | "41"                  |
| Nom d'un secteur (autant de fois que de secteurs) | char | 1 à 10 alphanum       |

# carte 71 : liste des centres traversés

| Information                                     |  | Format/Domaine/Valeur |
|---|--|-----------------------|
| Carte   |  | "71"                  |
| Nom d'un centre (autant de fois que de centres) |  | 1 à 5 alphanum        |

# carte 72 : liste des rangs des premiers secteurs traversés pour le centre

| Information                                  |      | Format/Domaine/Valeur |
|--|------|-----------------------|
| Carte  | char | "72"                  |
| Rang premier secteur traversé pour le centre | N    | 1 à 2 digits          |
| (autant de fois que de centres)              |      |                       |

$$\begin{split} & \pounds[STAN\_DDI\_STAN\_RDVC\_100\_v1][STAN\_5.1.0] \\ & [DDM\_STAN\_17004\_EXP\_010\_v1] \pounds \end{split}$$

# carte 80 :rang transaction operateur

| Information                      |   | Format/Domaine/Valeur |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| Carte                            |   | "80"                  |
| Rang de la transaction operateur | N | entre "1" et "99"     |

# carte 81 :texte transaction operateur

| Information                       |      | Format/Domaine/Valeur   |
|-----------------------------------|------|-------------------------|
| Carte                             | char | "81"                    |
| Texte de la transaction operateur | char | Sur 520 caractères maxi |

# carte 82 : accuse trt transaction operateur

| Information                            |      | Format/Domaine/Valeur   |
|--|------|-------------------------|
| Carte                                  | char | "82"                    |
| Accuse TRT de la transaction operateur | char | Sur 150 caractères maxi |

carte 83 :plni\_initial transaction operateur

| Information                              | Type | Format/Domaine/Valeur   |
|--|------|-------------------------|
| Carte                                    | char | "83"                    |
| PLNI initial de la transaction operateur | char | Sur 400 caractères maxi |

#### carte 84 :plni final transaction operateur

| Information                            |      | Format/Domaine/Valeur   |
|--|------|-------------------------|
| Carte                                  | char | "84"                    |
| PLNI final de la transaction operateur | char | Sur 400 caractères maxi |

carte 00 : fin du fichier

| Information    |      | Format/Domaine/Valeur    |
|----------------|------|--------------------------|
| Carte          |      | "00"                     |
| Fin du fichier | char | "FIN DU FICHIER COURAGE" |

# 6.2.2.1.3 Evolutions par rapport à la version précédente du format

| LISTE DES CARTES   |           |   |          |  |
|--|-----------|---|----------|--|
| Supprimées   | Obsolètes | Modifiées   | Ajoutées |  |
| Carte 2E, DA,<br>DT, DS, 34, 35,<br>3C, 42, 43, 44,<br>45, 46, 50, et<br>51, 06, 5A, 5S,<br>60, 61 et 62 |           | Carte 20 : ajout de<br>l'immatriculation, de<br>l'indicateur exonéré redevances |          |  |
|  |           | Carte 21 : ajout de l'EOBT  |          |  |
|  |           |   | Carte 2R |  |
|  |           | Carte 41 : nom de secteur sur 10 caractères maximum                             |          |  |

#### 6.2.2.2 Description physique

Le nom du fichier correspondant à la journée d'archive du jour **jj** du mois **mm** de l'année **aaaa** est : "**COUR-aaaammjj.pln**" (pour la version 5.8.2 de redevances) ou « RDVC-aaaammjj.pln (pour les versions ultérieures de redevances)

 $\underline{\textbf{Note}} : \text{le pr\'efixe} \times \text{RDVC} \Rightarrow \text{ou} \times \text{COUR} \Rightarrow \text{peut \'etre modifi\'e par un param\`etre d'exploitation depuis l'IHM STAN}$ 

STAN fournit les trois modèles de trafic habituels :

la demande initiale (première demande des compagnies);