Требуется разработать символьный автомат с заданным поведением.

Используемая терминология

Слово — это последовательность букв заданного алфавита (произвольного конечного множества). Слово u является префиксом слова w, если слово w начинается со слова u: $\exists s: w=us$. Слово u является суффиксом слова w, если слово w оканчивается словом u: $\exists p: w=pu$. Слово u является подсловом слова w, если оно содержится где-либо внутри w: $\exists p, s: w=pus$

Домен, выходные значения

В домене содержатся:

- Переменные b, x с множествами значений $\{0,1\}$ и $\{0,1,2,3,4\}$ соответственно.
- Предикат b и предикаты $x = v, x \neq v, x > v, x \geq v, x < v, x \leq v,$ где $v \in \{0, 1, 2, 3, 4\},$ с ествественным логическим и арифметическим смыслом.

Выходные переменные автомата: r, y с множествами значений $\{0, 1, 2, 3\}$ и $\{0, 1, 2, 3, 4\}$ соответственно. Выходной алфавит автомата — всевозможные наборы значений переменных r, y.

Поведение автомата

Автомат может находиться в одном из четырёх режимов: выключенный, распознавание, выдача, сломанный.

Выключенный режим. Выдаются значения r=y=0. После прочтения значения x=0, x=1 или x=2 автомат читает следующее значение b и

- переходит в режим распознавания, если b = 1;
- переходит в сломанный режим, если b = 0.

До обзначенных смен режима автомат остаётся в выключенном режиме.

Режим распознавания. Выдаётся значение r=1. Поведение автомата определяется словом w, составленным из всех значений b, прочитанных после перехода в режим распознавания, в порядке их чтения. Если в w содержится хотя бы одно из подслов 0011, 0110 и следующее прочитанное значение b-1, то автомат переходит в режим выдачи, а иначе остаётся в режиме распознавания. Выдаваемое значение y-

- 4, если в w содержится хотя бы одно из подслов 0011, 0110, а иначе
- \bullet наибольшая длина префикса хотя бы одного из слов 0011, 0110, являющегося суффиксом слова w.

Режим выдачи. Выдаётся значение r=2. В y выдаётся одна из букв одного из слов $h_0=01$ и $h_1=332$. Буквы слов нумеруются с ноля. После перехода в режим выдачи выдаётся 0-я буква слова h_0 . Если прочитаны значения v,k переменных b,x и при этом

- k > 2 и v = 1, то автомат переходит в выключенный режим;
- автомат не должен изменить режим согласно написанному выше и до перехода выдавалась i-я буква слова h_v , то после перехода в y выдаётся (i+k)-я буква слова h_v (по модулю, равному длине слова h_v).
- автомат не должен изменить режим согласно написанному выше и до перехода выдавалась буква слова h_{1-v} , то после перехода в y выдаётся 0-я буква слова h_v .

Сломанный режим. Выдаются значения r = 3 и y = 0, и автомат всегда остаётся в сломанном режиме.