#### 7.2. Управление светильником сенсорной кнопкой

- Касание к поверхности сенсорной кнопки (далее по тексту кнопка) сопровождается видимой подсветкой кнопки красного светолиола.
- 7.2.2. Используемые термины:

"Клик" – моментальное (кратковременное) касание к кнопке.

"Удержание" – длительное безотрывное касание к кнопке.

- 7.2.3. Управляющие действия:
  - однократный клик включение или выключение светильника;
  - 2) **двухкратный клик** переключение лампы в следующий эффект свечения;
  - трёхкратный клик переключение лампы в предыдущий эффект свечения;
  - 4) **четырёхкратный клик** перевод лампы в режим обновления прошивки "по воздуху";
  - 5) **пятикратный клик** вывод текущего IP-адреса лампы бегущей строкой;
  - шестикратный клик вывод текущего времени бегущей строкой;
  - 7) **семикратный клик** смена рабочего режима лампы: с WiFi точки доступа на WiFi клиент или наоборот;
  - 8) удержание изменение яркости свечения текущего эффекта лампы: увеличение или уменьшение яркости. Каждое следующее удержание меняет направление изменения яркости;
  - 9) однократный клик и удержание изменение скорости текущего эффекта лампы: увеличение или уменьшение скорости. Каждое следующее клик и удержание меняет направление изменения скорости;
  - 10) двухкратный клик и удержание изменение "масштаба" текущего эффекта лампы: увеличение или уменьшение "масштаба". Каждое следующее двухкратный клик и удержание меняет направление изменения "масштаба".

#### 8. Уход за светильником

- 8.1. При появлении загрязнений достаточно протереть светильник влажной мягкой салфеткой или белой фланелью.
- 8.2. Для ухода за светильником не рекомендуется использовать моющие средства, содержащие абразивные материалы, растворители, спиртовые растворы, щетки и мочалки с абразивным покрытием.
- 9. Интернет-форум обсуждения проекта светильника



http://bit.ly/2LYK3sX

#### WiFi<sup>1</sup> IoT<sup>2</sup>

# Светильник настольный светодиодный управляемый GyverLamp. ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

#### 1. Подключение к сети электропитания

- 1.1. Светильник настольный светодиодный управляемый GyverLamp (далее по тексту "светильник" или "лампа") подключается к сети электропитания с помощью блока питания.
- 1.2. Параметры блока питания:

Входное напряжение: 220 В переменного тока, частота: 50 Гц Выходное напряжение: 5 В постоянного тока (центральный контакт разъема – "+"). Выходной ток: не менее 3 А.

1.3. Рекомендуется использовать блок питания, поставляемый со светильником.

#### 2. Кнопки и разъемы светильника



1 - разъем питания.

2 - сенсорная кнопка.

### . Эффекты свечения лампы

3.1.	Конфетти	3.14. Зебра 3D
3.2.	Огонь	3.15. Лес 3D
3.3.	Белый огонь	3.16. Океан 3D
3.4.	Радуга вертикальная	3.17. Цвет
3.5.	Радуга горизонтальная	3.18. Снегопад
3.6.	Радуга диагональная	3.19. Метель
3.7.	Смена цвета	3.20. Звездопад
3.8.	Безумие 3D	3.21. Матрица
3.9.	Облака 3D	3.22. Светлячки
3.10	. Лава 3D	3.23. Светлячки со шлейфом
3.11	. Плазма 3D	3.24. Пейнтбол

11. TEMOSMU 3D 3.2 1. HOMITOC

3.12. Радуга 3D 3.25. Блуждающий кубик

3.13. Павлин 3D 3.26. Белый свет

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wi-Fi – (от английского словосочетания Wireless Fidelity) – "беспроводная привязанность" - технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> **IoT** — (аббревиатура от английского словосочетания Internet of Things) — Интернет вещей - это глобальная сеть подключенных к Интернету физических устройств — "вещей", оснащенных сенсорами, датчиками и устройствами передачи информации.

#### 4. Параметры изменений эффектов

- 4.1. Яркость
- 4.2. Скорость
- 4.3. "Масштаб"

# 5. Дополнительные функции светильника:

- 5.1. Режим Будильник-рассвет<sup>3</sup> и менеджер будильников на неделю.
- 5.2. Режим Избранные эффекты<sup>4</sup>, циклически переключающий понравившиеся режимы по статическому/случайному таймеру.
- 5.3. Отображение текущего точного времени по запросу пользователя.
- 5.4. Функция блокировки сенсорной кнопки<sup>5</sup> на лампе.

## 6. Рабочие режимы светильника

#### 6.1. WiFi точка доступа

- 6.1.1. Светильник включается в режиме WiFi точки доступа при недоступности ранее запомненной WiFi сети, а также при принудительном переключении в этот режим пользователем.
- 6.1.2. Название WiFi точки доступа (SSID): LedLamp
- 6.1.3. Пароль WiFi точки доступа (SSID): 31415926
- 6.1.4. Статический ІР-адрес точки доступа: 192,168,4,1

#### 6.2. **WiFi клиент** локальной сети

- 6.2.1. Для первого подключения светильника к WiFi роутеру локальной сети необходимо предварительно записать в память светильника название (SSID) пароль WiFi точки доступа сети, используя WiFi Manager лампы.
- 6.2.2. Адрес web-страницы WiFi Manager'a лампы для доступа из интернет-браузера и ввода данных SSID и пароля WiFi роутера сети: http://192.168.4.1
- 6.2.3. Доступ к WiFi Manager'у лампы возможен только при подключении вашего смартфона, планшета или компьютера к WiFi точке доступа LedLamp, созданной светильником, работающим в режиме WiFi точки доступа.
- 6.2.4. После получения данных SSID и пароля WiFi сети роутера светильник самостоятельно перезапустится.
  - При правильном вводе данных роутера локальной сети, подключится в качестве ее клиента. ІР-адрес будет присвоен лампе DHCP-сервером сети.
  - При неправильном вводе данных роутера лампа вернется в режим WiFi точки доступа.
- 6.2.5. При переносе лампы в новую WiFi сеть (при недоступности ранее запомненной) лампа разворачивает WiFi точку доступа для ввода имени и пароля новой WiFi сети.

#### 7. Управление светильником

#### 7.1. Управление светильником со смартфона/планшета

- 7.1.1. Использование специальной программы для смартфона/планшета это наилучший способ управления светильником, позволяющий реализовывать максимум его возможностей! Существующие программы, в основном, имеют интуитивно понятный интерфейс и не требуют длительного изучения.
- 7.1.2. Для управления светильником из программы смартфон с программой управления должен находиться в одной локальной сети с лампой.
- 7.1.3. Для управления светильником из программы, в ней необходимо задать ІР-адрес и порт управления светильником (в случае, если программа самостоятельно не обнаружит эти данные в локальной сети в процессе ее сканирования).
- 7.1.4. IP-адрес светильника в режиме WiFi точки доступа: **192.168.4.1**
- 7.1.5. ІР-адрес светильника при подключении к локальной сети можно узнать по пятикратному касанию к сенсорной кнопке работающей лампы.
- 7.1.6. Порт управления светильником: 8888.





Приложение FireLamp – прямая ссылка на установочный файл

https://github.com/gunner47/GyverLamp/raw/master/a ndroid/LedLamp.apk



<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> При условии поддержки режима программой управления светильником на вашем смартфоне

<sup>4</sup> При условии поддержки режима программой управления светильником на вашем смартфоне

<sup>5</sup> При условии поддержки режима программой управления светильником на вашем смартфоне