
Положение установки Кран может быть установлен вертикально или горизонтально. Кран не может быть установлен штоком вниз.




Шаровой кран является относительно чувствительным устройством. С целью обеспечения его продолжительной работы рекомендуется использовать фильтры.

Регулирующие краны и поворотные электроприводы не требуют технического

отключены и соответствующие участки трубопровода заглушены. При необходимости установленный на шаровом кране, отключен от электропитания (путем отсоединения Перед началом проведения любых сервисных работ, убедитесь, что электропривод, перед проведением работ систему нужно охладить, а давление внутри системы питающего кабеля). Все насосы в прилегающих участках должны быть также

образом. Необходимо убедиться, что шар крана находится в правильном положении установлен на место согласно инструкции и соединения не изолированы должным Система не может быть включена обратно до тех пор, пока кран не будет снизить до атмосферного. (маркирован шток крана)



- разработан для использования в системах отопления, вентиляции и кондиционирования и не применяется в областих, в спецификации, особенно для выходящие за рамки указанные применения на воздушных суднах. Клапан
- Устройство может устанавливаться только обученным персонилом. В процессе установки должны быть учтены все рекомендации заподаизготовителя,
- Клапан не содержит частей, которые могут быть переустановлены или отремонтированы потребителем.
 - соблюдать все действующие правила и инструкции, относищиеси к Недопустима утилизация вместе с бытовыми отходами. Необходимо данной конкретной местности.
- При расчете потока в регупирующем или конечном управляющем элементе должны учитываться принятье правила и нормы.



регулирующий шаровой кран R2..xx.-S.., 2-ходовый



ПАСПОРТ

mail info@balimini infamot www.belimo.m ООО «Сервоприясуца НЕЛИМО Руссия» Lean (AUT) CODT WHY TEND (AUT) CODT WILL


Технические характеристики

Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%) -10 °С +120 °С Температура среды может быть ограничена в зависимости от типа привода, установленного на кран. Точную температуру среду можно определить из технического описания конкретного привода См. Табл. 1 е ДРтах 350 кПа (200 кПа для бесшумной работы) ДРѕ 1400 кПа Регулирующий канал А-АВ: равнопроцентная характеристика А, герметичен Внутренняя резьба 90 ° ч (рабочий диапазон 1590 ° ч) От вертикального до горизонтального (относительно штока) Не требуется Штампованное, никелированная латунь Нержавеющая сталь Кольцо / ЕРDМ	Среда Холодная и горячая вода (содег макс 50%) Температура среды -10 °C +120°C Ограничения по температуре Температура среды может быть зависимости от типа привода, у на кран. Точную температуру ср определить из технического опи конкретного привода Пропускная способность Кvs См. Табл. 1 Дифференциальное давление ДРамах 350 кПа (200 кПа для бе работы) Запирающее давление ДРугимующий канал А-АВ: рави характеристика Уровень утечки А, герметичен Трубное присоединение Внутренняя резьба Угол поворота От вертикального до горизонтально штока) Положение установки От вертикального до горизонтально штока) Тех. обслуживание Не требуется Тело клапана Штампованное, никелированная
---	---

- 2-ходовый регулирующий шаровой кран, внутренняя резьба Открытые и закрытые системы горячей и холодной воды
- для плавного регулирования воды в системах подготовки воздуха и отопления
- полностью герметичен

регулирующее устройство – в открытое положение согласно управляющему сигналу. 0...10 В= или по 3-позиционной схеме и поворачивают шар внутри крана электропривода . Поворотные электроприводы управляются стандартным сигналом Кран открывается в направлении против часовой стрелки и закрывается по часовой **Управление** стрелке. Регулирующий клапан управляется при помощи поворотного

встроенным корректирующим диском Характеристика потока Равно-процентная характеристика потока обеспечивается



62	50	40	40	32	25	25	25	20	20	20	15	15	15	15	15	15	15	15	Pa ₃	
2000 0000	R2050-25-S4	R2040-25-53	R2040-16-53	R2032-16-53	R2025-16-S2	R2025-10-S2	R2025-6P3-S2	R2020-8P6-S2	R2020-6P3-S2	R2020-4-S2	R2015-6P3-S1	R2015-4-S1	R2015-2P5-S1	R2015-1P6-S1	R2015-1-S1	R2015-P63-S1	R2015-P4-S1	R2015-P25-S1	Размеры	
-	1,5	0,95	0,95	0,78	0,55	0,55	0,55	0,42	0,42	0,42	0,3	0,3	0,3	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	Bec	
7"	2"	11/2"	11/5"	11/4"	-;	1"	1,	3/4"	3/4"	3/4"	1/5"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	35"	Rp Rp	Rp
136	125	111	111	105	87	87	87	78	78	78	67	67	67	67	67	67	67	67	[ww]	
22	22	19	19	19	16	16	16	14	14	14	13	13	13	13	13	13	13	13	L1 [MM]	
22	56	50,5	50,5	50,5	46	46	46	46	46	46	44	44	44	35	35	35	35	35	[MM]	٩
245	245	240	240	240	235	235	235	235	235	235	230	230	230	230	230	230	230	230	[mm]	
90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	[MM]	