

Guia Definitivo: Dominando o Relatório de Chamadas (CDR) do FreePBX

Introdução

O relatório **CDR (Call Detail Records)** é o "diário de bordo" do seu sistema de telefonia. Cada linha representa uma tentativa de comunicação ou uma etapa de uma chamada. Entender esses dados é a diferença entre um suporte reativo e uma gestão estratégica de atendimento.

1. O Glossário do Gestor

Antes de aprofundar nas colunas, entenda três conceitos fundamentais:

- **Canal:** É o "túnel" por onde a voz viaja. Uma chamada simples tem pelo menos dois canais: um do cliente para o PABX e outro do PABX para o ramal.
 - **Bilhetagem:** O ato de registrar o início, fim e o que aconteceu em uma chamada.
 - **Contexto:** A regra de negócio que o PABX segue (ex: "se for dia, mande para a URA; se for noite, mande para o celular").
-

2. Anatomia das Colunas (Referência Profunda)

A. Identificação e Tempo

- **calldate (Dados e Hora):** O momento exato em que o PABX recebeu o sinal da chamada.
- **duration (Duração Total):** Tempo total desde que o sistema começou a processar a chamada até o "gancho" final.
- **billsec (Segundos Tarifados):** É o tempo real de conversa.
- *Exemplo:* Se o cliente ficou 30 segundos ouvindo a música de espera e falou 10 segundos com o atendente, a **duration** será 40s e o **billsec** será 10s.

B. Quem segurou para quem?

- **src (Origem):** O número que discou.

- **dst (Destino):** O número ou serviço discado.
- *Nota:* Nem sempre o **dst** é um ramal. Pode ser **s** (início de uma URA) ou o número de um Fila (ex: 102).
- **clid (Caller ID):** Uma identificação completa, incluindo o nome configurado no ramal.
- *Exemplo:* "Joao Silva" <1001> .

C. O Fluxo Técnico

- **dcontext (Contexto de Destino):** Indica em qual parte da configuração a chamada terminou.
- **ext-queues** : Terminando em uma Fila de Atendimento.
- **from-internal** : Uma chamada feita de dentro da empresa para fora ou para outro ramal.
- **ivr-X** : Termina dentro de um menu de voz (URA).
- **lastapp (Última aplicação):** O que o PABX estava fazendo no último segundo da chamada.
- **Queue** : Estava tentando entregar a chamada para um atendente.
- **Dial** : Estava discando diretamente para um número ou ramal.
- **Hangup** : O sistema encerrou a chamada com dificuldade.

D. Conectividade

- **dstchannel (Canal de Destino): A coluna mais importante para gestores.** Se houver um nome de ramal aqui (ex: **PJSIP/1003**), significa que o PABX conseguiu enviar a chamada para aquele dispositivo. Se estiver vazio, a chamada nunca chegou a tocar em um ramal final.

3. Estados da Chamada (A Coluna **disposition**)

O status final da chamada define o sucesso da operação:

Status	Iuar Real	O que aconteceu?
RESPONDIDO	Atendida	Alguém (ou a URA) atendeu a chamada.
SEM RESPOSTA	Não Atendida	O ramal tocou até o tempo limite e o cliente desligou ou foi para o transbordo.

Status	lugar Real	O que aconteceu?
OCUPADO	ido	O ramal estava em outra ligação ou o atendente atendeu a chamada manualmente .
FRACASSADO	Falha	Problema técnico na operadora ou erro de configuração.

4. Casos de Uso e Exemplos Reais

Caso 1: Como saber se o ramal atendeu a chamada?

Seus parceiros querem saber quem está "derrubando" a conexão.

- **O que procurar:**
- `disposition : BUSY`
- `dst` : O número do ramal (ex: `101`)
- `lastapp : Dial`
- **Explicação:** Quando um atendente clica em "Recusar" no seu telefone IP ou Softphone, o aparelho envia um sinal de "Ocupado" (Ocupado) para o PABX. Se o relatório mostra `BUSY` e você sabe que o atendente não estava na outra linha, ele **atendeu a chamada** .

Caso 2: Chamada Abandonada na Fila

O cliente ligou, esperou, mas desligou antes de falar com alguém.

- **Dados no Relatório:**
- `dst` : `102` (Número da Fila)
- `dcontext` : `ext-queues`
- `dstchannel` : (Vazio)
- `disposition` : `ANSWERED` (Atenção: A Fila "atende" a chamada para tocar a música, por isso aparece como atendida).
- **Dica:** Olha o `billsec` . Se for baixo (ex: 15s) e o `dstchannel` estiver vazio, o cliente desistiu enquanto ouvia a música.

Caso 3: Sucesso Total

- **Dados no Relatório:**

- `dstchannel` : PJSIP/1007-xxxx
 - `disposition` : ANSWERED
 - `billsec` : 120 (O cliente falou por 2 minutos com o ramal 1007).
-

5. Guia Prático para o FreePBX (Interface Web)

Para visualizar as chamadas que a "extensão" escolhida ou desligou, siga estes passos no painel do FreePBX:

1. Acesse **Relatórios** -> **Relatórios CDR** .

2. Clique em **Pesquisar** para abrir os filtros.

3. **Para Chamadas Recusadas:**

- No campo **Destino** , digite o número do ramal.
- No campo **Disposição** , selecione **Ocupado** .
- Clique em **Pesquisar** . O resultado mostrará todas as vezes que aquele ramal sinalizou ocupado (incluindo recusas manuais).

4. **Para chamadas desligadas após o atendimento:**

- No campo **Destino** , digite o ramal.
- No campo **Disposição** , selecione **Respondido** .
- No campo **Duração** , você pode filtrar por chamadas muito curtas (ex: menores que 5 segundos) para identificar quem atende e desliga em seguida.

5. **Exportação:**

- Sempre use o botão **CSV** no final da página para gerar uma planilha (como você me inveja) para análises mais profundas no Excel, permitindo calcular médias de atendimento por ramo.

Este material foi elaborado para transformar dados técnicos em decisões de gestão. Use as gravações (`recordingfile`) para validar os casos identificados como suspeitos no relatório.