Опустились токоприемники до креста Сработало РББ-1 на одном из вагонов Сработало ПТРС на одном из вагонов Определить по лампе СНВ (Синяя) вагон. В шкафах управления № 1 моторных вагонов путем осмотра контактов реле РББ-1 (контактная группа реле не поджата к якорю реле) либо нажатием тестовой кнопки на корпусе реле РББ-1 (в случае прекращения утечки воздуха из клапана КЛП-О считаем, что в секции с данным вагоном неисправна цепь блокировок безопасности) выявить в какой секции разомкнута цепь Определить по лампе СНВ (Синяя) вагон со сработавшим реле блокировок безопасности; осмотром тамбуров неисправной ПТРС, в шкафу управления № 2 осмотреть реле ПТРС (контактная секции убедиться в том, что шкафы управления и люки группа реле будет поджата к якорю реле) приступить к осмотру чердачных помещений закрыты на замки, посторонние вагона на выявление признаков возгорания, в отсутствие <mark>предметы в створках шкафов отсутствуют, а на створках шкафа</mark> признаков возгорания, восстановить работу ПТРС путем № 4 моторного вагона установлены защитные стекла переключения Q45 на моторном вагоне, Q40 на прицепном и смотровых окон, при этом допускается (для вывода электропоезда с перегона) принудительное включение реле головном вагонах. РББ1. Для вывода с перегона электропоезда с неисправными цепями блокировок безопасности необходимо обеспечить присутствие ответственного лица в заднем тамбуре неисправного моторного вагона, с целью ограничения несанкционированного вскрытия шкафа № 4. Постороннее питание 26 провода На опустившейся половине поезда, произвести снятие провода 26 с клемной рейки на любом прицепном вагоне (кроме головного), по отсутствию травления воздуха в КЛП-О определить исправный вагон и поднять токоприемник путем нажатия вентиля КЛП-П. На неисправном вагоне подать питание с 15 провода на 17 провод, без поднятия токоприемника. Возможные причины отсутствия управляемости токоприемниками по всему составу при исправных цепях блокировок безопасности и не срабатывании реле ПТРС Пробой диода V5, Постороннее Неисправность кнопки Обрыв 25 провода питание 56 провода: Подъем токоприемника» <mark>Убедится в неисправности</mark> Снять 56 провод с клемной рейки кнопки путем поднятия Подать питание с 13 провода на 25 провод и WAGO в шкафу управления № 3 токоприемников с хвоста моторного вагона (у креста) управлять подъемом токоприёмников кн. «Всп. <mark>поезда, или путем подачи</mark> определить исправную секцию и питания на провод 25 в голове поезда вывести электропоезд с перегона.