Diferenčný regulátor teploty

Vypracovala: Mgr. Iveta Piteľová

Predmet: Internet vecí

Diferenčný regulátor teploty je zariadenie, ktoré podľa nastavených parametrov ovláda svoj výstup na základe rozdielu teplôt z dvoch snímačov teploty T1 a T2. V tomto prípade je to PIN D23. Na tento PIN je pripojená LED dióda, ktorá signalizuje stav výstupu (ON / OFF). Snímače sú pripojené na PIN D4.


Teploty T1, T2, rozdiel teplôt a stav výstupu sú zobrazené na OLED displeji.

Rozdiel teplôt, pri ktorom je výstup v stave ON alebo OFF sa dá nastaviť. V tomto prípade ak T1-T2>3 výstup je ON, ak T1-T2<1 výstup je OFF.

Pri poruche niektorého zo snímačov je jeho stav hlásený na displeji.

Praktické využitie: Tento regulátor umožňuje po pridaní ďalšieho hardvéru (reléového modulu) efektívne riadenie teploty vody v zásobníku teplej vody (bojleri) v spolupráci s teplovodnými slnečnými kolektormi zapínaním a vypínaním obehového čerpadla.

Schéma zapojenia slnečných kolektorov



Použité komponenty

1x ESP32

2x snímač teploty DS18B20

1x OLED display 1,3", 128x64 bodov

1x rezistor 4,7 kΩ

1x rezistor 270 Ω

1x LED dióda

Prepojovacie vodiče

Napájací kábel USB C

Snímač DS18B20

Je to digitálny teplotný senzor, ktorý na komunikáciu využíva rozhranie One-Wire, čo znamená, že ho možno pripojiť k mikrokontroléru jediným dátovým vodičom, okrem napájania a uzemnenia. DS18B20 má presnosť ±0,5°C v rozsahu -10°C až +85°C. Dokáže merať teploty od -55°C do +125°C s nastaviteľným rozlíšením (typicky 9 až 12 bitov).

Každý snímač DS18B20 má jedinečnú 64-bitovú adresu. To nám umožní pripojiť viacero senzorov na rovnakú zbernicu One-Wire a jednoducho ich rozlíšiť. Senzor odosiela údaje o teplote digitálne, čo znižuje možnosť chýb alebo rušenia bežného v analógových senzoroch.

Zapojenie DS18B20: červený vodič – Vcc (3,3V)

čierny vodič – GND žltý vodič – PIN D4

OLED displej

Rozlíšenie: 128X64, pozorovací uhol: viac ako 160°, spotreba energie: 0,08W, rozsah napájania: DC 3V-5V, rozsah prevádzkových teplôt -30°C – 70°C, prevádzkový režim: I2C, OLED obrazovka 1,3", interný čip: SH1106.

Zapojenie displeja: VDD – Vcc

GND – GND SCK – PIN D22 SDA – PIN D21

ESP32 Pinout







Schéma zapojenia




Zapojenie




Prevádzkový stav: delta T>3°C (LED zapnutá)



Prevádzkový stav: delta T<1°C (LED vypnutá)



Prevádzkový stav: porucha snímača T1



Postup tvorby projektu

- Vytvoríme virtuálny COM port pre komunikáciu s ESP32 pomocou ovládača CP210x
- Nainštalujeme programovacie prostredie Thonny pre ESP32 v MicroPythone
- Zapojíme jednotlivé komponenty podľa schémy
- Pred spustením Thonny pripojíme ESP32 cez USB kábel k počítaču
- Pomocou Thonny nahráme firmware do ESP32, vytvoríme súbor boot.py
- Nahráme knižnicu sh1106 pre displej do ESP32 pomocou Thonny (sh1106.py)
- Vytvoríme script pre skenovanie adries snímačov (adresy.py) a uložíme do ESP32
- Spustíme script adresy.py pre získanie adries snímačov
- Vytvoríme hlavný program (main.py), adresy snímačov zapíšeme a uložíme do ESP32

adresy.py

```
from machine import Pin
import time
import onewire
import ds18x20
# Konfigurácia pinu pre OneWire
dat = Pin(4) # Teplotný senzor pripojený na GPIO4
# Inicializácia teplotného senzora DS18B20
ds = ds18x20.DS18X20(onewire.OneWire(dat))
# Unikátne adresy senzorov (získané skenovaním zbernice)
T1_address = b'\x28\xFF\x4C\x6B\x93\x16\x03\x7C' #
T2 address = b'\x28\xFF\x6A\x7C\x93\x16\x01\x23' #
# Zoznam všetkých senzorov na zbernici
roms = ds.scan()
print("Nájdené senzory:")
for rom in roms:
   print(''.join(f'{b:02X}' for b in rom))
```

Výpis adries snímačov

```
Thonny - Zariadenie MicroPython :: /adresy.py @ 1:2
Súbor Upraviť Zobraziť Spustiť Nástroje Pomocník
<br/>
<br/>
dez názvu> × [ adresy.py ] ×
  1 from machine import Pin
  2 import time
  3 import onewire
  4 import ds18x20
  6 # Konfigurácia pinu pre OneWire
   7 dat = Pin(4) # Teplotný senzor pripojený na GPIO4
  9 # Inicializácia teplotného senzora DS18B20
  10 ds = ds18x20.DS18X20(onewire.OneWire(dat))
  11
  12 # Unikátne adresy senzorov (získané skenovaním zbernice)
  13 T1 address = b'\x28\xFF\x4C\x6B\x93\x16\x03\x7C' #
  14 T2_address = b'\x28\xFF\x6A\x7C\x93\x16\x01\x23' #
  15
  16 # Zoznam všetkých senzorov na zbernici
  17 roms = ds.scan()
  18 print("Nájdené senzory:")
  19 for rom in roms:
          print(''.join(f'{b:02X}' for b in rom))
  20
  21
Shell
>>> %Run -c $EDITOR_CONTENT
  MPY: soft reboot
  Nájdené senzory:
287B6536000000FC
  2843AC37000000EE
```

main.py

```
from machine import Pin, SoftI2C
import shll06
import time
import machine
import onewire
import ds18x20
# Konfigurácia pinov pre I2C a OneWire
# Inicializácia OLED displeja
lcd = shl106.SHl106_I2C(128, 64, i2c)  # Vytvorenie objektu pre LCD s rozmermi 128x64
# Inicializácia teplotného senzora DS18B20
roms = ds.scan() # Vyhľadanie zariadení na zbernici
# Unikátne adresy senzorov (získané skenovaním zbernice)
# Inicializácia LED na GPIO23 ako výstup
led = Pin(23, Pin.OUT)
# Premenná pre sledovanie stavu LED (či už bola zapnutá)
led on = False
# Overenie, či sú pripojené oba senzory
#if Tl_address not in roms:
   print("Senzor Tl nie je pripojený!")
#if T2 address not in roms:
  print("Senzor T2 nie je pripojený!")
# Hlavná slučka programu
   while True:
      ds.convert_temp() # Spustenie merania teploty
      time.sleep_ms(750) # Čas potrebný na zmeranie teploty (min. 750 ms)
      # Čítanie teplôt pre pevne priradené senzory Tl a T2
         T1_temp = ds.read_temp(T1_address)
      except Exception as e:
         T1 temp = None
         T2_temp = ds.read_temp(T2_address)
      except Exception as e:
         T2_temp = None
      # Vyčistenie displeja
      lcd.fill(0)
```

```
# Zobrazenie teploty z oboch senzorov
        if Tl temp is not None:
           lcd.text(f"Temp 1: {T1_temp:.2f} C", 10, 4)
        else:
           lcd.text("Temp 1: ERROR", 10, 4)
        if T2 temp is not None:
           lcd.text(f"Temp 2: {T2_temp:.2f} C", 10, 20)
        else:
           lcd.text("Temp 2: ERROR", 10, 20)
        # Výpočet rozdielu teplôt (delta temp) a jeho zobrazenie
        delta temp = None
        if Tl temp is not None and T2 temp is not None:
           delta_temp = T1_temp - T2_temp
           lcd.text(f"Delta: {delta temp:.2f} C", 10, 36)
       else:
           lcd.text("Delta: ERROR", 10, 36)
        # Logika pre LED a text na displeji
        led state = "OFF"
        if delta temp is not None:
            if abs(delta_temp) > 3: # Ak delta je väčšia ako 3°C
                if not led on: # Ak LED ešte nie je zapnutá
                   led.value(1) # Zapnúť LED
                   led on = True # Uložiť stav LED ako zapnutý
                led_state = "ON"
           elif abs(delta_temp) < 1: # Ak delta klesne pod 1°C
                if led on: # LED sa už zapla predtým
                    led.value(0) # Zhasnúť LED
                   led_on = False # Uložiť stav LED ako vypnutý
               led_state = "OFF"
           else:
               led state = "ON" if led on else "OFF" # Zobrazenie aktuálneho stavu LED
        # Zobrazenie stavu LED na displeji
       lcd.text(f"LED: {led_state}", 10, 56)
        # Aktualizácia displeja
       lcd.show()
        time.sleep(2) # Krátka pauza pred ďalším cyklom
except KeyboardInterrupt:
   led.value(0) # Zhasnutie LED pri prerušení
```

Použité zdroje (dostupné na internete):

Ovládač CP210X – ovládač na vytvorenie virtuálneho COM portu pre komunikáciu s ESP32

https://www.silabs.com/developer-tools/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads

THONNY – programovacie prostredie pre ESP32 v MicroPythone

https://github.com/thonny/thonny/releases/tag/v4.1.6

Knižnica pre display

https://github.com/robert-hh/SH1106/blob/master/sh1106.py

Návod na zapojenie DS18b20, displeja, micropython

https://how2electronics.com/micropython-ds18b20-temperature-sensor-esp32/

Datasheet interného čipu displeja SH1106

https://cdn.velleman.eu/downloads/29/infosheets/sh1106_datasheet.pdf

Návod na použitie displeja

https://robu.in/wp-content/uploads/2022/04/1.3inch_OLED_UserManual.pdf

Datasheet snímača teploty DS18B20

https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS18B20-PAR.pdf

https://www.quick-teck.co.uk/Management/EEUploadFile/1420644897.pdf