Fundamentos de Sistemas Computacionias (IC/UFRJ)

Aula 5: Princípios da comunicação de dados

Prof. Silvana Rossetto (IC/CCMN/UFRJ)

Base teórica da comunicação de dados

Transmissão de dados


- Dados podem ser transmitidas através de fios (condutores elétricos) variando-se alguma propriedade física, como voltagem
- **Voltagem** é criada pela separação de cargas elétricas, então as medições de voltagem são realizadas entre dois pontos

Hardware de comunicação com interface balanceada


- Cada sinal usa dois fios: sinal + e sinal -
- O receptor faz a diferença entre os dois sinais (recebimento diferencial)
- Minimiza o efeito de ruídos nas linhas



Onda senoidal



Frequência e período



Análise de Fourier

Fourier provou que qualquer função periódica bem comportada, g(t), com período T, pode ser construída como a soma de um número (provavelmente infinito) de senos e cosenos:


$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t)$$

onde: $f = \frac{1}{T}$ é a **frequência fundamental**, a_n e b_n são as amplitudes das funções sin e cos da **n-ésima harmônica** (termo da expressão) e c é uma constante

Série de Fourier

- A decomposição de funções sin e cos é chamada série de Fourier
- Um sinal de dado que tenha duração finita (todos tem) pode ser tratado assumindo que ele repete o padrão inteiro (i.e, o intervalo T a 2T é o mesmo de 0 a T)

Exemplo ilustrativo: transmissão do caractere "b"




..na prática

- Transições repentinas causam harmônicas altas
- Cortar harmônicas superiores significa atenuar transições, causando distorção no sinal
- Potência do sinal tende a se concentrar nas harmônicas baixas

Exemplo ilustrativo: transmissão do caractere "b"





Se taxa de 300 bps então:

1 bit a cada 1/300 s T = 8 x 1/300 = 26,67 ms f = 1/T = 37,5 Hz (primeira harmônica)

Limitações na transmissão de sinais

- Nenhum meio de transmissão transmite sinais sem perda de energia
- Se todas as componentes do sinal perdessem energia igualmente, o sinal perderia amplitude, mas não seria distorcido
- Normalmente as amplitudes são transmitidas sem alteração de 0 a alguma frequência f_c com todas as frequências acima desse limiar atenuadas

Largura de banda do meio

O conjunto de frequências transmitidas **sem atenuação forte** é chamado **largura de banda** (*bandwidth*) do meio de transmissão



Largura de banda e taxa de transmissão

Exemplo ilustrativo

- Dada uma taxa de transmissão de **b bits/seg**, o tempo necessário para enviar **8 bits** é de $\frac{8}{h}$ seg
- A frequência da primeira harmônica é de $\frac{b}{8}$ Hz
- Se um filtro de frequência é introduzido limitando a faixa de frequência para 3000Hz (ex., telefonia), significa que o número da maior harmônica será: $\frac{3000}{h/8} = \frac{24000}{h}$

Exemplo de linha de comunicação com filtro passa baixa

Bps	T (msec)	First harmonic (Hz)	# Harmonics sent
300	26.67	37.5	80
600	13.33	75	40
1200	6.67	150	20
2400	3.33	300	10
4800	1.67	600	5
9600	0.83	1200	2
19200	0.42	2400	1
38400	0.21	4800	0

Figure: Fonte: Computer Networks, Tanenbaum, 4ed., 2003.

Obs.: Considerando um filtro de frequência de 3000Hz



Taxa máxima de dados de um canal

Equação de Nyquist

- Nyquist provou que um sinal qualquer, em um canal perfeito (sem ruídos), com filtro passa baixa de H, pode ser completamente reconstruído fazendo-se no máximo 2H amostras por segundo
- Considerando a possibilidade de V níveis discretos de sinais, tem-se: $Taxamaxima detransmissao = 2Hlog_2V$
- Ex., em um canal sem ruído de 3000Hz, é possível transmitir sinais binários (i.e., 2 níveis discretos) até uma taxa de 6000bps

Analógico versus digital

Os termos analógico (contínuo) e digital (discreto) são usados em quatro contextos:

- **1 Dados**: entidades que transportam significado ou informação
- 2 Sinais: representações elétricas ou eletromagnéticas dos dados
- 3 Sinalização: propagação física do sinal no meio
- Transmissão: comunicação de dados, com processamento de sinais e propagação

Dados digitais – sinais analógicos

Modulador/Demodulador

- Dados digitais podem ser representados por sinais analógicos, usando um modem
- Conversão de pulsos de voltagem binários em sinal analógico que modula a frequência portadora
- O sinal resultante ocupa uma faixa de frequências
- Os modems mais comuns usam o espectro de frequência da voz (entre 300Hz e 3400Hz), permitindo propagação por linhas telefônicas
- Vantagem: permitem o uso de meios de transmissão como fibra óptica e satélite (propagam apenas sinais analógicos)

Dados analógicos – sinais digitais

Codificadores/Decodificadores

- Dados analógicos podem ser representados por sinal digital, usando um codec
- Captura do sinal analógico, ex. voz, e aproximação por um fluxo de bits

Deficiências na transmissão

Para os meios guiados (ex., par trançado, cabo coaxial), as deficiências mais importantes são:

- 1 Atenuação e distorção de atenuação
- Distorção de retardo
- Ruído

Atenuação e distorção de atenuação

Quando um sinal eletromagnético é transmitido, ele se torna gradualmente mais fraco em distâncias maiores, introduzindo três questões:

- O sinal recebido precisa ter força suficiente para que o receptor seja capaz de detectá-lo
- ② O sinal precisa manter um nível suficientemente mais alto que o ruído para ser recebido sem erro
- A atenuação é maior em frequências mais altas, o que causa distorção do sinal

Atenuação e distorção de atenuação


Força do sinal

- As questões 1 e 2 se resolvem com o uso de amplificadores (para o caso de sinais analógicos) ou repetidores (para o caso de sinais digitais):
 - Amplificadores, aumentam a amplitude (força) do sinal (podem causar distorções no sinal)
 - Repetidores, rececebem o sinal, recuperam os dados binários, e transmitem o novo sinal


Distorção de retardo

- Causada pelo fato da velocidade de propagação do sinal variar de acordo com a frequência
- Vários componentes do sinal chegarão no destino em momentos diferentes

Exemplo ilustrativo: distorção do sinal



No emissor



No receptor


Ruído

Sinais indesejados adicionados ao sinal transmitido, podem ser de diferentes tipos:


- térmico: resultado do movimento dos elétrons, distribui uniformemente no espectro, não pode ser eliminado, impõe limite superior no desempenho do canal
- intermodulação: resultado da soma ou diferença das frequências de vários sinais que compartilham o meio (ex., sinal de 4Khz e outro de 8KHz geram energia de 12KHz)
- Iinha cruzada: resultado da combinação elétrica entre cabos próximos
- impulso: resultado de distúrbios eletromagnéticos (ex., relâmpagos, falhas no sistema)



Exemplo ilustrativo: ruido



Exemplo ilustrativo: ruido



Capacidade do canal

- A velocidade (bps) em que os dados podem ser transmitidos em um determinado canal de comunicação, sob condições especifícas, é chamada capacidade do canal
- Conceitos relacionados:
 - velocidade de dados (bits por segundo)
 - 2 largura de banda (faixa de frequências limitada pelo meio e pelo transmissor)
 - o ruído (nível média de interferência indesejada)
 - taxa de erros (um erro é a recepção de 1 quando 0 foi transmitido e vice-versa)

Capacidade do canal

- Com relação a dados digitais, deseja-se obter a velocidade de dados mais alta possível, em determinado limite de taxa de erros, para uma largura de banda específica
- A presença de ruído pode danificar um ou mais bits, se a velocidade aumentar, os bits se tornam "mais curtos", de modo que mais bits são afetados por determinado padrão de ruído
- Limite da velocidade de transmissão (considerando ruído térmico) dado pela equação de Shannon: $taxamaximadedados = Hlog_2(1 + S/N)$

Espectro eletromagnético

- Quando os elétrons se movem eles criam ondas eletromagnéticas que se propagam pelo espaço (incluindo o vácuo)
- O número de oscilações/seg de uma onda é sua frequência (f)
- A distância entre duas máximas (ou mínimas) consecutivas é chamada **comprimento de onda** (λ)
- No vácuo as ondas eletromagnéticas viajam na velocidade da luz ($c=3 \times 10^8 m/seg$)
- Fora do vácuo, a velocidade cai para cerca de 2/3 desse valor, e depende da frequência
- A relação fundamental (no vácuo) é dada por: $\lambda f = c$



Princípio físico da comunicação sem fio

Quando uma antena de tamanho apropriado é ligada a um circuito elétrico, as ondas eletromagnéticas podem ser difundidas (broadcasting) e recebidas por outra antena




Figure: Fonte:

http://www.pbs.org/wgbh/aso/tryit/radio/radiowaves2.html.



Espectro eletromagnético

- Ondas de rádio, microondas, infravermelho, porções visíveis da luz são espectros que podem ser usados para transmitir informações
- Ondas de luz ultravioleta, raios X, raios gama, seriam ainda melhores pelas suas altas frequências, mas são difíceis de gerar (e modular), não propagam bem por obstáculos, e são perigosas para os seres vivos

Faixas de frequências eletromagnéticas

- Equipamentos de comunicação que usam ondas eletromagnéticas operam em faixas de frequências distintas (ex., cada estação de rádio ou TV opera em uma faixa de frequência única em uma mesma região)
- Todos os serviços de telecomunicações (rádios, TVs, celulares) têm suas faixas de frequências definidas pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações)
- Redes WiFi usam as faixas de 2.4GHz ou 5GHz (frequências não licenciadas)

Espectro eletromagnético




Figure: Fonte: Computer Networks, Tanenbaum, 4ed., 2003.

Referências bibliográficas

- A. S. Tanenbaum, Computer Networks, Prentice-Hall, 4^a ed., 2003
- 2 J. Kurose and K. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, Addison-Wesley, 5^a ed., 2009
- W. Stallings, Redes e sistemas de comunicação de dados: teoria e aplicações corporativas W. Stallings, Campus, 2005